

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOD207

Bouilloire en acier inoxydable

Stainless steel kettle/ Hervidor de acero inoxidable/Edelstahl-Wasserkocher/
Bollitore in acciaio inox/ Chaleira em aço inoxidável/ Roestvrijstalen waterkoker



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute

sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

5. L'appareil ne doit pas être immergé. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.

6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).

8. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez-le dans un environnement sec.

9. Débranchez toujours l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.

10. Evitez que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
11. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez jamais ce produit avec les mains mouillées.
12. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez les poignées ou les boutons seulement.
13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche. Ne tirez pas sur le câble lui-même. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
14. Mettez l'appareil sur une surface plane et stable.
15. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
16. N'utilisez jamais la bouilloire sans l'avoir remplie d'eau. N'utilisez que de l'eau froide ou tiède.
17. Respectez les niveaux minimum et maximum indiqués sur la bouilloire. Ne continuez pas d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
18. Ne mettez jamais l'appareil dans un four (micro-onde inclus).
19. N'oubliez pas que la température de l'eau, une fois chauffée, est élevée. Tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.

20. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.

21. Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher.

22. Assurez vous que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

23. Détartrez régulièrement la bouilloire afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.

24. Assurez vous que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

25. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu. Ce n'est pas un appareil professionnel. Il est nécessaire de l'arrêter temporairement.

26. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec des aliments.

27. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

28. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie

extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

29. N'utilisez pas l'appareil :

- si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- s'il est tombé dans l'eau,
- si vous l'avez laissé tomber.

30. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.

31. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie.

32. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.

33. MISE EN GARDE : Risques potentiels de blessures en cas de mauvaise utilisation.

34. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

35. N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'eau bout.
36. Si la bouilloire est trop remplie, il se peut qu'il y ait des éjections d'eau bouillante.
37. MISE EN GARDE : Evitez tout débordement sur le connecteur.
38. ATTENTION: positionner le couvercle de façon à ce que la vapeur se dirige loin du manche.
39. ATTENTION : Assurez-vous que la bouilloire soit éteinte avant de l'enlever de son support.
40. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil si la surface est fissurée.
41. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des utilisations domestiques et analogues telles que:
- Des coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - dans des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Caractéristiques techniques

220-240V~ 50-60Hz 1500 W

Avant la première utilisation de la bouilloire, remplissez-la avec de l'eau froide et faites-la bouillir deux fois sans verser d'additifs puis jetez l'eau.

Utilisation de l'appareil

Remplissez la bouilloire avec de l'eau en respectant l'indicateur du niveau d'eau.

Placez la bouilloire sur sa base et branchez-la. Mettez la bouilloire sur la position '1'. Le voyant de contrôle sur l'indicateur d'eau indique que l'eau chauffe.

Après ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement. Débranchez-la de la prise secteur. Gardez le couvercle fermé pendant que vous versez l'eau chaude. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée.

Une fois que la bouilloire s'est éteinte automatiquement, il peut s'écouler un court délai avant qu'elle puisse refonctionner. Cela ne dure généralement pas plus de 20 secondes

La protection anti surchauffe fonctionnera si vous allumez accidentellement la bouilloire lorsqu'elle fonctionne à vide, attendez 15 minutes après la coupure avant de réutiliser la bouilloire.

Nettoyage et entretien

Vérifiez que la bouilloire est débranchée et a complètement refroidi avant de la nettoyer.

Pour les surfaces externes, utilisez un tissu humide puis séchez bien.

Pour l'intérieur de la bouilloire, utilisez un chiffon doux et humide ou une brosse à poils doux pour éliminer les résidus. N'utilisez jamais de produits abrasifs.

Ne plongez jamais la bouilloire ou sa base dans l'eau.

Lave-vaisselle interdit.

L'appareil doit être détartré régulièrement pour garantir une performance optimale. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et du nombre d'utilisations.

Si la bouilloire devient bruyante pendant la chauffe ou si elle s'éteint avant la fin du processus de chauffe, un détartrage est nécessaire.

En général, le détartrage doit être fait de la manière suivante :

- Avec de l'eau douce, au moins tous les 6 mois.
- Avec de l'eau dure, au moins tous les 3 mois.

Vous pouvez utiliser un produit de détartrage (dans ce cas lisez attentivement les instructions fournies avec le produit) ou du vinaigre blanc (un volume de vinaigre pour trois volumes d'eau).

Après le détartrage, rincez plusieurs fois l'intérieur de la bouilloire sous l'eau froide.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the

year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Before use check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner.
2. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep

the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

4. Children shall not play with the appliance.
5. The appliance must not be immersed. Never place it into the dishwasher.
6. Never let the machine operate while unattended.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard (*).
8. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment.
9. Always remove the plug from the socket in case of any malfunction, before filling or after use, or before cleaning.
10. Do not allow the appliance or its supply cord to touch hot surfaces or to come into contact with any heat sources.
11. To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands.
12. Never touch the hot surface of product. Use the handle only or the button.
13. Never unplug or move the appliance by pulling the cord. Do not wind the cord around the appliance or twist it

14. Stand the appliance on a stable, flat surface.
15. Never let the cord of the kettle from table pending.
16. Never use your kettle without water in it. Only use fresh and cold water.
17. Please observe the minimum and maximum water levels indicated on the kettle. Do not use your kettle in case of overflowing.
18. Never put the jug in an oven (including microwave oven) to warm up water.
19. Do not forget that the temperature of water prepared is high, handle with care the jug to avoid scalding.
20. The appliance is only to be used with the stand provided.
21. Always set any control to "off" before unplugging from the socket.
22. Make sure the ambient temperature is above 0°C, otherwise the appliance does not function properly.
23. Always descale the appliance regularly to ensure optimum performance and prevent malfunction.
24. Make sure that the appliance completely cooled down before cleaning.
25. This kind of appliance cannot worked

continuously, it is not a professional type of appliance. It is necessary to make temporary stops.

26. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.
27. Regarding the instruction for cleaning surfaces in contact with food thanks to refer to the below paragraph "cleaning" in manual.
28. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.
29. Never used the appliance :
 - If the power cord is damaged
 - In case of bad operation
 - It has been damaged in any manner
 - It has been submerged in water
 - If you dropped it
30. Unwind the cord of its flat to avoid the superheating of the appliance.
31. The guarantee can only cover the manufacturing defect and household use. All deterioration resulting of failure to respect the safety instruction are not cover by the guarantee.
32. Never try to open the casing yourself.

33. Warning: Potential risk of injuries from misuse.
34. Heating element surface is subject to residual heat after use
35. DO NOT remove the lid while the water is boiling.
36. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
37. Warning: Avoid spillage on the connector.
38. Position the lid so that steam is directed away from the handle.
39. Insure that the appliance is switched off before removing it from its stand.
40. WARNING: Do not use the appliance if the surface is cracked.
41. Examples of appliances for the domestic environment are appliances used for routine household functions in the domestic environment and which may also be used by unsuspecting users for routine household functions in :
 - shops, offices and other professional environments,
 - farms,
 - hotels, motels and other residential environments,

- bed and breakfast type environments.

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician

Technical Specifications

220-240V~ 50-60Hz 1500 W

Before using the kettle for the first time, fill the kettle with cold water and boil it twice without any additives then discard the water.

Use of the device

Fill the kettle with water. Do not overfill. Use the water level indicator.

Place the kettle on the base and plug in.

Switch the kettle to position '1'. The control lamp on the water indicator shows that the water is being boiled.

After boiling, the kettle switches off automatically. Disconnect the kettle from the supply socket. Do not open the lid when pouring. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.

After the kettle has switched off automatically, there may be a short delay before it can be re-boiled.

This is usually no more than 20 seconds

The safety cut-out will operate if you accidentally switch on the kettle when it is empty or allow it to boil dry, wait 15 minutes after cut-out before reuse the kettle.

Cleaning and maintenance

1. Make sure the appliance is unplugged from the supply socket and fully cooled down before cleaning.
2. For exterior surfaces, slightly wipe over with a soft damp cloth.
3. For the inner surface of the kettle, use a soft damp cloth or a soft brush to remove the residues.

Never use abrasive product.

4. Never immerse the kettle or its base in water.
5. Dish washer is forbidden.
6. The appliance has to be descaled regularly to ensure optimum performance. The frequency depends on the water hardness and the boiling frequency.

If you begin to notice the increase of the noise during boiling, or if the kettle switches off before water being boiled, this indicates that descaling is necessary.

Generally, the descaling should be done in the following periodicity:

- With soft water, at least once every 6 months.
- With hard water, at least once every 3 months.

You can use descaling agent (In this case read carefully the instructions supplied with the product) or vinegar (one part vinegar to three parts water).

After the descaling, rinse the inner of the kettle thoroughly with clean water.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin

is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE