



Manual de instrucciones

Aspiradora con bolsa



Referencia:	DOH129
Versión:	1.4
Idioma:	Español



Manual de instrucciones

Ha comprado un producto de marca LIVOO y le damos las gracias. Cuidamos el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto satisfaga plenamente.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSEJOS SOBRE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Las instrucciones de seguridad no eliminan completamente los peligros especificados y no prescinden de las medidas preventivas habituales.
2. No utilizar para aspirar líquidos o sustancias tóxicas o inflamables
3. No utilizar para aspirar cemento, yeso, cuerda o cualquier otro material de construcción o decoración.
4. No utilizar para aspirar objetos incandescentes o punzantes (colillas, cerillas, cenizas, clavos, cristales, etc.)
5. No utilice el aparato sobre ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.

Manual de instrucciones

6. No utilice nunca este aparato si no funciona correctamente, si se ha caído, si está dañado o si se ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio para su revisión y reparación
7. No intente nunca desmontar el aparato usted mismo
8. Existe riesgo de lesiones si se utiliza el aparato de forma incorrecta
9. No cubra el aparato durante su uso
10. Mantenga el pelo, la ropa suelta y los dedos alejados de las aberturas y las piezas móviles.
11. Tenga cuidado al utilizar el aspirador en escaleras u otras zonas empinadas
12. Este aparato no es apto para ser utilizado por niños de 0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, si son supervisados e instruidos en el uso seguro del aparato y son conscientes de los peligros que conlleva.
13. El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si son supervisadas, si han sido instruidas en el uso seguro del aparato y si son conscientes de los peligros que conlleva
14. La limpieza y el mantenimiento rutinario no deben ser realizados por niños.
15. Los niños no deben jugar con el aparato

Manual de instrucciones

16. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
17. No permita que el aparato entre en contacto con superficies calientes o fuentes de calor (placas calientes, cerca de gas caliente o en un horno caliente, etc.).
18. Asegúrese de que las zonas de entrada de aire no estén nunca bloqueadas.
19. No utilice el aparato si alguna de las aberturas de ventilación está bloqueada.
20. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de guardarlo o limpiarlo
- 21.21. No sumerja nunca el aparato, el cable, la manguera o los accesorios en agua o cualquier otro líquido. No permita que el agua entre en ninguna de las aberturas o ventilaciones del producto. RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
22. Nunca utilice este producto con las manos o los pies mojados.
23. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje de su casa se corresponde con el indicado en la placa de características del aparato
24. Este aparato no está destinado a ser operado por un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
25. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o por

Manual de instrucciones

personas con cualificación similar para evitar peligros
(*)

26. No tire del cable de alimentación ni del propio aparato para desenchufarlo, levantarlo o transportarlo. Cuando desenchufe el aparato, tire de él por el enchufe.
27. No utilice la manguera de aspiración para levantar o transportar el aparato.
28. La toma de corriente debe permanecer siempre accesible cuando el aparato esté enchufado.
29. El cable debe colocarse de forma que no se pueda tirar de él ni tropezar con él. No haga rodar el aparato sobre el cable
30. Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra. Si se utiliza un cable alargador, debe tener una toma de tierra incorporada y debe ser capaz de soportar la potencia del aparato. Asegúrese de que nadie quede atrapado en el interior.
31. Asegúrese de que el aparato se ha enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.
32. Elimine regularmente el polvo, las pelusas, los pelos o cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
33. Los filtros deben estar secos y en buen estado. No utilice el aspirador con un filtro dañado.
34. No deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado o en funcionamiento

Manual de instrucciones

35. Desenchufe siempre el aparato en caso de avería, después de usarlo o antes de limpiarlo
36. Conserve el manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, debe entregarse este manual de instrucciones. Utilice el aparato sólo para uso privado y de la manera especificada en las instrucciones.
37. Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato. Si no lo hace, puede causar peligro o daños en el aparato.
38. No utilice nunca el aparato sin la bolsa de polvo, el contenedor de polvo o los filtros.
39. Mantenga siempre limpio el aparato, ya que entra en contacto con los alimentos.
40. Este tipo de aparato no está diseñado para un funcionamiento continuo, no es un aparato profesional, es necesario pararlo temporalmente.
41. No utilice nunca el aparato al aire libre ni lo deje en un lugar expuesto a la intemperie o a la humedad.
42. Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico. Queda excluido cualquier otro uso (profesional).
43. "Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales
 - granjas

Manual de instrucciones

- Huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- Entornos tipo bed and breakfast

(*) Electricista competente cualificado: departamento de post-venta del productor, del importador o de cualquier persona que esté cualificada, autorizada y sea competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones, a fin de evitar todo peligro. En cualquier caso, debe devolver el aparato a este electricista.

ESPECIFICACIONES

Potencia: AC220-240V 50-60Hz 700W

Capacidad del depósito de polvo: 2L

Potencia nominal de entrada: 700W

DESCRIPCIÓN

- A. Floor brush
- B. Telescopic Tube
- C. Air flow control
- D. Flexible tube
- E. Carrying handle
- F. ON/OFF button
- G. Cable rewinding button
- H. Dust container opening
- I. Crevice nozzle



ASSEMBLY

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire los envoltorios protectores de las distintas partes del aparato y compruebe que no falte ninguna pieza o esté dañada/rota que pueda afectar al buen funcionamiento del aparato.

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado cuando monte o cambie los accesorios.



Manual de instrucciones

- 1) Introduzca el tubo flexible en la entrada de aire del bidón situada en la parte delantera del aspirador. Empuje hasta que oiga un "clic", que asegura que el tubo flexible está bien colocado. Para extraerlo, presione los 2 pestillos situados a ambos lados y tire hacia usted para soltarlo.
- 2) Introduzca el mango de la manguera en el tubo telescópico.
- 3) Puede ajustar la altura del tubo telescópico pulsando el botón negro del tubo para subirlo o bajarlo.
- 4) Instale el cepillo para suelos en la base del tubo telescópico.
Este tiene 2 posiciones: para suelos duros o alfombras y moquetas. Presione el pedal en la parte superior del cepillo para cambiar la posición. La posición con el cepillo es para alfombras y moquetas para permitir una limpieza profunda.
- 5) Introduzca la bolsa del polvo. Para ello, abra la tapa de la bolsa del polvo tirando del asa de apertura situada en la parte delantera. Coloque la bolsa de polvo en el soporte de la bolsa de polvo. Cierre la tapa.

ATENCIÓN NO UTILICE NUNCA EL APARATO SIN LA BOLSA. Esto provocará daños irreparables en el aparato.

Nota: puede obtener bolsas de polvo de repuesto compatibles con su limpiador DOH129 en su distribuidor o en el sitio web Livoo.fr.

UTILISACIÓN

1. Tire de la longitud de cable necesaria. Nunca tire del cable más allá de la marca roja para evitar que se dañe el sistema de rebobinado automático.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Encienda el aparato pulsando el botón de encendido/apagado situado en la parte superior del producto.

El caudal de aire puede ajustarse con el mando en el mango de plástico (Esquema.C) para evitar que el cepillo se pegue demasiado al suelo.

La punta de la boquilla/cepillo está especialmente recomendada para ranuras, esquinas de difícil acceso y superficies textiles.

Después del uso, apague el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado y desenchúfelo.

Active el rebobinado automático del cable pulsando el botón de rebobinado.

NO DEJE EL CABLE FUERA DEL APARATO DESPUÉS DE SU USO. Si lo hace, puede provocar accidentes y dañar la unidad.

Nota: Después del uso, no tire del cable para desconectarlo. No ruede ni pise el cable.



Manual de instrucciones

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Nota: Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo y espere a que se enfríe completamente.

- Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo y déjelo secar.
- Lave regularmente el filtro de la parte trasera del aparato con agua ligeramente jabonosa y déjelo secar antes de volver a colocar el filtro y la tapa del filtro correctamente.

¡Precaución! El uso del aparato sin filtro de polvo atascará el motor y provocará averías o una obsolescencia más rápida.

Se recomienda sustituir el filtro cada año (dependiendo de su estado).


- No utilice disolventes, productos abrasivos o aerosoles para limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Limpie regularmente el cepillo del suelo con la boquilla para eliminar el polvo, los pelos, los cables, etc. que puedan quedar atrapados en él y reducir el rendimiento del aparato.

Si el tubo telescópico está bloqueado, puede introducir una varilla de plástico o metal. Para ello, retire primero el cepillo para suelos.

Cuando el indicador de bolsa llena situado en la parte superior del producto se ponga en rojo, deberá sustituir la bolsa del polvo.

Guarde su aspiradora en un lugar seco, lejos de la humedad.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.