

Aspirador con sacco



Riferimento : DOH129
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

Manuale di istruzione

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto DOMOCLIP. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità d'uso del prodotto. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi.

www.livoo.fr

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente i pericoli specificati e non dispensano dalle misure preventive abituali.
2. Non utilizzare per aspirare liquidi o sostanze tossiche o infiammabili
3. Non usare per aspirare cemento, gesso, spago o qualsiasi altro materiale da costruzione o decorazione.
4. Non usare per aspirare oggetti incandescenti o taglienti (mozziconi di sigaretta, fiammiferi, cenere, chiodi, vetro, ecc.)
5. Non utilizzare l'apparecchio su qualsiasi parte del corpo di una persona o di un animale.
6. 6. Non usare mai questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto, se è danneggiato o se è

Manuale di istruzione

caduto in acqua. Portarlo ad un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.

7. Non tentare mai di smontare l'apparecchio da soli
8. C'è il rischio di lesioni se l'apparecchio viene usato in modo improprio
9. Non coprire l'apparecchio durante l'uso
10. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
11. Fare attenzione quando si usa l'aspirapolvere su scale o altre aree ripide
12. Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini da 0 a 8 anni. Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni, se sono sorvegliati e istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei pericoli connessi.
13. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sorvegliate, se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei pericoli connessi
14. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere eseguite da bambini.
15. I bambini non devono giocare con l'apparecchio
16. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
17. Evitare che l'apparecchio entri in contatto con superfici calde o fonti di calore (piastre elettriche, vicino al gas caldo o su un forno caldo, ecc.)
18. Assicurarsi che le prese d'aria non siano mai bloccate.

Manuale di istruzione

19. Non utilizzare l'apparecchio se le aperture di ventilazione sono bloccate.
20. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di riporlo o pulirlo
21. 21. Non immergere mai l'apparecchio, il cavo, il tubo o gli accessori in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non permettere all'acqua di entrare in qualsiasi apertura o sfiato del prodotto. RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
22. Non usare mai questo prodotto con mani o piedi bagnati.
23. Prima di collegare l'apparecchio, assicuratevi che la tensione della vostra casa corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio
24. Questo apparecchio non è destinato ad essere azionato da un timer esterno o da un sistema di controllo remoto separato.
25. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli (*)
26. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina, sollevarlo o trasportarlo. Quando si scollega l'apparecchio, estrarlo dalla spina.
27. Non usare il tubo di aspirazione per sollevare o trasportare l'apparecchio.
28. La presa deve rimanere sempre accessibile quando l'apparecchio è inserito.
29. Il cavo deve essere posizionato in modo che non possa essere tirato o inciampato. Non far rotolare l'apparecchio sul cavo.

Manuale di istruzione

30. Collegare l'apparecchio solo ad una presa con messa a terra. Se si usa una prolunga, questa deve avere un collegamento a terra incorporato e deve essere in grado di sopportare la potenza dell'apparecchio. Assicurarsi che nessuno sia intrappolato all'interno.
31. Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo e riporlo.
32. Rimuovere regolarmente polvere, lanugine, capelli o qualsiasi altra cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
33. I filtri devono essere asciutti e in buone condizioni. Non usare l'aspirapolvere con un filtro danneggiato.
34. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato o in funzione
35. Scollegare sempre l'apparecchio in caso di malfunzionamento, dopo l'uso o prima della pulizia
36. Conservare il manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere usato da terzi, questo manuale di istruzioni deve essere fornito. Utilizzare l'apparecchio solo per uso privato e nel modo indicato nelle istruzioni.
37. 37. Utilizzare solo gli accessori forniti con l'apparecchio. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe subire pericoli o danni.
38. Non utilizzare mai l'apparecchio senza il sacchetto della polvere, il contenitore della polvere o i filtri.
39. Tenere sempre pulito l'apparecchio in quanto viene a contatto con gli alimenti.
40. Questo tipo di apparecchio non è progettato per il funzionamento continuo, non è un apparecchio professionale, è necessario fermarlo temporaneamente.

Manuale di istruzione

41. Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto e non lasciarlo mai in un luogo esposto alle intemperie o all'umidità.
42. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Qualsiasi altro uso (professionale) è escluso.
43. "Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, come
- Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti professionali
 - aziende Agricole
 - Ospiti in hotel, motel e altri ambienti residenziali
 - Ambienti di tipo bed and breakfast

(*)Elettricista qualificato competente: reparto post-vendita del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, istruita e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare qualsiasi pericolo. In ogni caso si deve restituire l'apparecchio a questo elettricista.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: AC220-240V 50-60Hz 700W

Capacità del contenitore della polvere: 2L

Potenza nominale in ingresso: 700W

DESCRIZIONE

- A. Spazzola per pavimenti
- B. Tubo telescopico
- C. Controllo del flusso d'aria
- D. Tubo flessibile
- E. Maniglia per il trasporto
- F. Pulsante ON/OFF
- G. Pulsante riavvolgimento cavo
- H. Apertura contenitore polvere
- I. Spazzola e ugello per le fessure



Manuale di istruzione

ASSEMBLAGGIO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri protettivi dalle varie parti dell'apparecchio e controllare che non manchino o siano danneggiate/rotte parti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato quando si montano o si cambiano gli accessori.

- 1) Inserire il tubo flessibile nella presa d'aria del contenitore sulla parte anteriore dell'aspirapolvere. Spingi finché non senti un "click", che assicura che il tubo sia saldamente in posizione. Per rimuoverlo, premete i 2 fermi su entrambi i lati e tiratelo verso di voi per rilasciarlo.
- 2) Inserire il manico del tubo nel tubo telescopico.
- 3) È possibile regolare l'altezza del tubo telescopico premendo il pulsante nero sul tubo per alzarlo o abbassarlo.
- 4) Installare la spazzola per pavimenti sulla base del tubo telescopico.
Ha 2 posizioni: per pavimenti duri o per tappeti e moquette. Premere il pedale sulla parte superiore della spazzola per cambiare la posizione. La posizione con la spazzola è per tappeti e moquette per permettere una pulizia profonda.
- 5) Inserire il sacchetto della polvere. Per fare questo, aprire il coperchio del sacchetto della polvere tirando la maniglia di apertura nella parte anteriore. Posizionare il sacchetto della polvere nell'apposito supporto. Chiudere il coperchio.

ATTENZIONE NON USARE MAI L'APPARECCHIO SENZA IL SACCHETTO DELLA POLVERE. Questo causerà danni irreparabili all'apparecchio.

Nota: i sacchetti di ricambio compatibili con il vostro pulitore DOH129 sono disponibili presso il vostro rivenditore o sul sito Livoo.fr.

UTILIZZO

1. Tirare la lunghezza necessaria del cavo. Non tirare mai il cavo oltre il segno rosso per non danneggiare il sistema di riavvolgimento automatico.
2. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
3. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante on/off sulla parte superiore del prodotto.

La portata dell'aria può essere regolata con la manopola sul manico di plastica (Diagramma C) per evitare che la spazzola si attacchi troppo al pavimento.

La punta dell'ugello/spazzola è particolarmente raccomandata per fessure, angoli difficili da raggiungere e superfici tessili.

Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off e staccare la spina.

Attivare il riavvolgimento automatico del cavo premendo il pulsante di riavvolgimento.

NON LASCIARE IL CAVO FUORI DALL'APPARECCHIO DOPO L'USO. Facendo così si possono causare incidenti e danneggiare l'unità.

Nota: Dopo l'uso, non tirare il cavo per scollegarlo. Non rotolare o calpestare il cavo.

Manuale di istruzione

MANUTENZIONE E PULIZIA

Nota: staccare sempre la spina dell'apparecchio prima della pulizia e aspettare che si raffreddi completamente.

- Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno umido e lasciarlo asciugare.
- Lavare regolarmente il filtro sul retro dell'apparecchio con acqua leggermente saponata e lasciarlo asciugare prima di rimettere correttamente il filtro e il coperchio del filtro.
Attenzione! L'uso dell'apparecchio senza filtro antipolvere intasa il motore e porta a guasti o a una più rapida obsolescenza.
Si consiglia di sostituire il filtro ogni anno (a seconda del suo stato).
- Non usare solventi, prodotti abrasivi o aerosol per pulire l'apparecchio.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Pulire regolarmente la spazzola per pavimenti con l'ugello per rimuovere polvere, capelli, fili, ecc. che possono impigliarsi in essa e ridurre le prestazioni dell'apparecchio.
Se il tubo telescopico è bloccato, si può inserire un'asta di plastica o di metallo. Per fare questo, rimuovere prima la spazzola per pavimenti.

Quando l'indicatore di sacchetto pieno sulla parte superiore del prodotto diventa rosso, è necessario sostituire il sacchetto della polvere.

Conserva l'aspirapolvere in un luogo asciutto, lontano dall'umidità.



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

Manuale di istruzione



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso