

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Stofzuiger met zak



Reference : DOH129
Version : 1.4
Language : Netherland

Gebruiksaanwijzing

U heeft een product van het merk LIVOO gekocht en wij danken u hiervoor. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, ergonomie en de gebruikersvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product u volledige tevredenheid zal geven.

Deze bedieningshandleiding is ook beschikbaar op onze website

www.livoo.com

NEEM A.U.B. DE TIJD OM DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR TE LEZEN, VOORAL VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK.

Een verkeerd gebruik van het toestel kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het toestel gebruikt voor het gebruik waarvoor het ontworpen is; wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade door een verkeerd gebruik of een slechte manipulatie.

1. De veiligheidsinstructies sluiten de aangegeven gevaren niet volledig uit en doen geen afbreuk aan de gebruikelijke preventieve maatregelen.
2. Niet gebruiken voor het opzuigen van giftige of ontvlambare vloeistoffen of stoffen
3. Niet gebruiken voor het opzuigen van cement, gips, touw of enig ander bouw- of decoratiemateriaal.
4. Niet gebruiken voor het opzuigen van gloeiende of scherpe voorwerpen (sigarettenpeuken, lucifers, as, spijkers, glas, enz.)
5. Gebruik het apparaat niet op enig deel van het lichaam van een persoon of dier.
6. Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of als het in het water gevallen is. Breng het naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.

Gebruiksaanwijzing

7. Probeer nooit zelf het apparaat uit elkaar te halen
8. Er bestaat gevaar voor letsel als het apparaat verkeerd wordt gebruikt
9. Dek het apparaat tijdens gebruik niet af
10. Houd haar, losse kleding, vingers uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
11. Wees voorzichtig wanneer u de stofzuiger op trappen of andere steile plaatsen gebruikt
12. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder, indien zij onder toezicht staan en geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die hieraan verbonden zijn.
13. De apparaten mogen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de daaraan verbonden gevaren.
14. Reiniging en routineonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
15. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen
16. Houd het apparaat en de bijbehorende kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
17. Laat het apparaat niet in contact komen met hete oppervlakken of warmtebronnen (kookplaten, in de buurt van heet gas of op een hete oven, enz.)

Gebruiksaanwijzing

18. Zorg ervoor dat de luchtinlaatgebieden nooit geblokkeerd zijn.
19. Gebruik het apparaat niet als er ventilatieopeningen geblokkeerd zijn.
20. Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het opbergt of schoonmaakt
21. Dompel het apparaat, het snoer, de slang of accessoires nooit onder in water of een andere vloeistof. Laat geen water in openingen of ventilatieopeningen van het product komen. RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
22. Gebruik dit product nooit met natte handen of voeten.
23. Voordat u het apparaat aansluit, moet u controleren of de spanning van uw huis overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat aangegeven
24. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
25. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of gelijksoortig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen (*)
26. Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen, het op te tillen of het te dragen. Trek het apparaat bij het uittrekken aan de stekker uit het stopcontact.
27. Gebruik de zuigslang niet om het apparaat op te tillen of te dragen.
28. Het stopcontact moet altijd toegankelijk blijven als de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.

Gebruiksaanwijzing

29. Het snoer moet zo worden gelegd dat er niet aan getrokken kan worden of dat men er niet over kan struikelen. Rol het apparaat niet over het snoer.
30. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, moet dit een ingebouwde aardaansluiting hebben en bestand zijn tegen het vermogen van het apparaat. Zorg ervoor dat niemand binnen bekneld raakt.
31. Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt en opbergt.
32. Verwijder regelmatig stof, pluizen, haar of iets anders dat de luchtstroom kan verminderen.
33. Filters moeten droog en in goede staat zijn. Gebruik de stofzuiger niet met een beschadigd filter.
34. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het stopcontact of in werking is
35. Trek altijd de stekker uit het stopcontact in geval van storingen, na gebruik of voor het schoonmaken
36. Bewaar de gebruiksaanwijzing bij het apparaat. Indien het apparaat door derden gebruikt gaat worden, dient deze gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden. Gebruik het apparaat alleen voor privé-gebruik en op de wijze zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
37. Gebruik uitsluitend de accessoires die bij het apparaat zijn geleverd. Doet u dit niet, dan kan dit gevaar of schade aan het apparaat veroorzaken.
38. Gebruik het apparaat nooit zonder de stofzak, het stofreservoir of de filters.

Gebruiksaanwijzing

39. Houd het apparaat altijd schoon omdat het in contact komt met voedsel.
40. Dit type apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik, het is geen professioneel apparaat, het is noodzakelijk om het tijdelijk stil te zetten.
41. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en laat het nooit op een plaats staan die blootgesteld is aan weersinvloeden of vocht.
42. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander (professioneel) gebruik is uitgesloten.
43. "Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals
- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen
 - boerderijen
 - gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
 - Bed and breakfast-omgevingen

(*) Bevoegde gekwalificeerde elektriciens: aangewezen persoon door de after sales afdeling van de producent of importeur die gekwalificeerd, goedgekeurd en bekwaam is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te vermijden. Breng het apparaat in ieder geval terug naar deze elektriciens.

SPECIFICATIONS

Vermogen: AC220-240V 50-60Hz 700W

Stofbak capaciteit: 2L

Nominaal ingangsvermogen: 700W

Gebruiksaanwijzing

DESCRIPTION

- A. Vloerborstel
- B. Telescopische buis
- C. Luchtstroomregeling
- D. Flexibele buis
- E. Draaggreep
- F. AAN/UIT-knop
- G. Kabel rewing knop
- H. Stofcontainer openen
- I. Borstel en crevice mondstuk



MONTAGE

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdt u de beschermfolies van de verschillende onderdelen van het apparaat en controleert u of er geen onderdelen ontbreken of beschadigd/gebroken zijn die de goede werking van het apparaat kunnen beïnvloeden.

Controleer of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken bij het monteren of vervangen van accessoires.

- 1) Steek de flexibele slang in de luchtinlaat van de canister aan de voorkant van de stofzuiger. Duw in tot u een "klik" hoort, die ervoor zorgt dat de slang stevig op zijn plaats zit. Om de slang te verwijderen, drukt u op de 2 vergrendelingen aan weerszijden en trekt u ze naar u toe om los te komen.
- 2) Steek de handgreep van de slang in de telescopische buis.
- 3) U kunt de hoogte van de telescopische buis aanpassen door op de zwarte knop op de buis te drukken om hem hoger of lager te zetten.
- 4) Installeer de vloerborstel aan de basis van de telescoopbuis. Deze heeft 2 standen: voor harde vloeren of voor tapijten en vloerkleden. Druk op het pedaal boven op de borstel om de positie te veranderen. De stand met de borstel is voor tapijten en vloerkleden om een diepe reiniging mogelijk te maken.
- 5) Plaats de stofzak. Open hiervoor het deksel van de stofzak door aan de openingshendel aan de voorkant te trekken. Plaats de stofzak in de stofzakhouder. Sluit het deksel.

LET OP! GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT ZONDER TAS. Dit zal onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.

Opmerking: u kunt vervangende stofzuigerzakken die compatibel zijn met uw DOH129-stofzuiger verkrijgen bij uw dealer of op de Livoo.fr website.

Gebruiksaanwijzing GEBRUIK

1. Trek de benodigde lengte kabel uit de kabel. Trek de kabel nooit voorbij de rode markering om schade aan het automatische oprolsysteem te voorkomen.
2. Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet.
3. 3. Schakel het apparaat in door op de aan/uit-knop op de bovenkant van het product te drukken.

De luchtstroom kan worden aangepast met de handbediening op de kunststof handgreep (Schema.C) om te voorkomen dat de borstel te veel aan de vloer blijft kleven.

Het mondstuk/borstelpunt wordt speciaal aanbevolen voor groeven, moeilijk bereikbare hoeken en textiele oppervlakken.

Schakel na gebruik het apparaat uit door op de aan/uit-schakelaar te drukken en trek de stekker uit het stopcontact.

Activeer de automatische kabeloproller door op de oprolknop te drukken.

LAAT HET SNOER NA GEBRUIK NIET UIT HET APPARAAT. Doet u dit wel, dan kan dit ongelukken en schade aan het toestel veroorzaken.

Opmerking: Trek na gebruik niet aan de kabel om hem los te maken. Rol de kabel niet op en stap er niet op.

ONDERHOUD EN REINIGING

Opmerking: Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en wacht tot het volledig is afgekoeld.

- Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige doek en laat het drogen.
- Was het filter aan de achterkant van het apparaat regelmatig met licht zeepwater en laat het drogen voordat u het filter en het filterdeksel op de juiste manier terugplaatst.
Opgelet! Het gebruik van het apparaat zonder stoffilter zal de motor verstopen en leiden tot storingen of snellere veroudering.
Wij raden aan het filter elk jaar te vervangen (afhankelijk van de staat waarin het verkeert).
- Gebruik geen oplosmiddelen, schurende producten of spuitbussen om het apparaat te reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Maak de vloerborstel regelmatig schoon met het mondstuk om stof, haren, draden, enz. te verwijderen die erin verstrikt kunnen raken en de prestaties van het apparaat kunnen verminderen.
Als de telescopische buis verstopt is, kunt u er een plastic of metalen staaf in steken. Verwijder hiervoor eerst de vloerborstel.

Wanneer de indicator voor een volle zak op de bovenkant van het product rood wordt, moet u de stofzak vervangen.

Bewaar uw stofzuiger op een droge plaats, uit de buurt van vocht.

Gebruiksaanwijzing



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving