

LIVOO
Feel good moments
Instrucciones de uso

Dispenser cafetera



Referencia : DOM397
Versión: 1.5
Lengua: Español



Instrucciones de uso

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera segura del aparato y comprenden los riesgos involucrados. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

3. Aparatos pueden ser utilizados por personas con minusvalías o la falta de experiencia y conocimientos físicos, sensoriales o mentales que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera

Instrucciones de uso

segura y si entienden los riesgos que entraña.

4. Los niños no deben jugar con el aparato
5. ADVERTIDO: existen unos riesgos de heridas en caso de mala utilización.
6. ADVERTIDO: la superficie del elemento calentante presenta un calor residual después de utilización.
7. El aparato no debe estar sumergido.
8. Enchufe el aparato a una toma mural unida a la tierra. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato.
9. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada* para evitar un peligro.
11. Nunca utilizar al exterior y colocarlo en medio ambiente seco.
12. Desenchufar el aparato en caso de mal funcionamiento, antes de llenarlo de limpiarlo y después de la utilización.
13. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
14. No mueva nunca el aparato tirando del cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
15. Poner el aparato en una plana superficie.
16. Atención que no le quema con las evaporaciones que provienen del filtro.
17. Nunca utilizar la cafetera sin agua y se necesita agua fría o templada.
18. Asegúrese bien que el nivel de agua no sobrepase el nivel

Instrucciones de uso

máximo indicado. No utilizar el aparato en caso de desbordamiento.

19. Jamás poner el aparato en un horno (microonda incluida) para calentar el café
20. No tocar nunca las partes calientes de este aparato con el fin de no quemarse.
21. No utilizar nunca accesorios no recomendados por el fabricante. Esto puede provocar algún daño para el usuario o riesgo de dañar el aparato.
22. Siempre poner el interruptor sobre “OFF” antes de desenchufar.
23. Asegúrese que la temperatura ambiente e más que 0 grado para un buen funcionamiento del aparato.
24. Se aconseja desincrustar la cafetera regularmente (Mínimo dos veces por año.
25. Asegúrese que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo o de guardarlo.
26. El aparato puede soltar humos y olores durante algunos minutos en el momento de la primera utilización, esto desaparece después de algunos minutos de utilización.
27. Este tipo de aparato no es hecho para funcionar continuamente, eso no es un aparato profesional, es necesario paparlo temporalmente.
28. Mantener el aparato limpio porque es en contacto con producto de consumación.
29. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para mandar al debajo de

Instrucciones de uso

párrafo "limpieza" en el manual.

30. Desenchufar el aparato antes de introducir, de sacar o de limpiar los accesorios.
31. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado.
32. No utilizar el aparato :
 - Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
 - En caso de mala utilización
 - Si el aparato está dañado de cualquiera manera
 - Si el aparato está sumergido en agua
 - Si cayó accidentalmente
33. Nunca utilizar este aparato con las manos mojadas o húmedas.
34. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento.
35. Nunca use el cable o el conector otro que esto suministrado con el aparato.
36. Evitar toda consecuencia sobre el conector.
37. La cafetera no debe colocarse dentro de muebles cuando esté en uso.
38. PRECAUCIÓN: No utilice el dispositivo si la superficie está agrietada.
39. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:

Instrucciones de uso

- áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- casas rurales
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

(*) **Electricista calificado competente:** se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: SUPERFICIE CALIENTE

Las superficies se pueden calentar mucho cuando el aparato está en funcionamiento

Posicionamiento de la unidad: Deje, por lo menos, 15 centímetros de espacio a cada lado de la unidad. No coloque ningún objeto sobre la unidad mientras se encuentre en funcionamiento. Siempre vierta agua en el tanque antes de encender el aparato.

El aparato puede calentarse durante el uso, por lo tanto, existe el riesgo de quemarse. NO toque las partes calientes, utilice las asas para mover la unidad. Tenga cuidado con el calor y el vapor fuertes al retirar la cubierta.

Nunca transporte o vacíe el aparato cuando esté caliente, espere a que se enfríe.

Nunca transporte el aparato cuando esté lleno.

Instrucciones de uso

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V ~ 50-60Hz
Potencia: 950W
Volumen: 6,8 L

DESCRIPCIÓN



Instrucciones de uso

ESTE APARATO ESTÁ EQUIPADO CON PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO. Esta protección de seguridad se activa cuando el dispositivo no tiene agua (disyuntor térmico). Para reiniciar la unidad, espere a que se enfríe y presione el botón que se encuentra debajo de la base de la unidad (no lo presione demasiado fuerte, es normal que sobresalga una varilla de metal).

USO DEL APARATO

Antes del primer uso:

Al usar el aparato por primera vez, no se preocupe si observa un ligero olor y humo, desaparecen muy rápidamente.

Es aconsejable hervir, aproximadamente, 5 litros de agua en el aparato antes de utilizarlo por primera vez.

- ✓ Abra la tapa y vierta agua, no llene el calentador de agua y café por encima de la indicación de máximo nivel de agua.
- ✓ Enchufe la unidad a una toma de corriente:
 - Si solo desea hervir agua, coloque el tubo percolador y la cesta de filtro en el depósito. Vierta agua hasta el indicador de nivel de agua.
 - Si desea preparar café, coloque el tubo percolador y la cesta de filtro en el depósito y ponga la cantidad de café deseada. No llene de agua la cesta de filtro.
- ✓ Instale y bloquee la tapa del aparato.
- ✓ Presione el botón de encendido para colocarlo en la posición "ON" (encendido). El indicador de calor se encenderá y el agua comenzará a calentarse.
- ✓ Una vez que el indicador de calor se apaga y el indicador de Mantener caliente se enciende, el café o el agua están listos y se mantienen caliente automáticamente durante unos 45 minutos.
- ✓ Cuando el nivel de líquido indique que el tanque está vacío, incline la cafetera ligeramente hacia adelante para aprovechar el café restante en el fondo del depósito (nivel por debajo del grifo).
- ✓ Pulse el botón "OFF" (apagado) al final de cada uso y desenchufe la unidad.

Nota: Asegúrese de que el tubo percolador esté colocado dentro del calentador de agua y café. De lo contrario, no funcionará correctamente.

Sugerencias:

Se recomienda utilizar café molido. Preferiblemente, utilice, por lo menos, la mitad de la capacidad del aparato.

Cantidad de café

La cantidad de café o agua varía según su gusto.



Instrucciones de uso

- Para 5 litros de agua, 1 bolsa de 250 gramos de café
- Para 10 litros de agua, 2 bolsas de 250 gramos de café

PARA PRECALENTAR CAFÉ

1. Compruebe que haya el equivalente a un litro en el depósito.
2. Retire el tubo percolador y el filtro.
3. Enchufe el aparato en una toma de corriente de pared y pulse el botón ON (encendido).

LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO

1. Antes de limpiar el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Retire la cesta de filtro y el tubo percolador, y vacíe el contenido de la cesta en un recipiente.
3. Enjuague la cesta de filtro y el tubo percolador con un detergente no abrasivo y una esponja suave; luego, enjuague bien.
4. Enjuague el interior del depósito, varias veces si es necesario.
5. Retire el grifo para limpiarlo (límpielo con agua jabonosa y enjuáguelo con agua limpia). Desenrosque el grifo al girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj y desmonte su cabezal. Después de limpiar el grifo, vuelva a colocarlo sin forzar las roscas y verifique que quede bien sellado. Haga correr agua por el grifo para enjuagarlo también.
6. Se recomienda descalcificar la máquina periódicamente.
7. No utilice bicarbonato de sodio para limpiar el percolador.

Instrucciones de uso



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.