

LIVOO
Feel good moments
Manuale di Istruzioni

Dispenser per caffè



Riferimento : DOM397
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima di connettere il Suo apparecchio, assicuri che la tensione del Suo luogo di residenza corrisponde a quell'indicato sul piatto descrittivo dell'apparecchio.
2. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
3. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte

Manuale di Istruzioni

capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano.

4. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
5. COLLOCAMENTO IN GUARDIA: esistono dei rischi di ferite in caso di cattiva utilizzazione.
6. COLLOCAMENTO IN GUARDIA: La superficie dell'elemento riscaldante presente un caldo residuo dopo utilizzazione.
7. L'apparecchio non deve essere immerso.
8. Collegare l'apparecchio esclusivamente a una messa a terra. Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che la tensione riportata su di esso corrisponda a quella della rete locale.
9. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito.
10. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non mostri segni di danneggiamento. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da altro personale qualificato (*), per evitare qualsiasi pericolo. Non tentare mai di aprire l'involucro esterno.
11. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo è danneggiato, se si verificano malfunzionamenti o se l'apparecchio è stato danneggiato in qualche modo, ma restituirlo all'agente di servizio autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la sistemazione.

Manuale di Istruzioni

12. Scollega dalla presa di corrente quando non è in funzione e prima di pulirlo. Lascialo raffreddare prima di assemblare o rimuovere delle parti e prima di pulirlo.
13. Fare in modo che l'apparecchio o il suo cavo di alimentazione non tocchino le superfici roventi o entrino in contatto con fonti di calore.
14. Non scollegare spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
15. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
16. Attenzione a non ustionarsi con il vapore che evapora dal filtro.
17. Non utilizzare mai la macchina per il caffè senza acqua all'interno. Preparare il caffè solo con acqua fredda corrente.
18. Non riempire mai il serbatoio d'acqua oltre il livello MAX . Non utilizzare mai la macchina per il caffè in caso di traboccamento.
19. Non mettere mai la caraffa in forno (incluso quello a microonde) per riscaldare il caffè.
20. Non dimenticare che la temperatura della caffettiera preparato è molto elevata, pertanto maneggiare con cura la caraffa per evitare scottature.
21. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
22. Impostare tutti i comandi su OFF prima di scollegare

Manuale di Istruzioni

l'apparecchio dalla presa.

23. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 0°C, altrimenti l'apparecchio non funziona correttamente.
24. Decalcificare regolarmente l'apparecchio per assicurarsi ottime prestazioni e per prevenire malfunzionamenti.
25. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente raffreddato prima di pulirlo o riporlo.
26. Al primo utilizzo l'apparecchio potrebbe emanare fumo e odori, a causa dell'olio rimasto su alcuni componenti, ma dovrebbero scomparire dopo alcuni utilizzi.
27. Questo tipo di apparecchi non deve funzionare in modo continuo in quanto non è di tipo professionale. È necessario effettuare delle pause temporanee.
28. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
29. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale
30. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
31. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
32. Non utilizzare mai l'apparecchio :
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato

Manuale di Istruzioni

- In caso di mal funzionamento
- Se è stato danneggiato in qualche modo
- Se è stato immerso in acqua
- Se è caduto

33. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non utilizzare questo prodotto con le mani umide.

34. Srotolare il cavo per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.

35. Non mai utilizzare di cordone o di connettore altro che quello fornisce con l'apparecchio.

36. Spegnerne il bollitore prima di rimuoverlo dalla base.

37. La caffettiera non deve essere posizionata all'interno di mobili quando è in uso.

38. **ATTENZIONE:** non utilizzare il dispositivo se la superficie è incrinata.

39. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI



ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA

Le superfici possono essere molto calde quando l'apparecchio è in funzione

Posizionamento dell'unità: Lasciare almeno 15 centimetri di spazio su ciascun lato dell'unità. Non posizionare alcun oggetto sull'unità mentre questa è in funzione. Versare sempre dell'acqua nel serbatoio prima di accendere l'apparecchio. L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante l'uso, pericolo di ustioni! **NON** toccare le parti calde, usare le apposite maniglie per spostare l'unità. Fare attenzione ai getti di forte calore e al vapore quando si rimuove il coperchio.

Non trasportare o svuotare mai l'apparecchio quando è caldo, attendere che si raffreddi.

Non trasportare mai l'apparecchio se è pieno.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V ~ 50-60Hz
Potenza: 950W
Volume: 6,8 L

Manuale di Istruzioni

DESCRIZIONE



Manuale di Istruzioni

QUESTO APPARECCHIO È DOTATO DI PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO. Questa misura di sicurezza viene attivata quando il dispositivo è privo di acqua (interruttore del circuito termico). Per ripristinare l'unità, attendere che questa si raffreddi e premere il pulsante sotto la base dell'unità (non esercitare troppa pressione, è normale notare una barra metallica in sporgenza).

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Anteriormente al primo utilizzo:

Quando si usa il dispositivo per la prima volta, non preoccuparsi in caso di fuoriuscita di un leggero fumo e odore, questi scompariranno molto rapidamente.

Si consiglia di far bollire circa 5 l di acqua nell'apparecchio prima di usarlo per la prima volta.

- ✓ Aprire il coperchio e versare dell'acqua al suo interno, assicurarsi di non riempire il contenitore con acqua o caffè oltre il livello massimo indicato con una lineetta.
- ✓ Collegare l'unità alla presa di corrente:
 - Se si desidera solo far bollire l'acqua, posizionare il tubo del percolatore e il cestello del filtro nel serbatoio. Versare l'acqua fino al livello indicato.
 - Se si desidera preparare un caffè, posizionare il tubo del percolatore e il cestello del filtro nel serbatoio e inserire la quantità desiderata di caffè. Non versare acqua nel cestello del filtro.
- ✓ Posizionare e bloccare il coperchio dell'apparecchio.
- ✓ Posizionare il pulsante su "ON", l'indicatore di riscaldamento si accende e l'acqua inizia a riscaldarsi.
- ✓ Quando l'indicatore di riscaldamento si spegne e l'indicatore KEEP WARM si accende, significa che il caffè o l'acqua sono pronti e rimangono automaticamente in caldo per circa 45 minuti.
- ✓ Quando la lineetta dei liquidi indica che il serbatoio è vuoto, inclinare leggermente il bollitore in avanti per far uscire il caffè rimasto sul fondo del serbatoio (livello sotto il beccuccio).
- ✓ Premere il pulsante "OFF" al termine dell'uso e scollegare l'unità.

Nota: Assicurarsi che il tubo del percolatore sia montato all'interno del bollitore dell'acqua e del caffè. In caso contrario, non funzionerà correttamente.

Suggerimento:

Si consiglia di utilizzare del caffè macinato. Utilizzare preferibilmente riempiendo almeno la metà della capacità dell'apparecchio.

Quantità di caffè

La quantità di caffè e / o acqua è variabile in base ai propri gusti

- Per 5 litri di acqua, 1 bustina da 250 grammi di caffè

Manuale di Istruzioni

- Per 10L di acqua, 2 bustine da 250 grammi di caffè

PRE-RISCALDAMENTO DEL CAFFÈ

1. Controllare bene che il serbatoio sia riempito con l'equivalente di un litro.
2. Rimuovere il tubo del percolatore e il filtro.
3. Collegare l'apparecchio a una presa a muro e premere il pulsante ON

PULIZIA DOPO L'USO

1. Prima di effettuare la pulizia, scollegare la spina dalla presa elettrica.
2. Rimuovere il cestello del filtro, il tubo del percolatore e svuotare il contenuto del cestello in un contenitore.
3. Risciacquare il cestello del filtro e il tubo del percolatore con un detergente non abrasivo e una spugna morbida, quindi sciacquare abbondantemente.
4. Risciacquare l'interno del serbatoio, più volte se necessario.
5. Smontare il beccuccio per la pulizia (acqua saponata + risciacquo con acqua pulita). Svitare il beccuccio ruotando in senso antiorario, smontare la testa del rubinetto. Dopo aver pulito il rubinetto, sostituirlo senza forzare i fili e controllarne la tenuta. Far scorrere l'acqua attraverso il rubinetto per sciacquarlo.
6. Si consiglia di decalcificare la macchina regolarmente.
7. Non usare bicarbonato di sodio per pulire la caffettiera.

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Illustrazione non contrattuale
- Informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso