

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Trampa eléctrica para Mosquitos



Referencia: DOM419
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES, ESPECIALMENTE
ANTES DEL PRIMER USO.

Usar el aparato incorrectamente puede dañarlo o lesionar al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para su uso previsto; no nos hacemos responsables por los daños causados por un uso o manipulación incorrectos.

1. Compruebe que la tensión de red coincida con la indicada en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan completamente los peligros especificados y ni hacen prescindibles las medidas preventivas habituales.
3. Conserve este manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, se le debe suministrar este manual de instrucciones.
4. No introduzca los dedos ni objetos extraños en el dispositivo cuando esté enchufado a una toma de corriente.
5. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras este en uso.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o

Manual de instrucciones

instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva.

7. Este aparato se debe mantener alejado del alcance de los niños.
8. Los niños no deben jugar con el aparato.
9. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
10. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos (*).
11. El aparato solo es apto para uso en interiores. Proteja el aparato de la lluvia, la humedad y salpicaduras. Nunca coloque objetos que contengan líquidos sobre el aparato o cerca de este. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
12. Si usa un cable de extensión. Asegúrese de que esté adaptado al consumo básico del aparato. De lo contrario, el cable de extensión o el enchufe corren el riesgo de sobrecalentarse.
13. Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la manera indicada en las instrucciones.
14. No toque el enchufe si tiene las manos húmedas o mojadas.
15. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y para limpiarlo.
16. El aparato no es adecuado para utilizarse en granjas, establos y lugares similares.
17. El aparato no debe utilizarse en ubicaciones en donde pueda haber vapores inflamables o polvos explosivos.
18. Las lámparas del aparato no se pueden sustituir. Deseche el aparato cuando las lámparas dejen de funcionar.

Manual de instrucciones

19. No utilice este producto si el enchufe está dañado.
20. No utilice el aparato si se ha caído y hay signos visibles de daños.
21. Este aparato solo está destinado a un uso doméstico, no profesional o industrial.

(*) Electricista competente cualificado: Departamento de postventa del producto, productor, importador o cualquier otra persona cualificada, autorizada y competente para la realización de dicho tipo de tareas. Entregue el dispositivo a este tipo de electricista.

Este manual de instrucciones se encuentra igualmente disponible en nuestro sitio web www.livoo.fr

MEDIDAS ESPECIALES

ADVERTENCIA:

- No utilice el dispositivo cerca de agua.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas o piscinas.
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a temperaturas elevadas.

Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220 - 240 V 50 Hz

Salida de potencia: 2 W

Clase II

Tipo de lámpara: led azul

Área de protección: 10 m²



**NO TOQUE LA REJILLA METÁLICA Y NUNCA INSERTE OBJETOS DE METAL EN EL DISPOSITIVO:
RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS
NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.**

DESCRIPCIÓN Y USO

La lámpara contra insectos se deshace de los insectos voladores sin necesidad de utilizar productos químicos. La luz azul atrae a los insectos a la rejilla metálica interna de alto voltaje (640 - 800 V) para matarlos. Por lo tanto, caerán en el receptáculo ubicado en la parte posterior del dispositivo. Está diseñado para operar con seguridad máxima, dado que la rejilla está protegida con una carcasa de plástico.

Coloque el mata insectos en un lugar seco. El dispositivo funciona de forma más eficiente en lugares oscuros. Conéctelo en un enchufe de CA apropiado. Desenchufe la unidad de la red eléctrica para detener el funcionamiento.

ADVERTENCIA:

- **Nunca tache el interior del dispositivo conectado a un enchufe de pared.**
- **Las lámparas de este aparato no se pueden sustituir. Deseche el aparato cuando las lámparas dejen de funcionar.**

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Antes de cualquier intervención, desenchufe el aparato y espere a que se enfríe.


Vacíe diariamente la bandeja de recogida extraíble ubicada en la base del aparato. Tire de ella hacia usted para vaciarla. Limpie los insectos muertos de la parrilla y la lámpara con un pequeño cepillo.

Nota:

- **No permita que ingresen agua u otros líquidos a través de las aberturas de ventilación para evitar que se dañen las piezas interiores del equipo.**
- **No sumerja el aparato en agua u otros líquidos, ni lo ponga debajo de grifos.**

Mantenga este aparato en un lugar limpio, seco y alejado del polvo. Limpie el exterior periódicamente con un paño seco.

Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.