

Prise anti-insectes



Reference : DOM419
Version : 1.4
Langage : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE CE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toute responsabilité quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
4. Ne pas insérer les doigts ni tout corps étranger dans l'appareil quand celui-ci est branché dans une prise de courant.
5. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

Notice d'utilisation

6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
7. L'appareil doit être gardé hors de la portée des enfants.
8. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
9. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
10. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. *
11. Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur seulement. Protéger l'appareil contre la pluie, l'humidité et les éclaboussures. Ne jamais placer d'objet contenant un liquide sur ou près de l'appareil. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide
12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil.
Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
14. Ne touchez pas la prise si vos mains sont humides ou mouillées.

Notice d'utilisation

15. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer
16. L'appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.
17. L'appareil ne doit pas être utilisé dans les emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.
18. Les lampes de cet appareil ne peuvent être remplacées. Mettez l'appareil au rebut lorsque la lampe cesse de fonctionner.
19. Ne pas utiliser l'appareil si sa prise est endommagée.
20. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il y a des signes visibles de dommages.
21. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel.

(*) Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

AVERTISSEMENT :

- Ne pas utiliser l'appareil près d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- L'appareil est adapté pour un usage intérieur.

Notice d'utilisation

- Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220V-240V 50Hz

Puissance de sortie : 2W

Class II

Type de lampe : Led bleutée

Zone de couverture : 10 m²



NE JAMAIS TOUCHER LA GRILLE METALLIQUE ET NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS METALLIQUES DANS L'APPAREIL : RISQUE D'ELECTROCUTION NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE

DESCRIPTION ET UTILISATION

Le destructeur d'insectes vous débarrasse sans produit chimique des insectes volants. La lumière bleue attire les insectes vers la grille métallique haute tension interne (640-800V) pour les foudroyer. Ainsi, ils tomberont dans le réceptacle au dos de l'appareil. Il est conçu pour fonctionner avec un maximum de sécurité, la grille étant protégée par le boîtier en plastique.

Branchez l'appareil sur une prise secteur appropriée. Placez-le de préférence dans un endroit sombre pour donner une meilleure efficacité. Débranchez l'appareil du secteur pour arrêter le fonctionnement.

Attention :

- Ne touchez jamais l'intérieur du dispositif connecté à la prise murale.
- Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettez l'appareil au rebut lorsque la lampe cesse de fonctionner.

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Avant toute intervention, débranchez l'appareil et attendez son refroidissement.

Videz quotidiennement le bac de récupération démontable qui se trouve à la base de l'appareil. Tirez-le vers vous afin de le vider. Avec une petite brosse nettoyez les insectes morts sur la grille et les lampes.

Remarque :

- **Ne pas laisser pénétrer de l'eau ni aucun autre liquide par les ouvertures de ventilation afin d'éviter d'endommager les parties intérieures de l'appareil.**
- **Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.**

Conservez cet appareil dans un endroit propre, sec et à l'abri de la poussière. Nettoyez régulièrement l'extérieur avec un chiffon sec.



Mise au rebut correcte de l'appareil



(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis