

Folienschweisgerät



Referenz : DOM420
Version: 1.4
Sprache : Deutsch



Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgetragenen Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.

Bedienungsanleitung

2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.
3. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
4. Lassen Sie das Gerät im Betriebszustand bitte niemals unbeaufsichtigt.
5. Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit nach Schäden. Verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn das Kabel oder das Gerät irgendwelche Schäden aufweisen. In diesem Fall müssen sämtliche Reparaturarbeiten von einem kompetenten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden^(*).
6. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
7. Das Gerät so nahe wie möglich an der gewählten Spannungsquelle anschliessen, sodass die Anschlüsse im Bedarfsfall schnell zu lösen sind.
8. Niemals das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
9. Bevor Sie das Gerät reinigen, Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Bedienungsanleitung

10. Niemals das Gerät im Freien verwenden. Achten Sie bitte immer darauf, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung platziert ist.
11. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.
12. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
13. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
14. Das Gerät kann nicht im Dauerbetrieb im Einsatz sein, es ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet..
15. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
16. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
17. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit

Bedienungsanleitung

eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.

18. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
19. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, ohne Aufsicht.
20. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
21. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
22. Das Gerät sollte auf keinen Fall in der Nähe von nackten Flammen stehen, entflammbaren Materialien (Vorhänge, Textilien, etc.), einem Radiator, Ofen oder anderen Hitzequellen.
23. Vor der Inbetriebnahme stellen Sie das Gerät bitte auf auf eine waagrechte flache Oberfläche.
24. Während dem Gebrauch des Geräts berühren Sie die sich bewegenden Teile bitte nicht mit Ihren Fingern.

Bedienungsanleitung

25. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:

- Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
- Gutshäusern
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
- in Bed&Breakfast-Umgebungen

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

Wichtige Informationen

Das Gerät ist nicht für kommerzielle Zwecke vorgesehen.

Es ist empfohlen, das Gerät endloses Gegenstück nicht mehr als 20 Sekunden zu benutzen.

Zwischen jeder Operation von Schweißen ist es empfohlen, ungefähr 7sec zu warten.

Die Oberseite des Geräts sollte unverschlossen bleiben, wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist.

Bedienungsanleitung

Verlängerungskabel sind nicht im Lieferset inbegriffen; es wird bei ihrer Verwendung besondere Vorsicht empfohlen.

Im Falle der Verwendung eines längeren Stromkabels muss darauf geachtet werden, dass es nicht über die Tischplatte oder Arbeitsfläche hängt, sodass jegliches Verheddern, unbeabsichtigtes Ziehen am Kabel (besonders durch Kinder!!) vermieden wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~50-60Hz

Wattleistung : 85W

BESCHREIBUNG



LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung



Anmerkung:

Sie können die mitgelieferte Kunststofffolie von DOM421 oder einen Plastikbeutel verwenden, die Breite darf allerdings nicht mehr als 28 cm betragen.

Die verwendete Kunststofffolie muss auf einer der beiden Oberflächen strukturiert oder geriffelt sein. Eine völlig glatte Oberfläche ist ungeeignet.

Die Dicke muss 0,20 mm betragen. Überprüfen Sie bitte ebenfalls den Temperaturbereich für welche die Kunststofffolie oder der Beutel ausgelegt ist (ideal: -20 °C bis +110 °C).

Falls Sie Plastikbeutel benutzen, verwenden Sie spezielle Plastikbeutel, die für alle Arten der Vakuumverpackung geeignet sind (Gemüse, Fleisch, Gewürz, getrockneter Fisch, Kekse etc.).

Herstellung von Beuteln aus Kunststofffolie:

1. Öffnen Sie den Deckel vollständig, indem Sie an beiden Seitenverriegelungen ziehen. Verwenden Sie dann die integrierte Schneidklinge, um die spezielle mitgelieferte Kunststofffolie auf die gewünschte Größe zu schneiden und platzieren Sie diese dann auf dem Heizdraht.
2. Senken Sie den Deckel und verriegeln Sie ihn, indem Sie auf die Seitenverriegelungen drücken.
3. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steckdose.

Hinweis: ACHTUNG! Heiße Oberfläche. Nicht den Heizdraht berühren.

Achten Sie darauf, dass das Gerät genügend Zeit zum Abkühlen hat. Warten Sie mindestens für 7 Sekunden zwischen den Schweißvorgängen.

4. Drücken Sie die Taste „Nur Schweißen“ („scellage“) und die Abdeckung wird automatisch abgesenkt, die LED-Fortschrittsleiste ermöglicht Ihnen den Schweißstatus für den Beutel zu verfolgen.
5. Nach dem Schweißvorgang wird der Deckel geöffnet.

Beginnen mit dem Vakuumieren von Speisen:

Bedienungsanleitung

Hinweis: Falls Sie einen Plastikbeutel verwenden, müssen Sie die obigen Schritte nicht beachten.

1. Setzen Sie den Plastikbeutel mit den Lebensmitteln in die Schweißnut (die Lebensmittel dürfen nicht mehr als drei Viertel des Plastikbeutels einnehmen).
2. Drücken Sie die Modus-Taste („aliments secs/aliments humides“) einmal, um die Trockenspeißenfunktion (blaues Licht) auszuwählen bzw. zweimal um die Feuchtspeißenfunktion (rotes Licht) auszuwählen. Dies hängt von der Konsistenz Ihrer Speisen ab (Keks oder Brot sind trockene Nahrungsmittel, Fisch oder Fleisch sind feuchte Nahrungsmittel).

Hinweis:

- **Es wird empfohlen, das Gerät nicht für mehr als 20 Sekunden kontinuierlich zu verwenden.**
 - Um Verbrennungen von Hochtemperatur-Lebensmittelverpackungen zu vermeiden, lassen Sie bitte das Gerät nach jedem Schweißvorgang abkühlen.
 - **Achten Sie darauf, dass die Stelle des Beutels, an der die Schweißnaht gesetzt wird, sauber ist und frei von Lebensmitteln bleibt. Achten Sie auch darauf, den Beutel nicht zu knittern.**
 - Wenn Sie das vakuumverpackte Nahrungsmittel in eine Mikrowelle geben möchten, müssen Sie zuerst ein Loch in den Plastikbeutel stanzen.
 - Vakuumverpackungen von Lebensmitteln nach Feiern, Parties etc., müssen sofort in den Kühlschrank gegeben werden bzw. eingefroren werden.
 - Flüssignahrung darf nicht in Plastikbeuteln vakuumiert werden, sondern dürfen nur geschweisst werden.
3. Drücken Sie die Taste „Vakuumieren & Verschweissen“ („mise sous vide et scellage“): für Lebensmittel, die für eine Vakuumierung mit hohem Unterdruck geeignet sind, wie z. B. Müsli. Oder die Taste „Sanftes Vakuumieren & Verschweissen“ („aliments fragile“): für Lebensmittel, die für eine Vakuumierung mit niedrigem Unterdruck ausgelegt sind, wie z. B. Brot. Die Abdeckung wird automatisch abgesenkt. Die Vakuumpumpe wird eingeschaltet. Die Luft im Inneren des Beutels wird nach außen abgeführt. Die LED-Fortschrittsleiste ermöglicht Ihnen die Verfolgung des Schweißstatus für den Beutel.

Hinweis: Wenn Sie die Ausführung beenden möchten, drücken Sie bitte die Stopp-Taste. Bei irgendeiner Funktionsstörung während des Vakuumvorgangs, ziehen Sie bitte kurz den Netzstecker des Geräts und versuchen Sie es erneut.

4. Sobald das Vakuumieren abgeschlossen ist, schaltete das grüne Licht auf rot. Die Schweissfunktion beginnt automatisch.
5. Nach dem Verschließen wird die Abdeckung geöffnet und Sie können den Vakuumbbeutel entnehmen.

Externes Vakuumieren (Button „mise sous vide externe“):

Bedienungsanleitung

1. Zur Vakuumierung von Nahrungsmitteln im Vakuumbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten): benutzen Sie den mitgelieferten Vakuumschlauch und Adapter mit dem DOM420. Sie können die mitgelieferten Adapter an speziellen Öffnungen an der Geräteseite anbringen und das andere Zubehörteil, das mit dem Behälter ausgeliefert wird, muss an dem Behälter angebracht werden.
2. Drücken Sie die Taste „Externes Vakuumieren“.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
2. Nicht in Wasser eintauchen.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.
4. Wischen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch mit etwas Reinigungsmittel ab.
5. Zur Reinigung der Innenseite des Geräts, wischen Sie Nahrung oder Flüssigkeit mit einem Papiertuch auf.
6. Verriegeln Sie die Abdeckung des Gerätes nicht, wenn es sich nicht im Betrieb befindet.

Fehlerbehebung

Problem	Abhilfe
Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden.	1、 Prüfen, ob der Netzstecker in der Steckdose eingesteckt ist. 2、 Netzkabel ist beschädigt.
Das Verschweissen ist nicht möglich	1、 Wenn der Beutel geknickt ist oder dieser eine Unebenheit an der Öffnung aufweist, kann keine Abdichtung erzielt werden. Bitte Kunststoffbeutel überprüfen. 2、 Den Heizdraht auf Beschädigung prüfen. 3、 Prüfen Sie den Laufzeitintervall von 20 Sek. für die Vakuumverpackungen
Das Vakuumieren ist nicht möglich	1、 Überprüfen, ob die Plastikbeutelöffnung in den Zwischenraum der Schweisswülste eingeführt wurde. 2、 Plastikbeutel auf Falten prüfen. Bitte Beutel flach halten. 3、 Plastikbeutel auf scharfe Objekte oder Beschädigungen überprüfen. 4、 Lebensmittel auf Feuchtigkeit- oder Flüssigkeitsaustritt prüfen. Falls

Bedienungsanleitung

	vorhanden, Beutel auftrennen bzw. in neuen Beutel geben und erneut verschweißen. 5、 Bitte prüfen, ob die Luftansaugung blockiert ist. 6、 Bitte prüfen, ob spezielle Plastikbeutel erforderlich sind.
Nach einer Vakuumierung leckt der Plastikbeutel.	7、 Falls der verwendete Plastikbeutel zu dünn ist, kann Luft in das Innere des Plastikbeutels eindringen. Spezielle Plastikbeutel verwenden. 8、 Lebensmittel im Plastikbeutel geben Gase ab, das Vakuum scheint zu schwinden.

Bedienungsanleitung



Korrekte
(Electrical

Entsorgung
and

des
Electronic

Geräts
Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem
eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.