

Macchina Sottovuoto



Riferimento: DOM420
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE
L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI
LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. Non tentate di riparare l'apparecchio da soli.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso.
5. Periodicamente controllare il cavo in cerca di danni. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio mostra segni di danneggiamento. In questo caso, tutte le riparazioni devono essere effettuate da un elettricista qualificato competente(*).
6. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico.

Manuale d'uso

7. Posizionare questo dispositivo il più vicino possibile alla sorgente di alimentazione in modo da poter scollegare la spina rapidamente e facilmente.
8. Mai immergere il apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
9. Prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
10. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto.
11. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
12. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
13. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
14. Questo tipo di apparecchio non può funzionare continuamente, non è un tipo di apparecchio professionale. È necessario fare soste temporanee.
15. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
16. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
17. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.

Manuale d'uso

18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
19. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
20. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza supervisione.
21. Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini di meno di 8 anni.
22. Questo dispositivo non deve essere impostato in prossimità di fiamme libere, materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc), un radiatore, un forno o qualche altra fonte di calore.
23. Prima di utilizzare, collocare il dispositivo su una superficie piatta e orizzontale.
24. Durante l'uso, non toccare le parti in movimento con le dita.
25. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast

Manuale d'uso

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Informazioni importanti

Questo apparecchio non è indicato per uso commerciale.

È raccomandato di non utilizzare l'apparecchio in continuo durante più di 20 secondi.

Tra ogni operazioni di saldatura, è raccomandato di aspettare circa 7sec.

Tenere sbloccato il coperchio superiore dell'apparecchio quando non è in uso.

È possibile utilizzare prolunghe prestando molta attenzione.

Il cavo più lungo deve essere sistemato in modo che non ciondoli dal piano di lavoro e non possa far inciampare o impigliare le persone, e che non venga tirato, soprattutto dai bambini.

SPECIFICHE

Voltaggio : 220-240V~50-60Hz

Potenza: 85W

DESCRIZIONE

Manuale d'uso



Nota:

È possibile utilizzare la pellicola in plastica fornita di DOM421 o il sacchetto di plastica ma la larghezza non deve superare i 28 cm.

La pellicola in plastica deve presentare punti o scanalature su una delle due superfici, non è adatta una superficie completamente piatta.

Lo spessore deve essere di 0,20 mm, controllare anche, per favore, la gamma della temperatura per la quale il sacchetto o la pellicola di plastica sono stati creati (l'ideale è da -20°C a +110°C).

Se si utilizza un sacchetto di plastica, utilizzare i sacchetti di plastica adatti per ogni tipo di confezionamento sottovuoto (verdure, carne, condimenti, pesce essiccato, biscotti...).

Per realizzare i sacchetti dalla pellicola di plastica in dotazione:

1. È possibile aprire completamente il coperchio spingendo su entrambi i blocchi laterali, utilizzare quindi la lama di taglio per tagliare la pellicola di plastica speciale in dotazione nelle dimensioni desiderate e posizionarla sotto il filo riscaldante.
2. Abbassare il coperchio e bloccarlo premendo su entrambi i blocchi laterali.
3. Accendere il dispositivo.

Nota: attenzione! Superficie calda, non toccare il filo riscaldante.

Manuale d'uso

Assicurarsi di dare al dispositivo il tempo di raffreddarsi. Attendere almeno 7 secondi tra una sigillatura e l'altra.

4. Premere il pulsante sigillatura singola ("scellage") e il coperchio si abbassa automaticamente, la barra luminosa che indica il processo di sigillatura consente di seguire la sigillatura del sacchetto.
5. Dopo la sigillatura il coperchio si apre.

In questo momento è possibile iniziare a mettere sottovuoto gli alimenti:

Nota: se si utilizza un sacchetto di plastica, non è necessario seguire le fasi precedenti

1. Posizionare il sacchetto di plastica con gli alimenti nella scanalatura di sigillatura (gli alimenti non devono superare i $\frac{3}{4}$ del sacchetto di plastica).
2. Premere il pulsante della modalità ("alimenti secchi/alimenti umidi") una volta per scegliere la funzione secco (spia blu) o due volte per la funzione umida (spia rossa), dipende dal tipo di alimento (i biscotti o il pane sono un alimento secco, il pesce o la carne sono un alimento umido).

Nota:

- **Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in modalità continua per non più di 20 secondi.**
 - Per il confezionamento di alimenti a temperature elevate, per evitare bruciature, si prega di lasciar raffreddare dopo il confezionamento.
 - **La parte del sacchetto che si vuole sigillare deve restare pulita e senza cibo. Prestare attenzione che il sacchetto non si pieghi**
 - Se si vuole mettere il cibo confezionato sottovuoto in un forno a microonde, è necessario prima perforare il sacchetto di plastica.
 - Dopo aver confezionato il cibo sottovuoto, riporlo in frigorifero o congelarlo.
 - Gli alimenti liquidi non devono essere confezionati sottovuoto con il sacchetto di plastica ma devono essere solo sigillati.
3. Premere il pulsante sigillatura sottovuoto ("mise sous vide et scellage"): adatto per gli alimenti che hanno bisogno di una grande forza di suzione come i cereali.
O il pulsante sigillatura soft ("aliments fragiles"): adatto per gli alimenti il cui grado sottovuoto è più basso come il pane.
Il coperchio si abbassa automaticamente. La pompa sottovuoto entra in azione, l'aria all'interno del sacchetto sarà scaricata all'esterno. La barra luminosa che indica il processo di sigillatura consente di seguire la sigillatura del sacchetto.

Nota: se si desidera arrestare il procedimento, si prega di premere il pulsante stop. Se si verifica un malfunzionamento durante il procedimento di sottovuoto, è necessario scollegare il dispositivo e provare di nuovo.

4. Dopo aver terminato il sottovuoto, la spia verde diventa rossa e si attiva automaticamente la funzione di sigillatura.
5. Dopo la sigillatura, il coperchio si apre ed è possibile rimuovere i sacchetti confezionati sottovuoto.

Manuale d'uso

Sottovuoto esterno (pulsante “mise sous vide externe”):

1. Per mettere il cibo sottovuoto in un contenitore per il sottovuoto (non fornito): è necessario utilizzare il tubo per il sottovuoto e l'adattatore forniti con il DOM420. È possibile fissare l'adattatore fornito su un foro specifico su un lato del dispositivo e l'altra parte fornita con il contenitore deve essere fissata al contenitore.
2. È possibile premere il pulsante sottovuoto esterno.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Scollegare sempre l'unità prima di pulirla.
2. Non immergere in acqua.
3. Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire l'unità.
4. Pulire la superficie esterna con un panno umido e morbido e del sapone.
5. Per pulire l'interno dell'unità, pulire qualsiasi alimento o liquido con un tovagliolo di carta.
6. Tenere il coperchio del dispositivo sbloccato quando non in uso.

Problemi e soluzioni

Problemi	Soluzioni
I prodotti non funzionano	1、 Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa. 2、 La spina del cavo di alimentazione è danneggiata.
Non avviene la sigillatura	1、 Se il sacchetto è piegato o l'ingresso è irregolare, non è possibile effettuare la sigillatura, controllare i sacchetti di plastica. 2、 Si prega di controllare che il cavo riscaldante non sia danneggiato. 3、 Si prega di controllare che i due confezionamenti sottovuoto siano effettuati a un intervallo di 20 secondi.
Non è possibile confezionare sottovuoto	1、 Si prega di controllare che l'ingresso del sacchetto di plastica sia inserito nello spazio interno del cuscinetto di sigillatura. 2、 Si prega di controllare che il sacchetto di plastica non sia piegato, si prega di mantenerlo piatto. 3、 Si prega di controllare che non vi sia una parte tagliente sui sacchetti di plastica o che i sacchetti di plastica non siano rotti. 4、 Esaminare gli alimenti, se dagli alimenti fuoriesce umidità o liquidi, tagliare il sacchetto, aprirlo e sigillare di nuovo o cambiare con un sacchetto nuovo. 5、 Si prega di controllare che la suzione dell'aria non sia ostruita. 6、 Si prega di controllare che si stiano utilizzando i sacchetti di plastica adatti.

Manuale d'uso

Dopo il confezionamento sottovuoto, i sacchetti di plastica perdono gradualmente	7、 Se l'utilizzo dei sacchetti di plastica è troppo sottile, l'aria può penetrare all'interno del sacchetto di plastica, si prega quindi di utilizzare il sacchetto speciale. 8、 Con i sacchetti di plastica contenenti degli alimenti (rilasciano gas) potrebbe sembrare che il sottovuoto scompaia.
--	---



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono conoscere le procedure da

contattare le autorità locali o il rivenditore per seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso