

# Embalagem hermética de comida



Referência: DOM420  
Versão: 1,4  
Língua: Português



## Manual de instrução

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

[www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

**POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.**

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão de rede corresponde a aquela indicada no aparelho.
2. As instruções de segurança não eliminam por si qualquer perigo na sua totalidade e devem sempre ser utilizadas medidas adequadas de prevenção de acidentes.

## Manual de instrução

3. Por favor leia atentamente toda a informação e conselhos de segurança contidos nas instruções de uso antes de utilizar a batedeira pela primeira vez.
4. Não deve tentar reparar o aparelho.
5. Nunca deve deixar o aparelho sem supervisão enquanto estiver a ser utilizado.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou o seu agente de serviço, ou uma pessoa com uma qualificação semelhante para evitar perigos (\*).
7. Deve apenas utilizar este aparelho para fins domésticos.
8. Nunca deve mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido, independentemente do motivo. Nunca deve colocar o aparelho numa máquina de lavar loiça.
9. Antes de limpar, deve sempre tirar a ficha do aparelho da tomada.
10. Nunca deve utilizar o aparelho no exterior e deve sempre colocá-lo num ambiente seco.
11. Nunca deve utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e um risco de danos ao aparelho.

## Manual de instrução

12. Nunca deve mover o aparelho ao puxar o cabo. Deve garantir que o cabo não fica preso de alguma forma. Não deve enrolar o cabo a volta do aparelho e não o deve dobrar.
13. Tira a ficha do aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado.
14. Este tipo de aparelho não pode funcionar de forma contínua, uma vez que este não é um aparelho do tipo profissional.
15. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que este entra em contacto direto com comida.
16. Relativamente a instruções para limpar superfícies em contacto com comida, por favor leia o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
17. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade e acima e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionados ou recebam instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos.

## Manual de instrução

18. As crianças não devem brincar com o aparelho.
19. As crianças não devem fazer a limpeza e manutenção do utilizador sem supervisão.
20. Devem manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
21. Este aparelho não se destina a ser utilizado através de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
22. Este aparelho não deve ser colocado perto de uma chama livre, materiais facilmente inflamáveis (cortina, tecidos, etc.), um radiador, um fogão ou alguma fonte de calor.
23. Antes de utilizar, coloque o aparelho numa superfície horizontal e plana.
24. Durante o uso, não deve tocar em partes móveis com os dedos.
25. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
  - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
  - casas de fazenda

## Manual de instrução

- uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo pousadas.

(\*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

## MEDIDAS ESPECIAIS

- **Informação Importante**
- Este aparelho não se destina a uso comercial.
- Recomenda-se um uso contínuo durante um tempo não superior a 20 segundos.
- Entre cada operação de solda, recomenda-se que espere aproximadamente 7 segundos.
- Deve manter a tampa superior do aparelho destrancada quando não este estiver a ser utilizado.
- Não se proíbe o uso de cabos de extensão quando se tem cuidado durante o seu uso. Um cabo mais longo deve ser condicionado para que este não fique pendurado no balcão ou mesa e evitar que alguém possa tropeçar, que

# LIVOO

Feel good moments

## Manual de instrução

este fique preso ou seja puxado involuntariamente, especialmente por crianças.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~50-60hz

Potência: 85W

### DESCRIÇÃO



**LIVOO**  
Feel good moments

## Manual de instrução



### **Observação:**

Você pode usar filme plástico abastecido de DOM421 ou bolsa de plástico, mas a largura não deve exceder 28cm.

O filme plástico tem de apresentar pontos ou entalhes em uma das duas superfícies, uma superfície totalmente suave não é adequada.

A espessura tem de ser 0,20mm, verifique também, por gentileza, a faixa de temperatura em que o filme plástico ou sacola foi projetado (o ideal é de -20°C até +110°C).

Se você usar a sacola plástica, use sacolas plásticas especiais para serem usadas por todos os tipos de embalagem a vácuo (vegetal, carne, condimento, peixe seco, biscoitos...).

### **Para fazer as sacolas a partir de suprimentos de filme plástico:**

1. Você pode abrir completamente a tampa empurrando ambas as travas laterais, em seguida, você pode usar a lâmina de corte integrada para cortar o filme plástico especial fornecido no tamanho que você quiser e colocá-lo no fio quente.
2. Abaixar a tampa e bloquear pressionando ambos os bloqueios laterais.
3. Conecte no aparelho.

**Observação: atenção! Superfície quente, não toque no fio quente.**

**Certifique-se de prover tempo até que o aparelho esfrie. Espere no mínimo 7 segundos entre os selos**

4. Pressione o botão de vedação simples ("scellage") e a tampa é abaixada automaticamente, a barra de iluminação do progresso de vedação lhe permite que você siga a vedação da sacola.
5. Após a vedação, a tampa é aberta.

### **Neste momento, você pode começar a aspirar a comida:**

**Observação: se você usar a sacola plástica, você não tem de respeitar as fases acima**

1. Coloque a sacola plástica com o alimento no entalhe de vedação (o alimento não deve estar a mais de três quartos da sacola plástica).

## Manual de instrução

2. Pressione o botão modo (“aliments secs/aliments humides”) uma vez para escolher seco (luz azul) ou duas vezes a função molhada (luz vermelha), depende do seu alimento (biscoito ou pão é alimento seco, peixe ou carne é alimento molhado).

### Observação:

- **Recomenda-se o uso de dispositivo contínuo durante não mais de 20 segundos.**
  - Para a embalagem de alimento de alta temperatura, para prevenir queimaduras, resfrie após a embalagem.
  - **A parte onde você quer vedar a sacola deve permanecer limpa e isenta de alimentos. Também cuide para não enrugar a sacola**
  - Se você quiser colocar o alimento embalado a vácuo em um micro-ondas, deve primeiro fazer um furo na sacola plástica.
  - Embalagem a vácuo pós-festa de alimentos, colocada no refrigerador imediatamente ou congelada.
  - Alimentos líquidos não devem ser embalados a vácuo com sacola plástica, apenas precisam ser vedados.
3. Pressione o botão de vedação a vácuo (“mise sous vide et scellag”): adequado para alimentos que precisam de ampla força de sucção como os cereais.  
Ou botão de vedação suave (“aliments fragiles”): adequado para alimentos em que o grau de vácuo é menor como o pão.  
A tampa é automaticamente abaixada. A bomba a vácuo está operando, o ar no interior da sacola será descarregado para a área externa. A barra de iluminação do progresso de vedação lhe permite seguir a vedação da sacola.

**Observação:** se você quiser parar a operação, pressione o botão de parada. Se há alguma disfunção durante o processo a vácuo, você tem apenas de desconectar o aparelho e tentar novamente.

4. Após a aspiração ser concluída, a luz verde fica vermelha, a função de vedação é ativada automaticamente.
5. Após a vedação, a tampa é aberta e você pode remover as sacolas embaladas a vácuo.

### Vácuo externo (botão “mise sous vide externe”):

1. Para aspirar os alimentos no recipiente de vácuo (não fornecido): você tem de usar o tubo e o adaptador do vácuo fornecido com DOM420. Você pode corrigir o adaptador fornecido no furo específico no lado do aparelho e a outra parte fornecida com seu recipiente tem de ser corrigida no recipiente.
2. Você pode pressionar o botão de aspiração externo.

## Manual de instrução

### LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Sempre desconecte a unidade antes de limpar.
2. Não imerja na água.
3. Não use abrasivos para limpar a unidade.
4. Limpe a superfície externa com um pano suave e húmido e sabão.
5. Para limpar o interior da unidade, limpe qualquer alimento ou líquido com uma toalha de papel.
6. Mantenha a tampa do aparelho desbloqueada quando não estiver em uso.

### Problemas e soluções

| Problemas                                                         | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Os produtos não operam                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. não importando se o conector do cabo de alimentação está na tomada.</li> <li>2. Conector do cabo de alimentação está danificado.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Não pode ser vedado                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se a bolsa está dobrada ou a entrada é irregular, não há a possibilidade de alcançar o efeito de vedação, verifique as sacolas plásticas.</li> <li>2. Verifique se há rutura do fio de aquecimento.</li> <li>3. Verifique os dois intervalos de tempo de operação da embalagem a vácuo de 20s</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Não pode ser embalado a vácuo                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se a entrada da sacola plástica está inserida no espaço interior da pastilha de vedação.</li> <li>2. Verifique se há sacola plástica dobrada, mantenha a regularidade.</li> <li>3. Verifique se há uma parte afiada de sacolas plásticas, ou se as sacolas plásticas estão quebradas.</li> <li>4. Examine os materiais de alimento, se há humidade ou líquido saindo desses materiais de alimento, corte a sacola para abri-la e faça uma nova vedação, ou troque para uma nova sacola.</li> <li>5. Verifique se a sucção de ar está bloqueada.</li> <li>6. Verifique se deve usar sacolas plásticas especiais.</li> </ol> |
| Após a embalagem a vácuo, as sacolas plásticas vazam gradualmente | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Se o uso de sacolas plásticas for muito fino, o ar pode penetrar a sacola plástica no interior, sendo assim, use a sacola especial.</li> <li>8. Sacolas plásticas contendo alimentos (distribuindo gás por si mesma), pode parecer que a aspiração desaparece.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# LIVOO

Feel good moments

## Manual de instruções



**A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)** (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos