

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Balança de casa de banho



Referência: DOM426
Versão: 1.6
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas. Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ADOTE O TEMPO PARA LER AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ. Um uso indevido do dispositivo pode o danificar ou machucar o usuário. Certifique-se de usar o dispositivo para o propósito para o qual ele foi projetado; não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos (compensação) devido a uso incorreto ou inépcia.

1. Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso (médico, profissional, comercial, etc.) é excluído.
2. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
3. Mantenha este produto em um lugar seco.
4. Não imerja a unidade na água ou qualquer outro líquido.
5. Não armazene nenhum objeto na balança.
6. Para evitar risco de lesão, não fique parado nas bordas da balança.
7. Para prevenir escorregamento, certifique-se de que seus pés e a balança estejam secos e livres de poeira antes de subir na balança.
8. Não desmonte a balança.
9. Evite vibrações ou choques fortes, como derrubar a balança no piso.

Manual de instruções

10. Sempre coloque sua balança em uma superfície dura e nivelada. Evite carpetes e passadeiras.
11. Não use a balança em uma superfície escorregadia ou em um piso molhado.
12. Mantenha a balança distante de fontes de calor (radiadores, etc.) para evitar deformação de peças plásticas.
13. Não armazene a balança em uma posição vertical.
14. Use apenas o tipo de bateria especificado neste manual.
15. Substitua as baterias quando estiverem desgastadas ou com vazamento.
16. Remova as baterias se o aparelho não for usado por um longo período de tempo.
17. Não desmonte a balança como manuseio inadequado pode resultar em lesão a pessoas ou danos na balança.

MEDIDAS ESPECIAIS

Aviso:

1. A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca pule na balança ou desmonte a balança e a manuseie cuidadosamente para evitar a derrubar quando a movendo.
2. A balança se destina apenas para uso doméstico e não é adequada para uso profissional.
3. Verifique as baterias se a balança tiver avarias. Mude novas peças se necessário. Para outros problemas, entre em contato com seu revendedor local ou com a nossa empresa diretamente por telefone ou e-mail.

Informação: Para assegurar precisão, sugerimos que você adote medição a um tempo fixo todos os dias (por exemplo: 19:00 às 21:00).

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Use pano suave com álcool ou removedor de vidro para limpar a superfície se estiver suja. Nenhum sabão ou outras substâncias químicas. Mantenha distante da água, calor e frio extremo.

Manual de instruções

DESCRIÇÃO



1. Tensão de alta precisão
2. Forte plataforma de vidro
3. Capacidade: 5 kg-180 kg
4. Divisão: 100g
5. Exibição
6. Automático ligado
7. Automático zero e Automático desligado
8. Função de retroiluminação
9. Indicação de bateria baixa e indicação de sobrecarga.
10. Possibilidade de medir em kg
11. Função da bateria: 1 x 3V CR2032 (incluso)

UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO

1. Quando utilizar pela primeira vez, remover a patilha de proteção da bateria sem abrir a caixa da bateria.
2. Colocar a balança sobre uma superfície plana e sólida, idealmente sobre um chão limpo.
3. Esperar até que o ecrã LCD seja desligado.
4. Põe-se de pé na balança e o peso será afixado
5. Manter-se de pé na escala. Durante a pesagem, o visor irá piscar. Esperar até que pare de piscar. O seu peso será exibido durante cerca de 10 segundos e depois o visor desligar-se-á automaticamente.

Surety

Por favor substituir as baterias quando "LO" aparece no LCD, indicando que a bateria está completamente descarregada. Para mudar as baterias, abrir a tampa, instalar a bateria no compartimento e fechar a tampa (Certifique-se de que o pólo positivo da bateria está virado para cima).



"Err" mostrado no LCD indica sobrecarga.



Este símbolo, afixado nas baterias e acumuladores ou na embalagem, indica que as baterias e acumuladores fornecidos com este produto não devem ser tratados como simples resíduos domésticos.

Ao assegurar que essas baterias e acumuladores sejam descartados de maneira apropriada, você participa ativamente na prevenção das consequências negativas que seu mau tratamento poderia causar no ambiente e na saúde humana. A reciclagem de materiais contribui ao lado da conservação de recursos naturais.

Para os produtos, que, por razões de segurança, de desempenho ou integridade dos dados, requerem uma conexão permanente em uma bateria ou em um acumulador, será aconselhável mover para perto de você para verificar com o serviço qualificado técnico para fazer sua substituição. Ao trazer de volta seu dispositivo elétrico no final da vida útil para um ponto apropriado de coleta, você se certifica de que a bateria ou o acumulador incorporado serão corretamente tratados. Para todos os outros cenários e para remover a bateria ou os acumuladores em completa segurança de seu aparelho, consulte o manual do usuário. Trazer de volta as baterias ou acumuladores desgastados até o ponto de coleta adequado para a reciclagem. Para qualquer informação posterior sobre a reciclagem deste produto ou das baterias e acumuladores, você pode entrar em contato com seu município, seu centro de receção de resíduos local ou o ponto de venda onde você comprou este produto.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto não contratual. O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos