

Elektronische Waagen



Référence : DOM426
Version : 1.6
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf des LIVOO Produktes und das Vertrauen, dass Sie in uns setzen. Sicherheit, Ergonomie und Design – das sind die Stichworte, die wir unseren Designern ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, Ihnen ein Produkt zu bieten, das Ihnen im Laufe der Zeit vollständige Zufriedenheit bieten wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, UM DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ERSTEN NUTZUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG ZU LESEN. Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den Verwendungszweck nutzen, für den es entworfen wurde. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden (Rückerstattung), die durch eine falsche Verwendung oder unsachgemäße Handhabung verursacht wurden.

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Jede sonstige Nutzung (medizinisch, beruflich, kommerziell, etc.) ist ausgeschlossen.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
3. Verwenden Sie das Gerät stets im Innenbereich und an einem trockenen Ort.
4. Niemals das Gerätegehäuse in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf der Waage ab.
6. Um ein Verletzungsrisiko zu vermeiden, stellen Sie sich nicht auf die Randbereiche der Waage.

Bedienungsanleitung

7. Um ein Ausrutschen zu verhindern, achten Sie darauf, dass Ihre Füße und die Waage trocken und frei von Staub sind, bevor Sie sich auf die Waage stellen.
8. Versuchen Sie nicht die Waage zu zerlegen.
9. Vermeiden Sie starke Vibrationen oder Stöße, wie ein Fallenlassen der Waage.
10. Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Teppiche und Matten.
11. Die Waage nicht auf einem rutschigem Untergrund verwenden oder auf nassen Böden.
12. Die Waage von Wärmequellen (Heizungen etc.) fernhalten, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.
13. Die Waage niemals in aufrechter Position lagern.
14. Verwenden Sie nur den Batterietyp, wie in dieser Anleitung angegeben.
15. Ersetzen Sie die Batterie, wenn diese leer ist oder ausläuft.
16. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterie.
17. Zerlegen Sie die Waage nicht, da eine unsachgemäße Ausführung zu Personenverletzungen oder zu einer Beschädigung der Waage führen könnte.

BESONDERE MAßNAHMEN

Warnhinweis:

1. Die Waage ist ein Hochpräzisionsmessgerät. Niemals auf die Waage springen, hart darauf treten oder sie zerlegen. Handhaben Sie das Gerät vorsichtig, um ein Fallenlassen des Geräts zu vermeiden.
2. Die Waage ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
3. Bitte prüfen Sie die Batterien, falls die Waage nicht richtig funktioniert. Wechseln Sie diese gegebenenfalls gegen neue aus. Sollten sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder direkt an unser Unternehmen per Telefon oder E-Mail.

Bedienungsanleitung

Hinweis: Um die Genauigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Messung täglich zu einem festgelegten Zeitpunkt vor dem Frühstück (z. B. von 6.00 bis 08.00 Uhr) vorzunehmen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Bitte reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol oder Glasreiniger und einem weichen Tuch, wenn diese schmutzig ist. Keine Verwendung von Seife oder anderen Chemikalien. Halten Sie die Waage von Wasser, Hitze und extremer Kälte fern.

BESCHREIBUNG


1. Hochpräzise Belastung
2. Platte aus gehärtetem Glas
3. Kapazität: 5 kg - 180 kg
4. Skalenteilung: 100 g
5. Display
6. Auto AN
7. Auto-Zero & Auto AUS
8. Hintergrundbeleuchtung
9. Anzeige für schwachen Batteriestand/Überlastung
10. Möglichkeit der Messung in kg
11. Batterie: 1 x 3 V CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

MIT IHREM GERÄT


1. Entfernen Sie bei der ersten Verwendung die Schutzlasche von der Batterie, ohne das Batteriegehäuse zu öffnen.
2. Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Fläche, idealerweise auf einen sauberen Boden.
3. Warten Sie, bis der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist.
4. Positionieren Sie sich auf der Waage und das Gewicht wird angezeigt.
5. Stellen Sie sich gerade auf die Waagschale. Während des Wiegens blinkt die Anzeige. Warten Sie, bis das Blinken aufhört. Ihr Gewicht wird etwa 10 Sekunden lang angezeigt, dann schaltet sich der Bildschirm automatisch aus.

Vorsicht

Bitte wechseln Sie die Batterien aus, wenn "LO" auf dem LCD-Bildschirm erscheint, was bedeutet, dass die Batterie vollständig entladen ist. Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie den Deckel, legen Sie die Batterie in das Fach ein und schließen Sie den Deckel wieder (Achten Sie darauf, dass der Pluspol der Batterie nach oben zeigt).



Die Anzeige „Err“ auf dem LCD-Display zeigt eine Überlast an.



Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die

korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration. Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.