

Balance électronique



Référence : DOM426
Version : 1.6
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
2. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
4. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. N'entrez pas d'objets sur le pèse-personne.
6. Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur les bords du plateau.
7. Pour éviter de glisser, assurez-vous que vos pieds ainsi que le plateau soient secs avant de monter sur le pèse-personne.

Notice d'utilisation

8. Ne démontez pas le pèse-personne.
9. Évitez les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
10. Placez toujours votre pèse-personne sur une surface dure et plane. Évitez tapis et moquettes.
11. N'utilisez pas le pèse-personne sur une surface glissante ou sur un sol humide.
12. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
13. Ne stockez pas l'appareil en position verticale.
14. Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
15. Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
16. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.
17. Ne démontez pas le pèse-personne car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

1. Cette balance est un instrument de mesure de haute précision. Ne jamais sauter sur la balance ou la démonter. Manipulez avec précaution pour éviter toute chute.
2. Cette balance est destinée à un usage familial et non professionnel.
3. Veuillez vérifier les batteries si la balance ne fonctionne pas correctement et les remplacer si nécessaire. Pour tout autre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Information : Pour garantir une meilleure précision, nous vous suggérons de vous peser durant une plage horaire fixe chaque jour (Par exemple entre 19:00 et 21:00)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Utilisez un tissu doux avec de l'alcool ou un nettoyant vitre pour nettoyer le plateau dès qu'il devient sale. Gardez votre balance hors de portée de liquide, de la chaleur et du froid extrême.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Système de mesure
2. Plateau résistant en verre

Notice d'utilisation


3. Capacité : 5 kg -180kg
4. Précision : 100g
5. Ecran
6. Mise en marche automatique
7. Remise à zéro et arrêt automatique
8. Indicateur de batterie faible et surcharge
9. Possibilité de mesure en kg
10. Pile : 1 x 3V CR2032 (incluse)

UTILISATION


1. A la première utilisation, retirez la languette de protection de la pile sans ouvrir le boîtier des piles.
2. Disposez la balance sur une surface plane et solide, idéalement sur un sol propre.
3. Attendez que l'écran LCD soit éteint.
4. Positionnez-vous sur la balance et le poids s'affichera
5. Tenez-vous droit sur le plateau. Pendant la pesée, l'écran clignote. Attendez qu'il s'arrête de clignoter. Votre poids s'affichera durant 10 secondes environ et puis l'écran s'éteindra automatiquement.

Précautions d'utilisation

Veuillez remplacer les piles quand l'indication « LO » apparaît sur l'écran LCD, ce qui indique que la batterie est complètement déchargée. Pour changer les piles, ouvrez le couvercle, installez la pile dans le compartiment et refermez le couvercle (Assurez-vous que le pôle positif de la batterie soit face vers le haut).



“Err” indique que la balance est en état de surcharge.



Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil EEE (Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis