

Personenweegschaal



Referentie: DOM426
Versie: 1.6
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven. Teneinde een goede werking te waarborgen en de levensduur van de weegschaal te behouden gaarne de bedieningshandleiding vóór gebruik van het apparaat lezen. Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG TE LEZEN ALVORENS HET PRODUCT INGEBRUIK TE NEMEN. Onjuist gebruik kan het apparaat beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (vergoeding) als gevolg van verkeerd gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (medisch, professioneel, commercieel, enz.) is uitgesloten.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Bewaar dit apparaat binnenshuis en op een droge plaats.
4. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
5. Bewaar geen voorwerpen op de weegschaal.
6. Om het risico op letsel te voorkomen, niet op de randen van de weegschaal gaan staan.
7. Om uitglijden te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw voeten en de weegschaal droog en stofvrij zijn voordat u op de weegschaal stapt.

Gebruiksaanwijzing

8. Demonteer de weegschaal niet.
9. Vermijd sterke trillingen of schokken, zoals het laten vallen van de weegschaal op de vloer.
10. Plaats uw weegschaal altijd op een harde, vlakke ondergrond. Vermijd tapijten en vloerkleden.
11. Gebruik de weegschaal niet op een gladde ondergrond of op een natte vloer.
12. Houd de weegschaal uit de buurt van warmtebronnen (radiatoren, enz.) om vervorming van kunststofonderdelen te voorkomen.
13. Bewaar de weegschaal niet in een rechtopstaande positie.
14. Gebruik alleen het type batterij dat in deze gebruiksaanwijzing wordt gespecificeerd.
15. Vervang de batterijen wanneer ze versleten zijn of lekken.
16. Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
17. Demonteer de weegschaal niet, aangezien onjuiste behandeling kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de weegschaal.

BIJZONDERE MAATREGELEN

Waarschuwing:

1. De weegschaal is apparaat met hoge precisie. Spring en stamp nooit op de weegschaal en niet demonteren. Ga er voorzichtig mee om, er zorg ervoor dat u het tijdens het verplaatsen niet laat vallen
2. De weegschaal is uitsluitend voor huishoudelijke gebruik en niet te gebruiken voor professionelen.
3. Controleer de batterijen wanneer de weegschaal storingen vertoont. Indien nodig, de batterijen vervangen. Voor overige problemen, neemt u contact op met de plaatselijke dealer of de onderneming per telefoon of e-mails.

Informatie: Om precisie te garanderen, raden wij een aan op een vaste tijd te wegen (bijv. 07:00 uur-19:00 uur).

Gebruiksaanwijzing

REINIGING EN OPSLAG

Gebruik zacht weefsel met alcohol of glasreiniger om het oppervlak schoon te maken als het vuil is. Geen zeep of andere chemicaliën. Houd het uit de buurt van water, hitte en extreme kou.

BESCHRIJVING


1. Hoge precisie
2. Sterk glazen platform
3. Gewichtslimiet: 5 kg-180 kg
4. Verdeling: 100g
5. Display
6. Auto inschakelen
7. Auto zero & Auto uitschakelen
8. Backlight functie
9. Batterij bijna leeg en overbelastingsindicatie.
10. Mogelijk om in kg te wegen
11. Batterijfunctie: 1 x 3V CR2032 (meegeleverd)

GEBRUIK VAN UW TOESTEL


1. Verwijder bij het eerste gebruik het lipje van de batterijbescherming zonder de batterijhouder te openen.
2. Plaats de weegschaal op een vlakke, stevige ondergrond, bij voorkeur op een schone vloer.
3. Wacht tot het LCD-scherf is uitgeschakeld.
4. Ga op de weegschaal staan en het gewicht wordt weergegeven.
5. Ga rechtop op de weegschaal staan. Tijdens het wegen knippert het display. Wacht tot het stopt met knipperen. Uw gewicht wordt ongeveer 10 seconden weergegeven en daarna gaat het display automatisch uit.

Let op:

Vervang de batterijen wanneer "LO" op de LCD verschijnt, wat aangeeft dat de batterij volledig leeg is. Om de batterijen te vervangen, opent u het deksel, plaatst u de batterij in het compartiment en sluit u het deksel (zorg ervoor dat de positieve pool van de batterij naar boven wijst).



"Err" weergegeven op LCD-scherf duidt overbelasting aan.



Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

· geen contractuele foto· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving