

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Balanza de cocina



Referencia: DOM431
Versión: 1.5
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Lea estas instrucciones detenidamente antes del uso.

Este manual de instrucciones se encuentra igualmente disponible en nuestro sitio web www.livoo.fr

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar su báscula de cocina. Conserve el manual para futuras consultas

1. Esta báscula de cocina es exclusivamente para uso doméstico. Cualquier otro uso (médico o comercial) está prohibido.
2. Coloque siempre la báscula sobre una superficie estable, plana y nivelada. No coloque la báscula sobre el borde de una mesa o superficie de trabajo.
3. La báscula es una máquina electrónica de precisión para pesar: úsela con el máximo cuidado. No intente desmontarla ni la someta a fuertes vibraciones o golpes.
4. No la presione, no la deje caer y no coloque objetos sobre el cristal.
5. No guarde objetos en el aparato.
6. No exponga el aparato a la luz directa del sol. Manténgalo alejado del calor y de la humedad.
7. No permita que los niños jueguen con el aparato.
8. No sobrecargue la báscula (capacidad máxima: 5 kg).
9. Si el resultado se visualiza incorrectamente, compruebe las baterías y los puntos de contacto. Sustituya las baterías si la báscula no ha sido utilizada durante un largo período de tiempo y vuelva a intentarlo.
10. Evite usar la báscula de cocina en lugares en los que haya campos magnéticos potentes que puedan interferir con la información transmitida por la báscula.
11. Al trasladar la báscula a un entorno con una diferencia de temperatura de más de 10 °C, permita que se aclimate durante al menos 2 horas antes de usarla.
12. No la sumerja en agua ni en ningún otro líquido. No la exponga a salpicaduras de agua.

Características del producto

- El sistema de sensores extensómetros de alta precisión garantiza resultados de peso más precisos.
- Capacidad máx.: 1g/5 kg
- División: 1 g
- Función de tara
- Apagado automático
- Indicador de batería baja/sobrecarga
- Unidades de peso: g/oz/ml/lb.oz
- Alimentado por 2 baterías AAA no incluidas

Funciones de los botones

Llave de ENCENDIDO/APAGADO/TARA: encendido, apagado y función de tara

Llave de la UNIDAD: Intercambio de unidad (g/oz/lb.oz))

Funcionamiento

1. Coloque la báscula firmemente en una superficie dura y plana. Es mejor una mesa limpia.

Manual de instrucciones

2. Presione el botón “ENCENDIDO/APAGADO/TARA” para encender la báscula y estará lista para usarla cuando la pantalla LCD muestre “0 g” después “pantalla completa”
3. Presione el botón “UNIDAD” y podrá seleccionar las unidades: g/oz/ml/lb.oz
4. Coloque el recipiente que desea pesar en la plataforma de la báscula y el peso se mostrará en la pantalla
5. Presione el botón “ENCENDIDO/APAGADO/TARA” para borrar el peso del recipiente y la pantalla mostrará “Tara” y “0 g”. Luego, coloque los alimentos en el recipiente para pesarlos. Luego, presione “ENCENDIDO/APAGADO/TARA” después de agregar cada ingrediente nuevo.
6. Presione por tiempo prolongado el botón “ENCENDIDO/APAGADO/TARA” para apagar la báscula cuando la pantalla muestre “0 g”, si ya no necesita pesar más o se apagará automáticamente si no se usa en unos cuantos segundos.

Limpieza y mantenimiento de la báscula

1. Antes, del uso, coloque la báscula sobre una superficie firme y nivelada.
2. Evite golpear o dejar caer la báscula, podría dañarla.
3. No sobrecargue la báscula ni coloque objetos pesados sobre ella cuando no esté en uso.
4. Maneje la báscula con cuidado ya que es un instrumento electrónico de gran precisión.
5. No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido. Mantenga la superficie seca.
6. Limpie la báscula con un paño húmedo, no use productos químicos ni abrasivos.
7. Tenga cuidado de no entrar en el agua en el cuerpo del dispositivo

A small rectangular icon representing a digital scale's LCD display. Inside the rectangle, the letters 'LO' are shown in a stylized, segmented font, indicating a low battery warning.

8. Indica que la batería está baja y necesita ser reemplazada.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.