

Keukenweegschaal



Referentie: DOM431
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Lees deze instructies aandachtig door alvorens deze keukenweegschaal te gaan gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

1. De keukeschaal is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (medisch of commercieel) is uitgesloten.
2. De weegschaal altijd op een vlakke, vlakke en stabiele oppervlakte plaatsen. De weegschaal niet op de rand van een tafel of werkblad plaatsen.
3. De weegschaal is een elektronische precisie weegmachine: voorzichtig gebruiken. De weegschaal niet proberen te demonteren en vermijd zware trillingen en schokken.
4. Niet duwen, laten vallen, en geen voorwerpen op de weegschaal laten vallen.
5. Geen voorwerpen op het apparaat bewaren.
6. Niet aan direct zonlicht blootstellen. Uit de buurt van hitte en vocht houden.
7. Kinderen mogen niet met de weegschaal spelen.
8. De weegschaal niet overbelasten (maximale gewicht: 5 Kg).
9. Indien het resultaat onjuist wordt weergegeven, controleer of de batterijen en contactpunten goed contact maken. Vervang de batterijen als de weegschaal voor lange tijd niet is gebruikt en vervolgens opnieuw proberen.
10. Vermijd het gebruik van de keukenweegschaal op plaatsen waar magnetische velden de door de weegschaal verzonden informatie zouden kunnen beïnvloeden.
11. Indien u de weegschaal verplaatst naar een plek met een temperatuurverschil van meer dan 10 ° C, laat het minstens twee uur rusten voordat u gaat beginnen.
12. De weegschaal niet onder in water of een andere vloeistof onderdompelen en niet blootstellen aan water.

Producteigenschappen

- Zeer nauwkeurig meetsysteem met spanningsmeter garandeert betere nauwkeurige weegresultaten.
- Max Gewicht: 1g/5kg
- Verdeling: 1g
- Tarrafunctie
- Auto uitschakelen
- Batterij bijna leeg/overbelasting aanduiding
- Gewichtseenheden: g/oz/ml/lb.oz
- Gevoed door 2xAAA-batterijen niet inbegrepen

Gebruiksaanwijzing

Knopfuncties

AAN/UIT/TARRA toets: inschakelen, uitschakelen en tarrafunctie

EENHEID-toets: Eenheid wisselen (g/oz/lb.oz)

Bediening

1. Plaats de weegschaal stevig op een harde en vlakke ondergrond. U kunt het beste de tafel schoonmaken.
2. Druk op de "AAN/UIT/TARRA" toets om de weegschaal in te schakelen en het is klaar voor gebruik, wanneer het LCD-scherf "0g" na "volledig scherm" aanduidt.
3. Druk op de "EENHEID" knop en u kunt een keuze maken uit de volgende eenheden:
g/oz/ml/lb.oz
4. Plaats de container die u wilt wegen op het platform van de weegschaal en het gewicht wordt op het scherm weergegeven.
5. Druk op de "AAN/UIT/TARRA" toets om het gewicht van de container te wissen en het scherm zal "Tare" en "0g" aanduiden. Plaats vervolgens het voedsel in de container om te wegen. Druk vervolgens op "AAN/UIT/TARRA" na elk nieuw toegevoegd ingrediënt.
6. Lang drukken op de "AAN/UIT/TARRA" toets om de weegschaal uit te schakelen wanneer het scherm "0g" aanduidt, indien er niet meer hoeft te worden gewogen of het automatisch wordt uitgeschakeld als het niet binnen enkele seconden wordt gebruikt.

Reinigen en Onderhoud van de Weegschaal

1. De weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond vóór gebruik plaatsen.
2. Vermijd het slaan op of het laten vallen van de weegschaal om schade te voorkomen.
3. De weegschaal niet overbelasten en plaats geen zware voorwerpen erop, wanneer u de weegschaal niet gebruikt.
4. De weegschaal voorzichtig hanteren, aangezien het is een uiterst nauwkeurig elektronisch instrument betreft.
5. Dit product niet in water of een andere vloeistof onderdompelen. Het oppervlak van de weegschaal drooghouden.
6. Reinig de weegschaal met een zachte, vochtige doek, geen chemicaliën of agressieve schuurmiddelen gebruiken.
7. Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing van het apparaat komt.



8. Geeft aan dat de batterij bijna leeg is en vervangen moet worden.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving