

Balança de cozinha



Referência: DOM431
Versão: 1.5
Idioma: Português

Manual de instrução

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar a balança de cozinha.

Guarde o manual para qualquer necessidade, para uma referência futura.

1. Esta balança de cozinha é destinada apenas para uso doméstico. Está excluída para qualquer outro uso (médica ou comercial).
2. Coloque sempre a balança num sítio plano e estável. Não coloque o equilíbrio na borda de uma mesa.
3. A balança é um aparelho de pesagem de precisão electrónica: usá-la com cuidado. Não tente desmontar para evitar fortes vibrações e choques.
4. Não empurre, não o deixe cair, não deixe cair objetos no vidro.
5. Não guarde objetos em cima do aparelho.
6. Não exponha à luz solar directa. Mantenha a balança longe de fontes de calor e humidade.
7. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho.
8. Não sobrecarregue o equilíbrio (capacidade máxima: 5 kg).
9. Se o resultado é exibido incorretamente, verifique as pilhas e os pontos de contacto se estão tocando bem. Substitua as pilhas se a balança não tiver sido usada por um longo tempo e, em seguida, tente novamente.
10. Evite usar a balança de cozinha em locais onde os campos magnéticos possam interferir com a informação transmitida pela escala.
11. Quando deslocar o equilíbrio para um lugar com uma diferença de temperatura de mais de 10°C, deixe repousar pelo menos duas horas antes do início.
12. Não mergulhe em água ou em qualquer outro líquido e não exponha a salpicos de água.

Características do produto

- O sistema de sensores de medição de tensão de precisão assegura resultados de peso mais precisos
- Capacidade máxima: 5 kg
- Divisão: 1g
- Função Tare
- Desligamento automático de energia
- Indicação de sobrecarga/bateria usada
- Unidades de peso: g/oz/ml/lb.oz
- Patrocinado por 2 baterias AAA não fornecidas

Funções dos botões

Tecla ON/OFF/TARE [LIGADO/DESLIGADO/PESAGEM]: função ligar, desligar e de pesagem

Tecla UNIT: Troca de unidade (g/oz/lb.oz)

Operação


1. Coloque a balança firmemente em uma superfície dura e plana. Tabela limpa é a melhor.
2. Pressione o botão "ON/OFF/TARE" para mudar a balança e ela ficará pronta para uso quando a tela LCD mostrar "0g" após "full display"
3. Pressione o botão "UNIT" e você poderá escolher a partir das unidades: g/oz/ml/lb.oz

Manual de instrução

4. Coloque o recipiente que você quiser para pesar na plataforma da balança e o peso será mostrado na tela
5. Pressione o botão “ON/OFF/TARE” para remover o peso do recipiente e a tela mostrará “Tare” e “0g”. Em seguida coloque o alimento no recipiente para pesar. Em seguida pressione “ON/OFF/TARE” após cada novo ingrediente adicionado.
6. Pressione o botão “ON/OFF/TARE” para desligar a balança quando a tela mostrar “0g” se mais nenhum peso for necessário ou irá se desligar automaticamente se houver mais nenhum uso posterior dentro de segundos.


Limpeza e manutenção da balança

1. Coloque a balança sobre uma superfície firme e nivelada antes de usar.
2. Evite bater ou deixar cair a balança para evitar danos.
3. Não sobrecarregue o equilíbrio ou coloque coisas pesadas sobre ele quando estiver desligado.
4. A balança tem que ter cuidados, é um instrumento de precisão electrónica.
5. Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro líquido. Mantenha sobre uma superfície seca.
6. Limpe a balança com um pano macio e húmido. Seque com um pano macio e seco. Não utilize produtos químicos ou abrasivos.
7. Ter cuidado para não introduzir a água no corpo do dispositivo.



8. Indica que a bateria está fraca e precisa de ser substituída.

Manual de instrução



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos