

LIVOO
Feel good moments
Instruction Manual

Popcornmaschine



Referenz: DOM442
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Instruction Manual

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab

1. Diese Maschine ist kein Spielzeug. Wenn Sie in der Nähe von Kindern verwendet wird, müssen diese streng von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen.
2. Keine heißen Oberflächen berühren. Nur Griffe und Knöpfe verwenden.
3. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Maschine selbst nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Brände, elektrische Schläge und Körperverletzungen zu vermeiden.
4. Stecken Sie das Gerät vor der Reinigung oder wenn es nicht verwendet wird aus.
5. Vor der Reinigung abkühlen lassen.

Instruction Manual

6. Betreiben Sie Geräte nicht mit einem defekten Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion oder wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt wurden. Bringen Sie die Maschine zur Inspektion und Reparatur zum Händler/Geschäft zurück.
7. Das Verwenden von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wurden, können zu Bränden, elektrischen Schlägen und Körperverletzungen führen.
8. Nicht draußen verwenden.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Küchenzeile hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
10. Nicht auf oder in der Nähe einer Gas- oder Elektroherdplatte bzw. in einem heißen Ofen abstellen.
11. Die Popcorn-Maschine nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.
12. Der Körper der Popcorn-Maschine wird während der Verwendung heiß. **KEINE HEISSEN OBERFLÄCHEN BERÜHREN**, um die Verbrennungsgefahr zu vermeiden. Die Popcorn-Maschine vor dem Berühren, Anheben, Reinigen oder Lagern abkühlen lassen.
13. Das Kabel, den Stecker oder die popcorn-maschine nicht in wasser tauchen.
14. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder eine qualifizierte Person ersetzt werden(*).
15. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
16. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und

Instruction Manual

geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

17. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
18. Reinigung und Benutzer-Aufrechterhaltung sollen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung gemacht werden.
19. Das Gerät und seine Schnur unerreichbar für Kinder weniger als 8 Jahre halten.
20. Scheck, dem Ihre Hauptspannung entspricht, der auf dem Gerät festsetzte.
21. Die obere Decke, noch die inneren Teile wenn Maschine-Laufen oder heiß NICHT berühren.
22. Das Gerät selbst nicht reparieren
23. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät sauber zu jeder Zeit zu halten, wie es in direkten Kontakt mit Nahrung eintritt.
24. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
25. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück

Instruction Manual

angeboten wird, usw

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Stromverbrauch	220-240V ~50-60Hz
Stromquelle	230W
	elektrische Geräte der Klasse I
Dauer des kontinuierlichen Betriebs	max. 3 Minuten
Abkühlzeit vor Wiederverwendung	mindestens fünf Minuten
Dimension	19X20X28.5
Gewicht	1.82

BESCHREIBUNG

Instruction Manual



VOR DER VERWENDUNG

Wischen Sie das Gerät und die Zusatzteile mit einem weichen, feuchten Tuch ab und stellen Sie sicher, dass es richtig in die Haltewinkel gelegt ist, bevor Sie beginnen.

in den Einkerbungen gut einrasten. Die Popcornmaschine kann bis zu 3 Minuten ununterbrochen eingeschaltet werden. Danach muss sie mindestens 5 Minuten abkühlen

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Zuerst suchen Sie eine flache, stabile Oberfläche
2. Stecken Sie das Gerät ein, während der Schalter auf die Position AUS gekippt ist
3. Stecken Sie den Kessel im Inneren des Gerätes ein und installieren ihn auf den Haltewinkeln. Vergewissern Sie sich, dass er richtig gesichert ist. Dann können Sie die Handdrehkurbel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn an der Schraube des Kessels (rechts oder links) befestigen.
4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter auf der Oberseite der Maschine umlegen. Lassen Sie das Gerät 3-5 Minuten laufen, damit sich der Kessel erhitzt
5. Schalten Sie dann das Gerät AUS.
6. Verwenden Sie den mitgelieferten Ölmesslöffel, um $\frac{2}{3}$ Esslöffel Ihres Lieblings Popcorn-Speiseöls in den Kessel hinzuzufügen. Für beste POP-Ergebnisse verwenden Sie am besten leichtes Pflanzenöl.
7. Geben Sie mit dem mitgelieferten Kern-Messbecher $\frac{2}{3}$ Tassen Popkornkerne in den Kessel. Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie die Tür. Frisches, heißes Popcorn beginnt aus dem Flip-Deckel des Kessels zu springen.
8. Sobald die Kerne aufgehört haben zu knallen, kippen Sie den Kessel mit dem roten Knopf an der Handkurbel, um das Popcorn freizugeben.

Instruction Manual

PFLEGE UND REINIGUNG

REINIGEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN ES HEISS IST

Reinigen Sie nicht mit Metallkissen. Verwenden Sie keine Scheuermittel auf der Außenseite der Popcornmaschine - da diese die Oberfläche zerkratzen können.

- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab
- Trennen Sie das Gerät und den Kessel-Motor von der Stromversorgung und entfernen den Kessel von den Haltewinkeln.
- Nehmen Sie den Kessel aus dem Hauptgerät.
- Nach der Entnahme, füllen Sie $\frac{2}{3}$ des Kessels mit heißem Seifenwasser, reinigen und spülen ihn sorgfältig und trocken ihn ab.
- Nie in die Spülmaschine geben

Hinweis: Wenn das Gerät während des Erhitzens zu rauchen beginnt, kann es sein, dass sich Fett aufgebaut hat. Um das Rauchen zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass das Innere des Kessels nach jedem Gebrauch gereinigt wird.

Instruction Manual



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.