

LIVOO
Feel good moments
Instruction Manual

Máquina a palomita



Referencia: DOM442
Versión: 1.4
Idioma : Español



Instruction Manual

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Esto no es un juguete. Una vigilancia rigurosa es necesaria en caso de utilización cerca de los niños. Sólo un adulto tiene el derecho a utilizar este aparato.
2. No tocar las superficies calientes. Utilizar las empuñaduras o los botones.
3. Para protegerse contra el incendio, la electrocución y las heridas físicas, no sumergir el cordón de alimentación, los enchufes o el aparato en el agua u otros líquidos.
4. Desconectar el aparato de la toma sector en caso de no utilización y antes de limpiarlo.
5. No utilizar el aparato eléctrico con un cable o un enchufe dañado, después de que haya tenido una avería o que

Instruction Manual

hubiera estado estropeado por cualquier motivo. Devuelva el aparato al minorista/almacén de compra para su examen y reparación.

6. La utilización de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede dar lugar a un incendio, una electrocución o heridas físicas.
7. No utilizar al exterior.
8. No dejar que el cordón cuelgue por los bordes de una mesa o de una superficie de trabajo, ni tocar las superficies calientes.
9. No colocar este aparato sobre o cerca de placas eléctricas o de gas o en un horno caliente.
10. Utilizar sólo el aparato para el uso prescrito.
11. No dejar la máquina para hacer palomitas sin vigilancia durante su funcionamiento.
12. La caja de la máquina para hacer palomitas puede alcanzar una temperatura elevada durante su utilización. Para evitar el riesgo de quemaduras, **NO TOCAR LAS SUPERFICIES CALIENTES**. Esperar que la máquina se enfríe antes de tocarla, levantarla, limpiarla o guardarla.
13. No sumergir la cuerda, el enchufe o la aplicación en el agua.
14. Si el cordón de alimentación del sector estuviese dañado, mandarlo cambiar por el fabricante o por una persona cualificada (*).
15. El aparato no es querida intencionada para ser manejado mediante un temporizador exterior o el sistema de mando a distancia separado

Instruction Manual

16. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
17. Los niños no deben jugar con el aparato.
18. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños a menos que a menos que tuvieran más de 8 años y sea vigilado.
19. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
20. Comprobar aquel su voltaje principal corresponde a esto indicado sobre la aplicación.
21. No tocar la cubierta superior, ni partes interiores cuando la carrera de máquina o caliente.
22. No reparar la aplicación usted mismo
23. Es absolutamente necesario mantener esta aplicación limpia en cualquier momento como esto entra en el contacto directo con el alimento.
24. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
25. Esta aplicación es querida para ser usado en usos de casa y similares como:
 - Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros que trabajan en estos tipos de entornos
 - Casas de granja

Instruction Manual

- Por clientes en hoteles, moteles y otro tipo de entornos residenciales.
- entornos del tipo cuartos de huéspedes

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio
www.livoo.fr

CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje:	220-240V ~50-60Hz
Potencia	230W
	Material eléctrico de clase I
Tiempo de funcionamiento continuo	3 min máx
Tiempo de enfriamiento antes de la reutilización	5 min mínimo
Dimensiones	19X20X28.5
Peso	1.82

LIVOO

Feel good moments

Instruction Manual

DESCRIPCIÓN



ANTES DEL USO

Limpie el aparato y los accesorios con un paño húmedo y asegúrese de colocar el calentador correctamente en los soportes antes del uso.

La máquina de palomitas de maíz se puede encender durante un máximo de 3 minutos de forma continua. A continuación, debe enfriar durante un mínimo de 5 minutos.

UTILISACIÓN

1. En primer lugar, localice una superficie estable y nivelada.
2. Enchufe el aparato con el interruptor en la posición OFF.
3. Enchufe el calentador en el interior del aparato e instálelo en los soportes para asegurar su posición. A continuación, fije la manivela en el tornillo del calentador (lado derecho o izquierdo) girando en sentido antihorario.
4. Encienda el aparato accionando el interruptor en la parte superior de la máquina. Deje en marcha el aparato durante 3-5 minutos para permitir que el calentador se caliente.
5. Apague la unidad.
6. Use la cuchara de medición de aceite suministrada para añadir en el calentador $\frac{2}{3}$ de la cuchara con su aceite favorito. Para obtener los mejores resultados, se recomienda usar aceite vegetal suave.

Instruction Manual

7. Añada $\frac{2}{3}$ de taza de semillas de maíz al calentador usando la taza de medición suministrada. Active la unidad y cierre la puerta.
Las palomitas recién hechas comenzarán a salir de las tapas abatibles del calentador.
8. Una vez dejen de saltar las palomitas, incline el calentador usando el mando rojo de la manivela para liberar las palomitas de maíz.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

NO LIMPIAR SI EL APARATO ESTÁ CALIENTE

No limpie usando estropajos metálicos. No use limpiadores agresivos en el exterior de la máquina de palomitas de maíz. Podrían dañar la superficie.

- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Desenchufe el aparato y el motor del calentador y extraiga el calentador de los soportes.
- Extraiga el calentador de la unidad principal.
- Después de extraerlo, llene $\frac{2}{3}$ del calentador con agua jabonosa caliente. Límpielo, aclare y seque.
- No lo introduzca en el lavaplatos.

Nota: Si el aparato empieza a emitir humo durante el funcionamiento, es posible que exista grasa acumulada. Para reducir el humo, asegúrese de limpiar el interior del calentador después de cada uso.

Instruction Manual



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.