

LIVOO
Feel good moments
Instruction Manual

popcornmachine



Referentie: DOM442
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Instruction Manual

U hebt een product van het merk DOMOCLIP aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit apparaat is geen speelgoed. Toezicht van een volwassene is noodzakelijk wanneer dit product door kinderen wordt gebruikt.
2. De oppervlakken niet aanraken. Uitsluitend de handvaten en knoppen gebruiken.
3. Teneinde te beschermen tegen brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel mag het netsnoer, stekkers of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
4. De stekker uit het stopcontact trekken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en vóór het reinigen.
5. Het apparaat niet bedienen met een beschadigd netsnoer of stekker of nadat het apparaat storing heeft vertoond of als het op enige wijze is beschadigd. Het apparaat naar de

Instruction Manual

leverancier/verkooppunt terugbrengen voor onderzoek en reparatie.

6. Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen zijn door de fabrikant van het apparaat kunnen leiden in brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
7. Het apparaat niet buitenshuis gebruiken.
8. Het netsnoer niet over de rand van de table of aanrecht komen of hete oppervlakken raken.
9. Het apparaat niet in de buurt van heet gas of een verwarmde oven plaatsen.
10. Het apparaat uitsluitend voor het beoogd gebruik aanwenden.
11. De popcornmachine niet laten functioneren als het onbeheerd wordt gelaten.
12. De behuizing van de popcornmachine kan heet worden tijdens het gebruik. Teneinde het risico van brandwonden te voorkomen, niet de hete oppervlakken aanraken. De popcornmachine laten afkoelen alvorens het aan te raken, optillen, reinigen en opbergen.
13. Nooit het netsnoer, stekker of apparaat in water onderdompelen.
14. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of haar onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon gerepareerd worden, teneinde gevaarlijke situaties te vermijden (*).
15. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbediening.

Instruction Manual

16. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat op een veilige manier hebben gekregen en de betrokken risico's hebben begrepen.
17. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
18. Reinigungs- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
19. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
20. Controleer of de netspanning overeenkomt met hetgeen vermeld op het apparaat.
21. De bovenkant, of interne delen NIET AANRAKEN wanneer het apparaat wordt gebruikt of heet is.
22. U mag het apparaat niet zelf repareren.
23. Het is te allen tijde absoluut noodzakelijk dit apparaat schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met levensmiddelen.
24. Met betrekking tot de oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen, verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf "reinigen" in deze handleiding.
25. Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Persooneelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen

Instruction Manual

- Boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en ander type woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen	220-240V ~50-60Hz
Spanning	230W
beschermingsklasse 	Elektrische apparatuur van klasse I
Continue bedrijfstijd	3 min. max.
Afkoeltijd voor hergebruik	minimaal 5 min
Dimensions	19X20X28.5
Poids	1.82

OMSCHRIJVING

Instruction Manual



ALVORENS HET GEBRUIK

Het apparaat en accessoires met een zachte, vochtige doek afvegen en zorg ervoor deze correct in de beugels geplaatst alvorens te beginnen.

De popcorn-machine kan tot 3 minuten ononderbroken worden ingeschakeld. Daarna moet het apparaat minstens 5 minuten afkoelen

GEBRUIK VAN UW APPARAAT

1. Als eerste het apparaat op een stabiele ondergrond plaatsen
2. De stekker van het apparaat in het stopcontact steken, terwijl de schakelaar in de OFF-stand is gebracht
3. Plaats de ketel binnen in het apparaat, installeer het op de draagbeugels en zorg ervoor dat het gedegen is bevestigd. Vervolgens kunt u de draaislinger met de schroef op de ketel bevestigen (aan de rechter- of linkerkant) door tegen de klok in te draaien.
4. Het apparaat INschakelen door de schakelaar naar boven te drukken op het apparaat. Laat het apparaat gedurende 3-5 minuten draaien, teneinde de ketel te verwarmen
5. Het apparaat UITschakelen.
6. Gebruik de meegeleverde olie maatlepel om een $\frac{2}{3}$ eetlepel van uw favoriete popcorn bakolie in de ketel te vullen. Voor het beste resultaat van het bakken van popcorn, wordt geadviseerd lichte plantaardige olie te gebruiken.
7. Een $\frac{2}{3}$ kop popcorn korrels aan de ketel toevoegen, met behulp van de meegeleverde korrel maatbeker.

Het apparaat INschakelen en de deur sluiten.

Verse, hete popcorn zal beginnen om uit te barsten van de deksels op de ketel.

Instruction Manual

8. Als eenmaal de korrels volledig zijn gebarsten, kunt u de ketel omdraaien met behulp van de rode knop op de handslinger, teneinde de popcorn vrij te geven.

REINIGING EN OPSLAG

HET APPARAAT NIET REINIGEN ALS HET HEET IS

Het apparaat niet met metalen schuursponsjes reinigen. Geen schuurmiddelen op de buitenkant van de popcornmachine gebruiken – deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken.

- Het apparaat met een vochtige doek afvegen.
- De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en de motor van de ketel en de ketel zelf van de draagbeugels verwijderen.
- Take kettle out of the main unit.
- Na het verwijderen, de ketel voor $\frac{2}{3}$ met warm water en zeep, reinigen en de binnenkant voorzichtig afspoelen en drogen.
- Nooit in de vaatwasser zetten.

Opmerking: Indien uw apparaat tijdens het koken rook afgeeft, kan dit worden veroorzaakt door de vetophoping. Teneinde het roken minder te maken, zorg ervoor dat u de binnenkant van de ketel tussen de verschillende keer dat u het apparaat gebruikt, goed reinigt.

Instruction Manual



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving