

LIVOO
Feel good moments
Instruction Manual

Máquina de pipocas



Referência: DOM442
Versão: 1,4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Instruction Manual

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Este aparelho não é um brinquedo. Supervisão adulta estrita é necessária quando usado perto de crianças.
2. Não toque superfícies quentes. Use as alças ou puxadores.
3. Para proteger contra incêndio, choque elétrico e lesão pessoal não imerja o cabo, os conectores ou o aparelho na água ou outro líquido.
4. Desconecte da energia quando não estiver em uso e antes de limpar.
5. Não opere qualquer aparelho com um cabo danificado ou conector ou após o aparelho apresentar defeitos ou ter sido danificado em qualquer maneira. Retorne o aparelho ao vendedor/ponto de compra para exame e reparação.
6. O uso de anexos de acessório não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou lesão pessoal.
7. Não usar ao ar livre.

Instruction Manual

8. Não deixar o cabo pendurado na borda de mesas/balcões ou tocando em superfícies quentes.
9. Não colocar em ou perto de gás quente ou queimador elétrico ou em um forno aquecido.
10. Não usar o aparelho para um uso diferente do que o intencionado.
11. Não deixar a máquina de pipoca funcionando enquanto sem monitoramento.
12. O corpo da máquina de pipoca pode ficar quente durante o uso. Para evitar risco de queimaduras, não toque nas superfícies quentes. Permitir a máquina de pipoca esfriar antes de tocar, levantar, limpar ou armazenar.
13. Não imergir o cabo, conector ou o aparelho na água.
14. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similar qualificada para evitar riscos (*).
15. O aparelho não é destinado para ser operado através de temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
16. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
17. As crianças não devem brincar com o aparelho.

Instruction Manual

18. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças a não ser que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.
19. Manter o aparelho e seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
20. Verificar se a sua tensão principal corresponde àquela declarada no aparelho.
21. NÃO tocar na tampa superior, nem nas peças internas quando a máquina estiver em operação ou quente.
22. Não reparar o aparelho você mesmo
23. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo todas as vezes já que ele entra em contato direto com os alimentos.
24. Sobre as instruções da limpeza de superfícies em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
25. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha
 - Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - Nos tipos de ambiente de acomodação

Instruction Manual

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website
www.livoo.fr

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem	220-240V~ 50-60Hz
Potência :	230W
	Equipamento eléctrico de classe I
Tempo de funcionamento contínuo	3 minutos no máximo
Tempo de arrefecimento antes da reutilização	5 minutos no mínimo
Dimensões	19X20X28.5
Peso	1.82

DESCRIÇÃO

LIVOO

Feel good moments

Instruction Manual



ANTES DE USAR

Limpar o aparelho e os acessórios com pano húmido macio e assegurar de que esteja colocado adequadamente nos suportes antes de iniciar.

Os entalhes estejam bem engatados.

A máquina de pipocas pode ser ligada continuamente durante um máximo de 3 minutos. Em seguida, deve arrefecer durante pelo menos 5 minutos

USO DO SEU APARELHO

1. Primeiro, encontrar uma superfície estável plana
 2. Conectar o aparelho enquanto o interruptor estiver na posição "OFF" [DESLIGADO]
 3. Conectar a chaleira dentro do aparelho, instale-a nos suportes de apoio e assegurar que ela esteja adequadamente segura. Em seguida, você pode fixar a manivela giratória no parafuso da chaleira (lado direito ou esquerdo) girando em sentido anti-horário.
 4. Ligar o aparelho virando o interruptor na parte superior da máquina. Esperar o aparelho operar por 3-5 minutos para aquecer a chaleira
 5. DESLIGUE a unidade.
 6. Use a colher de medição de óleo fornecida para adicionar 2/3 de colher de sopa de seu óleo de cozinha para pipoca favorito na chaleira. Para melhores resultados, sugere-se usar óleo vegetal leve.
 7. Adicionar $\frac{2}{3}$ de xícara de grãos de pipoca na chaleira usando a xícara de medição de grão fornecida.
- LIGUE a unidade e feche a porta.
Pipoca fresca e quente irá começar a estourar para fora da tampa basculante na chaleira.

Instruction Manual

8. Depois que os grãos pararem de saltar, incline a chaleira usando o botão vermelho na manivela para liberar a pipoca.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO


NÃO LIMPAR QUANDO O APARELHO ESTIVER QUENTE

Não limpar com esfregões metálicos. Não usar produtos de limpeza abrasivos na parte externa da máquina de pipoca - isso pode arranhar a superfície.

- Limpar o aparelho com pano húmido.
- Desconectar o aparelho e o motor da chaleira e remover a chaleira dos suportes de apoio.
- Tirar a chaleira para fora da unidade principal.
- Depois de removê-la, encha $\frac{2}{3}$ da chaleira com água quente e sabão, limpe-a por dentro cuidadosamente e seque.
- Nunca colocar na lava-louças.

Observação: se começar a sair fumaça de seu aparelho durante o cozimento, pode ser por causa do acúmulo de gordura. Para reduzir a fumaça, certifique-se de limpar o interior da chaleira entre os usos.

Instruction Manual



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

■ A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos