

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOM474

Balance de précision

Pocket scale/ Balanza de precisión/ Präzisionswaage/ Bilancia di precisione/
Balança de precisão/ Precisiweegschaal



LIVOO

Version : v.1.1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cette balance de précision est destinée à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
2. Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable. Ne placez pas la balance sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
3. La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
4. N'appuyez pas dessus, ne la laissez pas tomber, ne laissez pas tomber d'objets sur le plateau.
5. Ne stockez pas d'objets sur l'appareil.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur et de l'humidité.
7. Veuillez-vous assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
8. Ne surchargez pas la balance (capacité maximale : 500g).
9. Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de contact se touchent bien. Remplacez les piles si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
10. Évitez d'utiliser la balance de précision dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.
11. Lorsque vous déplacez la balance dans un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C, laissez-la pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
12. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à des éclaboussures d'eau.

Caractéristiques techniques

BATTERIE: 2 PILES LR03 INCLUSES. CAPACITE : 500g.

Précision au centième de gramme.

Choix de l'unité de mesure : gramme (g), once (oz), once Troy (ozt), carat(ct), grain (gn) et poids de Troy (dwt)

Utilisation de l'appareil

Insérer ou remplacer la batterie

Retirez délicatement le couvercle de l'emplacement des piles au dos de la balance, Insérez les 2 piles LR03 en respectant la polarité puis refermez.

Comment peser vos articles

Placez la balance sur une surface plane et horizontale. Appuyez sur la touche [ON/OFF] pour allumer la balance. Attendez que l'écran affiche "0.00".

Appuyez sur la touche [M] pour changer d'unité : g/gn/oz/ozt/dwt/ct

Placez votre article sur la balance. L'écran affiche le poids.

Appuyez sur la touche [T] pour effacer le poids affiché de l'article et revenir à "0.00". Vous pouvez peser un second article sans avoir à retirer le premier de la balance.

Comment compter vos articles

Mettez la balance en marche et attendez que l'écran LCD affiche "0.0".

Placez une certaine quantité d'articles (exemples : 25, 50, 75 ou 100 pièces identiques) sur la balance.

Appuyez sur la touche [PCS] et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, [PCS] clignote à l'écran puis un nombre aléatoire s'affiche, par exemple "100".

Appuyez sur la touche [M] pour sélectionner la quantité de pièce que vous avez placé sur la plate-forme (25, 50, 75 ou 100 pièces).

Appuyez sur la touche [PCS] pour valider votre choix. [PCS] s'arrête de clignoter. L'écran LCD affiche la quantité validée pour signifier que la balance est en mode comptage. Retirez vos articles de la balance. Vous pouvez à présent ajouter n'importe quelle quantité, la balance vous donnera à l'unité le nombre d'articles que vous aurez posé sur la balance.

Pour passer du mode comptage au mode pesage, appuyez sur la touche [M] .

Après utilisation, éteignez la balance en appuyant sur la touche on/off.

Note :

Si vous oubliez d'éteindre la balance, elle s'éteindra automatiquement après 120sec.

Si le poids maximum est atteint, l'écran affiche « 0-Ld ».

Si les piles sont faibles, l'écran affiche « Lo ».

Nettoyage et entretien

Nettoyez la balance avec un chiffon doux et humide. Séchez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs. Veillez à ne pas faire pénétrer l'eau dans le corps de l'appareil. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez le dans un endroit propre et sec et dans ses protections plastiques.

Conseils d'utilisation des piles et recyclage

Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion. Ne chauffez pas, ne déformez pas les piles et ne les exposez pas au feu.

Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères.

Renseignez vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou rappez les dans votre magasin.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. This precision scale is intended for domestic use only. Any other use (medical or commercial) is excluded.
2. Always place the scale on a level, flat and stable surface. Do not place the scale on the edge of a table or work surface.
3. The scale is a high precision electronic weighing device: use it with care. Do not attempt to disassemble it and avoid strong vibrations and shocks.
4. Do not lean on it, drop it, or allow objects to fall onto the pan.
5. Do not store any objects on the machine.
6. Do not expose the unit to direct sunlight. Keep it away from heat sources and moisture.
7. Please ensure that children do not play with the device.
8. Do not overload the scale (maximum capacity: 500g).
9. If the result is displayed incorrectly, check that the batteries and contact points are touching each other. Replace the batteries if the scale has not been used for a long time and try again.

10. Avoid using the precision scale in places where magnetic fields may interfere with the information transmitted by the scale.
11. When moving the scale to a place with a temperature difference of more than 10°C, leave it for at least two hours before turning it on.
12. Never immerse the scale in water or any other liquid and do not expose it to splashing water.

Technical Specifications

BATTERY: 2 LR03 BATTERIES INCLUDED. CAPACITY: 500g.

Accuracy to one hundredth of a gram.

Choice of measurement unit: gram (g), ounce (oz), Troy ounce (ozt), carat (ct), grain (gn) and Troy weight (dwt)

Use of the device

Inserting or replacing the battery

Carefully remove the battery cover on the back of the scale, insert the 2 LR03 batteries, observing the correct polarity, and close.

How to weigh your objects

Place the scale on a flat, level surface. Press the [ON/OFF] key to turn on the scale. Wait until the display shows "0.00".

Press the [M] key to change the unit: g/gn/oz/ozt/dwt/ct

Place your object on the scale. The display shows the weight.

Press the [T] key to clear the displayed weight of the object and return to "0.00". You can weigh a second item without removing the first object from the scale.

How to count your items

Turn on the scale and wait for the LCD to display "0.0".

Place a certain quantity of objects (e.g. 25, 50, 75 or 100 identical pieces) on the scale.

Press and hold the [PCS] key for 2 seconds, [PCS] will flash on the display and then a random number will appear, for example "100".

Press the [M] key to select the amount of coin you have placed on the platform (25, 50, 75 or 100 coins).

Press the [PCS] key to confirm your choice. [PCS] stops flashing. The LCD screen will display the validated quantity to indicate that the scale is in counting mode. Remove your objects from the scale.

You can now add any quantity, the scale will give you the number of objects you put on the scale in units. To switch from counting mode to weighing mode, press the [M] key.

After use, turn off the scale by pressing the on/off key.

Note:

If you forget to turn off the scale, it will automatically turn off after 120sec.

If the maximum weight is reached, the display will show "O-Ld".

If the batteries are low, the display will show "Lo".

Cleaning and maintenance

Clean the scale with a soft, damp cloth. Dry with a soft, dry cloth. Do not use chemical or abrasive products. Do not allow water to enter the body of the scale.

When not in use, store the device in a clean, dry place with its plastic cover.

Waste batteries should not be disposed of with household waste.

Please check with your local authority for battery recycling advice.

Do not dispose of batteries with household waste. To preserve the environment, dispose of batteries according to regulations. Post them in the nearest battery container or bring them into your store. Do not recharge the batteries, do not disassemble, do not throw them into the fire. Do not expose to high temperatures or direct sunlight. Do not incinerate.

Keep Do not mix old and new batteries, with different compositions or of different brands in order to prevent possible leakage, explosion.

Do not heat or deform the batteries or expose to fire.
the battery out of each of children.

Waste batteries should not be disposed of with household waste.

Please check with your local authority for battery recycling advice.

Do not dispose of batteries with household waste. To preserve the environment, dispose of batteries according to regulations. Post them in the nearest battery container or bring them into your store. Do not recharge the batteries, do not disassemble, do not throw them into the fire. Do not expose to high temperatures or direct sunlight. Do not incinerate.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for

information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Esta báscula de precisión está destinada exclusivamente para uso doméstico. Cualquier otro uso (médico o comercial) queda excluido.
2. Coloque siempre la báscula sobre una superficie nivelada, plana y estable. No coloque la báscula en el borde de mesas o superficies de trabajo.
3. La báscula es un dispositivo de pesaje electrónico de alta precisión: utilícela con cuidado. No intente desmontarla y evite fuertes golpes y vibraciones.
4. No se apoye en la báscula, no la deje caer ni permita que caigan objetos sobre ella.
5. No guarde ningún objeto en la máquina.
6. No exponga la unidad a la luz solar directa. Manténgala alejada de fuentes de calor y humedad.
7. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.
8. No sobrecargue la báscula (capacidad máxima: 500 g).
9. Si el resultado se muestra de forma incorrecta, compruebe que las baterías y los puntos de contacto estén en contacto. Cambie las baterías si la báscula no se ha utilizado durante mucho tiempo y vuelva a intentarlo.
10. Evite utilizar la báscula de precisión en lugares donde haya campos magnéticos que puedan interferir con la información que transmite.
11. Cuando traslade la báscula a un lugar con una diferencia de temperatura de más de 10 °C, déjela reposar al menos dos horas antes de encenderla.
12. No sumerja nunca la báscula en agua ni en ningún otro líquido ni la exponga a salpicaduras.

Especificaciones técnicas

BATERÍA: 2 BATERÍAS LR03 INCLUIDAS. CAPACIDAD: 500 g.

Precisión de una centésima de gramo.

Elección de la unidad de medida: gramo (g), onza (oz), onza troy (ozt), quilate (ct), grano (gn) y peso troy (dwt).

Uso del dispositivo

Cómo colocar y reemplazar las baterías

Retire con cuidado la tapa de las baterías, situada en la parte posterior de la báscula, inserte las dos baterías LR03, respetando la polaridad correcta, y vuelva a cerrar la tapa.

Cómo pesar sus objetos

Coloque la báscula en una superficie plana y estable. Pulse la tecla [ON/OFF] para encender la báscula. Espere hasta que se muestre "0.00" en la pantalla.

Pulse la tecla [M] para cambiar la unidad: g/gn/oz/ozt/dwt/ct.

Coloque un objeto sobre la báscula. La pantalla mostrará el peso.

Pulse la tecla [T] para borrar el peso mostrado del objeto y regresar a "0.00". Puede pesar un segundo objeto sin retirar el primero de la báscula.

Cómo contar objetos

Encienda la báscula y espere a que la pantalla LCD muestre "0.0".

Coloque una determinada cantidad de objetos (por ejemplo, 25, 50, 75 ó 100 piezas idénticas) sobre la báscula.

Mantenga pulsada la tecla [PCS] durante dos segundos; [PCS] parpadeará en la pantalla y, luego, aparecerá un número aleatorio, por ejemplo "100".

Pulse la tecla [M] para seleccionar la cantidad de monedas que ha colocado en la plataforma (25, 50, 75 ó 100 monedas).

Pulse la tecla [PCS] para confirmar su elección. La tecla [PCS] dejará de parpadear. La pantalla LCD mostrará la cantidad validada para indicar que la báscula se encuentra en modo de recuento. Retire los objetos de la báscula.

Ahora, puede añadir cualquier cantidad y la báscula le indicará el número de objetos que colocado en ella en unidades. Para pasar del modo de recuento al modo de pesaje, pulse la tecla [M].

Después de usarla, apague la báscula pulsando la tecla de encendido/apagado.

Nota:

Si olvida apagar la báscula, se apagará automáticamente transcurridos 120 segundos.

Si se alcanza el peso máximo, la pantalla mostrará el mensaje "O-Ld".

Si las baterías están bajas, la pantalla mostrará el mensaje "Lo".

Limpieza y mantenimiento

Limpie el aparato con un paño suave y húmedo. Séquelo con un paño suave y seco. No utilice productos químicos o abrasivos. No permite que ingrese agua a la base de la báscula.

Cuando no la utilice, guárdela en un lugar limpio y seco con su tapa de plástico.

Consejos sobre la batería y el reciclaje

Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.

No mezcle baterías usadas con baterías nuevas, ni baterías de distintas composiciones o marcas para evitar posibles fugas o explosiones.

No caliente ni deforme las baterías ni las arroje al fuego. No deseche las baterías junto con los residuos domésticos. Consulte con sus autoridades locales el método de reciclaje.

No deseche las baterías junto con los residuos domésticos. Para proteger el medio ambiente, deseche las baterías en conformidad con las normativas. Deséchelas en el contenedor más cercano o entréguelas a su proveedor. No recargue las baterías, no las desmonte y no las arroje al fuego. No exponga las baterías a altas temperaturas ni a la luz directa del sol. No las incinere.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu

welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Diese Präzisionswaage ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Jede sonstige Nutzung (medizinisch oder kommerziell) ist ausgeschlossen.
2. Stellen Sie die Waage auf eine flache, ebene und stabile Fläche. Stellen Sie die Waage nicht an den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche.
3. Die Waage ist ein hochpräzises elektronisches Wäegerät: Verwenden Sie es mit Vorsicht. Versuchen Sie nicht, die Waage zu zerlegen und vermeiden Sie starke Vibrationen und Stöße.
4. Stützen Sie sich nicht auf der Waage auf, lassen Sie sie nicht fallen und lassen Sie ebenso keine Gegenstände in die Waagschale fallen.
5. Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.
6. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie es von Wärmequellen und Feuchtigkeit fern.
7. Bitte achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
8. Überlasten Sie die Waage nicht (maximale Kapazität: 500 g).
9. Falls das Ergebnis nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Batterien und die Kontaktstellen sich berühren. Wenn die Waage für längere Zeit nicht benutzt wurde, tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.
10. Vermeiden Sie die Verwendung der Präzisionswaage an Orten, an denen Magnetfelder die von der Waage übermittelten Daten stören könnten.
11. Falls Sie die Waage an einen Ort mit einem Temperaturunterschied von mehr als 10 °C bringen, lassen Sie sie vor dem Einschalten mindestens zwei Stunden lang stehen.
12. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie sie keinem Spritzwasser aus.

Technische Spezifikationen

AKKU: 2 x LR03-BATTERIEN (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN). KAPAZITÄT: 500 g.
Genauigkeit auf ein Hundertstel Gramm.

Wahl an Maßeinheiten: Gramm (g), Unze (oz), Feinunze (ozt), Karat (ct), Grain (gn) und Troygewicht (dwt)

Verwendung des Gerätes

Einlegen/Ersetzen der Batterien

Öffnen Sie vorsichtig die Batterieabdeckung an der Rückseite der Waage und legen Sie die 2 LR03-Batterien ein, unter Beachtung der korrekten Polarität.

So wiegen Sie Ihre Gegenstände

Stellen Sie die Waage auf eine flache, ebene Fläche. Drücken Sie die [ON/OFF]-Taste, um die Waage einzuschalten. Warten Sie, bis das Display „0,00“ anzeigt.

Drücken Sie die Taste [M], um die Einheit zu ändern: g / gn / oz / ozt / dwt / ct

Legen Sie Ihren Gegenstand auf die Waage. Auf dem Display wird das Gewicht angezeigt.

Drücken Sie die Taste [T], um das angezeigte Gewicht des Gegenstands zu löschen und auf „0.00“ zurückzustellen. Es kann ein zweiter Gegenstand gewogen werden, ohne den ersten Gegenstand von der Waage zu nehmen.

So zählen Sie Ihre Gegenstände

Schalten Sie die Waage ein und warten Sie, bis auf dem LCD-Display „0.0“ angezeigt wird.

Legen Sie eine bestimmte Anzahl von Gegenständen (z. B. 25, 50, 75 oder 100 identische Stücke) auf die Waage.

Halten Sie die Taste [PCS] 2 Sekunden lang gedrückt. Auf der Anzeige blinkt [PCS] auf und daraufhin erscheint eine zufällige Anzahl, z. B. „100“.

Drücken Sie die Taste [M], um die Anzahl der Münzen auszuwählen, die Sie auf die Plattform gelegt haben (25, 50, 75 oder 100 Münzen).

Drücken Sie die [PCS]-Taste zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Die Taste [PCS] hört auf zu blinken. Auf dem LCD-Bildschirm wird die bestätigte Menge angezeigt, um anzuzeigen, dass sich die Waage im Zählmodus befindet. Entfernen Sie Ihre Gegenstände von der Waage.

Sie können nun eine beliebige Menge auflegen. Die Waage zeigt Ihnen nun die Anzahl der auf die Waage gelegten Gegenstände in Stück an. Zum Umschalten vom Zählmodus in den Wägemodus, drücken Sie die Taste [M].

Schalten Sie die Waage nach dem Gebrauch mit der Ein/Aus-Taste aus.

Anmerkung:

Falls Sie vergessen, die Waage auszuschalten, schaltet sie sich nach 120 Sek. automatisch aus.

Sobald das Höchstgewicht erreicht ist, erscheint auf dem Display „O-Ld“.

Bei niedrigem Batteriestand erscheint auf dem Display die Anzeige „Lo“.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, feuchten Tuch. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel. Lassen Sie kein Wasser in das Gehäuse der Waage eindringen.

Bei Nichtgebrauch des Geräts, bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort mit aufgesetzter Kunststoffabdeckung auf.

Batterie-Tipps und Recycling

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien mit verschiedenen Zusammensetzungen oder von verschiedenen Marken, um ein mögliches Auslaufen oder Explosion zu verhindern.

Die Batterien dürfen nicht erhitzt, verformt oder Feuer ausgesetzt werden.

Leere Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung zwecks Beratung zum Batterie-Recycling. Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um die Umwelt zu schonen, entsorgen Sie Batterien gemäß den Vorschriften. Geben Sie sie in den nächsten Batterie-Entsorgungsbehälter oder bringen sie in Ihr Geschäft zurück. Batterien nicht aufladen, nicht auseinandernehmen und nicht ins Feuer werfen. Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Nicht verbrennen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

IT

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Questa bilancia di precisione è destinata esclusivamente all'uso domestico. È escluso qualsiasi altro uso (medico o commerciale).
2. Posizionare sempre la bilancia su una superficie piana e stabile. Non collocarla sul bordo di un tavolo o di una superficie di lavoro.

3. La bilancia è un dispositivo elettronico di pesatura ad alta precisione: usarla con cura. Non tentare di smontarla ed evitare forti vibrazioni e urti.
4. Non appoggiarsi, non lasciar cadere o far cadere oggetti sul piatto.
5. Non riporre oggetti sulla macchina.
6. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore e dall'umidità.
7. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
8. Non sovraccaricare la bilancia (capacità massima: 500 g).
9. Se il risultato non viene visualizzato correttamente, verificare che le batterie e i punti di contatto siano a contatto. Se la bilancia non è stata utilizzata per molto tempo, sostituire le batterie e riprovare.
10. Evitare di utilizzare la bilancia di precisione in luoghi in cui i campi magnetici possono interferire con le informazioni trasmesse da essa.
11. Quando si sposta la bilancia in un luogo con una differenza di temperatura superiore a 10°C, lasciarla per almeno due ore prima di accenderla.
12. Non immergere mai la bilancia in acqua o in altri liquidi e non esporla a spruzzi d'acqua.

Specifiche tecniche

BATTERIA: 2 BATTERIE LR03 INCLUSE. CAPACITÀ: 500 g.

Precisione al centesimo di grammo.

Scelta dell'unità di misura: grammo (g), oncia (oz), oncia troy in grammo (ozt), carato (ct), grano (gn) e pennyweight (dwt).

Uso del dispositivo

Inserire o sostituire la batteria

Rimuovere con cautela il coperchio della batteria sul retro della bilancia, inserire le 2 batterie LR03, rispettando la polarità corretta, e chiudere.

Come pesare gli oggetti

Posizionare la bilancia su una superficie piana e livellata. Premere il tasto [ON/OFF] per accendere la bilancia. Attendere che il display visualizzi '0.00'.

Premere il tasto [M] per cambiare l'unità di misura: g/gn/oz/ozt/dwt/ct

Posizionare l'oggetto sulla bilancia. Il display visualizza il peso.

Premere il tasto [T] per cancellare il peso visualizzato dell'oggetto e tornare a '0.00'. È possibile pesare un secondo oggetto senza rimuovere il primo dalla bilancia.

Come contare gli oggetti

Accendere la bilancia e attendere che il display LCD visualizzi "0.0".

Posizionare una certa quantità di oggetti (ad esempio 25, 50, 75 o 100 pezzi identici) sulla bilancia.

Tenere premuto il tasto [PCS] per 2 secondi; sul display lampeggerà [PCS] e apparirà un numero casuale, ad esempio "100".

Premere il tasto [M] per selezionare la quantità di monete collocate sulla piattaforma (25, 50, 75 o 100 monete).

Premere il tasto [PCS] per confermare la scelta. [PCS] smette di lampeggiare. Lo schermo LCD visualizza la quantità convalidata per indicare che la bilancia è in modalità di conteggio. Rimuovere gli oggetti dalla bilancia.

A questo punto è possibile aggiungere qualsiasi quantità, la bilancia indicherà il numero di oggetti messi sulla bilancia in unità. Per passare dalla modalità di conteggio a quella di pesatura, premere il tasto [M].

Dopo l'uso, spegnere la bilancia premendo il tasto on/off.

Nota:

Se si dimentica di spegnere la bilancia, questa si spegnerà automaticamente dopo 120 secondi.

Se si raggiunge il peso massimo, il display visualizza "O-Ld".

Se le batterie sono scariche, il display visualizza "Lo"..

Pulizia e manutenzione

Pulire la bilancia con un panno morbido e umido. Asciugare con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi. Non lasciare che l'acqua penetri nel corpo della bilancia.

Quando non viene utilizzato, riporre il dispositivo in un luogo pulito e asciutto con il suo coperchio di plastica.

Consigli per la batteria e riciclaggio

Tieni le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Non mischiare batterie vecchie e nuove, con diverse composizioni o di diverse marche, in modo da evitare possibili perdite o esplosioni.

Non scaldare o deformare le batterie e non esporle al fuoco.

Le batterie scariche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Verifica con le autorità locali il corretto riciclo delle batterie.

Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Per salvaguardare l'ambiente, smaltisci le batterie secondo le normative vigenti. Gettate in un contenitore di batterie apposito o portale da un rivenditore. Non ricaricare le batterie, non smontarle, non gettarle nel fuoco, non esporle ad alte temperature o alla luce diretta del sole, non incenerirle.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

PT

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Esta balança de precisão é destinada apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso (médico ou comercial) é excluído.
2. Sempre posicione a balança em uma superfície uniforme, plana e estável. Não coloque a balança na borda de uma mesa ou superfície de trabalho.
3. A balança é um dispositivo de pesar eletrônico de alta precisão: use-a com cuidado. Não tente desmontá-la e evite vibrações e choques fortes.
4. Não se incline sobre ela, derrube-a ou deixe objetos caírem na placa.
5. Não armazene nenhum objeto na máquina.
6. Não exponha a unidade à luz solar direta. Mantenha-a distante de fontes de calor e humidade.
7. Assegure que crianças não brinquem com o dispositivo.
8. Não sobrecarregue a balança (capacidade máxima: 500 g).
9. Se o resultado for incorretamente exibido, verifique se as baterias e pontos de contato estão tocando um no outro. Substitua as baterias se a balança não tiver sido utilizada por um longo tempo e tente novamente.
10. Evite utilizar a balança de precisão em locais onde os campos magnéticos possam interferir com as informações transmitidas pela balança.
11. Ao mover a balança para um lugar com uma diferença de temperatura de mais de 10° C, deixe-a por no mínimo duas horas antes de ligar.
12. Nunca mergulhe a balança na água ou qualquer outro líquido e não a exponha a respingos de água.

Especificações técnicas

BATERIA: DUAS BATERIAS LR03 INCLUSAS. CAPACIDADE: 500g.

Precisão para um centésimo de uma grama.

Escolha da unidade de medição: grama (g), onça (oz), onça Troy (ozt), quilate (ct), grão (gn) e peso Troy (dwt)

Utilização do dispositivo

Inserir ou substituir a bateria

Remova cuidadosamente a tampa da bateria na traseira da balança, insira as duas baterias LR03, observando a polaridade correta e feche.

Como pesar seus objetos

Coloque a balança em uma superfície plana e estável. Premir a tecla [LIG./DESL.] para ligar a balança. Espere até que a tela mostre "0,00".

Premir a tecla [M] para alterar a unidade: g/gn/oz/ozt/dwt/ct

Coloque seu objeto na balança. A tela mostra o peso.

Premir a tecla [T] para remover o peso exibido do objeto e retorne para "0,00". Pode pesar um segundo item sem remover o primeiro objeto da balança.

Como contar seus itens

Ligue a balança e espere o LCD exibir "0,0".

Coloque uma determinada quantidade de objetos (por ex.: 25, 50, 75 ou 100 peças idênticas) na balança.

Premir e segurar a tecla [PCS] por dois segundos, [PCS] piscará na tela e em seguida um número aleatório aparecerá, por exemplo, "100".

Premir a tecla [M] para seleccionar a quantidade de moeda que você colocou na plataforma (25, 50, 75 ou 100 moedas).

Premir a tecla [PCS] para confirmar sua escolha. O [PCS] para de piscar. O ecrã do LCD exibirá a quantidade validada para indicar que a balança está no modo de contagem. Remova seus objetos da balança.

Agora pode adicionar qualquer quantidade, a balança lhe fornecerá o número de objetos que coloca sobre a balança em unidades. Para mudar a partir do modo de contagem para o modo de peso, premir a tecla [M].

Após o uso, desligue a balança ao premir a tecla "on/off" [lig./desl.]

Nota:

Se esquecer de desligar a balança, ela será desligada automaticamente após 120 seg.

Se o peso máximo for alcançado, a tela mostrará "O-Ld".

Se as baterias estiverem baixas, a tela mostrará "Lo".

Limpeza e manutenção

Limpe a balança com um pano macio e húmido. Seque com um pano macio e seco. Não utilize produtos químicos ou solventes abrasivos. Não deixe água entrar no interior da balança.

Quando não utilizado, armazene o dispositivo em um local limpo e seco com sua tampa de plástico.

Dica de bateria e reciclagem

Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

Não misture baterias novas com velhas, com composições diferentes ou de marcas diferentes para prevenir possível vazamento, explosão.

Não aqueça ou deforme as baterias ou as esponhas ao fogo.

Os resíduos de pilhas não devem ser descartados com lixo doméstico.

Verifique com a sua autoridade local sobre dicas na reciclagem de baterias.

Não descarte baterias junto com o lixo doméstico. Para preservar o ambiente, descarte das baterias de acordo com a regulamentação. Coloque elas no recipiente de bateria mais perto ou traga-os para sua loja. Não recarregue as baterias, não desmonte, não arremesse-as no fogo. Não as exponha a altas temperaturas ou a luz solar directa. Não incinerar.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Deze precisieweegschaal is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (medisch of commercieel) is uitgesloten.
2. Plaats de weegschaal altijd op een vlakke, vlakke en stabiele ondergrond. Plaats de weegschaal niet op de rand van een tafel of werkoppervlak.
3. De weegschaal is een zeer nauwkeurig elektronisch weegapparaat: gebruik het voorzichtig. Probeer het niet te demonteren en vermijd sterke trillingen en schokken.
4. Er niet op leunen, het laten vallen of voorwerpen op laten vallen.
5. Geen objecten op het apparaat opslaan.
6. Het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht. Houd het uit de buurt van warmtebronnen en vocht.
7. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
8. De weegschaal niet overbelasten (maximale capaciteit: 500g).
9. Als het resultaat onjuist wordt weergegeven, controleer of de batterijen en contactpunten elkaar raken. Vervang de batterijen als de weegschaal lange tijd niet is gebruikt en probeer het opnieuw.
10. Vermijd het gebruik van de precisieweegschaal op plaatsen waar magnetische velden de door de weegschaal verzonden informatie kunnen verstoren.
11. Wanneer de weegschaal wordt verplaatst naar een plek met een temperatuurverschil van meer dan 10 °C, laat de weegschaal dan minstens twee uur staan alvorens deze in te schakelen.
12. Dompel de weegschaal nooit onder in water of een andere vloeistof en stel deze niet bloot aan opspattend water.

Technische specificaties

BATTERIJ: 2 LR03 BATTERIJEN INBEGREPEN. GEWICHT: 500g.

Nauwkeurigheid tot een honderdste van een gram.

Keuze van de meeteenheid: gram (g), ounce (oz), Troy ounce (ozt), karaat (ct), graan (gn) en Troy gewicht (dwt)

Gebruik van het apparaat

De batterij plaatsen of vervangen

Verwijder voorzichtig het batterijklepje aan de achterkant van de weegschaal, plaats de 2 LR03-batterijen, observeer de juiste polariteit en sluit het klepje.

Hoe objecten te wegen

Plaats de weegschaal op een vlak, vlak oppervlak. Druk op de toets [AAN/UIT] om de weegschaal in te schakelen. Wacht tot het display "0,00" weergeeft.

Druk op de [M] toets om de eenheid te wijzigen: g/gn/oz/ozt/dwt/ct

Plaats uw object op de weegschaal. Het display geeft het gewicht weer.

Druk op de [T]-toets om het weergegeven gewicht van het object te wissen en terug te keren naar "0,00".

U kunt een tweede item wegen zonder het eerste object van de weegschaal te verwijderen.

Objecten tellen

Schakel de weegschaal in en wacht tot het LCD-scherm "0,0" weergeeft.

Plaats een bepaalde hoeveelheid objecten (bijvoorbeeld 25, 50, 75 of 100 identieke stukken) op de weegschaal.

Houd de toets [PCS] 2 seconden ingedrukt, [PCS] knippert op het display en dan verschijnt er een willekeurig getal, bijvoorbeeld "100".

Druk op de [M] toets om de hoeveelheid munt te selecteren die u op het platform hebt geplaatst (25, 50, 75 of 100 munten).

Druk op de toets [PCS] om uw keuze te bevestigen. [PCS] stopt met knipperen. Het LCD-scherm geeft de gevalideerde hoeveelheid weer om aan te geven dat de schaal zich in de telmodus bevindt. Verwijder uw objects van de schaal.

U kunt nu elke hoeveelheid toevoegen, de weegschaal geeft u het aantal objecten dat u in eenheden op de schaal legt. Als u wilt overschakelen van de telmodus naar de weegmodus, drukt u op de toets [M].

Schakel na gebruik de weegschaal uit door op de aan/uit-toets te drukken.

Opmerking:

Als u vergeet de weegschaal uit te schakelen, wordt deze na 120 seconden automatisch uitgeschakeld.

Als het maximale gewicht is bereikt, wordt op het display "O-Ld" weergegeven.

Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt op het display "Lo" weergegeven.

Schoonmaak en onderhoud

Reinig de weegschaal met een zachte, vochtige doek. Droog met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische of schurende producten. Laat geen water in het lichaam van de weegschaal komen.

Wanneer het apparaat niet in gebruik is, bewaar het op een schone, droge plaats met de plastic hoes.

Batterij Advisering en recycling

Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

Oude en nieuwe batterijen met verschillende samenstellingen of van verschillende merken niet tezamen gebruiken teneinde mogelijke lekkage, explosie te voorkomen.

De batterijen niet verwarmen of vervormen of ontdekker voor vuren.

Legge batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor advies voor het recyclen van batterijen.

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Om het milieu te beschermen, de batterijen volgens de voorschriften weggooien. Gooi de batterijen in de dichtst bijzijnde batterijcontainer of breng ze naar de winkel. De batterijen niet op laden, niet demonteren, gooi ze niet in het vuur. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Mogen niet worden verbrand.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE