

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Crepes Maker



Referenz: DOP196
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erwerb eines Produkts der LIVOO Marke. Wir verwenden große Sorgfalt in Design, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte und hoffen, dass dieses Produkt Ihnen vollste Zufriedenheit bietet.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät ist für einen Hausgebrauch ausschließlich bestimmt. Jeder anderer ist Gebrauch ausgeschlossen. Nicht draußen benutzen.
2. Vor dem Einsatz überprüfen Sie, ob die Spannung Ihrer Steckdose der Nennspannung des Geräts entspricht.
3. Schließen Sie immer Ihr Gerät an eine mit der Erde verbundene Mauersteckdose an.
4. Positionieren Sie den Crepemaschine
5. während der Operation nicht an der Kante einer Bank oder einem Tisch. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche trocken, eben, sauber, frei von Flüssigkeit und anderen Substanzen ist.

Bedienungsanleitung

6. Keine warmen Oberflächen berühren. Das Spachtel und den geliefert benutzen
7. Kein Gerät ohne Aufsicht zurücklassen, wenn er funktioniert. Sich überzeugen, daß das Gerät ausgemacht ist, den Schalter auf Off drehend und das Gerät ausschaltend, wenn er nicht benutzt ist, wenn er ohne Aufsicht zurückgelassen ist und bevor ihn zu reinigen und ihn einzuordnen.
8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, insofern eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren in einer sicheren Weise angegeben und zu verstehen gegeben werden.
9. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
10. Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden insofern diese nicht älter als 8 Jahre sind und dabei überwacht werden.
11. Halten Sie das Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
12. Benutzen Sie kein Gerät:
 - wenn die Steckdose oder das Zuleitungskabel beschädigt ist
 - im Falle schlechten Funktionierens
 - wenn das Gerät durch welche Weise auch immer

Bedienungsanleitung

beschädigt gewesen ist

- wenn er in Wasser gefallen ist
- wenn Sie er haben fallen lassen.

13. Von Zeit zu Zeit prüfen Sie das Kabel auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen, falls das Kabel Anzeichen von Beschädigung aufweist. In diesem Fall sollten alle Reparaturen durch einen qualifizierten Elektriker vorgenommen werden(*).
14. Keine Reparatur kann vom Benutzer ausgeführt sein.
15. Tauchen Sie kein Gerät ein, das Zuleitungskabel oder der Stecker in Wasser oder jeder anderer liquidiert.
16. Hantieren Sie weder mit dem Gerät noch mit der Steckdose mit den angefeuchteten Händen.
17. Lassen Sie das Zuleitungskabel auf der Seite eines Tisches oder eines Arbeitsplanes nicht hängen und Stellen Sie den Crepemaschine nicht in die Nähe von heißen Gasbrennern, elektrischen Elementen, oder in Bereichen wo dieser einen geheizten Ofen berühren kann.
18. Als Sie das Kabel ausschalten, ziehen Sie ihn immer auf dem Niveau des Steckers, ziehen Sie auf das Kabel selbst nicht.
19. Während der Benutzung, rollen Sie das Zuleitungskabel seiner Unterkunft immer vollständig ab, um die Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
20. Stellen Sie ein Gerät niemals in die Nähe von heißen Gasen oder einen beheizten Ofen.

Bedienungsanleitung

21. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
22. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen
23. Nicht draußen benutzen
24. Das Gerät ist nicht dafür gedacht, dieses durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem zu betreiben.
25. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann erhoben sein, als das Gerät funktioniert.
26. Die Benutzungsanweisungen sollen mit dem Gerät geliefert sein, so daß das Gerät in aller Ruhe benutzt sein kann.
27. Dieses Gerät sollte nur für den Haushaltsgebrauch und ähnlichen Anwendungen benutzt werden, wie z.B.:
 - Personal Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohntyp Umgebungen
 - Bauernhöfen
 - Bett und Frühstück Typ Umgebungen

(*) **Kompetente Elektrofachkraft:** Kundendienst Abteilung des Herstellers oder Importeurs oder einer Person, die qualifiziert, kompetent und zugelassen ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, und damit Gefahren zu vermeiden. In jedem Störungs-Fall sollte das Gerät zu diesem Elektriker zurückgebracht werden.

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: **220V-240V~50-60Hz**

Wattleistung : **1000W**

BESCHREIBUNG



VERWENDUNG

Vor dem ersten Gebrauch, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und Aufkleber von dem Gerät, reinigen Sie die Kochplatte mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie diese danach gründlich.

Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose und drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Gerät. Die Stromanzeige leuchtet auf. Drehen Sie bis zum MAX, um das Gerät vorzuheizen. Sobald die Platte die gewünschte Temperatur erreicht, geht aus die grüne Temperaturanzeige.

1. Verbreiteten Sie danach schnell den Teig in kreisender Bewegungen mit dem Teig Spreize, bis der gewünschte Durchmesser des Crêpe erreicht ist.
2. Lassen Sie das Crêpe kochen, bis die Oberseite nicht mehr flüssig ist und das Crêpe auf der Kochplatte etwas bewegt werden kann.

Bedienungsanleitung

3. Mit einem Spachtel drehen Sie den Crêpe auf die andere Seite und kochen Sie den Crêpe bis dieser eine gold-braune Farbe erreicht.
4. Geben Sie danach den Crêpe mit der Spachtel auf einen Teller.
5. Falls der letzte Crêpe zu dunkel gekocht war, stellen Sie die Temperatur ein wenig niedriger, bevor Sie mit dem nächsten beginnen.
6. Sobald Sie mit dem kochen fertig sind drücken Sie den Ein/Aus Schalter um das Gerät auszuschalten. Entfernen Sie den Stecker von der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und danach speichern.

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Nutzung,
2. Überprüfen, daß das Gerät ausgemacht und ausgeschaltet ist. Ihn vollständig abkühlen lassen.
- 3.

Achtung:

Verwenden Sie keine abrasierenden Bürsten oder Flüssigkeiten, um das Gerät zu reinigen (Backplatte, Gerätebasis und Accessoires).

4. Setzen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
5. Lassen Sie dafür das Gerät für mindestens 5 min stehen, wischen Sie es dannach mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.
6. Wenn angebrannte Speisen mit dieser Methode nicht entfernt werden können, benutzen Sie einen Pinsel mit etwas Öl um diese zu lösen. Trocknen Sie das Gerät vor dem Speichern gründlich ab.

SPEICHERUNG

Wickeln Sie das Kabel um die Kabelaufwicklung am Boden und stellen Sie es dann aufrecht auf den Füßen. Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät und/oder der Koch-Platte.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.