

LIVOO
Feel good moments
Manuale di Istruzioni

Crepiera



Riferimento : DOP196
Versione: 1,4
Lingua : Italiano



Manuale di Istruzioni

Vi ringraziamo per avere acquistato un prodotto LIVOO. Noi dedichiamo una grande attenzione al design, all'ergonomia ed alla facilità d'uso dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi garantisca una soddisfazione completa.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Tutto altro uso, professionale, è escluso. Non utilizzare all'esterno.
2. Prima dell'utilizzo controllare che il voltaggio della vostra presa di corrente corrisponda alla modalità di voltaggio prevista.
3. Innestate sempre il vostro apparecchio su una presa murale rilegata alla terra.
4. Non mettere la crepiera vicino al bordo del tavolo o del piano di lavoro quando in è uso. Assicurarsi che la superficie sia piana, sgombra da liquidi o altre sostanze.
5. Non usare la crepiera su una superficie metallica, per

Manuale di Istruzioni

esempio il piano di un lavello.

6. Non toccare superfici calde. Usare la spatola ed il livellatore inclusi. Svolgere completamente il cavo.
7. Non lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando funziona. Assicurarsi che l'apparecchio è spento girando l'interruttore su Off e disinserendo l'apparecchio se non è utilizzato, se è lasciato senza sorveglianza e prima di pulirlo e di sistemarlo.
8. Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in poi e da soggetti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o privi di esperienza purché essi siano sottoposti a supervisione o addestramento in relazione all'utilizzo sicuro dell'apparecchio, e a condizione che siano in grado di comprendere i potenziali pericoli.
9. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione potranno essere effettuate da bambini di età superiore agli 8 anni purché sotto la supervisione di un adulto.
11. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori della portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
12. Non utilizzate l'apparecchio :
 - se la presa o il cavo di alimentazione è danneggiato
 - in caso di cattivo funzionamento
 - se l'apparecchio è stato danneggiato comunque questo sia
 - se è caduto nell'acqua
 - se le vi hanno lasciati cadere.

Manuale di Istruzioni

13. Se il cavo fornito è danneggiato, esso dovrà essere sostituito dal produttore o dal suo operatore per il servizio clienti o da un simile operatore qualificato, al fine di evitare ogni eventuale rischio.(*)
14. Nessuno risarcimento può essere effettuato dall'utente.
15. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non maneggiare questo prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi sul prodotto o immergerlo in acqua.
16. Non manipolate l'apparecchio né la presa con le mani bagnate.
17. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro o tocchi una superficie calda.
18. Quando disinserite il cavo, traetelo sempre al livello dalla scheda, non tirate sul cavo sé.
19. All'epoca dell'utilizzazione, svolgete sempre completamente il cavo di alimentazione del suo alloggio per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
20. Guardatesi l'apparecchio lontano dalle sorgenti da caldo come i radiatori per evitare la deformazione delle parti in plastica
21. E' assolutamente necessario tenere la crepiera sempre pulita, in quanto essa è a diretto contatto con il cibo.
22. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi si paragrafo sotto " pulizia" del manuale.
23. Non usare all'aperto (per uso esclusivamente domestico).
24. Questo apparecchio non prevede il funzionamento

Manuale di Istruzioni

tramite timer esterni o separati sistemi di controllo remoti.

25. La temperatura delle superfici accessibili può essere alzata quando l'apparecchio funziona.
26. Le istruzioni di utilizzazione devono essere fornite con l'apparecchio così che l'apparecchio possa essere utilizzato in ogni sicurezza.
27. L'apparecchio è destinato ad un uso domestico e per applicazioni simili quali:
 - zone cucina destinate al personale in negozi, uffici ed altri ambienti lavorativi
 - clienti in alberghi, motel ed ambienti residenziali di altro tipo
 - agriturismi
 - ambienti tipo bed and breakfast

(*) Elettricista competente qualificato: reparto post-vendita del produttore o dell'importatore o qualsiasi altro soggetto che sia qualificato, competente e che sia stato approvato a svolgere questo tipo di riparazioni in modo da evitare qualsiasi pericolo. In qualsiasi circostanza l'apparecchio dovrà essere restituito a tale elettricista.

SPECIFICHE

Voltaggio : **220V-240V~50-60Hz**
Potenza: 1000W

Manuale di Istruzioni

DESCRIZIONE



USO

Prima del primo utilizzo, estrarre tutto il materiale di imballaggio e il nastro adesivo dall'unità e pulire la piastra di cottura con un panno umido, poi asciugare accuratamente.

Inserire la spina in una presa di corrente; giri il termostato dell'unità. L'indicatore della corrente si accende. Giratelo il termostato al Max per preriscaldare l'apparecchio. Quando la piastra raggiunge la temperatura desiderata l'indicatore verde della temperatura si spegne.

1. Poi versare una piccola quantità di pastella al centro della piastra. Livellare velocemente la pastella con movimenti circolari usando il livellatore fino a ottenere il diametro desiderato della crêpe.
2. Lasciar cuocere la crêpe fino a che la parte non è più acquosa e la crêpe si può muovere da un lato all'altro della piastra di cottura.
3. Inserire la spatola sotto la crêpe e capovolgerla per farla cuocere dall'altro lato.
4. Cuocere la crêpe fino a che diventa dorata.

Manuale di Istruzioni

5. Rimuovere la crêpe dalla piastra di cottura usando la spatola. Se l'ultima crêpe cotta era troppo scura, regolare la temperatura prima di preparare la crêpe successiva.
6. Alla fine della cottura, spegnere l'apparecchio girando il termostato sulla posizione 0. Rimuovere la spina dalla presa di corrente. Lasciar raffreddare l'apparecchio e pulirlo prima di riporlo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
2. Controllare che l'apparecchio sia spento e che la spina sia staccata. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.

Attenzione:

Non utilizzare spazzole in metallo o prodotti/liquidi abrasivi per pulire l'elettrodomestico (le piastre, la base e gli accessori).

3. Non immergere la base in acqua.
4. Pulire la piastra di cottura con un panno umido.
5. Nel caso in cui i resti di cibo cotto non possano essere rimossi in questo modo, applicare una piccola quantità d'olio. Lasciare l'olio per 5 minuti, pulire con un panno umido e poi asciugare accuratamente prima di riporlo.

CONSERVAZIONE

Riporre il cavo nel vano posto sotto la base e riporre in verticale sugli appoggi sotto la base. Non appoggiare niente sull'apparecchio.

Manuale di Istruzioni



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.