

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Màquina de crepes



Referência: DOP196
Versão: 1,4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão elétrica corresponde à indicada no aparelho
2. Este dispositivo é exclusivamente planejado para um uso doméstico. Qualquer outro uso é excluído. Não use fora.
3. Sempre conecte seu dispositivo em um aperto de parede conectado com a terra
4. Não ponha máquina de crepes a extremidade de uma mesa ou de um plano de trabalho durante seu funcionar. Tenha certeza que a superfície está seca, limpe e sem líquido ou outras substâncias.
5. Não use o máquina de crepes em uma superfície metálica, como o escoador de prato da pia de cozinha por exemplo.

Manual de instruções

6. As superfícies são propensas a ficarem quentes durante o uso. Use a espátula e o ancinho proveu.
7. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso
8. Esta unidade pode ser usada por crianças a partir dos 8 anos e supervisionados. Esta unidade pode ser usada por pessoas com reduzida experiência ou conhecimento se estes estiverem supervisionados ou com instruções recebidas para uma utilização segura do aparelho e se estes compreenderem os riscos físicos, sensoriais ou mentais.
9. As crianças não devem brincar com o aparelho;
10. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que estas tenham mais de 8 anos e estejam supervisionados.
11. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.
12. Não use o dispositivo:
 - Se o aperto ou o cabo de poder é estragado (e),
 - No caso de mau funcionamento
 - Se o dispositivo fosse de qualquer forma estragado
 - Se ele desabasse a água
 - Se você o derrubasse.
13. De vez em quando deve-se verificar o cabo de alimentação.
Não use o aparelho se o cabo ou o aparelho demonstrar

Manual de instruções

sinais de danos. Neste caso, todos os reparos devem ser realizados por um eletricitista qualificado (*)

14. Não toque na ficha com as mãos molhadas ou húmidas
15. Nenhum conserto pode ser feito pelo usuário.
16. Não imerja o dispositivo, o cabo de comida provisão ou o cartão de índice na água ou tudo outro líquido.
17. Não coloque o cabo em objetos com bordas afiadas e mantê-lo afastado de objetos quentes e chamas abertas. Puxe sempre a ficha para desliga-lo da fonte de energia.
18. Quando você desconectar o cabo, o puxe sempre ao nível do cartão de índice, não incendeie ao mesmo cabo.
19. Durante o uso, sempre desenrole completamente o cabo de poder de sua acomodação para evitar o superaquecimento de o dispositivo.
20. Mantenha o dispositivo longe das fontes de calor como radiadores para evitar deformação das partes de plástico
21. É estritamente necessário manter o aparelho limpo, pois este está em contacto direto com os alimentos
22. Em relação às instruções para a limpeza das superfícies em contacto com alimentos ou óleo, é obrigatório a consultar o parágrafo abaixo do manual
23. Nunca utilize o aparelho no exterior
24. O dispositivo não se destina a ser acionado por meio de um temporizador externo ou por um sistema de controlo remoto

Manual de instruções

25. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevado quando o dispositivo trabalhos.
26. As ordens de uso têm que ser provido com o dispositivo de forma que o dispositivo pode ser usado em segurança completa
27. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha
 - Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - Nos tipos de ambiente de acomodação

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: **220V-240V~50-60Hz**

Voltagem : 1000W

DESCRIÇÃO

Manual de instruções



USO DO SEU APARELHO

Coloque o equipamento numa superfície plana, ter o cuidado para não toque nas paredes ou cortinas.

Conecte o dispositivo, vire termostato. O indicador de alimentação acende.

Vire termostato até que o MAX para preaquecer o dispositivo.

Quando a placa atinge a temperatura desejada, a luz de aquecimento sai (verde).

1. Espalhe massa rapidamente com movimentos circulares, utilizando o distribuidor de massa até ao diâmetro desejado.
2. Cozinhe o crepe até que a superfície não esteja líquida, o que permite então mover-se ligeiramente sobre a placa.
3. Coloque a espátula sob o crepe e virar a placa.
4. Cozinhe a panqueca até dourar.
5. Retire o crepe usando uma espátula. Se a última panqueca está a queimar, definir a temperatura novamente antes de prosseguir para a próxima panqueca.
6. No final do cozimento, desligue o aparelho virando termostato na posição 0. Desligue o aparelho.



Manual de instruções

Deixe esfriar e limpar antes de guardar

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Atenção: não use uma escova dura ou outros objetos abrasivos ou líquidos para limpar a unidade.

1. Limpe a unidade após cada utilização.
2. Verifique se o dispositivo está desligado e desconectado. Deixe esfriar completamente.
3. Não mergulhe a base na água
4. Limpe com um pano húmido.
5. Se a comida não pode ser eliminado desta forma, passar um pouco de óleo. Deixe descansar por 5 minutos, limpe com um pano húmido e secar completamente antes de guardar

ARMAZENAMENTO


Enrole o fio em torno dos pinos na base e guardar a unidade direitinha.

Não coloque nada sobre o equipamento

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

■ A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos