

Staafmixer



Referentie: DOP213
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer voor gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale netspanning.
2. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of na een storing of op enigerlei wijze beschadigd is.
3. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen*.
4. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of het hete oppervlak aanraken.
5. Om het risico van een elektrische schok te beperken, mag dit product nooit met natte handen worden gebruikt, moet er vloeistof in het product worden gemorst of moet het in

Gebruiksaanwijzing

water worden ondergedompeld

6. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voor u onderdelen aanbrengt of verwijdt, en voordat u het schoonmaakt.
7. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat in de buurt van kinderen of zwakbegaafde personen wordt gebruikt.
8. Plaats geen apparaat op of in de buurt van een heet gas of in een verwarmde oven.
9. Niet buitenshuis gebruiken (alleen huishoudelijk gebruik).
10. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
11. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en als zij de gevaren in kwestie begrijpen.
12. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
13. De stekker van de blender altijd uit het stopcontact trekken als deze onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
14. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
15. Accessoires die niet bij het apparaat zijn geleverd, bevatten instructies voor het veiligheidsgebruik ervan.

Gebruiksaanwijzing

16. Er is potentieel letsel door verkeerd gebruik.
17. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe messen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken
18. Schakel het apparaat uit en ontkoppel de voeding voordat u accessoires of delen van bewegende delen die in gebruik zijn, verwisselt
19. Het is absoluut noodzakelijk dit apparaat te allen tijde schoon te houden aangezien het in direct contact komt met voedsel.
20. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel of olie, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in de handleiding
21. Met betrekking tot de instructies voor het gebruik van accessoires, bedieningstijden en snelheidsinstellingen, raadpleeg de onderstaande paragrafen.
22. Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de mixer wordt gegoten, omdat deze door een plotseling stomen uit het apparaat kan worden geworpen.
23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgeving
 - bed en breakfast type omgeving

Gebruiksaanwijzing

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220V-240V~50Hz-60Hz

Vermogen: 300W

OBS: blender modus: 80 sec AAN 1 min UIT 5 keer (voor 360 g water/80 g uien/wortel of gebakken aardappelen)

OMSCHRIJVING

On Est/uitschakelaar

Roestvrij stalen verwijderbare stok met 2 messen



GEBRUIKSAANWIJZINGEN

U kunt babyvoeding, soepen, sauzen, en milkshakes mengen.

Druk op schakelaar, de machine zal gaan functioneren. Haal uw vinger van de schakelaar, de machine zal stoppen.

De mixer: ideaal om gehakt of meng het voedsel

1. Plaats ingrediënten in het bekglas, wanneer ze nog heet zijn en wacht tot de temperatuur zakt tot onder 70C, om te voorkomen dat de behuizing oververhit raakt.
2. Plaats de mixerstaaf in de motorunit, draai hem met de klok mee om hem in de motorunit te vergrendelen.

Gebruiksaanwijzing

3. Steek de stekker in het stopcontact. Om spatten te voorkomen, plaatst u de blender in ingrediënten voordat u de stroom inschakelt.
4. Houd de kom met de te mixen ingrediënten
5. Druk op de aan-/uitknop om in te schakelen.

Opmerking: de onderkant van de mixer mag niet worden ondergedompeld. De maximale gebruikstijd mag niet langer zijn dan 80 seconden per cyclus (max. 5 cycli).

6. Verplaats de mixer naar beneden en naar boven om het voedsel te mengen.
8. Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en demonteer de fitting.

REINIGING EN OPSLAG

OPMERKING: wees voorzichtig wanneer u het hakmes hanteert. Raak de messen niet met uw vingers aan. De messen zijn erg scherp en kunnen bij aanraking letsel veroorzaken.

1. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken voordat u het schoonmaakt.
2. Verwijder het verwijderbare onderdeel (staafmixer) van de motorbasis. Maak het schoon met zeepwater.

Opmerking: het is veel gemakkelijker om de accessoires direct na gebruik te reinigen in warm zeepsop, af te spoelen en goed te drogen voordat u deze gaat bewaren.

3. De motorbasis kan worden schoongemaakt met een vochtige doek en moet worden afgeveegd met een droge doek.

VOORZICHTIG: De motorbasis mag nooit worden ondergedompeld in water of onder water worden gehouden.

4. Gebruik geen reinigingsmiddel of schurend materiaal om de staafmixer te reinigen, dit kan het apparaat beschadigen.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



Gebruiksaanwijzing