

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Joghurt-Gerät



Referenz: DOP216
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Sie haben ein livoo Produkt erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer Geräte aussprechen. Design, Ergonomie und Benutzerkomfort – das waren die Stichworte, die wir unseren Designern und Konstrukteuren ins Lastenheft geschrieben haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt über lange Zeit vollständig zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

NEHMEN SIE SICH BITTE INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DIE ZEIT, DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG ZU LESEN.

Die missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann Personen verletzen oder das Gerät beschädigen. Vergewissern Sie sich der zweckdienlichen Verwendung des Gerätes, denn Schäden infolge bestimmungswidriger Verwendung oder unsachgemässer Behandlung fallen nicht unter unsere Gewährleistung.

1. Prüfen Sie vor Anschluss des Gerätes an die Steckdose, ob die Netzspannung mit der des Gerätes übereinstimmt.
2. Dies kann ein Missbrauchspotential darstellen.
3. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie die Accessoires auswechseln oder mit beweglichen Geräteteilen in Berührung kommen.
4. Sollte das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sein, so nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb. Dasselbe gilt im Falle von Geräteschäden, sollte es auf den Boden gefallen sein oder in jeglicher Art und Weise schadhaft sein.
5. Achtung: vermeiden Sie, daß es Wasserwürfe auf dem Stecker geben.

Bedienungsanleitung

6. Um das Risiko von Elektroschocks zu vermindern, bedienen Sie das Gerät bitte nie mit nassen Händen und setzen Sie ihn niemals ins Wasser.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
8. Verwenden Sie den Apparat nur für Haushaltszwecke.
9. Alles sollte immer sorgfältig gereinigt sein, bevor Joghurts hergestellt werden.
10. Stellen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen wie Öfen, Heizplatten oder in die Nähe von offenen Gasflammen.
11. Sollten Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen, so trennen Sie sie bitte vom Stromnetz, ebenfalls vor der Montage, dem Zerlegen oder der Reinigung.
12. Dieses Gerät eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder unter 3 Jahren und darüber, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur Nutzung des Geräts durch eine Person erhalten haben, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
13. Die Reinigung und die Wartung sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern unter 8 Jahren erfolgen.
14. Lassen Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren.
15. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung von Personen, mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorialen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre

Bedienungsanleitung

Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und eingewiesen.

16. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
17. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es entweder vom Hersteller sowie seinem Servicevertreter oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Stromschläge zu vermeiden (*).
18. Das Gerät kann nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Hand-Fernbedienung gesteuert werden.
19. Es ist unerlässlich, das Gerät sauber zu halten und es stetig zu reinigen, da es in direktem Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
20. Nehmen Sie die Reinigung der Geräteteile, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt sind, sorgfältig gemäss den Anweisungen der Gebrauchsanleitung vor. Sie das Kapitel "REINIGUNG" im Benutzerhandbuch.
21. Bezüglich der Anweisungen für den Gebrauch der Accessoires und der Betriebszeit nehmen Sie bitte Bezug auf das Kapitel "NUTZUNG" in der Anleitung.
22. Das Gerät darf niemals in Nassmedien eingetaucht werden.
23. Die Heizelementoberfläche strahlt nach dem Gebrauch noch Restwärme aus.
24. Das Gerät ist für Haushaltszwecke oder vergleichbare Anwendungen vorgesehen:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros oder Arbeitsumgebungen
 - Farmhäusern

Bedienungsanleitung

- von Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohnvierteln
- Bed and Breakfast-Milieus

(*) **Qualifizierte Person:** After Sales Departement des Herstellers oder Importeur oder jede andere befugte Person, die über die Kompetenzen verfügt, um diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Falle sollte das Gerät von einem Elektriker revidiert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Netzspannung : **220-240V ~ 50-60Hz**

Power : **18W**

BESCHREIBUNG



Bedienungsanleitung

Erstinbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung aus der Steckdose abgezogen ist.
- Stellen Sie vor dem Gerätegebrauch sicher, dass alle Teile sauber sind (siehe Abschnitt „Reinigung und Lagerung“).
- Trocknen Sie die Basis gründlich ab, bevor Sie die Gläser in das Behältnis geben.

Stellen Sie das Gerät niemals auf eine vibrierende Oberfläche oder an einen Ort, wo es einem Luftzug ausgesetzt ist. Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen. Während der Verwendung keine Gläser entnehmen oder den Aufstellort wechseln, um die Joghurtherstellung nicht zu beeinträchtigen.

STARTEN

- Mischen Sie 1200 ml (6 Glasflaschen) Milch mit 200 ml (1 Flasche) Naturjoghurt.
- Verwenden Sie die Zutaten stets auf Raumtemperatur. Je niedriger die Raumtemperatur ist, desto länger dauert die Herstellung.
- Für ein besseres Ergebnis, schlagen Sie den Joghurt. Fügen Sie ein wenig Milch hinzu und schlagen Sie ihn erneut, bis Sie eine homogene und sämige Mischung erhalten. Fügen Sie unter Schlagen mit dem Schneebesen den Rest der Milch hinzu.
- Füllen Sie die Mischung in die Gläser.
- Platzieren Sie die Gläser ohne ihre Deckel in der Basis.
- Setzen Sie den Hauptdeckel auf den Joghurtbereiter.
- Stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, die LCD-Anzeige wird „8:00“ (die Standardbetriebszeit) anzeigen, dann wird 7:59 angezeigt, das Gerät beginnt den Betrieb und die Yoghurtherstellung beginnt.

Sie können ebenfalls die TIMER-Taste drücken, um die gewünschte Betriebszeit einzustellen. Drücken Sie einmal die TIMER-Taste und die LCD-Anzeige zeigt „0:00“ an. „00“ blinkt auf, um Sie aufzufordern, die Minuten über die Taste „+“ oder „-“ festzulegen.

Nach der Einstellung der Minuten, drücken Sie die TIMER-Taste erneut. „0“ blinkt auf, um Sie aufzufordern, die Stunden durch Drücken der „+“ oder „-“ Taste festzulegen. Der Einstellbereich entspricht 0-14 Stunden. Nachdem Sie die Betriebszeit festgelegt haben, drücken Sie die EIN/AUS-Taste einmal, um zu starten.

- Um das Gerät zu stoppen, können Sie jederzeit die Ein/Aus-Taste drücken.
- Sobald die verbleibende Betriebszeit auf „-:-“ heruntergezählt hat, werden Signaltöne ausgegeben und der Betrieb ist beendet.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen und entnehmen Sie die Gläser. Falls sich Kondensationswasser gebildet hat, lassen Sie es nicht in den Joghurt tropfen.
- Schrauben Sie die Deckel auf die Gläser und markieren Sie das Herstellungsdatum oder den Geschmack auf dem Deckel.
- Stellen Sie die Gläser für mindestens 2 Stunden vor dem Servieren in den Kühlschrank.

Wenn ein Stromausfall eintritt oder das Netzkabel unbeabsichtigt abgezogen wurde (nicht mehr als 10

Bedienungsanleitung

Minuten), wird das Gerät im vorherigen Betriebszustand automatisch fortgesetzt. Falls die Unterbrechungsdauer 10 Minuten überschreitet, zeigt das Display die Standardeinstellung an und das Gerät muss neu gestartet werden.

ZUBEREITUNGSVORSCHLÄGE

- Über die Milch:
 - Für eine einfachere Verwendung, wählen Sie Voll- oder Magermilch zur Herstellung aus; diese Sorten erfordern kein Kochen.
 - Wenn Sie Rohmilch oder pasteurisierte Milch wählen, müssen Sie diese kochen, dann abkühlen lassen und die gebildete Haut entfernen.
 - Für einen cremigen und leckeren Joghurt, wählen Sie Vollmilch.
 - Um eine festere Textur zu erhalten, können Sie Milchpulver hinzufügen.
 -
- Zubereitungszeit: 8 bis 12 Stunden
- Über das Gärmittel:
 - Sie können Naturjoghurt aus dem Laden verwenden.
 - Sie können vorgefertigten Joghurt verwenden.
 - Sie können ein gefriergetrocknetes Gärmittel verwenden (die Zubereitung dauert 2 weitere Stunden).
- Aufbewahrung des Joghurts:
 - Bewahren Sie den Joghurt im Kühlschrank auf.
 - Verzehren Sie den Joghurt innerhalb von maximal 8 bis 10 Tagen.

Falls Sie Milch von Milchpulver verwenden, muss diese gefiltert werden, wenn Sie Sojamilch verwenden, ist es wichtig, dass die Sojamilch zuvor abgekocht wird. Und die Milch von Milchpulver oder die Sojamilch muss auf 40 °C oder weniger abgekühlt sein.

Wenn der Joghurt einen gelb-weißen Glanz zeigt und eine Konsistenz von „Sojaquark“ hat, ist der Joghurt perfekt.

Falls die Betriebszeit zu lang eingestellt ist, entsteht eine überschüssige Flüssigkeit (gelbflüssig), der Geschmack ist sehr sauer, das ist normal. Die überschüssige Flüssigkeit kann abgeschieden werden und der Joghurt kann serviert werden. Die überschüssige Flüssigkeit ist reich an Lactobacillen und Vitamin B.

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

BASIS, KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN UND DECKEL

- Die Kunststoffteile mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel abwaschen. Sorgfältig abtrocknen.
- Niemals die Kunststoffteile in die Spülmaschine geben.

GLÄSER

- Die Gläser können in die Spülmaschine gestellt werden. Sorgfältig abtrocknen, bevor Sie diese wieder in das Gerät stellen.

Bedienungsanleitung



Fachgerechte Entsorgung des Gerätes (Elektro- und Elektronikgeräte)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte gültig)

Die europäische WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte der EU verbietet die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den normalen Hausmüll.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen vom Hausmüll getrennt entsorgt werden, um das Recycling der beninhaltenen Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu

reduzieren.

Deshalb ist das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt aufgedruckt, um an die Verpflichtung der getrennten Sammlung zu erinnern.

Weitere Informationen über die korrekte Entsorgung des Gerätes können bei der örtlichen Verwaltung oder beim Händler eingeholt werden.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Die Illustrationen sind nicht verbindlich
- Die enthaltenen Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden