

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Yogurtiera



Riferimento : DOP216
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO SPECIALMENTE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso errato dell'elettrodomestico può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'elettrodomestico per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un uso errato o scorretto.

1. Prima dell'utilizzo, controllare che il voltaggio domestico corrisponda a quello indicato sull'apparecchio.
2. Rischio di lesioni a causa di un uso errato.
3. Spegner e l'elettrodomestico e scollegarlo dalla presa di corrente prima di cambiare gli accessori o prima di avvicinarsi alle parti in movimento.
4. Non mettere in funzione l'elettrodomestico se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o dopo un malfunzionamento, se il prodotto è caduto o è stato danneggiato in qualche modo.
5. Attenzione: evitate che ci siano delle proiezioni di acqua sul connettore.

Manuale di Istruzioni

6. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non mettere mai in funzione il prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi nel prodotto e non immergerlo in acqua.
7. Non utilizzare in ambienti esterni.
8. Utilizzare l'elettrodomestico solo per usi domestici.
9. Assicurarsi sempre che tutti gli accessori siano ben puliti prima di preparare lo yogurt.
10. Non posizionare l'elettrodomestico su superfici calde come fornelli, piastre o vicino a fiamme.
11. Scollegare sempre l'elettrodomestico dalla presa di corrente se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo e pulirlo.
12. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini con età superiore ai 3 anni, se vengono controllati e se vengono date loro le istruzioni riguardanti il corretto utilizzo dell'elettrodomestico e ne comprendono i possibili rischi.
13. La pulizia e la manutenzione possono essere effettuate da bambini con età superiore agli 8 anni se supervisionati.
14. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini con età inferiore ai 3 anni.
15. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o con poca esperienza e conoscenza, se vengono supervisionate e vengono loro fornite le istruzioni riguardanti il corretto utilizzo dell'elettrodomestico e ne comprendo i possibili rischi.
16. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.

Manuale di Istruzioni

17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto del servizio clienti o da personale qualificato in modo da evitare qualsiasi pericolo (*).
18. L'elettrodomestico non è progettato per essere utilizzato tramite timer esterno o sistema di controllo remoto separato.
19. È assolutamente indispensabile tenere sempre pulito l'elettrodomestico in quanto entra a contatto con i cibi.
20. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici che entrano in contatto con i cibi, siete pregati di far riferimento al paragrafo "PULIZIA" del presente manuale.
21. Per quanto riguarda le istruzioni per l'utilizzo degli accessori e i tempi di funzionamento, siete pregati di far riferimento al paragrafo "UTILIZZO" del presente manuale.
22. L'elettrodomestico non deve essere immerso in acqua.
23. La superficie dell'elemento riscaldante mantiene del calore residuo dopo l'uso.
24. Questo elettrodomestico è progettato per essere utilizzato in ambienti domestici o simili come:
 - Zona cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
 - Fattorie
 - Da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali
 - Bed and breakfast

(*) **Personale qualificato:** servizio post-vendita del produttore o dell'importatore o qualsiasi persona che risulti qualificata, certificata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare qualsiasi danno. In qualsiasi caso, portare l'elettrodomestico a un elettricista.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio : **220-240V ~ 50-60Hz**

Potenza : **18W**

DESCRIZIONE



UTILIZZO

PRIMO USO

- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di qualsiasi utilizzo.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che tutte le parti siano pulite (vedere il paragrafo "Pulizia e conservazione").
- Asciugare bene la base prima di inserire i barattoli nel contenitore.

Manuale di Istruzioni

Non posizionare mai l'apparecchio su una superficie vibrante o esposta al flusso d'aria. Lasciare sempre l'apparecchio immobile durante il funzionamento. Non spostarlo e non rimuovere i vasetti quando l'apparecchio è in funzione per evitare di compromettere la preparazione dello yogurt.

ACCENSIONE

- Mescolare 1200ml (6 bottiglie di vetro) di latte con 200ml (1 bottiglia) di yogurt puro.
- Utilizzare sempre gli ingredienti a temperatura ambiente. Più bassa è la temperatura ambiente, più tempo è necessario.
- Per un risultato migliore, sbattere lo yogurt a parte. Aggiungere un po' di latte e sbattere di nuovo fino ad ottenere una miscela omogenea e liscia. Aggiungere il resto del latte mentre si sbatte.
- Mettere il composto nei vasetti.
- Mettere i vasetti, senza il coperchio, nella base.
- Mettere il coperchio principale sulla yogurtiera.
- Inserire la spina dell'apparecchio.
- Premere il pulsante On/Off, il display LCD indicherà "8:00" (l'ora di funzionamento predefinita), poi 7:59, l'apparecchio funziona e il latte si solidifica.
Potete anche premere il pulsante TIME per impostare il tempo di funzionamento desiderato, premere una volta il pulsante TIME, il display LCD visualizzerà "0:00", e il "00" lampeggerà per richiedere l'impostazione dei minuti premendo il pulsante "+" o "-".
Dopo aver impostato i minuti, premere di nuovo il pulsante TIME, lo "0" lampeggerà per richiedere di impostare le ore premendo il pulsante "+" o "-", la gamma regolabile è 0-14.
Dopo aver impostato il tempo di funzionamento, premere una volta il pulsante ON/OFF per avviare.
- Per fermare, potete premere il tasto On/Off in qualsiasi momento.
- Una volta che il tempo di funzionamento rimanente fa il conto alla rovescia fino a "-:--" e si sente un segnale acustico, l'operazione è terminata.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio e rimuovete i vasetti. Se si è formata della condensa, non far cadere l'acqua nello yogurt.
- Avvitare i coperchi sui vasetti di vetro e segnare sul coperchio la data di produzione o il gusto.
- Mettere i vasetti in frigorifero almeno 2 ore prima di servire.

Se l'alimentazione è stata interrotta o il cavo di alimentazione è stato inavvertitamente scollegato durante il funzionamento (per un tempo inferiore a 10 minuti), l'apparecchio continuerà automaticamente il funzionamento precedente. Nel caso in cui il tempo di pausa superi i 10 minuti, il display mostra l'impostazione predefinita e l'apparecchio deve essere riavviato.

SUGGERIMENTI PER LA PREPARAZIONE

- Per quanto riguarda il latte:
 - Per un uso più semplice, scegliete il latte UHT intero o parzialmente scremato; non necessitano di bollitura.

Manuale di Istruzioni

- Se scegliete il latte crudo o pastorizzato, dovete bollirlo, poi raffreddarlo e filtrarlo.
 - Per uno yogurt cremoso e gustoso, scegliete il latte intero.
 - Per ottenere una consistenza più soda, potete aggiungere latte in polvere.
- Tempo di preparazione : 8-12 ore di preparazione
 - Per quanto riguarda i fermenti:
 - È possibile utilizzare lo yogurt bianco venduto nei negozi.
 - È possibile utilizzare lo yogurt preparato in precedenza.
 - È possibile utilizzare dei fermenti liofilizzati (saranno necessarie altre due ore per la preparazione).
 - Conservazione dello yogurt:
 - Conservare lo yogurt in frigorifero.
 - Consumare lo yogurt massimo entro 8 – 10 giorni.

Se si usa il latte in polvere, deve essere filtrato; se si usa il latte di soia, è importante che il latte di soia sia bollito. E devono essere raffreddati ad una temperatura pari o inferiore a 40°C, sia il latte in polvere che quello di soia.

Se lo yogurt ha una lucentezza gialla e bianca e ha una forma di "gelatina di tofu", significa che lo yogurt è perfetto.

Se il tempo di lavorazione è troppo lungo, avverrà una ramificazione (formazione di liquido giallastro), il sapore è molto acetoso, è normale, la ramificazione può essere separata e servita. La ramificazione è ricca di lattobacilli e vitamina B.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

BASE, SUPERFICI DI PLASTICA E COPERCHI

- Pulire le parti in plastica con una spugna umida e un detergente delicato. Asciugare con cura.
- Non mettere mai le parti in plastica in lavastoviglie.

VASETTI DI VETRO

- I vasetti possono essere lavati in lavastoviglie. Asciugarli bene prima di metterli nell'apparecchio.

Manuale di Istruzioni



**Corretto smaltimento dell'unità
(Attrezzatura Elettrica ed Elettronica)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto dei Paesi Europei che hanno adottato i sistemi di raccolta differenziata)

La Direttiva Europea 2012/19/EU sullo Smaltimento delle Attrezzature Elettroniche ed Elettriche (WEEE), prevede che tutti gli elettrodomestici non vengano smaltiti seguendo il normale smistamento domestico. I vecchi elettrodomestici devono essere raccolti separatamente in modo da ottimizzare il recupero e il

riciclaggio dei materiali che contengono e in modo da ridurre l'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

Il simbolo del bidone barrato è presente su tutti i prodotti a indicare l'obbligo di smaltimento separato.

I consumatori devono contattare l'autorità locale di competenza o il rivenditore per ricevere informazioni sul corretto smaltimento dei propri prodotti.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Illustrazione non contrattuale
- Le informazioni sul prodotto sono soggette a cambiamenti senza preavviso.