

LIVOO
Feel good moments
Bedieningshandleiding

Yoghurtmaker



Referentie : DOP216
Versie : 1.4
Taal : Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Bedieningshandleiding

U heeft een product van het merk LIVOO gekocht en daarvoor danken wij u van harte. We besteden veel zorg aan design, ergonomie en het gebruiksgemak van onze producten. Wij hopen dat dit product aan al u wensen zal voldoen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR, ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN.

Een verkeerd gebruik kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken aan de gebruiker. Zorg ervoor dat u het apparaat wordt gebruik waarvoor het is ontworpen, we weigeren elke verantwoordelijkheden voor de schade ontstaan door een onjuist gebruik of slechte manipulatie.

1. Controleer vóór gebruik of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning.
2. Er bestaan kans op letsel door verkeerd gebruik.
3. Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken vóór het vervangen van accessoires of naderen van bewegende delen.
4. Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd netsnoer of stekker, of na storingen met het apparaat, nadat het is gevallen, of op andere wijze beschadigd is geraakt.
5. Let op: voorkom dat er sproeien van water op de stekker.
6. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product nooit met natte handen worden gebruikt, vloeistof morsen in het product of onderdompelen in water.

Bedieningshandleiding

7. Niet buitenshuis gebruiken.
8. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
9. Zorg ervoor dat alles goed gereinigd is voordat u yoghurt gaat maken.
10. Plaats de machine niet op hete oppervlakken zoals kachels, kookplaten of de buurt van open gasvlammen.
11. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken wanneer het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en alvorens u het gaat monteren, demonteren of reinigen.
12. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 3 jaar en ouder, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen.
13. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
14. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar.
15. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis indien zij op een veilige manier onder toezicht staan of instructies

Bedieningshandleiding

hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.

16. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
17. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabricant, zijn servicemonteur of gelijkwaardige gekwalificeerd person, teneinde gevaarlijke situatie te voorkomen (*).
18. Het apparaat is niet bedoeld om met behulp van een externe timer of apart afstandsbediening te worden bediend.
19. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact met levensmiddelen komt.
20. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen wij u naar de onderstaand paragraaf “REINIGEN” in deze handleiding.
21. Met betrekking tot de gebruiksaanwijzing van accessoires en gebruikstijden, verwijzen wij u naar de paragraaf “GEBRUIK” in deze handleiding.
22. Dit apparaat mag niet worden ondergedompeld.
23. Het oppervlak van de verwarmingselement is onderworpen aan restwaarde na gebruik.
24. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren of andere

Bedieningshandleiding

werkomgevingen

- Boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere woontype omgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd persoon:** Een door de verkoopafdeling van de fabricant of importeur of elke persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en competent is om allerlei soorten reparaties uit te voeren, om gevaren te voorkomen. In ieder geval moet u het apparaat terugsturen naar deze elektriciens.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning : **220-240V** ~ 50-60Hz

Stroom : 18W

BESCHRIJVING



Bedieningshandleiding

GEBRUIK

EERSTE GEBRUIK

- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken voordat u het gebruikt.
- Controleer vóór u het apparaat gebruikt of alle onderdelen schoon zijn (raadpleeg de paragraaf "Reiniging en opslag").
- Droog de basis goed af alvorens u de potten in de houder plaatst.

Plaats het apparaat nooit op een trillend oppervlak of blootstellen aan een luchtstroom. Laat het apparaat tijdens het proces altijd onbeweeglijk staan. Verplaats het apparaat niet en verwijder de potten niet als het apparaat werkt om het succes van uw yoghurt niet in gevaar te brengen.

STARTEN

- Mix 1200ml (6 glazen flessen) melk met 200ml (1 fles) pure yoghurt.
- Gebruik ingrediënten altijd op kamertemperatuur. Hoe lager de kamertemperatuur, hoe meer tijd nodig is.
- Voor een beter resultaat, klop de yoghurt apart. Voeg een beetje melk toe en klop het opnieuw tot een homogeen en glad mengsel. Voeg de rest van de melk toe terwijl u klopt.
- Giet het mengsel in de potten.
- Plaats de potten zonder hun deksel in de basis.
- Plaats het hoofddeksel op de yoghurtmaker.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Druk op de Aan-/uitknop, het LCD-scherm duidt "8:00" aan (de standaard bewerkingstijd), dan zal het 7:59 weergeven, het apparaat gaat draaien en de melk zal stollen.
U kunt ook op de TIME-knop drukken om de gewenste bewerkingstijd in te stellen, drukt u eenmaal op de TIME-knop, en het LCD-scherm zal "0:00" weergeven, en de "00" zal knipperen om u te vragen de minuten in te stellen door op de "+" of "-" knop te drukken.
Na het instellen van de minuten, druk nog een keer op de knop TIME, de "0" knippert om u te vragen de uren in te stellen door op de knop "+" of "-" te drukken, het instelbare bereik is 0-14. Druk na het instellen van de bewerkingstijd eenmaal op de Aan-/uitknop om te starten.
- Om het te stoppen, kunt u op elk moment op de Aan-/uitknop drukken.
- Zodra de resterende gebruikstijd is afgeteld tot de "-: -" en er pieptonen te horen zijn, is de bewerking voltooid.
- U moet het apparaat laten afkoelen en verwijder de potten. Als er condensatie is ontstaan, laat het water dan niet in de yoghurt vallen.
- Schroef de deksels op glazen potten en schrijf de productiedatum of smaak op het deksel.

Bedieningshandleiding

- Plaats de potten minstens 2 uur voor het opdienen in de koelkast.

Als de stroomvoorziening is onderbroken of het netsnoer onbedoeld uit het stopcontact is getrokken tijdens gebruik (niet langer dan 10 minuten), zal het apparaat automatisch verdergaan met vorige bewerking. Wanneer de pauzetijd langer is dan 10 minuten, duidt het display de standaardinstelling aan en moet het apparaat opnieuw worden gestart.

SUGGESTIES VOOR DE VOORBEREIDING

- Met betrekking tot de melk:
 - Kies voor een eenvoudiger gebruik hele of halfvolle UHT-melk; ze hoeven niet te worden gekookt.
 - Indien u voor rauwe of gepasteuriseerde melk kiest, moet u deze koken, afkoelen en zeven om de schil te verwijderen.
 - Kies voor volle melk voor een romige en smakelijke yoghurt.
 - Om een stevigere textuur te krijgen, kunt u melkpoeder toevoegen.
 -
- Bereidingstijd: 8 tot 12 uur voorbereiding
- Met betrekking tot de gisting:
 - U kunt gewone yoghurt gebruiken die in winkels wordt verkocht.
 - U kunt zelfbereide yoghurt gebruiken.
 - U kunt een gevriesdroogde gisting gebruiken (de bereiding duurt nog 2 uur)).
- Yoghurtconservering:
 - Bewaar de yoghurt in de koelkast.
 - Yoghurt moeten binnen maximaal 8 tot 10 dagen worden geconsumeerd.

Als u melk van melkpoeder gebruikt, moet deze worden gefilterd, wanneer u de sojamelk gebruikt, is het belangrijk dat de sojamelk wordt gekookt. En deze melk moeten worden gekoeld tot gelijk aan of minder dan 40 °C, ofwel de melk gemaakt van melkpoeder ofwel de sojamelk.

Indien de yoghurt een gele en witte glans heeft en een vorm van "tahoe gele" heeft, betekent dit dat de yoghurt perfect is.

Als de bewerkingstijd te lang is, zal deze aankoeien (gele vloeistof) veroorzaken, deze smaak is zeer aceus, het is normaal, de vertakking kan worden gescheiden en geserveerd. De aankoeien is rijk aan lactobacillus en vitamine B.



Bedieningshandleiding

REINIGEN EN OPSLAG

BASIS EN PLASTIC OPPERVLAKKEN EN DEKSELS

- Reinig de plastic onderdelen met een vochtige spons en een mild schoonmaakmiddel. Goed drogen.
- Plaats nooit plastic onderdelen in de vaatwasser.

GLAZEN POTTEN

- U kunt potten in de vaatwasser plaatsen. Droog zorgvuldig af voordat u ze in het apparaat plaatst.

Bedieningshandleiding



Correct afvoeren van het apparaat (Elektrische en Elektronische Apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en in de rest van Europa die landen hebben aangenomen voor afzonderlijke inzamelingssystemen)

De Europese Richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale huishoudelijke afvalstroom.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de uitgestorte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van de afzonderlijke inzameling te herinneren.

Consumenten dienen contact op te nemen met hun plaatselijke overheid of winkelier voor informatie over de correcte verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele illustratie
- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.