

LICUADORA TERMICA



Referencia : DOP229
versión : 1.5
Idioma : Español

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de la utilización, comprobar que la tensión de la toma mural corresponde a la tensión nominal.
2. No utilizar ningún aparato eléctrico con un cable estropeado u otra disfunción, o después de que haya sufrido cualquier otro tipo de daño.
3. Si el cordón de alimentación estuviese estropeado, es necesario mandarlo sustituir por el fabricante o su agente autorizado o cualquier otra persona cualificada a tal efecto con el fin de evitar todo tipo de peligro (*).
4. Evitar que el cable cuelgue por los bordes de las mesas, superficies de trabajo, o que toque superficies calientes.
5. Para reducir el riesgo de electrocución, no utilizar nunca este aparato con las manos mojadas, no echar agua en el aparato ni sumergirlo en el agua.
6. No tocar las superficies calientes. Utilizar solamente los

puños o las teclas.

7. Es necesaria una vigilancia estricta cuando utiliza el aparato junto a niños o personas minusválidas.
8. No colocar un aparato sobre o cerca de una llama de gas o sobre un horno caliente.
9. No utilizar al exterior (únicamente para uso interior).
10. No tocar las cuchillas de corte ni introducir cualquier tipo de objeto (cuchillos, tenedores, cucharas, etc.) en el cuenco cuando el aparato está en funcionamiento. Utilizar solamente una espátula cuando el aparato no está en movimiento para evitar el riesgo de herirse.
11. Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas que no leyeron atentamente estas instrucciones.
12. No utilizar nunca el aparato cuando el cuenco esté vacío y no retirar la tapa del cuenco antes de que se hayan parado completamente las cuchillas
13. Este aparato está destinado a picar pequeñas cantidades de alimentos, por ninguna razón deberá llenarse demasiado el cuenco.
14. Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
15. Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, limitaciones de la capacidad sensorial o mental, la falta de experiencia o conocimiento, si hayan recibido supervisión, recibió instrucciones una manera segura y si entienden los

riesgos que implica.

16. Los niños no deben jugar con el aparato
17. Jamás deje sin vigilancia cuando no es utilizado.
18. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado
19. No utilice el aparato:
 - si la toma o el cable de alimentación es dañada
 - en caso de mal funcionamiento
 - si el aparato ha sido dañado de algún modo sea
 - si cayó en el agua
 - si cayó el aparato
20. Siempre desconecte la aplicación del suministro si es dejó desatendido y antes de la montadura, el desmontaje o la limpieza.
21. Para limpiar, gracias para referirse al debajo de párrafos 'limpieza y almacenamiento).
22. En cuanto a las instrucciones de utilización de los accesorios, los tiempos de operación y de la elección de las velocidades, gracias por referirle el párrafo UTILISACIÓN más abajo.
23. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
24. Existe un riesgo de herida en caso de mala utilización.
25. Precauciones deben ser tomadas en el momento de la manipulación de las laminas afiladas cuando se vacía el

tazón y en el momento de la limpieza.

26. Poner el aparato en la parada y desconectarlo la alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes que son móviles en el momento del funcionamiento.
27. Accesorios, otros que los abastezco con aparato, deben ser acompañados por instrucciones con vistas a una utilización con toda seguridad.
28. Sea prudente si líquido caliente está en el mezclador porque puede ser eyectado por el aparato debido a una exhalación brusca.
29. Las superficies calientes de los elementos pueden conservar un calor residual después de utilización.
30. No utilizar no el aparato si las láminas son dañadas.
31. El aparato debe ser utilizado sólo con zócalo abastece.
32. Advertida: evite todo desbordamiento sobre el conector.
33. Ser seguro que el hervidor sea apagado antes de llevárselo de su soporte.
34. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

DATOS TECNICOS

Voltaje: **220-240V~50Hz-60Hz**

Potencia: motor: 300W Elemento calentante: 900W

Capacidad: 1,7L

Tiempo de funcionamiento de la función de calentamiento y mezcla con leche: 3 minutos, parada 1 minuto, total 10 ciclos máximo.

Tiempo de uso de la función de mezcla: Respetando la capacidad máxima, la relación entre la cantidad de zanahorias y el agua es de 2 medidas por 3, el trabajo dura 3 minutos, y la parada 1 minuto, total 10 ciclos



SUPERFICIE MUY CALIENTE. Las superficies pueden estar muy calientes cuando el aparato está en funcionamiento.

Si no hay líquido en el depósito, el aparato pasará al modo de avería. Añada líquido hasta el nivel "min" antes de enchufar la unidad.

LIVOO

Feel good moments

Instrucciones

DESCRIPCIÓN



Panel de control



USO DEL APARATO

Antes del primer uso:

Desenchufe el aparato

Límpielo con un trapo húmedo

Este aparato no se puede utilizar para hacer hielo picado o para calentar leche.

El agua no debe desbordar el nivel inferior o superior indicado dentro del recipiente de metal

No sujete el aparato por la manija superior cuando la jarra esté llena, ya que puede volcarse.

No utilice el tazón como recipiente de almacenamiento (para congelar o para otros usos).

No utilice ingredientes congelados para su preparación, descongélelos antes de usarlos.

Asegúrese siempre de que los ingredientes estén picados, pelados, cortados en rodajas o en cubos en pequeños trozos de 2 cm - 3 cm.

1. Asegúrese de que la máquina para hacer sopa esté apagada y desenchufada de la red eléctrica.
2. Coloque la jarra de vidrio en una superficie plana, estable y resistente al calor.
3. Retire la tapa. Tenga cuidado de no tocar la cuchilla.
4. Aplique cuidadosamente una fina capa de aceite de cocina en el fondo de la jarra. Esto ayudará a evitar que los ingredientes se peguen.
Corte todos los ingredientes en cubos de, aproximadamente, 2 cm a 3 cm y colóquelos en la jarra con un poco de caldo.
5. Coloque la tapa en la jarra de la licuadora. La tapa debe girarse primero para que el símbolo de cierre abierto se alinee con la flecha del asa. Presione la tapa sobre la jarra de la licuadora y gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que el símbolo de cierre quede alineado con la flecha del asa. Coloque el vaso medidor en la abertura de la tapa y bloquéelo en su posición. Para hacerlo, gírelo en el sentido de las agujas del reloj.
6. Enchufe el cable en el enchufe del cable de alimentación. Coloque la jarra de la licuadora sobre la unidad del motor y presiónela hacia abajo hasta que oiga un pitido.
7. Presione el botón de encendido en el panel de control. A continuación, oirá un pitido, el LED de encendido/apagado se iluminará y los otros LED de los botones del panel de control parpadearán.
Pulse el botón del panel de control de la función que desee para preparar los ingredientes. El LED de la función seleccionada parpadeará y todos los demás LED se apagarán.

- Una vez que se haya completado la cocción, asegúrese de que el programa seleccionado haya terminado y, luego, desconecte la máquina de la fuente de alimentación.
- Retire con cuidado la tapa y transfiera la sopa a un recipiente adecuado.
- Deje que la máquina para hacer sopa se enfríe lo suficiente antes de hacer un segundo lote de sopa.

Advertencia:

- Puede aparecer un ligero color dorado en la base interna cuando se termine de cocinar. Esto es completamente normal y se puede eliminar durante el proceso de limpieza.
- La máquina para hacer sopa no está diseñada para recalentar sopa una vez hecha.
- La jarra y la tapa se calientan mucho durante su uso; tenga siempre cuidado al tocar estos componentes y utilice la manija al mover la jarra.

Programa de sopa sin grumos:



- Cuando se prepara sopa sin grumos, la máquina para hacer sopa automáticamente calienta y mezcla los ingredientes a un programa preestablecido.
- Encienda la máquina para hacer sopa presionando el botón 'ON/OFF' (Encendido/apagado); las luces indicadoras se iluminarán.
- Presione el botón '' para seleccionar el programa 'Smooth Soup' (Sopa sin grumos).
- Funcionará durante aproximadamente 20 minutos.
- Durante los últimos minutos del programa 'Smooth Soup' (Sopa sin grumos), el aparato mezclará los ingredientes para conseguir una consistencia suave.

Programa de sopa con trozos:



- Cuando se prepara sopa con trozos, la máquina para hacer sopa automáticamente calienta los ingredientes a un programa preestablecido.
- Encienda la máquina para hacer sopa presionando el botón 'ON/OFF' (Encendido/apagado); las luces indicadoras se iluminarán.
- Presione el botón '' para seleccionar el programa 'Chunky Soup' (Sopa con trozos).
- Funcionará durante aproximadamente 30 minutos.
- Una vez que el programa haya terminado, el aparato emitirá un sonido para indicar que el programa ha terminado.
- Puede ser necesario mezclar la sopa para alcanzar la consistencia requerida.

Programa de mezcla



La máquina para hacer sopa también puede utilizarse para mezclar ingredientes usando el programa 'Blend' (Mezcla). Cuando se utiliza este programa, la función de calentamiento no funcionará, lo que

LIVOO

Feel good moments

Instrucciones

permite que los ingredientes se mezclen para hacer batidos y aderezos. También puede utilizarse para obtener la consistencia deseada después de que se hayan utilizado otros programas preestablecidos. El proceso finaliza automáticamente después de 3 minutos.

Nota:

No mezcle ingredientes secos y no use el programa 'Blend' (Mezcla) por más de 1 ciclo completo sin permitir que la máquina para hacer sopa se enfríe lo suficiente.

No saque la tapa cuando la máquina para hacer sopa esté mezclando.

Programa de calentamiento



Esta función se utiliza para calentar alimentos precocinados. El contenido se remueve y se calienta alternativamente.

El proceso finaliza automáticamente después de unos 10 minutos.

1. Añada la sopa a la jarra de la licuadora. No llene la jarra de la licuadora más allá de la marca "MAX 1,2 L".
2. Coloque la tapa con el vaso medidor introducido en la jarra de la licuadora y ciérrela.
3. Conecte el cable de alimentación del enchufe. A continuación, escuchará un pitido.
4. Presione el botón de encendido en el panel de control. Escuchará un pitido y los LED de los botones del panel de control parpadearán.
5. Pulse el botón  el panel de control para iniciar el proceso. A continuación, escuchará un pitido y el LED de la función seleccionada parpadeará.
6. El contenido se removerá y calentará alternativamente. Una vez finalizado el proceso, se escucharán 10 pitidos y los LED de la fila inferior del panel de control parpadearán.
7. Si es necesario, el proceso de calentamiento también puede detenerse manualmente antes. Para ello, pulse el botón de encendido/apagado del panel de control.
8. Apague el aparato y retire con cuidado la tapa.
9. Vierta el contenido de la jarra de la licuadora.

Programa de pulso



1. Encienda la máquina para hacer sopa presionando el botón 'ON/OFF' (Encendido/apagado); las luces indicadoras LED se iluminarán.
2. Mantenga presionado el botón  para mezclar. No exceda los 30 segundos en cada ciclo.

Sugerencias

No use la máquina para hacer sopa sin la tapa bien ajustada.

No añada ningún ingrediente congelado al aparato. Todos los ingredientes deben estar descongelados y a temperatura ambiente para usarse.

Toda carne o pescado se debe cocer previamente.

No añada ingredientes después de la mezcla si utiliza la función de sopa sin grumos o la de sopa trozos ya que causará daños en la placa de calefacción.

LIVOO

Feel good moments

Instrucciones

Si suena la alarma, desenchufe el aparato, limpie el sensor y reduzca la cantidad de ingredientes antes de volver a intentarlo.

Filtro de acero inoxidable

El colador se utiliza para preparar sopas con doble consistencia: por un lado, los ingredientes dentro del

filtro de acero inoxidable se suavizan y, por otro, los ingredientes fuera del filtro de acero inoxidable no se mezclan. Esto significa, por ejemplo, que puede preparar sopas suaves pero que aún contengan algunos trozos de verduras y carne.

1. Introduzca el filtro de acero inoxidable en la jarra de la licuadora. Colóquelo en el centro de la cuchilla de corte.
2. El filtro tiene un lado más fino y otro más grueso. La forma en que se inserte determinará si la sopa quedará con trozos más grandes o más pequeños.
3. Pique los ingredientes en trozos de, aproximadamente, 1 cm y añádalos a la jarra de la licuadora. Coloque los ingredientes de forma que algunos queden dentro del filtro de acero inoxidable y otros fuera.
4. Complete los pasos anteriores.
5. Desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.
6. Retire el filtro de acero inoxidable de la jarra de la licuadora y remueva el contenido con una cuchara larga para que los trozos se distribuyan uniformemente.
7. Vierta el contenido de la jarra de la licuadora.

Uso de la cesta de cocción de huevos y vapor



Esta función se utiliza para cocinar los ingredientes, sin mezclarlos. También es adecuada para hervir huevos. El proceso de cocción finaliza automáticamente después de unos 15 minutos (temporizador ajustable de 0 a 30 minutos).

1. Llene la jarra de la licuadora con agua hasta la marca "MIN 0,3 L".
2. Introduzca la cesta de huevos con huevos o la cesta de vapor con alimentos en la jarra de la licuadora.
(Perfore con cuidado la parte inferior de los huevos para evitar que se rompan durante la cocción).
3. Coloque la tapa con el vaso medidor introducido en la jarra de la licuadora y ciérrela.
4. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con corriente. A continuación, escuchará un pitido.
5. Presione el botón de encendido en el panel de control. Escuchará un pitido y los LED de los botones del panel de control parpadearán.
6. Pulse el botón  del panel de control para iniciar el proceso.

Nota: Recomendamos detener manualmente el proceso de cocción para que los huevos cocidos queden más duros o más blandos según se desee. Para ello, pulse el botón de encendido/apagado del panel de control después de 10 minutos para que los huevos queden más blandos. O bien, espere

a que la función de cocción termine automáticamente después de 15 minutos para los huevos queden más duros.

7. Apague el aparato y retire con cuidado la tapa.
8. Retire la cesta de huevos (o la cesta de vapor) y enjuague los huevos con agua fría.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Nota:

Nunca retire la unidad del motor hasta que se haya detenido por completo. Si levanta la tapa mientras la unidad está en funcionamiento, se apagará automáticamente.

1. Desconecte el aparato antes de montarlo, desmontarlo o lavarlo.
2. El interior del tazón se puede limpiar con un poco de agua y jabón.
3. Lave la cuchilla, la canasta de huevos y el filtro bajo el agua caliente con cuidado.
4. Limpie el exterior del aparato con un paño suave.
5. No use cepillos de alambre o cualquier otro artículo o líquido abrasivo.
6. Nunca sumerja el aparato en agua.
7. Está prohibido usar el lavavajillas.

El programa de pulso puede utilizarse para eliminar manchas difíciles. Para ello, añada a la jarra 750 ml de agua caliente con una pequeña cantidad de detergente suave.

Para manchas difíciles, se recomienda dejar el agua caliente en la máquina para hacer sopa por aproximadamente 10 a 15 minutos antes de usar el programa de pulso.

Problemas	Causas	Soluciones
La máquina para hacer sopa no funciona	1. El enchufe no está conectado a la alimentación 2. La jarra de la licuadora está mal colocada en la unidad de motor 3. La tapa está mal colocada en la jarra de la licuadora	1. Conecte el enchufe a una toma de corriente de pared 2. Coloque la jarra de la licuadora en la unidad del motor correctamente 3. Coloque la tapa en la jarra de la licuadora correctamente
Dos LED parpadean y se escucha un pitido	1. La protección contra sobrecalentamiento está activada 2. Los contactos de la jarra de la licuadora o de la unidad del motor están mojados 3. No hay líquido en el depósito	1. Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica y deje que el aparato se enfríe 2. Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica y deje que el aparato se seque 3. Añada líquido al depósito hasta el nivel "min"
Los alimentos se	La jarra de la licuadora no se	La jarra de la licuadora debe limpiarse a fondo antes de cada

LIVOO

Feel good moments

Instrucciones

han quemado	ha limpiado antes de calentar los alimentos	ciclo de cocción y
El contenido no se ha cocinado correctamente	1. Hay demasiados ingredientes en la jarra de la licuadora 2. Algunos ingredientes requieren más tiempo de cocción	1. Añada menos ingredientes a la jarra de la licuadora antes de la cocción 2. Inicie de nuevo el proceso de cocción
Los alimentos no se han licuado lo suficiente	No hay suficiente líquido en la jarra de la licuadora	Añada un poco de líquido e inicie la función de mezcla

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCIA

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.