

Frullatore blender



Riferimento: DOP229
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione nominale dell'apparecchiatura prima di utilizzarla.
2. Non azionare l'apparecchiatura se il cavo è danneggiato, dopo un malfunzionamento o se ha subito danni di qualsiasi genere.
3. Se il cordone di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal vostro rivenditore, il suo servizio in garanzia o una persona di qualifica simile (*) per evitare un pericolo.
4. Non lasciare che il cavo di alimentazione appoggi sul bordo del tavolo o del banco, né che entri in contatto con superfici calde.
5. Per limitare i rischi di scosse elettriche, non azionare mai questo prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi sull'apparecchio e non immergerlo in acqua.

Manuale utente

6. Non toccare la superficie calda. Utilizzare esclusivamente le manopole.
7. Esercitare il massimo controllo quando l'apparecchiatura viene utilizzata vicino a bambini o a persone invalide.
8. Non collocare l'apparecchiatura su un forno riscaldato, su gas caldo o nelle sue vicinanze.
9. Non utilizzare all'aperto (l'apparecchiatura va utilizzata solo in ambienti chiusi).
10. Non toccare le lame di taglio e non inserire oggetti (coltelli, forchette, cucchiari, ecc.) nel recipiente mentre il prodotto è in funzione. Per evitare il rischio di gravi ferite, è possibile utilizzare una spatola, ma solo se l'apparecchiatura non è in funzione.
11. Per evitare il rischio di lesioni personali questo prodotto non deve essere azionato da bambini o da persone non a conoscenza di queste istruzioni.
12. Non azionare mai il prodotto se il recipiente è vuoto e non rimuovere il coperchio del recipiente prima che le lame si siano completamente fermate.
13. Questa apparecchiatura è progettata per tritare piccole quantità di cibo; il recipiente non dovrà mai essere riempito eccessivamente.
14. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Mantenete l'apparecchio ed il suo cavo fuori portata dei bambini.
15. Questo apparecchio può essere utilizzato dalle persone coi capacità fisiche, mentali o sensoriali limitate,

Manuale utente

mancando di esperienza o di conoscenza, i bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il prodotto se sono state formate, incorniciate e hanno ricevuto delle istruzioni che riguardano l'utilizzazione di l'apparecchio in ogni sicurezza e se comprendono i rischi incorsero.

16. I bambini non devono giocare con questo elettrodomestico
17. Non lasciate mai senza sorveglianza quando non è utilizzato.
18. L'apparecchiatura non è progettata per essere azionata per mezzo di timer esterni o sistemi di controllo a distanza separati.
19. Non utilizzate l'apparecchio :
 - se la presa o il cavo di alimentazione è endommag
 - in caso di cattivo funzionamento
 - se l'apparecchio è stato danneggiato comunque questo sia
 - se è caduto nell'acqua
 - se gli ve hanno lasciati cadere
20. Sempre disconnette l'apparecchio dall'approvvigionamento se è andato via solo e prima di assemblare, smontando o pulendo.
21. Riguardo alle istruzioni per l'uso dello spremiagrumi e superfici che puliscono in contatto con cibo, grazie assegnare a il sotto i paragrafi “pulizia e conservazione”.
22. In ciò che riguarda le istruzioni di utilizzazione degli

Manuale utente

accessori, dei tempi di operazione e della scelta delle velocità, grazie per riferirvi sotto al paragrafo COME UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.

23. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
24. Esiste un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
25. Alcune precauzioni devono essere prese all'epoca della manipolazione dei coltelli affilati quando si svuota la scodella ed all'epoca della pulizia.
26. Spenga l'apparecchio e disconnetta da approvvigionamento prima di cambiando accessori o avvicinarsi a parti che si muova in uso.
27. Accessori, altri che quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati da istruzioni in vista di un'utilizzazione in ogni sicurezza.
28. Siate prudente se del liquido caldo è nel mescolatore perché può essere cacciato dell'apparecchio a causa di una brusca liberazione di vapore di acqua.
29. Le superfici calde degli elementi possono conservare un caldo residuo dopo utilizzazione.
30. Non utilizzare l'apparecchio se le lame sono danneggiate.
31. L'apparecchio non deve essere utilizzato che con lo zoccolo fornisce.
32. Collocamento in guardia: evitate ogni straripamento sul connettore.
33. Essere sicuro che il bollitore sia spento prima di

toglierlo del suo supporto.

34. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

SPECIFICHE

Voltaggio: **220-240V~50Hz-60Hz**

Potenza: motore: 300W Elemento riscaldante: 900W

Capacità: 1.7L

Tempo di funzionamento della funzione di riscaldamento e miscelazione con il latte: 3 minuti, stop 1 minuto, totale 10 cicli massimo.

Tempo di utilizzo della funzione di miscelazione: Rispettando la capacità massima, il rapporto tra la quantità di carote e acqua è di 2 misure per 3, il lavoro dura 3 minuti, e l'arresto 1 minuto, totale 10 cicli



SUPERFICIE MOLTO CALDA. Le superfici possono essere molto calde quando l'apparecchio è in funzione.

Se non c'è liquido nel serbatoio, l'apparecchio passa in modalità guasto. Aggiungere il liquido fino al livello "min" prima di collegare l'unità.

LIVOO
Feel good moments
Manuale utente

DESCRIZIONE



Pannello di controllo



COME UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

Prima del primo utilizzo:

Scollegare il dispositivo

Pulire con un panno umido

Questo apparecchio non può essere usato per tritare il ghiaccio o per riscaldare il latte.

L'acqua non deve superare il livello inferiore o superiore indicato all'interno della ciotola di metallo.

Non tenere l'apparecchio per la maniglia superiore quando la brocca è piena, perché potrebbe ribaltarsi.

Non utilizzare la ciotola come contenitore per la conservazione (congelamento o altro).

Non utilizzare ingredienti congelati per la preparazione, altrimenti scongelarli prima dell'uso.

Assicurarsi sempre che gli ingredienti siano tritati, sbucciati, affettati o tagliati a cubetti in piccoli pezzi di 2-3 cm.

1. Assicurarsi che la Soup Maker sia spenta e scollegata dalla rete elettrica.
2. Posizionare la brocca di vetro su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
3. Rimuovere il coperchio. Fare attenzione a non toccare la lama.
4. Applicare con attenzione un sottile strato di olio da cucina sul fondo della caraffa. Questo aiuterà ad evitare che gli ingredienti si attacchino.
Tagliare tutti gli ingredienti in cubetti di circa 2-3 cm e metterli nella brocca con un po' di brodo.
5. Mettere il coperchio sulla caraffa del frullatore. Il coperchio deve essere prima ruotato in modo che il simbolo della serratura aperta sia allineato con la freccia sul manico. Premere il coperchio sulla caraffa del frullatore e ruotare il coperchio in senso orario fino a quando il simbolo della serratura chiusa è allineato con la freccia sul manico. Posizionare il misurino nell'apertura del coperchio e bloccarlo in posizione. Per fare questo, ruotarlo in senso orario.
6. Inserire il cavo nella presa del cavo di alimentazione. Posizionare la brocca del frullatore sull'unità motore e premerla verso il basso finché non si sente un segnale acustico.
7. Premere il pulsante ON/OFF sul pannello di controllo. Si sentirà quindi un bip, il LED ON/OFF si accenderà e il LED degli altri pulsanti del pannello di controllo lampeggerà.
Premere il pulsante sul pannello di controllo della funzione desiderata per la preparazione degli ingredienti.
Il LED della funzione selezionata lampeggerà e tutti gli altri LED si spegneranno..
8. Una volta completata la cottura, assicurarsi che il programma selezionato sia terminato e quindi spegnere la Soup Maker.
9. Rimuovere con cura il coperchio e trasferire la zuppa in un contenitore adatto.
10. Lasciare raffreddare sulla Soup Maker prima di preparare una seconda dose di zuppa.



Attenzione:

- Una leggera doratura del fondo interno può apparire a cottura ultimata. È del tutto normale e può essere rimossa con la pulizia.
- La Soup Maker non è progettata per riscaldare la zuppa una volta preparata.
- La brocca e il coperchio diventeranno molto caldi durante l'uso; fare sempre attenzione quando si toccano questi componenti e usare il manico quando si sposta la brocca.

Programma zuppa liscia:



1. Quando si prepara una zuppa liscia, la Soup Maker riscalderà e frullerà automaticamente gli ingredienti secondo un programma preimpostato.
2. Accendere la Soup Maker premendo il pulsante 'ON/OFF'; le spie si accendono..
3. Premere '  per selezionare il programma "Zuppa liscia".
4. Funzionerà per circa 20 minuti.
5. Durante gli ultimi minuti del programma 'Zuppa liscia', l'apparecchio frullerà gli ingredienti per ottenere una consistenza liscia.

Programma zuppa a pezzi:



1. Quando si prepara una zuppa a pezzi, la Soup Maker riscalderà automaticamente gli ingredienti ad un programma preimpostato..
2. Accendere la Soup Maker premendo il pulsante 'ON/OFF'; le spie si accendono.
3. Premere '  per selezionare il programma 'Zuppa a pezzi'.
4. Funzionerà per circa 30 minuti.
5. Una volta terminato il programma, la Soup Maker emetterà un segnale acustico per indicare che il programma è stato completato.
6. Potrebbe essere necessario frullare la zuppa per raggiungere la consistenza desiderata.

Programma frullatore



La Soup Maker può essere usata anche per frullare gli ingredienti usando il programma 'Frullare'. Quando si usa questo programma, la funzione di riscaldamento non funziona, permettendo di frullare gli ingredienti per creare frullati e condimenti. Può anche essere usato per ottenere la consistenza desiderata dopo che altri programmi preimpostati hanno funzionato. Il processo termina automaticamente dopo 3 minuti.

Nota:

Non frullare ingredienti secchi e non usare il programma "Frullare" per più di 1 ciclo completo senza permettere alla Soup Maker di raffreddarsi sufficientemente.
Non togliere il coperchio quando la Soup Maker sta frullando.



LIVOO
Feel good moments

Manuale utente

Programma riscaldamento

Questa funzione è usata per riscaldare cibi precotti. Il contenuto viene mescolato e riscaldato alternativamente.

Il processo termina automaticamente dopo circa 10 minuti.

1. Aggiungere la zuppa nella caraffa del frullatore. Non riempire la caraffa del frullatore oltre il segno "MAX 1,2 L".
2. Posizionare il coperchio con il misurino inserito sulla caraffa del frullatore e bloccarlo.
3. Collegare il cavo di alimentazione. Si sentirà quindi un segnale acustico.
4. Premere il pulsante ON/OFF sul pannello di controllo. Ora verrà emesso un segnale acustico e i LED dei pulsanti del pannello di controllo lampeggeranno.
5. Premere  sul pannello di controllo per iniziare il processo. Successivamente si sentirà un segnale acustico e

Il LED della funzione selezionata lampeggerà.

6. Il contenuto verrà mescolato e riscaldato alternativamente. Una volta terminato il processo, verranno emessi 10 bip e i LED sulla riga inferiore del pannello di controllo lampeggeranno.
7. Se necessario, il processo di riscaldamento può essere fermato prima anche manualmente. Per farlo, premere il pulsante ON/OFF sul pannello di controllo.
8. Spegner l'apparecchio e rimuovere con cautela il coperchio.
9. Versare il contenuto della caraffa del frullatore.

Programma impulso



1. Accendere la Soup Maker premendo il pulsante 'ON/OFF'; il LED indicatore si illuminerà..
2. Tenere premuto  per mescolare. Non superare i 30 secondi per ogni ciclo.

Consigli

Non usare la Soup Maker senza il coperchio ben fissato.

Non aggiungere ingredienti congelati alla Soup Maker. Tutti gli ingredienti devono essere scongelati e a temperatura ambiente prima dell'uso.

Tutta la carne o il pesce devono essere precotti.

Non aggiungere gli ingredienti dopo averli frullati se è richiesta la funzione Zuppa liscia e a pezzi, poiché ciò causerebbe danni alla piastra di riscaldamento.

Se suona l'allarme, scollegare la Soup Maker, pulire il sensore e ridurre la quantità di ingredienti prima di riprovare.

Filtro in acciaio inossidabile

Il filtro viene usato per preparare zuppe con doppia consistenza: da un lato, gli ingredienti all'interno del filtro in acciaio inox vengono frullati e dall'altro gli ingredienti all'esterno del filtro in acciaio inox non vengono frullati. Questo significa, per esempio, che è possibile preparare zuppe che sono lisce ma contengono ancora alcuni pezzi di verdura e carne.

Manuale utente

1. Inserire il filtro di acciaio inossidabile nella caraffa del frullatore. Posizionarlo al centro della lama di taglio.
2. Il filtro ha un lato più fine e uno più grosso. Il modo in cui viene inserito determinerà se i pezzi più grandi o più piccoli saranno all'interno della zuppa.
3. Tagliare gli ingredienti a pezzi di circa 1 cm e aggiungerli alla caraffa del frullatore. Mettere gli ingredienti in modo che alcuni siano all'interno del filtro d'acciaio e altri all'esterno.
4. Completare i passaggi precedenti.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
6. Rimuovere il filtro in acciaio inossidabile dalla brocca del frullatore e mescolare il contenuto con un cucchiaino lungo per garantire che i pezzi siano distribuiti uniformemente.
7. Versare il contenuto dalla caraffa.

Utilizzo del bollitore per le uova e del cestello per la cottura a vapore



Questa funzione serve per cuocere gli ingredienti, senza frullarli. È adatto anche per cuocere le uova. Il processo di cottura termina automaticamente dopo circa 15 minuti (timer regolabile per 0-30 minuti).

1. Riempire la brocca del frullatore con acqua fino al segno "MIN 0,3 L".
2. Inserire il cestello delle uova con le uova o inserire il cestello del vapore con il cibo nella brocca del frullatore.
(Posizionare con attenzione le uova sul fondo per evitare che si rompano durante la cottura)
3. Posizionare il coperchio con il misurino inserito sulla brocca del frullatore e bloccarlo in posizione.
4. Collegare il cavo di alimentazione della spina a una presa di corrente. Si sentirà quindi un segnale acustico.
5. Premere il pulsante ON/OFF sul pannello di controllo. Ora verrà emesso un segnale acustico e i pulsanti del pannello di controllo a LED lampeggeranno.
6. Premere  sul pannello di controllo per avviare il processo.

Nota: Si consiglia di fermare manualmente il processo di cottura per ottenere uova sode più dure o più morbide come desiderato. Per fare questo, premere il pulsante ON/OFF sul pannello di controllo dopo 10 minuti per ottenere uova sode. Oppure, attendere che la funzione di cottura finisca automaticamente dopo 15 minuti per le uova sode.

7. Spegner l'apparecchio e rimuovere con cura il coperchio.
8. Rimuovere il cestello delle uova (o il cestello del vapore) e sciacquare le uova con acqua fredda.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Nota:

Non rimuovere mai l'unità motore prima che l'apparecchio si sia completamente fermato. Se si solleva il coperchio mentre l'apparecchio è in funzione, si spegnerà automaticamente.

Manuale utente

1. Scollegare l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo o lavarlo.
2. L'interno della ciotola può essere pulito con un po' di acqua saponata.
3. Lavare la lama, il cestello delle uova, il filtro sotto acqua calda corrente prestando attenzione.
4. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido.
5. Non usare spazzole metalliche né oggetti o liquidi abrasivi.
6. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
7. Non lavare in lavastoviglie.

Il programma Impulso può essere utilizzato per rimuovere eventuali macchie ostinate. Per fare ciò, aggiungere 750 ml di acqua calda con una piccola quantità di detergente delicato nella brocca.

Per le macchie ostinate, si raccomanda di lasciare l'acqua calda nella Soup Maker per circa 10-15 minuti prima di usare il programma Impulso.

Problemi	Cause	Soluzioni
La soup maker non funziona	1. Spina di rete non collegata 2. Brocca del frullatore non correttamente posizionata sull'unità motore 3. Coperchio montato male sulla brocca del frullatore	1. Collegare la spina di rete a una presa di corrente 2. Posizionare correttamente la caraffa del frullatore sull'unità motore. 3. Posizionare correttamente il coperchio sulla caraffa del frullatore
Due LED lampeggiano e viene emesso un segnale acustico	1. Protezione da surriscaldamento attivata 2. I contatti della caraffa del frullatore o dell'unità motore sono bagnati 3. Non c'è liquido nel serbatoio	1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete e lasciare raffreddare l'apparecchio 2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete e lasciare asciugare l'apparecchio 3. Aggiungere liquido al serbatoio fino al livello "min"
Il cibo si è bruciato	Caraffa del frullatore non pulita prima del riscaldamento	La brocca del frullatore deve essere pulita accuratamente prima di ogni ciclo di cottura e riscaldamento
Il contenuto non si è cotto correttamente	1. Troppi ingredienti nella caraffa del frullatore 2. Alcuni ingredienti richiedono un tempo di cottura più lungo	1. Aggiungere meno ingredienti nella caraffa del frullatore prima della cottura 2. Ricominciare il processo di cottura
Il cibo non è stato frullato a sufficienza	Non c'è abbastanza liquido nella caraffa del frullatore	Aggiungere del liquido e avviare la funzione FRULLARE

LIVOO
Feel good moments

Manuale utente



Smaltimento corretto del prodotto

(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modificazione senza preavviso

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA