

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Liquidificadora multifunções



Referência: DOP229
Versão: 1.5
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes do uso, verifique se a tensão de sua tomada de parede corresponde com a tensão nominal.
2. Não operar o aparelho com um cabo danificado ou após apresentar defeitos ou ter sido danificado em qualquer maneira.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar um risco (*).
4. Não deixe o cabo pendurado sobre a borda da mesa ou bancada ou tocando superfície quente.
5. O aparelho não deve ser imergido. Nunca coloque ele na máquina de lavar louça.
6. Não toque em superfície quente. Use apenas alças ou puxadores.
7. Supervisão estrita é necessária quando o seu aparelho

Manual de instruções

estiver sendo usado perto de crianças ou pessoas enfermas.

8. Não coloque um aparelho em cima ou perto de um gás quente ou em um forno aquecido.
9. Não use em áreas externas (apenas para uso doméstico).
10. Não toque as lâminas de corte e não insira qualquer tipo de objeto (facas, garfos, colheres, etc.) na tigela enquanto o produto está em operação. Uma espátula pode ser usada apenas quando o produto não estiver em operação, evitando o risco de lesão grave.
11. Para evitar o risco de lesão pessoal, este produto não deve ser operado por crianças ou pessoas que não são familiarizadas com essas instruções.
12. Nunca opere o produto quando a tigela estiver vazia e não remova a tampa da tigela antes das lâminas pararem completamente.
13. Este aparelho é projetado para cortar pequenas quantidades de alimento. Sob nenhuma circunstância a tigela deve ser sobrecarregada.
14. Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
15. Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos

Manual de instruções

envolvidos.

16. As crianças não devem brincar com o aparelho.
17. Nunca deixe a unidade sem monitoramento quando ligada.
18. O aparelho não tem o propósito de ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
19. Nunca use este aparelho:
 - Se a tomada ou o cabo for danificado
 - Se houver avarias
 - Se o aparelho for danificado de alguma forma
 - Se ele cair na água
 - Se você o derrubou
20. Sempre desconecte o aparelho da fonte de energia se ele for deixado sem monitoramento e antes de montar, desmontar ou limpar.
21. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos, consulte o parágrafo abaixo, "Limpeza", no manual.
22. Sobre as instruções para o uso dos acessórios, tempos de operação e definições de velocidade, consulte o USO DO APARELHO.
23. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
24. Há potencial de lesão para uso indevido.
25. Cuidado deve ser tomado quando manuseando lâminas

Manual de instruções

de corte pontiagudas, esvaziando a tigela e durante a limpeza.

26. Desligue o aparelho e o desconecte da fonte de alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam no uso.
27. Os acessórios, diferentes daqueles fornecidos com o aparelho, incluem as instruções para uso seguro.
28. Tome cuidado se algum líquido quente for derramado no misturador já que ele pode ser ejetado para fora do aparelho devido ao vapor repentino.
29. A superfície de elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
30. Não use o fazedor de sopa se as lâminas rotativas forem danificadas.
31. O dispositivo só deve ser usado com os materiais básicos.
32. Advertido: evite qualquer transbordamento no conector.
33. Certifique-se a chaleira está desligado antes de o retirar do suporte.
34. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - áreas de cozinha conjunta, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais

Manual de instruções

- ambientes de quarto e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

Abaixo receita para sua referência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: **220-240V~50Hz-60Hz**

Potência: Motor: 300W aquecedor de 900W

Tempo de funcionamento da função de aquecimento e mistura com leite: 3 minutos, paragem de 1 minuto, total 10 ciclos no máximo.

Tempo de utilização da função de mistura: Respeitando a capacidade máxima, a relação entre a quantidade de cenouras e água é de 2 medidas para 3, o trabalho dura 3 minutos, e a paragem de 1 minuto, totalizando 10 ciclos



SUPERFÍCIE MUITO QUENTE.
As superfícies podem ficar muito quentes quando o aparelho estiver em operação.

Se não houver líquido no tanque, o aparelho entrará em modo de falha. Acrescentar líquido ao nível "min" antes de ligar a unidade.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

DESCRIÇÃO



Painel de controlo



Manual de instruções

UTILIZAÇÃO

Antes do primeiro uso:

Desconecte o aparelho

Limpar com pano húmido

Este aparelho não pode ser usado para fazer gelo triturado ou para aquecer leite.

A água não transborda no nível inferior ou superior indicado dentro da tigela metálica

Não segure o aparelho pela alça superior quando a jarra estiver cheia, pois pode haver transbordamento.

Não use a tigela como um container de armazenamento (congelamento ou outros).

Não use ingredientes congelados para sua preparação, do contrário os descongele antes do uso.

Sempre se certifique de que os ingredientes sejam cortados, descascados, fatiados ou picados em cubos em pequenos pedaços de 2-3 cm.

1. Assegure de que a Máquina de fazer sopa esteja desligada e desconectada da rede elétrica.
2. Coloque a jarra de vidro em uma superfície plana, estável e resistente ao calor.
3. Remova a tampa. Tome cuidado para não tocar na lâmina.
4. Aplique cuidadosamente uma fina camada de óleo de cozimento no fundo da jarra. Isto irá ajudar a prevenir os ingredientes de grudar.
Pique todos os ingredientes em cubos de aproximadamente 2-3 cm e os coloque com um pouco de caldo.
5. Coloque a tampa na jarra do liquidificador. A tampa deve ser girada de modo que o símbolo de trava aberta esteja alinhado com a seta na alça. Prime a tampa na jarra do liquidificador e gire a tampa no sentido horário até que o símbolo de trava fechado se alinhe com a seta na alça. Coloque o copo de medição na abertura da tampa e trave o copo de medição na posição. Para fazer isto, gire no sentido horário.
6. Conecte o cabo na tomada do cabo de alimentação. Coloque a jarra do liquidificador na unidade do motor e prime a jarra do liquidificador para baixo até ouvir um sinal sonoro.
7. Prime o botão LIG/DESL [ON/OFF] no painel de controlo. Você irá em seguida ouvir um sinal sonoro, o LED de LIG/DESL acenderá e os outros botões do painel de controlo LED piscarão. Prime o botão no painel de controlo de sua função desejada para preparar os ingredientes. O LED para a função selecionada irá em seguida piscar e todos os outros LEDs serão apagados.
8. Após o cozimento estiver concluído, assegure de que o programa selecionado tenha finalizado e em seguida desligue a Máquina de fazer sopa na rede elétrica.
9. Remova a tampa cuidadosamente e transfira a sopa para um container adequado.
10. Espere a Máquina de fazer sopa resfriar o suficiente antes de fazer uma segunda porção de sopa.

Manual de instruções

Advertência:

- Um escurecimento leve da base interna pode aparecer quando o cozimento estiver completo. Isto é completamente normal e pode ser removido durante o processo de limpeza.
- A Máquina de fazer sopa não é projetada para reaquecer a sopa após estar pronta.
- A jarra e a tampa ficarão muito quentes durante o uso; sempre tome cuidado ao tocar esses componentes e use a alça quando movendo a jarra.

Programa de sopa suave:



1. Quando fazendo Sopa suave, a Máquina de fazer sopa irá se aquecer automaticamente e misturar os ingredientes para um programa pré-definido.
2. Ligue a Máquina de fazer sopa primando o botão LIG/DESL; as luzes do indicador se acenderão.
3. Prime o botão ‘’ para selecionar o programa ‘Sopa suave’.
4. Operará por aproximadamente 20 minutos.
5. Para os últimos poucos minutos do programa “Sopa suave”, o aparelho irá misturar os ingredientes para alcançar uma consistência suave.

Programa de sopa volumosa:



1. Quando fazendo sopa volumosa, a Máquina de fazer sopa irá aquecer automaticamente os ingredientes para um programa pré-definido.
2. Ligue a Máquina de fazer sopa pressionando o botão LIG/DESL; as luzes do indicador se acenderão.
3. Prime o botão ‘’ para selecionar o programa ‘Sopa volumosa’.
4. Operará por aproximadamente 30 minutos.
5. Após o programa ser finalizado, a Máquina de fazer sopa emitirá um sinal sonoro audível para indicar que o programa foi concluído.
6. Pode ser necessário misturar a sopa para alcançar a consistência necessária.

Programa de mistura



A Máquina de fazer sopa também pode ser usada para misturar ingredientes usando o “Programa Misturar”. Quando usando este programa, a função de aquecedor não irá operar, permitindo aos ingredientes serem misturados para fazer batidas e molhos. Também pode ser usado para obter a consistência desejada após outros programas pré-definidos terem sido operados. O processo automaticamente termina após 3 minutos.

Nota:

Manual de instruções

Não misture ingredientes secos e não use o programa “Misturar” por mais de 1 ciclo completo sem esperar a Máquina de fazer sopa resfriar o suficiente.

Não remova a tampa quando a Máquina de fazer sopa estiver misturando.

Programa de aquecimento



Esta função é usada para aquecer alimento pré-cozido. Os conteúdos são alternadamente agitados e aquecidos.

O processo automaticamente termina após aproximadamente 10 minutos.

1. Adicione a sopa na jarra do liquidificador. Não preencha a jarra do liquidificador após a marca "MÁX 1,2 L".
2. Coloque a tampa com o copo de medição inserido na jarra do liquidificador e travar no local.
3. Conecte o cabo de alimentação da ficha elétrica. Você em seguida ouvirá um sinal sonoro.
4. Prime o botão LIG/DESL [ON/OFF] no painel de controlo. Um sinal sonoro agora soará e os LEDs para os botões de painel de controlo piscarão.



5. Prime o botão no painel de controle para iniciar o processo. Em seguida, um sinal sonoro pode ser ouvido e

O LED da função selecionada piscará.

6. Os conteúdos serão alternadamente agitados e aquecidos. Após o processo ser finalizado, 10 sinais sonoros soarão e os LEDs na fileira da parte inferior do painel de controlo piscarão.
7. Se necessário, o processo de aquecimento também pode ser manualmente parado mais cedo. Para fazer isso, prime o botão “LIG/DESL” no painel de controlo.
8. Desligue o aparelho e remova cuidadosamente a tampa.
9. Derrame o conteúdo fora da jarra do liquidificador.

Programa Pulsar



1. Ligue a Máquina de fazer sopa primando o botão “LIG/DESL”; o LED do indicador acenderá.
2. Segure primando o botão para misturar. Não exceda 30 segundos para cada ciclo.



Dicas

Não use a Máquina de fazer sopa sem a tampa encaixada seguramente.

Não adicione nenhum ingrediente congelado na Máquina de fazer sopa. Todos os ingredientes devem ser descongelados e na temperatura ambiente antes do uso.

Toda a carne ou peixe deve ser pré-cozido.

Não adicione os ingredientes após misturar se a função Leve e a função de Sopa volumosa for necessária. Isto causará danos na placa de aquecimento.

Se o alarme soar, desconecte a Máquina de fazer sopa, limpe o sensor e reduza a quantidade de ingredientes antes de tentar novamente.

Manual de instruções

Filtro de aço inox

O filtro é usado para preparar sopas com consistência dupla: por um lado, os ingredientes dentro do filtro de aço inox são suavizados e no outro, os ingredientes fora do filtro de aço inox não são misturados. Isto significa, por exemplo, que você pode fazer sopas que são suaves, mas ainda contêm alguns pedaços de vegetais e carne.

1. Insira o filtro de aço inox na jarra do liquidificador. Coloque no centro da lâmina de corte.
2. O filtro tem um lado mais fino e mais grosso. A maneira que está inserido irá determinar se os pedaços mais largos ou menores entram na sopa.
3. Pique os ingredientes em pedaços de aproximadamente 1 cm e adicione na jarra do liquidificador. Coloque os ingredientes de modo que alguns estejam dentro do filtro de aço inox e alguns fora.
4. Complete as etapas acima.
5. Desconecte a ficha do cabo de alimentação a partir da tomada de parede.
6. Remova o filtro de aço inox da jarra do liquidificador e agite os conteúdos com uma colher longa para assegurar que os pedaços sejam distribuídos uniformemente.
7. Derrame os conteúdos para fora da jarra do liquidificador.

Cozinhando ovos e uso do cesto de vapor



Esta função é usada para cozinhar os ingredientes, sem os misturar. Também é adequada para cozinhar ovos. O processo de cozimento termina automaticamente após aproximadamente 15 minutos (cronômetro ajustável para 0-30 min).

1. Abasteça a jarra do liquidificador com água na marca “MÍN 0,3 L”.
2. Insira o cesto de ovos com ovos ou insira o cesto de vapor com alimento na jarra do liquidificador
(Cure cuidadosamente os ovos na parte inferior para prevenir que eles se rachem enquanto cozinhando).
3. Coloque a tampa com o copo de medição inserido na jarra do liquidificador e trave na posição.
4. Conecte o cabo de alimentação da ficha elétrica em uma tomada de parede. Você em seguida ouvirá um sinal sonoro.
5. Prime o botão “LIG/DESL” no painel de controlo. Um sinal sonoro agora soará e os botões do painel de controlo LEDs piscarão.

6. Prime o botão  no painel de controlo para iniciar o processo.

Nota: Recomendamos parar manualmente o processo de cozimento para alcançar ovos mais duros ou mais macios conforme desejado. Para fazer isto, prime o botão LIG/DESL no painel de controlo após 10 minutos para obter ovos cozidos macios. Ou, espere até que a função de cozimento automaticamente termine após 15 minutos para obter ovos cozidos duros.

7. Desligue o aparelho e remova a tampa cuidadosamente.
8. Remova o cesto de ovos (ou cesto de vapor) e enxague os ovos com água fria.

Manual de instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nota:

Nunca remova a unidade do motor até que a unidade tenha parado completamente. Se você levantar a tampa enquanto a unidade estiver operando, ela será automaticamente desligada.

1. Desconecte o aparelho antes de o montar, desmontar ou lavar.
2. O interior da tigela pode ser limpo com um pouco de água e sabão.
3. Lave a lâmina, cesto de ovos, filtre sob água quente potável com cautela.
4. Limpe o exterior do aparelho com um pano suave.
5. Não use a escova de aço ou quaisquer itens ou líquidos abrasivos.
6. Nunca imerja o aparelho na água.
7. A lava-louças não pode ser usada.

O programa Pulsar pode ser usado para remover qualquer mancha teimosa. Para fazer isso, adicione 750 ml de água quente com uma pequena quantia de detergente neutro na jarra.

Para manchas difíceis, é recomendado deixar a água quente na Máquina de fazer sopa por aproximadamente 10-15 minutos antes de usar o programa pulsar.

Problemas	Causas	Soluções
A máquina de fazer sopa não funciona	1. A ficha elétrica não está conectada 2. A jarra do liquidificador está incorretamente assentada na unidade do motor 3. A tampa está incorretamente equipada na jarra do liquidificador	1. Conecte a ficha elétrica em uma tomada de parede 2. Coloque a jarra do liquidificador corretamente na unidade do motor. 3. Coloque a tampa corretamente na jarra do liquidificador
Duas LEDs estão piscando e um sinal sonoro está soando	1. Proteção contra sobreaquecimento habilitada 2. Os contatos na jarra do liquidificador ou unidade do motor estão molhados 3. Não há líquido no tanque	1. Desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica e deixe o aparelho esfriar 2. Desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica e espere o aparelho secar 3.
O alimento queimou	A jarra do liquidificador não foi limpa antes do aquecimento	A jarra do liquidificador deve ser completamente limpa antes de cada cozimento e ciclo de aquecimento
O conteúdo não foi cozido adequadamente	1. Muitos ingredientes na jarra do liquidificador 2. Alguns ingredientes requerem um tempo de cozimento maior	1. Adicione menos ingredientes na jarra do liquidificador antes de cozinhar 2. Comece novamente o processo de cozimento

Manual de instruções

O alimento foi misturado insuficientemente	Líquido insuficiente na jarra do liquidificador	Adicione um pouco de líquido e inicie a função MISTURAR
--	---	---



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos