

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Aparato para hacer gofres y crujidos



Referencia: DOP231
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR



Manual de instrucciones

Manual de instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro por completo y medidas de prevención de accidentes siempre deben ser tomadas.
3. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
4. De vez en cuando revise el cable por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño. En ese caso, todas las reparaciones deben ser realizadas por un electricista calificado y competente (*).
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

Manual de instrucciones

6. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al descubierto. Siempre jale el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.
7. Para una protección adicional, es posible equipar el sistema eléctrico de su casa con un interruptor diferencial con interrupción de la tensión a 30 mA máximo. Consulte a un electricista en caso de asesoramiento
8. Asegúrese de que el cable o el cable de extensión no corre el riesgo de ser jalado inadvertidamente ni de ser cubierto por nadie en el momento del uso
9. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato. De lo contrario, el cable de extensión y/o el enchufe corren el riesgo de recalentamiento.
10. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en las instrucciones.
11. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
12. En caso de que el aparato caiga accidentalmente al agua desconéctelo inmediatamente. Hágalo revisar por un experto antes de volverlo a usar, si no lo hace, corre el riesgo de electrocución.
13. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
14. No utilice el aparato con las manos húmedas cuando el aceite está húmedo, o si el Aparato en sí esta húmedo
15. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas

Manual de instrucciones

16. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
17. Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica.
18. Nunca utilice el aparato afuera y colóquelo siempre en un ambiente seco.
19. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Estos podrían constituir un peligro para el usuario y un riesgo de daño para el aparato.
20. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
21. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.
22. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
23. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
24. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para mandar al debajo de párrafo "limpieza" en el manual.
25. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, retirar o limpiar uno de los accesorios. Es absolutamente necesario retirar los accesorios antes de limpiarlos.
26. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
27. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser usado por un tercero, este manual de instrucciones deberá entregarse con el.

Manual de instrucciones

28. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando está en funcionamiento
29. Los niños no deben jugar con el aparato.
30. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
31. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
32. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando la aplicación funciona.
33. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)**Electricista competente:** Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

Manual de instrucciones

Importante :

- Riesgo de combustión ! coloque al aparato sobre un apartamento y no la superficie inflamable.
- Para colocar o sacar el alimento de la superficie calentador, use utensilios convenientes de madera o plástico.
- Colocan el control de ajuste de temperaturas sobre de antes del desconectar la salida de comida.
- Dejado la aplicación se enfría en un lugar seguro después del empleo, del alcance de niños.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje: 220-240V~50-60Hz

Potencia: 600W

Antes del primer uso:

1. Retire todo el envoltorio.
2. Limpie las superficies tostadoras con un paño húmedo y séquelas.
3. Desenrolle completamente el cable de alimentación.

USO

Cuando caliente el aparato en la posición Max por primera vez, podría desprender humo u olores. Este comportamiento es normal y no afectará a la seguridad de su aparato. Para evitar este inconveniente, precaliente el aparato sin alimentos.

1. Cierre el aparato y enchúfelo a una toma de corriente. La cubierta de alimentación y el indicador listo se encenderán. El aparato comenzará a calentarse. Tardará aproximadamente 5 minutos en alcanzar la temperatura de cocción. La luz del indicador listo se apagará.
2. Ajuste la temperatura deseada, MIN (para una cocción ligeramente dorada), MAX para gofres muy coloridos)
3. Abra el aparato e introduzca el sándwich, la mezcla para gofres o cualquier otro alimento en la plancha de cocción inferior.

Manual de instrucciones

Nota: No poner una cantidad excesiva de pasta de gofres en la placa podría obstaculizar la cocción y/o desbordar del aparato.

4. Cierre la pastelera. La luz del indicador listo volverá a encenderse.
5. Cocine durante 3 a 6 segundos. La luz del indicador listo volverá a apagarse. Puede esperar más tiempo ajustándolo a sus preferencias individuales
6. Una vez cocinados los alimentos, use el asa para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de madera. Nunca use objetos metálicos, ya que pueden dañar el recubrimiento anti-adherente de las planchas de cocción.
7. Cuando haya finalizado, apague y desenchufe el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el aparato únicamente cuando se haya enfriado completamente.

1. Desenchufe siempre el aparato.
2. Nunca sumerja el aparato en agua.
3. Limpie las planchas de cocción con un paño suave para eliminar los restos de alimentos.
4. No use agentes abrasivos durante la limpieza, ni utensilios metálicos para retirar los restos de alimentos. Podría dañar el recubrimiento antiadherente.
5. Limpie el exterior únicamente con un paño húmedo.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)



La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.