

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Aparelhos de waffle e crocante



Referência: DOP231
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão principal corresponde com aquela declarada no aparelho.
2. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente, medidas de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser usadas.
3. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso. Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas descapacitadas.
4. De tempos em tempos, verifique o cabo por danos. Nunca use o aparelho se o cabo ou o aparelho mostrar quaisquer sinais de dano. Neste caso, todos os reparos devem ser feitos por um electricista qualificado competente.

Manual de instruções

5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos ^(*)
6. Não passe o cabo por cima de objetos com bordas afiadas e mantenha ele distante de objetos quentes e chamas nuas. Sempre puxe a tomada para desconectar da fonte de alimentação.
7. Para proteção extra, é possível equipar seu sistema elétrico doméstico com um disjuntor de corrente residual com rutura de tensão de no máximo 30 mA. Pergunte seu eletricista por conselho
8. Tenha certeza de que o cabo ou o cabo de extensão não está sob risco de ser empurrado inadvertidamente nem de estar numa posição em que alguém tropece nele no momento de uso.
9. Quando você usar um cabo de extensão, certifique de que esteja adaptado no consumo essencial do aparelho. Do contrário, há riscos de sobreaquecimento do cabo de extensão e/ou tomada.
10. Apenas use o aparelho para propósitos domésticos e na maneira indicada nas instruções.
11. Nunca submerja a base de seu aparelho na água ou qualquer outro líquido por qualquer razão, seja ela qual for. Nunca coloque na máquina lava-louça.
12. No caso de o aparelho cair acidentalmente na água, desconecte imediatamente. Leve para verificação de um

Manual de instruções

especialista antes de usar novamente, se você não fizer isto, você corre o risco de eletrocussão.

13. Nunca tente abrir a caixa você mesmo.
14. Não use o aparelho com as mãos húmidas, se o óleo estiver molhado, ou se o próprio aparelho estiver húmido
15. Não toque o conector com as mãos húmidas ou molhadas.
16. Nunca use o aparelho perto de superfícies quentes.
17. Antes de limpar, sempre desconecte o aparelho da fonte de alimentação.
18. Nunca use o aparelho em áreas externas e sempre coloque num ambiente seco.
19. Nunca use acessórios que não são recomendados pelo fabricante. Eles podem constituir um risco ao usuário e há o risco de danificar o aparelho.
20. Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Tenha certeza de que o cabo não fique preso de nenhum modo. Não enrole o cabo ao redor do aparelho e não dobre.
21. Coloque o aparelho numa mesa ou superfície plana.
22. Desconecte o aparelho quando não estiver em uso.
23. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
24. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos ou óleo, consulte o parágrafo abaixo, "Limpeza", no manual.
25. Tenha certeza de que o aparelho está desconectado antes de inserir, remover ou limpar um dos acessórios. É

Manual de instruções

absolutamente necessário remover os acessórios antes de limpar.

26. O aparelho não tem o propósito de ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
27. Guarde este manual junto com o aparelho. Se o aparelho será usado por um terceiro, este manual de instrução deve acompanhar o aparelho.
28. Nunca deixe este aparelho sem supervisão quando estiver em operação
29. As crianças não devem brincar com o aparelho.
30. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças a não ser que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.
31. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
32. A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em operação.
33. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:

Manual de instruções

- áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- casas de fazenda
- uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

MEDIDAS ESPECIAIS

Aviso:

- Risco de queimaduras! Coloque o aparelho numa superfície plana e não inflamável.
- Para colocar ou retirar alimentos da superfície em aquecimento, use utensílios de madeira ou plásticos adequados.
- Posicione o controle de ajuste de temperatura em “OFF” [DESLIGADO] antes de desconectar a tomada de alimentação
- Deixe o aparelho esfriar em um lugar seguro após o uso, fora do alcance das crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~50-60Hz

Potência: 600W

Manual de instruções

Antes do primeiro uso:

1. Remova todo o material de embalagem.
2. Limpe as superfícies de torrar com um pano húmido macio e em seguida, seque.
3. Desbobine completamente o cabo de rede.

USO

Ajuste seu dispositivo ao max de posição pela primeira vez, pode emitir fumaça ou odor leve. Isto é normal. Isto não afeta a segurança do seu aparelho. Você pode pré-aquecer sem os alimentos para evitar esta inconveniência.

1. Feche o aparelho e conecte ele na saída da parede, a cobertura de energia e a luz de “pronto para cozinhar” acenderão, o aparelho aquece. Levará aproximadamente 5 minutos para alcançar a temperatura de cozimento, a luz de “pronto para cozinhar” se apagará.
2. Abra o aparelho, coloque o sanduíche, mistura de waffle ou outros alimentos no fundo da placa de cozimento.
3. Ajuste a temperatura desejada, MIN. (para um ligeiramente dourado cozinhando), MAX para muito colorido fofoca

Nota: não pôr uma quantidade excessiva de massa em waffle no prato isto poderiam impedir a arte culinária e/ou alagar o dispositivo.

4. Feche o aparelho. A luz de pronto acenderá novamente.
5. Cozinhe por cerca de 3 a 6 minutos, a luz de “pronto para cozinhar” se apaga novamente, ou você pode esperar mais tempo ajustando ela para se adequar ao seu próprio gosto individual.
6. Quando os alimentos são cozidos, use a alça para abrir a tampa. Remova os alimentos com a ajuda de uma espátula de madeira. Nunca use objetos de metal como esses, isso pode danificar o revestimento antiaderente das placas de cozimento.
7. Após você tiver finalizado o cozimento, desconecte o conector.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Apenas limpe quando o aparelho tiver sido resfriado completamente.

1. Sempre desconecte a torradeira
2. Nunca imerja o aparelho na água.
3. Limpe as placas de cozimento com um pano suave para remover resíduo de alimento.
4. Não use qualquer coisa abrasiva para limpar, ou utensílio de metal para remover o alimento que pode danificar o revestimento antiaderente.
5. Limpe o exterior do Fabricante de bolo usando apenas um pano húmido.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos