

Máquina para cortar el pelo multifunción



Referencia : DOS164
Versión : 1.4
Idioma : Español

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas:

1. No coloque ni guarde este aparato en lugares en los que pueda correr el riesgo de caerse al suelo o a una bañera o lavabo.
2. Excepto durante la carga, desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después del uso.
3. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, descargas eléctricas, lesiones personales o causar incendios:

4. Este aparato es exclusivamente de uso doméstico.

Instrucciones

5. El aparato debe ser supervisado en todo momento si está enchufado, excepto al cargar aparatos recargables.
6. El aparato debe ser supervisado si va a ser utilizado en niños o personas discapacitadas, cerca de ellos o por ellos mismos.
7. Utilice el aparato según el uso previsto tal y como se describe en este manual.
8. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
9. No introduzca nunca objetos en las aperturas del aparato.
10. No lo use en exteriores, cerca de lugares en los que se usen aerosoles ni en lugares en los que se administre oxígeno.
11. Guarde siempre el aparato y su cable en zonas libres de humedad. No lo guarde en lugares con temperaturas que son abajo de 10°C o que son superior a los 40 °C.
12. Siempre almacene esta aplicación y cuerda en un área sin humedad
13. Al guardarlo, asegúrese de que el cable esté desconectado de la afeitadora (o su base).
14. Conecte siempre primero el enchufe al aparato y, a continuación, el adaptador a la toma. Para desconectarlo y guardarlo, desactive primeramente todos los controles, desenchufe el adaptador de la toma y, a continuación, desconecte el cable de alimentación del recortador.
15. No utilice cables alargadores ni conversores de voltaje con este aparato.
16. No enrolle el cable alrededor del aparato.
17. Los cortacéspedes para animales domésticos, los cortacéspedes con cabellos y los aparatos para la manicura

Instrucciones

y la pedicura pueden ser utilizados por niños de edad por lo menos de tres años sometidos a vigilancia.

18. Máquina de afeitar, máquina de afeitar mojada, recortador de animal, recortador de pelo, y aplicaciones para manicura y pedicura pueden ser usados por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o por personas no familiarizadas con el uso de este tipo de dispositivos siempre y cuando sean supervisados o asistidos durante el uso y comprendan los peligros implicados.
19. No permita que los niños jueguen con el aparato.
20. La limpieza y mantenimiento no pueden ser llevadas a cabo por niños menores de 8 años sin supervisión.
21. El aparato es querida para ser el empleo con la unidad de suministro de energía proveen. Las partes que deben ser fijadas deberán estar instaladas de manera a lo para que no pueda derribado en el agua.
22. El aparato debe únicamente ser alimentado bajo ella muy baja tensión de seguridad correspondiente al marcado del aparato
23. Esta máquina es para fines domésticos y usos similares, tales como:
 - en áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
 - en granjas
 - por clientes en hoteles, moteles y otros lugares de tipo residencial
 - en lugares de tipo hostel

ADVERTIDO:

Llevarse la parte apreciada en la mano del cable de alimentación antes de limpiarla bajo el agua

ESPECIFICACIONES

Afeitadora Deluxe Personal (cortador de pelo)

Baterías recargables: 2*1,2 V Ni-MH 600 mAh cada una

Adaptador de red

Voltaje de entrada: 100-240V~ 50-60Hz

Voltaje de salida: 3,0V CC, 0,8A

Atención: no utilizar pilas no recargables

Condiciones ambientales: Exclusivamente de uso en interiores

Esta unidad se puede lavar y utilizar cerca de bañeras y duchas.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie la afeitadora regularmente

Limpie con regularidad su afeitadora para garantizar que su vida útil no se vea prematuramente reducida.

Limpieza de los accesorios y la unidad con agua

- Extraiga los accesorios.
 - Aclare los accesorios en agua corriente tibia.
 - Si así lo desea, puede usar un secador de pelo en los ajustes frío o medio para secar los accesorios.
- ¡No use limpiadores agresivos ni corrosivos en la unidad ni en sus cortadores!
- ¡No aplique presiones excesivas ni objetos duros sobre los cortadores!

Lubricación de las cuchillas

Si aclara las cuchillas deberá lubricarlas mensualmente con lubricante para cuchillas. Simplemente reparta 1-2 gotas de lubricante ligeramente sobre los cortadores con la punta del dedo. Retire el exceso de lubricante de los cortadores o afeitadora.

Precauciones durante la lubricación

- Únicamente use lubricante de grado suave, como por ejemplo lubricante para máquinas de coser. Dicho lubricante no se evapora y no ralentizará las cuchillas.
- No use aceite para el pelo, grasa ni aceite mezclado con queroseno o disolvente, ya que se evaporarán y endurecerán el lubricante, ralentizando el movimiento de las cuchillas.

Limpieza con el cepillo

Cepille exhaustivamente y sople el resto de vello del cortador, de la parte inferior de los accesorios y de la parte superior del mando de alimentación.

Instrucciones

DESCRIPCIÓN

Afeitadora/Cortador de pelo Deluxe Personal

Contiene todos los accesorios necesarios para mantener un aspecto cuidado de su barba, bigote, patillas, cuello, nariz, orejas y cejas.

Piezas de la afeitadora

- (A) Afeitadora/Cortador
- (B) Interruptor ON/OFF
- (C) Botón de liberación del cabezal
- (D) Cuchillas del cortador U
- (E) Cuchillas del cortador T
- (F) Cuchillas del cortador para pequeños detalles
- (G) Cabezal del cortador para nariz y orejas
- (H) Cabezal para mini afeitadora
- (I) Cabezal del cortador facial y corporal
- (J) Peine ajustable a la longitud del cabello
- Accesorio para la instalación de las cuchillas del cortador U
- (K) Peine ajustable a la longitud del cabello
- Accesorio para la instalación de las cuchillas del cortador T
- (L) Peine adjunto para el recorte facial
- (M) Base de soporte
- (N) Cable adaptador y enchufe



Carga

Cargue el aparato durante 10~12 horas antes de usar el DOS164 por primera vez.

1. Asegúrese de que la afeitadora esté desactivada.
2. Conecte el cable al aparato y, a continuación, a la toma de corriente (se encenderá una luz roja para indicar que la unidad se está cargando).
3. Si la afeitadora / cortador dispone de un soporte de carga, coloque la afeitadora en el soporte de carga. Se encenderá una luz roja para indicar que la unidad se está cargando.

NOTA: El adaptador de carga puede enchufarse directamente a la parte inferior de la afeitadora o debajo del soporte.

Precauciones durante la carga

- Utilice únicamente el adaptador de carga suministrado con la afeitadora / cortador.
- La carga debe ser realizada a temperaturas ambiente que se encuentren entre los 10°C y 40°C; en caso contrario, reducirá la vida útil de la batería.
- Para conservar la vida útil de las baterías, descárguelas completamente cada 6 meses y, a continuación, vuelva a cargarlas completamente durante 12 horas.
- Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado de tiempo (2-3 semanas), desenchúfelo y recárguelo completamente al volver a utilizarlo.

Peines adjuntos

■ Instalación:

1. Peine adjunto de cuchilla U (J): Simplemente deslice el peine por la ranura en el extremo de ambos lados de la cuchilla U; desde la parte superior hasta el fondo de la cuchilla U.

2. Peine adjunto de cuchilla T (K): Instale las fijaciones del extremo superior del peine en el extremo superior de la cuchilla T. Presione el extremo inferior del peine sobre la cuchilla hasta que oiga un clic.

3. Peine adjunto para el recorte facial (L): Simplemente deslice el peine por la ranura de ambos lados del recortador facial, desde la parte superior hasta el fondo del cabezal del cortador.

■ **Desinstalación:**

1. Peine adjunto de cuchilla U (J): Simplemente deslícelo hacia afuera para extraerlo.

2. Peine adjunto de cuchilla T (K): Tire del extremo del peine para extraerlo.

3. Peine adjunto para el recorte facial (L): Simplemente deslícelo hacia afuera para extraerlo.

■ **Peine ajustable a la longitud del cabello**

1- Apurado

2- Corto

3- Corto medio

4- Medio

Sustitución de los cabezales intercambiables

■ **Instalación:** Instale primeramente el extremo inferior de los cabezales en la unidad y, a continuación, pulse el botón de liberación para que el otro extremo encaje igualmente en la unidad.

■ **Desinstalación:** Pulse el botón de liberación y, a continuación, extraiga los cabezales.

UTILIZACIÓN

Acicalado

■ Al usar su afeitadora / cortador, el vello ha de estar seco y libre de lociones.

■ Peine el vello a contrapelo, de modo que logre su altura máxima y esté orientado en la misma dirección.

■ Asegúrese de que la afeitadora no posea unidades de corte dañadas o rotas; de lo contrario podría sufrir lesiones.

Barba

Qué usar: Cuchillas del cortador T + accesorio de peine

■ Instale el peine para la longitud de pelo deseada en el cabezal de la afeitadora, tal y como se ha descrito en la página anterior.

■ Ajuste el peine a la longitud de corte deseada. Por norma general, use un ajuste mayor al acostumbrado hasta que se familiarice con la afeitadora para evitar recortar demasiado.

■ Encienda la afeitadora.

■ Comience desde la barbilla y, siguiendo la línea de la mandíbula, recorte hacia la oreja y la línea de barba superior usando movimientos ascendentes. Deje que el accesorio del peine siga el contorno de su rostro.

Reducción y estilización

Qué usar: Cuchillas del cortador T

■ Encienda la afeitadora.

■ Use un peine pequeño para mantener el vello de la barba en su lugar durante el recorte.

■ Mientras sostiene la afeitadora con la unidad de corte mirando en dirección contraria a usted, mueva la afeitadora a lo largo de la longitud del peine.

Línea de la barba

Qué usar: Cuchillas del cortador T o cuchillas del cortador U

- Encienda la afeitadora.
- Sujete la afeitadora con las cuchillas de corte del cortador mirando hacia usted.
- Apoye ligeramente las cuchillas de corte sobre su rostro y pase la afeitadora por la línea de la barba. Para el cuello, aleje la afeitadora de la línea de la barba deseada.

Alrededor de la barba

Qué usar: Cuchillas del cortador para pequeños detalles

- Encienda la afeitadora.
- Use las cuchillas del cortador para pequeños detalles para cortar los detalles alrededor de la barba.
- Sujete la afeitadora de modo que el cortador entre suavemente en contacto con su piel. Ello permite que la unidad proporcione un corte preciso.

Barba limpia y definida

Qué usar: Cabezal para mini afeitadora

- Encienda la afeitadora.
- Use el cabezal para mini afeitadora para arrancar el vello corto de su raíz.
- Sujete la afeitadora de modo que el cortador entre suavemente en contacto con su piel. Ello permite que la unidad proporcione un corte preciso.

Canal auditivo

Qué usar: Cabezal del cortador para nariz y orejas

- Encienda la afeitadora.
- Introduzca delicadamente la unidad de corte de la afeitadora en el canal auditivo exterior. Para garantizar un recorte seguro, evite introducir la afeitadora más de $\frac{1}{4}$ de pulgada en el canal auditivo.
- Gire la afeitadora en movimientos circulares, moviéndola suavemente hacia dentro y hacia afuera mientras gira.

Oído exterior

Qué usar: Cabezal del cortador para nariz y orejas

- Encienda la afeitadora.
- Guíe cuidadosamente la afeitadora alrededor de las superficies de la oreja en las que se encuentre el vello no deseado.

Cejas

Qué usar: Cuchillas del cortador para pequeños detalles

- Encienda la afeitadora.
- Guíe cuidadosamente los extremos de corte hacia el vello suelto a lo largo de la línea de la ceja o que sobresalga de la propia ceja.
- Para lograr los mejores resultados, no use la afeitadora para definir toda la ceja.

Bigote

Qué usar: Cuchillas del cortador T o cuchillas del cortador U

- Use un peine pequeño para enderezar el vello para el recorte.
- Encienda la afeitadora.
- Apoye suavemente las cuchillas de corte sobre el bigote. Una presión excesiva podría recortar más vello del deseado.
- Ya que no todo el vello crece en la misma dirección, se recomienda recortar hacia arriba, hacia abajo o lateralmente.

LIVOO
Feel good moments

Instrucciones

- Con un poco de práctica será capaz de lograr resultados óptimos.

Nuca

Qué usar: Cuchillas del cortador T, cuchillas del cortador U o cuchilla facial

- Si el propio usuario va a recortar la nuca, se recomienda utilizar la ayuda de un espejo. Por el contrario, si otra persona va a realizar el recorte, no es necesario utilizar espejos.
- Aleje el vello del cuello y use el dedo índice para cubrir las raíces del vello que NO desee recortar. Con ello evitará recortar accidentalmente demasiado vello.
- Encienda la afeitadora y sosténgala con la base hacia arriba.
- Apoye los extremos de corte contra su cuello y mueva la afeitadora lentamente hacia arriba hasta que entre en contacto con el dedo que está cubriendo las raíces del vello.

Nariz

Qué usar: Cabezal del cortador para nariz y orejas

- Encienda la afeitadora.
- Introduzca suavemente la unidad de corte de la afeitadora en las fosas nasales. Para garantizar un recorte seguro, evite introducir la afeitadora más de ¼ de pulgada en las fosas nasales.
- Gire la afeitadora en movimientos circulares alrededor de la apertura de las fosas nasales, moviéndola suavemente hacia dentro y hacia afuera mientras gira.

Cuerpo

Qué usar: Cabezal del cortador facial

El procedimiento siguiente debe ser seguido para retirar la batería.

Las baterías deben ser retiradas antes de echar el aparato.

Asegúrese que su aparato sea desconectado con el fin de no arriesgar ningún choque eléctrico.

Descárguena completamente.

Llevarse la tapa de protección situada en el lugar donde ajustarle el adaptador sector y con el fin de abrir el compartimiento que contiene las baterías. Provéase de un destornillador para llevarse el tornillo.

Llévese las baterías del aparato. Corte los cables y la pestaña que une las baterías al circuito impreso y cójalos.

ATENCIÓN: ESTOS MACHACADOS NI-MH DEBEN A ETRE RECICLADOS O ELIMINADOS EN CONFORMIDAD CON AL DESECHADO DEL APARATO.


No quemar, desmontar atropellar o perforar las baterías porque podría liberar sustancias tóxicas.

No exponer a temperaturas extremas.

Déjelos en las cubas a colecta previsto con este fin o prodúzcaselo a su tienda.

Instrucciones

Lista de símbolos

V	Voltio	Hz	Hertz
W	Vatios		Indica, en la placa de características, que el equipo es apto únicamente para su uso con corriente alterna; identifica los terminales relevantes.
A	Amperios		Indica, en la placa de características, que el equipo es apto únicamente para su uso con corriente continua; identifica los terminales relevantes.
	Comunidad Europea	IPX6	Este aparato puede usarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros contenedores con agua.
	Símbolo de aparato de clase II		

LIVOO
Feel good moments
Instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)



La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso