

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Tondeuse multifonction rechargeable



Référence : DOS164
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Ne stockez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber ou de glisser dans une baignoire ou un lavabo.
2. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation, sauf s'il est en charge.
3. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

4. Cet appareil est à usage domestique uniquement.
5. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance quand il est branché, sauf s'il est en charge.

Notice d'utilisation

6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
7. N'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
8. Veillez à maintenir l'appareil éloigné des surfaces chaudes.
9. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais un objet dans les fentes de l'appareil.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés, où dans des endroits où l'oxygène est administré.
11. Veuillez ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à +40°C, ni à la lumière directe du soleil, ni à la poussière.
12. Stockez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité.
13. Assurez-vous que le cordon est débranché lors du rangement de l'appareil.
14. Branchez toujours l'appareil, puis l'adaptateur à l'alimentation du courant. Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur OFF, puis retirez l'adaptateur de la prise, puis retirez le cordon de la tondeuse pour le rangement.
15. N'utilisez pas une rallonge ou un convertisseur de tension avec cet appareil.
16. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
17. Les tondeuses pour animaux domestiques, les tondeuses à cheveux et les appareils pour la manucure et la pédicure

Notice d'utilisation

peuvent être utilisés par des enfants âgés d'au moins trois ans sous surveillance.

18. Les rasoirs, les rasoirs supportant l'eau, les tondeuses pour animaux domestiques, les tondeuses à cheveux, et les appareils pour la manucure et la pédicure peuvent être utilisées par des enfants âgées d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
19. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
20. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
21. L'appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec l'unité d'alimentation secteur fournie.
Les parties qui doivent être fixées devront être installées de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau.
22. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil
23. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

Notice d'utilisation

- Des environnements du type chambres d'hôtes

MISE EN GARDE:

Enlever la partie tenue à la main du câble d'alimentation avant de la nettoyer sous l'eau

DONNEES TECHNIQUES

Tondeuse Cheveux

Piles rechargeables : 2 * 1,2 V Ni-MH 600 mAh chacune

Prise d'alimentation

Tension d'entrée : 100-240V~ 50-60Hz

Tension de sortie : 3,0V de CC, 0,8A

Attention : Ne pas utiliser des piles non rechargeables

Conditions ambiantes : Utilisation à l'intérieur uniquement

Cet appareil peut être lavé et utilisé près des baignoires et des douches.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez votre tondeuse régulièrement

Nettoyez votre tondeuse régulièrement afin de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Nettoyage à l'eau

- Enlevez les accessoires.
 - Rincez les accessoires sous l'eau courante tiède.
 - Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux sur un réglage à froid pour sécher les accessoires, si nécessaire.
- ! N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs sur l'appareil ou sur ses lames.
! N'appliquez pas de pression ou d'objets durs sur les lames.

Huiler les lames

Si vous rincez les accessoires, vous aurez besoin de lubrifier les lames une fois par mois avec de l'huile pour lames. Il suffit d'étaler 1-2 gouttes d'huile sur les lames avec le bout de votre doigt. Essuyez tout excès d'huile sur les lames ou sur la tondeuse.

Mises en garde sur la lubrification

- Utilisez uniquement de l'huile fluide identique à celle fournie dans ce kit. Cette huile ne s'évapore pas et ne ralentira pas les lames.
- N'utilisez pas de l'huile pour cheveux, de graisse, d'huile mélangée avec du kérosène ou du solvant, afin d'éviter l'évaporation ou le ralentissement des lames.

Nettoyage avec une brosse

Brosser soigneusement et soufflez les cheveux coupés sur la lame, au bas des accessoires et au-dessus de la poignée d'alimentation.

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

Tondeuse cheveux

Contient tous les accessoires dont vous avez besoin pour entretenir votre barbe, moustache, pattes, nuque, nez, oreilles et sourcils.

Composants

- (A) Tondeuse
- (B) Interrupteur ON/OFF
- (C) Bouton de changement des têtes de coupe
- (D) Lames en U
- (E) Lames en T
- (F) Tête de coupe pour les détails
- (G) Tête de coupe pour les poils du nez et des oreilles
- (H) Mini-tête de rasoir
- (I) Tête de coupe pour le visage et le corps
- (J) Peigne réglable de longueur de cheveux
- (K) Accessoire pour monter les lames en U
- (L) Accessoire pour monter les lames en T
- (M) Base de support
- (N) Cordon et prise de l'adaptateur



Chargement

Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, il faut la charger pendant 10 à 12 heures.

1. Assurez-vous que la tondeuse est éteinte.

2. Branchez le cordon de l'appareil, puis dans une prise électrique.

(Une lumière rouge s'allume, indiquant que l'appareil est en charge).

3. Si la tondeuse est sur le support de charge, une lumière rouge s'allume, indiquant que le chargement est en cours.

REMARQUE: L'adaptateur de charge peut être branché directement au bas de la tondeuse ou branché sous le support.

Précautions pendant la charge

- Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni avec la tondeuse.
- La charge doit être faite à des températures entre 10°C et 40°C, au risque de diminuer la durée de vie de la batterie.
- Afin de maintenir la durée de vie de la batterie, elle doit être complètement déchargée tous les six mois, puis chargée complètement pendant 12 heures.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période (2-3 semaines) débranchez-le et rechargez-le quand vous voulez l'utiliser à nouveau.

Notice d'utilisation

Peigne

■ Pour les attacher :

1. Pour la lame en U (J) : il suffit de faire glisser le peigne le long de la rainure au niveau du col des deux côtés de la lame en U, d'en haut jusqu'en bas.
2. Pour la lame en T (K) : Fixez l'extrémité supérieure du peigne pour qu'elle s'insère dans l'extrémité supérieure de la lame en T, poussez l'extrémité inférieure du peigne dans la lame jusqu'à entendre un son permettant de savoir qu'elles correspondent.
3. Pour la lame spéciale visage (L) : il suffit de glisser le peigne le long de la rainure des deux côtés, du sommet à l'extrémité de la tête de coupe.

■ Pour les enlever :

1. Pour la lame en U (J) : Faites glisser le peigne pour le retirer.
2. Pour la lame en T (K) : Tirez l'extrémité du peigne pour l'enlever.
3. Pour la lame spéciale visage (L) : Faites glisser le peigne pour l'enlever.

■ Peigne pour régler la longueur des cheveux

- 1- Ras
- 2- Court
- 3- Court et moyen
- 4- Moyen

Remplacement des têtes interchangeables

■ **Pour les attacher** : Introduisez l'extrémité inférieure de la tête, puis appuyez sur le bouton de libération et relâcher le.

■ **Pour les enlever** : Appuyez sur le bouton de libération, puis retirez les têtes.

UTILISATION

Soins de toilette

- Les cheveux doivent être secs et exempts de lotion lorsque vous utilisez votre tondeuse.
- Peignez vos cheveux vers l'extérieur de sorte qu'ils soient à leur hauteur maximale et orientés dans la même direction.
- Assurez-vous que la tondeuse n'ait pas de pièces de coupe endommagées ou cassées, ce qui pourrait causer des blessures en cas d'utilisation.

Barbe

Que faut-il utiliser : lames en T de la tondeuse + un peigne

- Fixez le peigne de la longueur désirée à la tête de coupe comme indiqué précédemment.
- Régler le peigne à la longueur de coupe désirée. Utiliser une coupe longue pour commencer jusqu'à ce que vous soyez familiarisé à la tondeuse, ceci pour éviter de couper trop court.
- Allumez la tondeuse
- Commencez sous votre menton et suivez la ligne de votre mâchoire, rasez-vous en direction votre oreille et de la ligne supérieure de votre barbe en faisant des mouvements vers le haut. Laissez le peigne suivre les contours de votre visage.

Désépaissir

Que faut-il utiliser : Les lames en T de la tondeuse

- Allumez la tondeuse.

Notice d'utilisation

- Utilisez le petit peigne pour maintenir les poils de la barbe en place pendant le rasage.
- En tenant la tondeuse avec la tête de coupe vers l'extérieur, déplacez-la le long du peigne.

Ligne de la barbe

Que faut-il utiliser : Les lames en T ou les lames en U

- Allumez la tondeuse.
- Maintenez la tondeuse avec les lames de coupe vous faisant face.
- Pressez légèrement les lames de coupe sur votre visage pour dessinez votre ligne de barbe. Pour votre cou, suivez la courbe d'implantation des cheveux.

Autour de la barbe

Que faut-il utiliser : Tête de coupe pour les détails

- Allumez la tondeuse.
- Utilisez la tête de coupe pour les détails des contours de barbe.
- Maintenez la tondeuse de sorte qu'elle fasse légèrement pression sur votre peau, ceci pour vous raser de près.

Obtenez une barbe propre et nettoyée

Que faut-il utiliser : Tête de coupe du mini-rasoir

- Allumez la tondeuse.
- Utilisez le mini-rasoir pour couper les poils courts depuis la racine.
- Maintenez la tondeuse de sorte qu'elle fasse légèrement pression sur votre peau, ceci pour vous raser de près.

Intérieur de l'oreille

Que faut-il utiliser : Tête de coupe pour le nez et les oreilles

- Allumer la tondeuse
- Insérez délicatement la tête de coupe de la tondeuse dans le canal de l'oreille. Attention, veillez à ne pas l'insérer trop profondément dans l'oreille afin d'éviter toute blessure.
- Faites des mouvements circulaires, déplacez-la doucement de l'intérieur vers l'extérieur.

Oreille externe

Que faut-il utiliser : Tête de coupe pour le nez et les oreilles

- Allumez la tondeuse.
- Rasez soigneusement les contours de l'oreille, rasez les poils indésirables.

Sourcils

Que faut-il utiliser : Tête de coupe pour les détails

- Allumez la tondeuse.
- Guidez soigneusement la tête de coupe le long de la ligne du sourcil pour éliminer les poils parasites qui dépassent le sourcil.
- Attention n'utilisez pas la tondeuse pour redessiner l'ensemble du sourcil.

Moustache

Que faut-il utiliser : Les lames en T ou les lames en U

- Utilisez le petit peigne pour redresser les poils à couper.
- Allumez la tondeuse.
- Exercez une légère pression sur les lames de coupe pour tailler la moustache. Attention, plus la pression est forte plus les poils seront courts.
- Comme tous les poils ne poussent pas dans le même sens, coupez vers le haut, vers le bas et en diagonale, ceci pour uniformiser la coupe.
- Plus vous prendrez l'habitude de l'utiliser, meilleurs seront les résultats.

Notice d'utilisation

Nuque

Que faut-il utiliser : Les lames en T, les lames en U ou la tête de coupe pour le visage.

- Utilisez un miroir à main si vous rasez la nuque vous-même. Un miroir est inutile si quelqu'un d'autre vous rase.
- Soulevez les cheveux le long de la nuque et utilisez votre index afin de couvrir les racines des poils que vous ne voulez pas couper. Cela servira de pare-chocs pour empêcher une coupe accidentelle trop courte.
- Allumez la tondeuse et maintenez la base vers le haut.
- Exercez une légère pression sur les lames de coupe et déplacez la tondeuse lentement sur votre cou jusqu'à ce qu'elle touche le doigt qui couvre les racines de vos cheveux.

Nez

Que faut-il utiliser : Tête de coupe pour le nez et les oreilles.

- Allumez la tondeuse.
- Insérez la lame de coupe de la tondeuse doucement dans la narine. Attention, évitez d'insérer la tête de coupe trop profondément dans votre narine afin d'éviter toute blessure.
- Faites des mouvements circulaires, déplacez-la doucement de l'intérieur vers l'extérieur.

Corps

Que faut-il utiliser : Tête de coupe pour le corps

Procédure à effectuer en fin de vie de l'appareil :


Les batteries doivent être retirées avant de jeter l'appareil. Merci de suivre la procédure suivante :
Assurez-vous que l'appareil soit débranché afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez l'appareil complètement.
Enlever la coque de protection vers l'endroit où vous raccordez l'adaptateur secteur afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.
Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et ongles reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

ATTENTION : CES PILES NI-MH DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ELIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elles pourraient libérer des substances toxiques.
Ne pas exposer à des températures extrêmes.
Déposez-les dans les bacs à collecte prévus à cet effet ou rapportez-les à votre magasin.

Notice d'utilisation

La liste des symboles de marquage

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt		Indique que l'équipement est adapté au courant alternatif uniquement, identifie les bornes correspondantes.
A	Ampère		Indique que l'équipement est adapté au courant continu uniquement, identifie les bornes correspondantes.
	Communauté Européenne	IPX6	Il est possible d'utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, une douche, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
	Symbole d'appareil de classe II		

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis