

# Rasoio multifunzione ricaricabile



Riferimento : DOS164  
Versione : 1.4  
Lingua : Italiano

## Manuale d'uso

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuele di uzo è anche disponibile sul nostro sito [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### Istruzioni Generali

**PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMA UTILIZZAZIONE.**

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

### PERICOLO

#### **Per ridurre il rischio di scossa elettrica:**

1. Non collocare o conservare l'apparecchio in un luogo da cui possa cadere in una vasca o un lavandino
2. Ad eccezione di quando l'apparecchio è in carica, staccare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente immediatamente dopo l'uso.
3. Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo.

### ATTENZIONE

**Per ridurre il rischio di bruciature, fuoco, scosse elettriche o lesioni:**

## Manuale d'uso

4. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
5. Un apparecchio non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando è attaccato alla presa di corrente, tranne durante la ricarica di un apparecchio ricaricabile.
6. E' necessaria un'attenta supervisione quando questo apparecchio è usato da, su o vicino a bambini o disabili.
7. Usare questo apparecchio solo per gli usi previsti come descritti nel presente manuale.
8. Tenere il cavo elettrico lontano da superfici calde.
9. Non lasciar cadere o introdurre nessun oggetto nelle aperture dell'apparecchio.
10. Non usare all'aperto, in luoghi in cui siano usati prodotti spray o in cui venga somministrato ossigeno.
11. Conservare l'apparecchio ed il cavo elettrico in un luogo privo di umidità. Non conservare a temperature superiori a 40°C o inferiori a -10°C.
12. Sempre immagazzinare questo apparecchio e leghe con una corda in un'area umidità-libera
13. Assicurarsi che il cavo sia disconnesso dalla macchinetta taglia- capelli (o dalla sua base) quando non in uso.
14. Connettere sempre la spina all'apparecchio, poi connettere l'adattatore alla presa di corrente. Per disconnettere, mettere tutti i comandi in posizione OFF, poi rimuovere l'adattatore dalla presa di corrente, poi staccare il cavo elettrico dalla macchinetta taglia-capelli prima di riporla.
15. Non usare prolunghe o convertitori di voltaggio con questo apparecchio.

## Manuale d'uso

16. Non avvolgere il cavo elettrico attorno all'apparecchio.
17. Le tosatrici per animali domestici, le tosatrici a capelli e gli apparecchi per la manicure ed il pedicure possono essere utilizzate dai bambini vecchi di almeno tre anni sotto sorveglianza.
18. Barbieri, barbiere bagnato, tagliatore animale, tagliatore di capelli, ed apparecchi per manicure e pedicure possono essere usati da bambini con più di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o da persone non abituate a utilizzare questo tipo di apparecchio, purché siano supervisionate o aiutate nell'utilizzo dell'apparecchio e comprendano i pericoli che ne possono derivare
19. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
20. La pulizia ed il colloquio per l'utente non devono essere effettuati dai bambini senza sorveglianza.
21. L'apparecchio è concepito per essere utilizzato con l'unità di alimentazione settore fornisce. Le parti che devono essere fissate dovuti stato installate di modo a ciò che non possa caduto nell'acqua.
22. L'apparecchio deve essere alimentato unicamente sotto la molto bassa tensione di sicurezza che corrisponde alla marchiatura dell'apparecchio
23. Questo elettrodomestico è creato per uso domestico e simili come :
  - area cucina per dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
  - fattorie

## Manuale d'uso

- da clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali
- strutture bed and breakfast

### ATTENZIONE:

Togliere la parte tenuta alla mano del cavo di alimentazione prima di pulirla sotto l'acqua

## SPECIFICHE TECNICHE

Macchinetta taglia-capelli deluxe (trimmer)

Batterie ricaricabili: 2\*1.2V Ni-MH 600mAh ciascuna

Adattatore di corrente

Voltaggio di ingresso: 100-240V~ 50-60Hz

Voltaggio di uscita: 3.0V D.C, 0.8°

Attenzione: Non utilizzare delle pile non ricaricabili

Condizioni ambientali: Per uso esclusivamente interno

Questa unità può essere lavato e utilizzato in prossimità di vasche da bagno e docce.



## MANUTENZIONE E PULIZIA

### Pulire regolarmente il taglia-capelli

Pulire regolarmente il taglia-capelli onde evitare che la sua durata si riduca.

### Lavare gli accessori per il taglio e l'unità con acqua

■ Rimuovere gli accessori.

■ Sciacquare gli accessori sotto acqua corrente tiepida.

■ Se lo si desidera, è possibile usare un asciugacapelli con l'impostazione del calore a freddo o medio per asciugare gli accessori.

! Non usare detergenti aggressivi o corrosivi sull'unità o sulle sue componenti.

! Non esercitare pressione e non toccare con oggetti duri le lame.

### Oliare le lame

Quando sciacquate gli accessori, è necessario lubrificare le lame degli accessori per il taglio con olio per lame una volta al mese. Spalmare con le dita 1-2 gocce d'olio sulle lame. Rimuovere l'olio in eccesso sulle lame.

### Precauzioni relative all'applicazione dell'olio

■ Usare solo olio a grado leggero come olio per macchine da cucire - questo tipo di olio non evapora e non rallenta le lame.

■ Non usare olio per capelli, brillantina, o oli in cui siano presenti kerosene o solvente, in quanto questi componenti tendono a evaporare e lasciano sulle lame un olio troppo spesso, che le rallenta.

## Manuale d'uso

### Pulire con una spazzola

Spazzolare accuratamente e soffiare fuori capelli e peli residui dalle lame, dalla base degli accessori e dall'interruttore.

## DESCRIZIONE

### Macchinetta taglia-capelli deluxe/Trimmer

Contiene tutti gli accessori necessari per mantenere un look perfetto di barba, baffi, basette e sopracciglia, e per tagliare i peli di naso e orecchie.

#### Componenti del taglia-capelli

- (A) Taglia-capelli/Trimmer
- (B) Interruttore ON/OFF
- (C) Pulsante di espulsione della testina
- (D) Lame del trimmer a U
- (E) Lame del trimmer a T
- (F) Lame del trimmer per la rifinitura
- (G) Testina del taglia-peli per naso e orecchie
- (H) Testina del mini rasoio
- (I) Testina del taglia-peli per viso e corpo
- (J) Pettine che consente di regolare la lunghezza dei capelli
- Può essere attaccato alle lame del trimmer a U
- (K) Pettine che consente di regolare la lunghezza dei capelli
- Può essere attaccato alle lame del trimmer a T
- (L) Attacco per il trimmer facciale
- (M) Base
- (N) Cavo e spina elettrica



### Caricare

Prima di usare il DOS164 per la prima volta, è necessario caricarlo per 10~12 ore.

1. Assicurarsi che il taglia-capelli sia spento.
2. Connettere il cavo elettrico all'apparecchio, e poi ad una presa di corrente (Si accende una lucina rossa, che indica che l'apparecchio è in carica).
3. Se il taglia-capelli/trimmer è dotato di una base per la ricarica, collocarlo su di essa per la ricarica. Si accende una lucina rossa, che indica che l'apparecchio è in carica.

**NOTA:** L'adattatore per la ricarica può essere attaccato direttamente sotto l'apparecchio, oppure alla base.

### Precauzioni per la ricarica

- Usare soltanto il caricatore fornito con il taglia-capelli/trimmer.
- La ricarica deve essere effettuata ad una temperatura compresa tra i 10°C ed i 40°C, in caso contrario la durata delle batterie potrebbe essere ridotta.

## Manuale d'uso

- Al fine di non accorciare la durata delle batterie, queste dovrebbero essere interamente scaricate e poi ricaricate completamente per 12 ore una volta ogni 6 mesi.
- Se l'apparecchio non viene usato per un lungo periodo (2-3 settimane) staccare la spina e poi ricaricarlo completamente quando lo si riutilizza.

### Inserimento dei pettini

#### ■ Per inserire:

1. Per il pettine inserito sul rasoio a U (J): Far scivolare il pettine nella scanalatura alla base dei due lati del rasoio a U.
2. Per il pettine inserito sul rasoio a T (K): Inserire l'estremità superiore del pettine nell'estremità superiore del rasoio a T, premere la parte inferiore del pettine nel rasoio finché si sente un click ed il pettine si incastra sul rasoio.
3. Per il pettine inserito al trimmer facciale (L): Far scivolare il pettine nella scanalatura ai due lati del trimmer facciale, dall'estremità superiore a quella inferiore della testina del trimmer.

#### ■ Per rimuovere:

1. Per il pettine inserito sul rasoio a U: Far scivolare per rimuoverlo.
2. Per il pettine inserito sul rasoio a T (K): Per rimuovere, impugnare la base del pettine e tirare
3. Per il pettine inserito al trimmer facciale (L): Far scivolare per rimuoverlo.

### ■ Pettine che consente di regolare la lunghezza dei capelli

- 1- Chiuso
- 2- Corto
- 3- Medio-corto
- 4- Medio

### Sostituire le testine intercambiabili

- **Per inserire:** Inserire nell'unità prima la parte inferiore delle testine, poi premere il pulsante di espulsione della testina.
- **Per rimuovere:** Premere il pulsante di espulsione, poi tirare fuori la testina.

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

### Taglio dei capelli

- I capelli devono essere asciutti e privi di lozioni quando si usa il taglia-capelli.
- Pettinare i capelli verso l'esterno in modo che raggiungano la massima lunghezza e siano orientati nella stessa direzione.
- Assicurarsi che il taglia-capelli non abbia parti danneggiate o rotte, che possono provocare lesioni quando sono utilizzate.

### Barba

*Cosa usare: Lame del trimmer a T + pettine*

- Fissare il pettine della lunghezza desiderata alla testa del taglia-capelli come descritto nella pagina precedente.
- Regolare il pettine alla lunghezza di taglio desiderata. Normalmente, è meglio regolare una lunghezza maggiore fino al momento in cui non sia acquisita una maggiore dimestichezza con il taglia-capelli, per evitare di tagliare i capelli troppo corti.
- Accendere il taglia-capelli.

## Manuale d'uso

- Cominciare sotto il mento e, seguendo la linea della mascella, procedere verso l'orecchio e la basetta muovendosi verso l'alto. Muovere in modo che il pettine segua il contorno del vostro viso.

### Assottigliamento

*Cosa usare:* Lame del trimmer a T

- Accendere il taglia-capelli.  
Usare un piccolo pettine per tenere fermi i peli della barba mentre si procede al taglio.
- Tenendo il regola barba con l'accessorio per il taglio rivolto nella direzione opposta al vostro viso, muoverlo lungo il pettine.

### Contorno della barba

*Cosa usare:* Lame del trimmer a T o lame del trimmer a U

- Accendere il taglia-capelli.
- Tenere il regola barba con le lame per il taglio rivolte verso il vostro viso.
- Tenere le lame a leggero contatto con il vostro viso e muovere il regola barba lungo il contorno della vostra barba. Per il collo, muovere il regola barba lungo il contorno desiderato

### Intorno alla barba

*Cosa usare:* Lame del trimmer per la rifinitura

- Accendere il taglia-capelli.
- Usare le lame del trimmer per la rifinitura per tagliare i peli rimasti intorno al contorno della barba.
- Tenere il regola barba con le lame per il taglio a leggero contatto con la vostra pelle. Questo consente all'apparecchio di effettuare un taglio estremamente accurato.

### Rasatura della barba

*Cosa usare:* Testina del mini rasoio

- Accendere il taglia-capelli.
- Usare il mini rasoio per tagliare i peli alla radice.
- Tenere il regola barba con le lame per il taglio a leggero contatto con la vostra pelle. Questo consente all'apparecchio di effettuare un taglio estremamente accurato.

### Orecchie e canale auricolare

*Cosa usare:* Testina taglia-peli per naso e orecchie

- Accendere il taglia-capelli.
- Inserire con cautela il taglia peli nella parte più esterna del canale auricolare. Per un taglio più sicuro, evitare di inserire il taglia peli nel canale auricolare per più di 1/4 di pollice.
- Ruotare il taglia peli con un movimento circolare, muovendosi con delicatezza verso l'interno e verso l'esterno.

### Parte esterna dell'orecchio

*Cosa usare:* Testina taglia-peli per naso e orecchie

- Accendere il taglia-capelli.
- Muovere con cautela sulla superficie dell'orecchio, dove si trovano i peli indesiderati.

### Sopracciglia

*Cosa usare:* Lame del trimmer per la rifinitura

- Accendere il taglia-capelli.
- Muovere con cautela le superfici di taglio del taglia peli per tagliare i peli intorno al contorno delle sopracciglia o che sporgono dalle sopracciglia.
- Per un migliore risultato, non usare il taglia peli per dare forma all'arcata sopraccigliare.

## Manuale d'uso

### Baffi

*Cosa usare:* Lame del trimmer a T o lame del trimmer a U

- Usare un piccolo pettine per distendere i peli prima del taglio.
- Accendere il taglia-capelli.
- Toccare lievemente i baffi con le lame. Una pressione eccessiva potrebbe tagliare i baffi più di quanto si desidera.
- Dal momento che i peli non crescono tutti nella stessa direzione, dovrete muovere il regola barba verso l'alto, verso il basso e con movimento circolare.
- Con la pratica si otterranno ottimi risultati.

### Nuca

*Cosa usare:* Lame del trimmer a T, lame del trimmer a U o lama facciale

- Usare uno specchio se si procede al taglio dei capelli sulla nuca da soli. Lo specchio non è necessario se il taglio è eseguito da altri.
- Sollevare i capelli lungo la nuca, coprire con il dito indice le radici dei capelli che non volete tagliare. Questo serve ad evitare di tagliare per sbaglio troppi capelli.
- Accendere il taglia-capelli e impugnarlo con la base rivolta verso l'alto.
- Tenere la superficie di taglio a contatto con la nuca, e muovere lentamente il taglia-capelli sul collo finché non arriva a toccare il dito che avrete posto sui capelli.

### Naso

*Cosa usare:* Testina taglia-peli per naso e orecchie

- Accendere il taglia-peli.  
Inserire con cautela il taglia-peli nella narice. Per un taglio più sicuro, evitare di inserire il taglia peli nella narice per più di 1/4 di pollice.
- Ruotare il taglia peli con un movimento circolare intorno all'apertura della narice, muovendosi con delicatezza verso l'interno e verso l'esterno.

### Corpo

*Cosa usare:* Testina del trimmer facciale

### La seguente procedura deve essere seguita per ritirare la batteria.

Le batterie deve essere ritirata prima di gettare l'apparecchio.

Assicuratevi che l'apparecchio sia disinserita per non rischiare nessuno shock elettrico. Scaricatela completamente.

Togliere il coperchio di protezione localizzata al dritto dove raccordarvi il riduttore settore e per aprire lo scompartimento che contiene le batterie. Munitevi di un cacciavite per togliere il vivo.

Togliete le batterie dell'apparecchio. Tagliate i cavi ed unghia collegando le batterie al circuito tabulato e staccateli.

### ATTENZIONE: QUESTE PILE NÉ-MH DEVONO ESSERE RICICLATE O ELIMINATE CONFORMEMENTE AD IL COLLOCAMENTO AL RIFIUTO DI L'APPARECCHIO.

Non bruciare, smontare schiacciare o bucare le batterie perché potrebbe liberare delle sostanze tossiche. Non esporre alle temperature estreme. Depositateli nei traghetti a colletta prevista a questo effetto o riportatelo al vostro negozio.

**LIVOO**  
Feel good moments  
**Manuale d'uso**

Lista dei simboli

|                                                                                     |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                                                                                   | Volt                                                | Hz                                                                                | Hertz                                                                                                                       |
| W                                                                                   | Watt                                                |  | Indica sulla targhetta che l'apparecchio può essere usato solo con corrente alternata; identifica i terminali pertinenti.   |
| A                                                                                   | Ampere                                              |  | Indica sulla targhetta che l'apparecchio può essere usato solo con corrente diretta; identifica i terminali pertinenti      |
|  | Comunità Europea                                    | IPX6                                                                              | E' possibile usare questo apparecchio anche vicino a vasche da bagno, docce, lavandini e altri recipienti contenenti acqua. |
|  | Simbolo che indica che l'apparecchio è di classe II |                                                                                   |                                                                                                                             |

**LIVOO**  
Feel good moments  
**Manuale d'uso**



**Smaltimento corretto del prodotto**  
**(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**  
**(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)**



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



*Pour en savoir plus :*  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
**BP 61071**  
**67452 Mundolsheim - FRANCE**

- Illustrazione non contrattuale
- Informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso