

Haartrimmer



Referentie: DOS164
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

GEVAAR

Om het risico op elektrische schokken te reduceren:

1. Plaats of bewaar dit apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
2. Met uitzondering bij het opladen, trek de stekker van dit apparaat onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
3. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact alvorens u het schoonmaakt.

WAARSCHUWING

Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of verwondingen van personen te verminderen:

4. Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik.
5. Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten

Gebruiksaanwijzing

wanneer het is aangesloten op het stopcontact, behalve wanneer een oplaadbaar apparaat wordt opgeladen.

6. Gedegen toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of invaliden.
7. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
8. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
9. Laat geen voorwerpen vallen in één van de openingen van het apparaat.
10. Gebruik het niet buitenshuis of werk niet op plaatsen waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
11. Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen lager dan -10 ° C of hoger dan + 40 ° C, aan direct zonlicht of aan stof.
12. Berg dit apparaat en het netsnoer altijd op in een vochtvrije ruimte.
13. Zorg ervoor dat het snoer is losgekoppeld van de groomer (of de standaard) tijdens het opslaan.
14. Steek altijd de stekker in het apparaat en vervolgens de adapter op het stopcontact. Om de verbinding te verbreken, draait u alle bedieningsknoppen op de UIT-stand, verwijdert u vervolgens de adapter uit het stopcontact en maakt u het netsnoer los van de tondeuse voor opslag.
15. Geen verlengsnoer of een spanningsomvormer met dit apparaat gebruiken.
16. Wikkel het snoer niet om het apparaat.

Gebruiksaanwijzing

17. Dierentrimmer, tondeuse en apparaten voor manicure en pedicure kunnen worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht.
18. Scheerapparaat, nat scheerapparaat, dierentimmer, haartrimmer en apparaten voor manicure en pedicure kunnen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze instructies betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier hebben ontvangen en de betrokken gevaren begrijpen.
19. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
20. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
21. Het apparaat is bedoeld voor gebruik met de voedingseenheid. De onderdelen die moeten worden bevestigd, moeten zodanig worden geïnstalleerd dat ze niet in water kunnen vallen.
22. Dit apparaat mag slechts worden geleverd met een veilige extra lage spanning die overeenkomt met de aanduiding op het apparaat.
23. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deluxe Personal groomer (haartrimmer)

Rechargeable batteries: 2*1.2V Ni-MH 600mAh elk

Netvoeding adaptor

Ingangsstroom: 100-240V~ 50-60Hz

Uitgangsstroom: 3.0V D.C, 0.8A

Omgevingscondities: Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Waarschuwing: gebruik geen niet-oplaadbare batterijen

Dit apparaat kan in de buurt van badkuipen en douches worden gewassen en worden gebruikt

WAARNSCHUWING:

Maak het handstuk los van het netsnoer vóór u het in water schoonmaakt

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig Uw Groomer Regelmatig

Reinig uw groomer regelmatig teneinde ervoor te zorgen dat de levensduur van uw apparaat niet vroegtijdig wordt ingekort.

Hulpstukken en unit reinigen met water

■ Verwijder de hulpstukken.

■ Maak de hulpstukken schoon onder warm stromend water.

■ U kunt een haardroger op een koele of middelmatigtemperatuurstand gebruiken om de hulpstukken desgewenst droog te maken.

! Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen op het apparaat of de messen.

! Oefen geen druk of harde voorwerpen uit op de messen.

Oliën van de messen

Wanneer u de hulpstukken afspoelt, moet u de messen een keer per maand met bladolie smeren.

Verspreid

eenvoudig 1-2 druppels olie lichtjes over de messen met uw vingertop. Veeg eventuele overtollige olie weg van de messen of de groomer.

Voorzorgsmaatregelen bij het oliën

■ Gebruik alleen olie van lichte kwaliteit zoals naaimachineolie, deze oliën verdampen niet en vertragen tevens de messen niet.

■ Gebruik geen haarolie, vet of olie vermengd met kerosine of oplosmiddel zal verdampen en laat de dikke olie achter, vertraagt de messen.

Reinigen met een borstel

Grondig borstelen en haar uitblazen van de messen, onderkant van de bijlagen en de bovenkant van de handgreep.

Deluxe Personal Groomer/Haartrimmer

Het bevat alle bijlagen die u nodig heeft teneinde een verzorgd uiterlijk te behouden op uw baard, snor, bakkebaarden, hals, neus, oren en wenkbrauwen.

Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING

Groomer onderdelen

- (A) Groomer/Trimmer
- (B) AAN-/UIT knop
- (C) Kopvrijgave knop
- (D) U trimmer messen
- (E) T trimmer messem
- (F) Detail trimmer messen
- (G) Neus en hoofd trimmekop
- (H) Mini scheerkop
- (I) Gezichts- en lichaamstrimmerkop
- (J) Verstelbare haarlengte kam
- Bevestiging om op U-messenbladen te passen
- (K) Verstelbare haarlengte kam
- Bevestiging om te passen op T-snijmessen
- (L) Vast te klemmen kam voor gezichtstrimmer
- (M) Staander basis
- (N) Adapter netsnoer & stekker



HOE TE GEBRUIKEN

Opladen

Alvorens u de DOS164 voor de eerste keer gebruikt, moet deze gedurende 10 ~ 12 uur worden opgeladen.

1. Zorg ervoor dat de groomer is uitgeschakeld.
 2. Sluit het netsnoer aan op het apparaat en vervolgens op een stopcontact.
(Er gaat een rood lampje branden om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen).
 3. Indien de groomer/trimmer met een oplaadstandaard staat, plaatst u de groomer op zijn plek in de oplaadstandaard. Er gaat een rood lampje branden oomaan te duiden dat het apparaat wordt opgeladen.
- OPMERKING: De laadadapter kan rechtstreeks in de onderkant van de groomer worden aangesloten of onder de standaard worden bevestigd.

Voorzorgsmaatregelen bij het opladen

- Gebruik alleen de oplaadadapter die bij de groomer/trimmer is geleverd.
- Het opladen moet worden uitgevoerd bij een temperatuur tussen 10 ° C en 40 ° C, of de levensduur van de batterij kan worden verkort.
- Teneinde de levensduur van de batterijen te behouden, moeten ze om de zes maanden volledig worden ontladen en vervolgens gedurende 12 uur volledig worden opgeladen.
- Indien het apparaat gedurende een langere periode (2-3 weken) niet zal worden gebruikt, trek de stekker uit het stopcontact en laad het volledig op wanneer u het opnieuw wilt gebruiken.

Bijgevoegde kammer

■ Bevestigen:

1. Voor U-mes bevestigde kam (J): schuif de kam gewoon langs de groef aan de hals van beide zijden van het U-blad, van de bovenkant naar het uiteinde van het U-mesd.
2. Voor de met T-mes bevestigde kam (K): plaats de kammen het bovenste uiteinde in het bovenste uiteinde van het T-mes, druk het onderste uiteinde van de kam in het blad met een "pa" -geluid om het te krijgen.
3. Voor de bijgevoegde kam van het gezichtstrimmer (L): schuif de kam gewoon langs de groef aan beide zijden van de gezichtstrimmer, van de bovenkant naar het uiteinde van de trimmerkop.

Gebruiksaanwijzing

■ Verwijderen:

1. Voor U-mes bevestigde kam (J): schuif gewoon weg om het te verwijderen.
2. Voor de T-mes bevestigde kam (K): Trek aan het uiteinde van de kam om deze te laten verwijderen.
3. Voor de bijgevoegde kam van het gezichtstrimmer (L): schuif gewoon weg om het te verwijderen.

■ Verstelbare haarlengte kam

- 1- Sluiten
- 2- Kort
- 3- Medium kort
- 4- Medium

Vervanging van de verwisselbare koppen

■Bevestigen: Plaats het onderste uiteinde van de koppen eerst in het apparaat en druk vervolgens op de knop Vrijgeven en een andere kant past ook in het apparaat.

■Verwijderen: Druk op de vrijgaveknop en trek vervolgens de koppen eruit.

Grooming

■Haren moeten droog en vrij van lotions zijn bij het gebruik van uw groomer/trimmer.

■Kam haren naar buiten, zodat ze op maximumhoogte en gericht in dezelfde richting.

■Zorg ervoor dat de groomer niet beschadigd of gebroken snij-eenheden, die letsel kunnen veroorzaken bij gebruik.

Baard

Wat te gebruiken: T trimmer messen + kan bevestiging

■Bevestig de gewenste haarlengte kam aan de groomerkop zoals beschreven op de vorige pagina.

■Stel de kam in op de gewenste trimlengte. Het is meestal een goed idee om een langere instelling te gebruiken totdat u bekend bent met de trimmer, om te voorkomen dat u te veel haar trimt.

■Schakel de groomer in.

■Start onder uw kin en, naar aanleiding van uw kaaklijn, trim in de richting van uw oor en bovenste baard lijn met behulp van een opwaartse beweging. Laat de opzetkam de contouren van uw gezicht volgen.

Uitdunnen en taps toelopend

Wat te gebruiken: T trimmer messen

■Schakel de groomer in.

■Gebruik een kleine kam om de baardharen op hun plaats te houden tijdens het trimmen.

■Houd de groomer met het snijmechanisme van u af gericht en verplaats de groomer langs de lengte van de kam.

Baardlijn

Wat te gebruiken: T trimmer messen of U trimmer messen

■Schakel de groomer in.

■Houd de groomer vast met de snijbladen van de trimmer naar u gericht.

■Raak de snijbladen lichtjes aan op uw gezicht en trek de groomer naar uw baardlijn. Trek voor uw nek de groomer weg van de gewenste baardlijn.

Rond de baard

Wat te gebruiken: detail trimmer messen

■Schakel de groomer in.

■Gebruik de snijbladen van de detailtrimmer om de detailgebieden rond de baard af te snijden.

■Houd de trimmer vast zodat de trimmer uw huid zacht raakt. Hierdoor kan het apparaat u de

Gebruiksaanwijzing

dichtstbijzijnde snede geven.

Baard reinigen&uitdunnen

Wat te gebruiken: mini scheerkop

- Schakel de groomer in.
- Gebruik de mini-scheerkop teneinde de korte lucht uit de wortel te snijden.
- Houd de trimmer vast zodat de trimmer uw huid zacht raakt. Hierdoor kan het apparaat u de dichtstbijzijnde snede geven.

Oor & Oorkanaal

Wat te gebruiken: neus/oor trimmer kop

- Schakel de groomer in.
- Steek het snijdapparaat van de groomer voorzichtig in de buitenste gehoorgang. Voor veilig trimmen, vermijd het inbrengen van de groomer meer dan 1/4 inch in de gehoorgang.
- Draai de trimmer in een cirkelvormige beweging en beweeg hem zachtjes in en uit terwijl u draait.

Rondom het oor

Wat te gebruiken: neus/oor trimmer kop

- Schakel de groomer in.
- Leid de groomer voorzichtig rond de oppervlakken van het oor waar ongewenste haartjes zijn.

Wenkbrauwen

Wat te gebruiken: detail trimmer messen

- Schakel de groomer in.
- Leid de snijkanten voorzichtig naar de verdwaalde haren langs de wenkbrauwlijn of uit de wenkbrauw zelf.
- Voor de beste resultaten niet de trimmer gebruiken om de hele wenkbrauw definiëren.

Snoer

Wat te gebruiken: T trimmer messen of U trimmer messen

- Gebruik een kleine kam om haren recht te maken voor trimmen.
- Schakel de groomer in.
- Raak de snijbladen licht aan op de snor. Te veel druk kan meer haar afsnijden dan gewenst.
- Aangezien alle haartjes niet in dezelfde richting groeien, wilt u misschien proberen naar boven, naar beneden of naar boven te trimmen.
- De praktijk zal optimale resultaten opleveren.

Nekhaar

Wat te gebruiken: T trimmer messen, U trimmer messen of gezichtsmes

- Gebruik een handspiegel als u zelf de nek van uw nek snijdt. Een spiegel is niet nodig als iemand anders het trimmen voor u doet.
- Til het haar op van de nek en gebruik je wijsvinger om de wortels te bedekken van haren die je NIET wilt trimmen. Dit zal dienen als een bumper teneinde te voorkomen dat per ongeluk te veel haar wordt weggeschoren.
- Schakel de groomer in en houd het met de basis naar boven.
- Raak de snijkanten in uw nek aan en verplaats de groomer langzaam in uw nek totdat deze de vinger raakt die de wortels van uw haar bedekt.

Gebruiksaanwijzing

Neus

Wat te gebruiken: neus/oor trimmerkop

■ Schakel de groomer in.

■ Steek de snijeenheid van de groomer voorzichtig in het neusgat. Voor veilig trimmen, vermijd het inbrengen van de groomer meer dan 1/4 inch in uw neusgat.

■ Draai de trimmer in een cirkelvormige beweging rond de opening van het neusgat en beweeg hem zachtjes in en uit terwijl u draait.

Lichaam

Wat te gebruiken: gezichtstrimmerkop

De volgende procedure moet worden gevolgd om de accu te verwijderen.

De accu van de tondeuse moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid.

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald om het risico op elektrische schokken te verminderen. Ontlaad de accu volledig.

Verwijder de beschermklep op een plaats waar u de stekker uit het stopcontact haalt, zodat u toegang tot het accuvak krijgt. Gebruik een schroevendraaier om de schroef te verwijderen.

Verwijder de accu uit het apparaat. Snijd de kabels en het lipje waarmee de accu worden geplaatst door en verwijder ze.

LET OP: DEZE NI-MH-ACCU MOET WORDEN GERECYCLED OF VERWIJDERD IN OVEREENSTEMMING MET DE REGELGEVING VOOR HET VERWIJDEREN VAN APPARATUUR.

Verbrand, demonteer, verpletter of verwijder de accu niet omdat er giftige stoffen kunnen vrijkomen.

Stel de accu niet bloot aan extreem hoge temperaturen.

Breng de accu naar een verzamelpunt voor batterijen die voor dit doel zijn ontworpen of breng ze terug naar uw verkoper.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

De lijst met het markeringssymbool

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt		Teneinde op het typeplaatje aan te duiden dat de apparatuur is alleen geschikt voor wisselstroom; om relevant te identificeren terminals.
A	Ampere		Teneinde op het typeplaatje aan te duiden dat de apparatuur is alleen geschikt voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren
	Europese Gemeenschap	IPX6	Dit apparaat kan gebruiken in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten die water bevatten.
	Klasse II apparaatsymbool		

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving