

Conjunto maquina cortar cabelo



Referência: DOS164
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

PERIGO - Para reduzir o risco de choque elétrico:

1. Não armazenar num lugar onde possa cair ou escorregar, numa banheira ou pia.
2. Sempre desligue o aparelho da tomada elétrica imediatamente após o uso.
3. Desconecte antes de limpar.

AVISO - Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesão:

4. Este aparelho é apenas para uso doméstico.
5. Um aparelho nunca deve ser deixado sozinho quando ligado na tomada
6. É necessário supervisão quando o aparelho for usado próximo de crianças ou pessoas com deficiência.
7. Utilize apenas o cortador de cabelo para o uso pretendido. É proibida qualquer outra utilização.

Manual de instruções

8. Certifique-se de manter o dispositivo afastado de superfícies quentes.
9. Nunca deixe cair ou nunca inserir um objeto no entalhes do dispositivo.
10. Não use ao ar livre ou em locais onde os aerossóis são utilizados, onde em lugares onde o oxigênio é reduzido.
11. Por favor, não expor a temperaturas abaixo de -10°C ou superiores a $+40^{\circ}\text{C}$ ou à luz solar direta ou poeira.
12. Sempre armazene este dispositivo e seu cordão protegido da umidade.
13. Certifique-se de que o cabo é desconectado durante o armazenamento do dispositivo.
14. Sempre que ligar o dispositivo ao adaptador da fonte de alimentação. Desconectar, vista todos os comandos OFF, então remova o adaptador do aperto, então remova o cordão do cortador de grama de gramado para o arranjo.
15. Não use um cabo de extensão ou um conversor de voltagem com este aparelho.
16. Não enrole o fio ao redor da unidade.
17. Cortadores de grama de gramado para animais de estimação, cortadores de grama de gramado com cabelo e dispositivos para o manicuro e o pedicuro pode ser usado por pelo menos crianças três-ano-velhas debaixo de vigilância.
18. O barbeiro, barbeiro molhado, cortador animal, cortador de cabelo e eletrodomésticos para manicure e pedicure Esta unidade não podem ser usados por crianças menores de 8 anos ou por pessoas com dificuldades físicas, mentais ou sensoriais ou falta de experiência e conhecimento se eles

Manual de instruções

são supervisionados ou tenha recebido instruções para utilizar o aparelho em segurança e compreender os riscos.

19. As crianças não devem brincar com o aparelho.
20. A manutenção e limpeza do dispositivo não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
21. O aparelho deve ser utilizado apenas com os acessórios que o acompanham.
22. O dispositivo só deve ser alimentado abaixo o muito de baixa voltagem de segurança que corresponde à marcação do dispositivo
23. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo quarto e café da manhã

ADVERTINDO:

Remova a parte segurou a mão do cabo de poder antes da limpar debaixo da água

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pilhas recarregáveis: 2 x 1.2 V Ni-MH 600 mAh

Alimentação: 100-240V~ 50-60Hz

Tensão de saída: 3.0V CC, 0.8A

Atenção: não use hemorróidas de refillable

Condições ambientais: Uso interno somente

Esta unidade pode ser lavada e usada perto de banheiras e

Chuveiros



Manual de instruções

CUIDADOS GERAIS E LIMPEZA

Limpe o seu cortador regularmente. A manutenção regular do seu cortador e dos acessórios vai prolongar a vida útil.

Limpeza com água

■ Retire os acessórios.

■ Lavar os acessórios em água corrente morna.

■ Pode usar um secador de cabelo num ambiente fresco para secar os acessórios, se necessário.

! Não use produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos no dispositivo ou nas lâminas.

! Não aplique pressão ou objetos duros sobre os slides.

Lubrificar as lâminas

Se lavar os acessórios com água, vai precisar para lubrificar a lâmina uma vez por mês com óleo para lâminas. Basta espalhar 1-2 gotas de óleo nas lâminas com a ponta do seu dedo.

Limpe o excesso de óleo nas lâminas ou do cortador.

Avisos de lubrificação:

- Use somente o óleo fornecido por este kit. Este óleo não evapora e não vai abrandar as lâminas.
- Não use óleo de cabelo, graxa, óleo misturado com querosene ou solvente para evitar a evaporação ou retardar as lâminas.

DESCRIÇÃO

Descrição do equipamento

Contém todos os acessórios que precisa para manter sua barba, bigode, pernas, pescoço, nariz, relhas e sobrancelhas aparados.

(A) Cortador

(B) ON / OFF

(C) Botão mudança cabeças

(D) Laminas em U

(E) Laminas em T

(F) Cabeça de corte para obter detalhes

(G) da cabeça de corte para os pêlos do nariz e da orelha

(H) Mini Cabeça de barbear

(I) Cabeça e corpo

(J) Pente ajustável Lamina U

(K) Pente ajustável lâminas T

(L) Lamina especial rosto

(M) Base de apoio

(N) Cabo e adaptador



Manual de instruções

Como carregar o equipamento

Antes de usar o cortador pela primeira vez deve carregá-lo por 10 a 12 horas.

1. Certifique-se o cortador está desligado.

2. Conecte o cabo da unidade e, em seguida, a uma tomada elétrica.

(Uma luz vermelha acende, indicando que o dispositivo está a ser carregada)

3. Se o cortador está no suporte de carga, uma luz vermelha acende, indicando que o carregamento está em andamento.

NOTA: O adaptador de carga pode ser conectado diretamente na parte inferior da cortador ou em baixo do suporte.

Precauções durante o carregamento

■ Use apenas o adaptador de carga fornecida com o cortador.

■ A carga deve ser feita a temperaturas entre 10 ° C e 40 ° C, caso não seja respeitado há o risco de reduzir o tempo de vida da bateria.

■ Para manter a vida útil da bateria, a mesma deverá ser totalmente descarregada a cada seis meses, e depois totalmente carregada por 12 horas.

■ Se o dispositivo não for utilizado durante muito tempo (2-3 semanas) desconectar e recarregá-lo quando quiser usá-lo novamente.

■ Para colocar as lâminas:

1. Para a lâmina U (J): basta deslizar o pente ao longo do sulco em ambos os lados da lâmina em forma de U, de baixo para cima.

2. Para a lâmina T (K): Fixe a extremidade superior do pente encaixa no final da parte superior da lâmina T, empurrar a extremidade inferior do pente na lâmina para ouvir um som e saber que eles correspondem.

3. Em especial a lâmina de face (G): simplesmente deslizar o pente ao longo da ranhura em ambos os lados, a partir do topo no final da cabeça de corte.

■ Para remover:

1. Para a lâmina U (J): Deslize o pente para remover.

2. Para a lâmina T (K): Retire a extremidade do pente para removê-lo.

3. Na lâmina especial face (L): Deslize o pente para removê-lo.

■ Pente para ajustar o comprimento do cabelo

1- Pente 0

2 - Curto

3- Curto / médio

4- Médio

Substituindo cabeças:

■ Para anexar: Insira a extremidade inferior da cabeça e pressione o botão de liberação e solte.

■ Para remover: Pressione o botão de liberação e retire as cabeças

Manual de instruções

UTILIZAÇÃO

Higiene

- O cabelo deve estar seco e livre de loção quando utilizar o seu cortador.
- Penteie o cabelo para fora, de modo que esteja na sua altura máxima e orientada na mesma direção.
- Verifique se o cortador não tem peças danificadas ou quebradas que poderiam causar ferimentos se usado.

Barba

O que usar: lâminas T + pente

- Colocar o pente do comprimento desejado para a cabeça de corte tal como descrito acima.
- Defina o pente para o comprimento de corte desejado. Use um longo corte para começar até estar familiarizado com o cortador, para evitar o corte muito curto.
- Ligue o cortador
- Iniciar sob o queixo e siga a linha de sua mandíbula, fazer a barba no sentido do ouvido e a linha superior de sua barba fazendo movimentos ascendentes.

O que usar: lâminas T

- Ligue o cortador.
- Use o pente pequeno para manter o cabelo da barba no lugar durante o barbear.
- Segurando o aparador com a cabeça de corte para fora, mover ao longo do pente.

Dentro da orelha

O que usar: Cabeça de corte para o nariz e orelhas

- Ligue o cortador
- Empurre cuidadosamente a cabeça de corte cortador no canal do ouvido. Aviso, não inserir muito profundamente para dentro do ouvido para evitar lesões.
- Faça movimentos circulares, movê-lo suavemente do centro para o exterior.

Fora da Orelha

O que usar: Cabeça de corte para o nariz e orelhas

- Ligue o cortador.
- Raspe com cuidado os contornos da orelha, raspar os pêlos indesejados.

Sobrancelhas

- Ligue o cortador.
- Passe cuidadosamente a cabeça de corte ao longo da linha da sobrancelha para remover os cabelos dispersos salientes sobrancelhas.
- Por favor, não use o cortador para redesenhar toda a sobrancelha.

Bigode

O que usar: Lamina T ou U

- Use o pente pequeno para endireitar corte de cabelo.
- Ligue o cortador.
- Use uma leve pressão sobre as lâminas de corte para aparar o bigode. Atenção, a pressão é mais cabelo vai ser mais curto.
- Uma vez que todo o cabelo não cresce na mesma direção, corte cima, para baixo e na diagonal, este padronizar o corte.

Manual de instruções

Pescoço

- Use um espelho de mão quando fizer o pescoço sozinho.
- Ligue o clipper e segure a base para cima.
- Use uma leve pressão sobre as lâminas de corte e mover o cortador lentamente em seu pescoço.

Nariz

- Ligue o cortador.
- Coloque o cortador de lâmina suavemente para dentro da narina. Aviso, não insira a cabeça de corte muito profundamente em suas narinas para evitar lesões.
- Faça movimentos circulares, movê-lo suavemente do centro para o exterior

O próximo procedimento deve ser observado para retirar a bateria.

A bateria da máquina de cortar cabelo deve ser retirada antes de descartar o aparelho.

Deve garantir que a máquina de cortar cabelo está desconectada, de forma a reduzir o risco de um choque elétrico. Deve descarregar a bateria totalmente.

Retire a tampa de proteção situada no local onde conecta o adaptador da tomada, de forma a aceder ao compartimento de bateria. Utilize uma chave de fenda para retirar o parafuso.

Retire as baterias do aparelho. Corte os cabos e a patilha ligada às baterias no circuito impresso, e retire-as.

ATENÇÃO: ESTAS CÉLULAS NI-MH DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE ACORDO COM O DESMANTELAMENTO DO APARELHO.

Não deve queimar, desmontar, esmagar ou partir as baterias, porque estas podem libertar substâncias tóxicas.

Não deve expor as baterias a temperaturas extremas.

Deve deitar as baterias no pilhómetro ou devolver estas ao seu revendedor.

A lista dos símbolos de marcação

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt		Indicam que o equipamento é adequado para a corrente alternada. Indica os terminais apropriados
A	Ampere		Indicam que o equipamento é adequado para a corrente contínua. Indica os terminais apropriados
	Comunidade Europeia	IPX6	É possível utilizar esta unidade perto de uma banheira, chuveiro, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
	Equipamento de classe II		

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos