

Geschenkset Haartrockner und Haarglätter



Referenz: DOS170
Version: 1.4
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).

3. Beim Auspacken des Gerätes beachten:

GEFAHR für Kinder. Erstickungsgefahr!

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern!

4. Um einen lebensgefährlichen Stromschlag zu verhindern:



Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von

Wasser! WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Behältnissen, die mit Wasser gefüllt sind.

Bedienungsanleitung

5. Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch aus der Steckdose, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
6. Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
7. Das Gerät nicht während des Badens benutzen.
8. Wasser und andere Flüssigkeiten stellen eine Gefahr dar. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
9. Abziehen des Netzstecker aus der Steckdose, wenn:
 - Eine Störung auftritt.
 - Bevor Sie das Gerät reinigen.
 - Sie das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum verwenden.
 - Nach jeder Verwendung.
10. Für einen zusätzlichen Schutz, wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung im elektrischen Schaltkreis des Badezimmers empfohlen mit einem Ansprech-Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA. Fragen Sie Ihren Installateur um Hilfe.
11. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
12. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienungsanleitung

13. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
14. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in Schranktüren eingeklemmt oder über heiße Oberflächen gezogen wird. Andernfalls könnte die Kabelisolierung beschädigt werden.
15. Das Kabel darf nicht verdreht, gezogen, geknickt oder um das Gerät gewickelt werden. Wenn das Kabel verdreht ist, drehen Sie es vor dem Gebrauch auf.
16. Überprüfen Sie das Kabel vor dem Gebrauch auf Beschädigungen.
17. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und vor allem das Kabel auf defekte und poröse Stellen.
18. Um Kabelbruch zu vermeiden, niemals das Kabel um das Gerät wickeln.
19. Achten Sie darauf, dass der Stecker niemals in Kontakt mit heißen Teile des Gerätes kommt.
20. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn das Gerät, das Kabel und der Stecker keine Anzeichen von Beschädigungen aufweisen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät.
21. Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Gerät selbstständig zu reparieren.
22. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es nicht verwenden.
23. Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
24. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
25. Es besteht Brandgefahr aufgrund hoher Temperaturen. Nicht an Kunsthaar verwenden.

Bedienungsanleitung

26. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Berühren Sie niemals das Gerät mit feuchten Händen, wenn Sie es an das Stromnetz anschließen oder während es sich im Netzbetrieb befindet!
27. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
28. Vermeiden Sie eine Überhitzung!
Wenn das Gerät überhitzt, schalten Sie es vollständig ab und lassen Sie es für ca. 6 bis 15 Minuten abkühlen. Nach dem Abkühlen kann das Gerät erneut verwendet werden.
29. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, z. B.:
- In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
 - Bauernhöfen
 - In Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen durch Kunden
 - In Frühstückspensionen und ähnlichen Einrichtungen

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektrotechniker: bezeichnet eine Person des Kundenservice des Herstellers oder Importeurs bzw. einer Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahrenpotenziale auszuschließen. Sie sollten in jedem Fall das Gerät zu einem solchen Elektriker bringen.

WARNHINWEIS

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist Folgendes zu beachten:

- Betreiben Sie die Geräte nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild.
- Setzen Sie die Geräte keinen Temperaturen unter 10 °C und über 35 °C aus.

Bedienungsanleitung

- Reinigen Sie die Geräte nach jedem Gebrauch gründlich.
- Betreiben Sie die Geräte für ca. 3-5 Minuten vor dem ersten Gebrauch. Währenddessen kann aufgrund des Herstellungsverfahrens ein leichter Geruch entstehen. Dieser ist unbedenklich und tritt nur bei der ersten Verwendung auf.

Haartrockner:

- Decken Sie niemals den Lüfter oder den Lufteinlass ab. Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass von Flusen und Haaren frei bleibt. **Brandgefahr!**
- Halten Sie Schmuck und Ketten vom Lufteinlass entfernt, so dass diese nicht in das Gerät hinein gezogen werden können.
- **Verbrennungsgefahr!** Der Luftauslass oder die Zubehörteile können sehr heiß werden. Berühren Sie diese Teile nicht während des Betriebes. Lassen Sie sie zuerst abkühlen, bevor Sie sie auswechseln.

Haarglätter:

- **Verbrennungsgefahr!** Die Platten/Haarklammern erhitzen sich sehr schnell. Berühren Sie diese nicht. Halten Sie diese auf Abstand zu Ihrer Haut. Lassen Sie sie nach dem Gebrauch abkühlen.

TECHNISCHE DATEN

Haartrockner:

Spannung: AC 220-240 V, 50-60 Hz

Leistung: 1700-2000 W

Haarglätter:

AC 110-240 V, 50-60 Hz

35 W

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Tauchen Sie die Geräte niemals in Wasser.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung und Lagerung gut abkühlen.

Haartrockner:

1. Reinigen Sie die verschiedenen Geräteteile mit einem feuchten Tuch.
2. Es ist wichtig, den Lufteinlass frei von Haaren und Fusseln zu halten.
3. Verwenden Sie die Netzkabelschlaufe, um das Gerät aufzuhängen.

Haarglätter:

Reinigen Sie die verschiedenen Geräteteile mit einem feuchten Tuch. Sie können diese Geräte danach in der mitgelieferten Nylon-Tragetasche aufbewahren.

Stellen Sie vor dem Gebrauch dieser zwei Geräte sicher, dass sie von Staub oder Schmutz befreit sind.

Vor der Verwendung Ihres Haarglätters, muss Ihr Haar sauber, trocken, nicht verknotet und frei von chemischen Haarpflegemitteln sein.

BEDIENUNG DES HAARTROCKNERS

- Stellen Sie stets sicher, dass der Schalter sich in der AUS-Stellung befindet, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.
- Verwenden Sie die hohe Einstellung zum Trocknen der Haare, und die niedrige Einstellung zum Styling der Haare.
- Wenn der Haartrockner aus irgendeinem Grund ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät abkühlen.

Temperaturwahlschalter: Niedrige / mittlere / heiße Temperaturwahl

Geschwindigkeitsschalter: 0 = AUS-Position / 1 = NIEDRIG: niedrige Geschwindigkeit / 2 = HOCH: hohe Geschwindigkeit

Kaltluft: Drücken Sie den Schalter „Kaltluft“, um kühle Luft auszugeben.

Bedienungsanleitung

- Verwenden Sie die Styling-Düse, um einen kleinen Bereich zu bearbeiten oder wenn Sie lockiges Haar auflockern möchten.
- Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus. Ziehen Sie daraufhin den Stecker aus der Steckdose.

Hinweis: Um eine Überhitzung zu vermeiden, konzentrieren sie die Wärme nicht zu lange auf einen einzelnen Haarabschnitt.

BEDIENUNG DES HAARGLÄTTERS

1. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und drücken Sie den Verriegelungsschalter nach unten. Drücken Sie dann den Ein/Aus-Schalter nach oben (EIN), die Anzeige leuchtet auf. Nach 30 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit, sobald es eine Temperatur von 230 °C erreicht.
2. Sie können mit dem Styling beginnen: Ziehen Sie den Haarglätter durch den gesamte Abschnitt der gewählten Haarsträhne, ohne Unterbrechung.
Während dem Gebrauch wird das Gerät sehr heiß, halten Sie es von Ihrer Haut und Ihren Haarwurzeln (3-5 cm) fern, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Drücken Sie nach dem Gebrauch die Ein/Aus-Taste nach unten (AUS), die Anzeige erlischt. Lassen Sie dann das Gerät abkühlen und verriegeln Sie den Haarglätter, indem Sie den Verriegelungsschalter nach oben drücken, bevor Sie das Gerät lagern.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)
Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedelesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen