

Set per capelli asciugacapelli e piastra



Riferimento: DOS170
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Istruzioni per l'uso

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuele di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO, IN PARTICOLARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO. Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiare o ferire l'utilizzatore. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone altrettanto qualificate, al fine di evitare un pericolo (*).
3. Nota durante il disimballaggio dell'apparecchio:
PERICOLO per i bambini. Pericolo di morte per soffocamento! Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
4. Per evitare scosse elettriche potenzialmente letali:



Non usare questo apparecchio vicino all'acqua!

ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

Istruzioni per l'uso

5. Quando l'apparecchio viene utilizzato in un bagno, staccare la spina dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
6. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
7. Non utilizzare l'apparecchio mentre si fa il bagno.
8. L'acqua e altri liquidi rappresentano un pericolo. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegare immediatamente la spina principale.
9. Scollegare la spina di rete dalla presa:
 - Quando si verifica un disturbo.
 - Prima di pulire l'apparecchio.
 - Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato.
 - Dopo ogni utilizzo.
10. Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente nominale di esercizio non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedete consiglio al vostro installatore.
11. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.
12. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
13. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Istruzioni per l'uso

14. Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato nelle ante degli armadi o tirato su superfici calde. In caso contrario l'isolamento del cavo potrebbe danneggiarsi.
15. Il cavo non deve essere attorcigliato, tirato, piegato o avvolto intorno all'apparecchio. Se il cavo è attorcigliato, srotolarlo prima dell'uso.
16. Prima dell'uso controllare che il cavo non sia danneggiato.
17. Controllare regolarmente l'apparecchio e soprattutto il cavo per verificare che non vi siano punti difettosi e porosi.
18. Per evitare rotture, non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio.
19. Fare attenzione che la spina non entri mai in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
20. Utilizzare l'apparecchio solo quando l'apparecchio, il cavo e la spina non presentano segni di danneggiamento. Non utilizzare mai un apparecchio difettoso.
21. Non cercare mai di riparare un apparecchio difettoso da soli.
22. Non lasciare l'apparecchio non sorvegliato quando non lo si utilizza.
23. Non inserire alcun oggetto nell'apparecchio.
24. Questo apparecchio è riservato ad un uso domestico.
25. Pericolo di incendio dovuto alle alte temperature. Non utilizzare su capelli artificiali.
26. Pericolo di morte per scossa elettrica! Non toccare mai l'apparecchio con le mani bagnate quando lo si collega alla rete elettrica o durante il funzionamento di rete!
27. Prima di pulire l'apparecchio, staccare la spina dalla presa della corrente.

Istruzioni per l'uso

28. Protezione contro il surriscaldamento!

Se l'apparecchio si surriscalda, spegnerlo completamente e lasciarlo raffreddare per circa 6-15 minuti. Una volta raffreddato, può essere riutilizzato.

29. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:

- Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti di tipo bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: servizio post-vendita del produttore o dell'importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare ogni pericolo. In ogni caso è necessario restituire l'apparecchio a questo elettricista.

ATTENZIONE

Per garantire un funzionamento senza problemi è necessario tenere presente quanto segue:

- Far funzionare gli apparecchi solo in base ai dati riportati sulla targhetta.
- Non sottoporre gli apparecchi a temperature inferiori a 10°C e superiori a 35°C.
- Pulire accuratamente gli apparecchi dopo ogni utilizzo.
- Lasciare funzionare gli apparecchi per circa 3-5 minuti prima del primo utilizzo. Durante questo periodo di tempo può verificarsi un leggero odore dovuto al processo di produzione. Questo è innocuo e si verifica solo al primo utilizzo.

Istruzioni per l'uso

Asciugacapelli:

- Non coprire mai la ventola o l'ingresso dell'aria. Assicurarsi che l'ingresso dell'aria rimanga libero da lanugine e capelli. **Pericolo di incendio!**
- Tenere le catenine lontano dalla presa d'aria in modo che non vengano risucchiate nell'apparecchio.
- **Pericolo di ustioni!** L'uscita dell'aria o gli attacchi possono diventare molto caldi. Non toccarli durante il funzionamento. Lasciarli raffreddare prima di sostituirli.

Piastra per capelli:

- **Pericolo di ustioni!** Le piastre/pinze per capelli si riscaldano molto velocemente, non toccarle. Tenerli lontani dalla pelle. Lasciarli raffreddare dopo l'uso.

DATI TECNICI

Asciugacapelli:

Tensione: AC 220-240V 50-60Hz

Potenza: 1700-2000W

Piastra per capelli:

AC 110-240V 50-60Hz

35W

PULIZIA E STOCCAGGIO

Non utilizzare mai detergenti o solventi abrasivi.

Non immergere mai gli apparecchi in acqua.

Togliere la spina dalla presa di corrente dopo l'uso e lasciare raffreddare bene l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo.

Istruzioni per l'uso

Asciugacapelli:

1. Pulire le diverse parti dell'apparecchio con un panno umido.
2. È importante mantenere la presa d'aria libera da capelli e lanugine.
3. Utilizzare l'anello del cavo di alimentazione per appendere l'apparecchio.

Piastra per capelli:

Pulire le diverse parti dell'apparecchio con un panno umido.
Ora è possibile riporre questi apparecchi nella valigetta in nylon in dotazione.

Prima di utilizzare questi due apparecchi, assicurarsi che siano puliti dalla polvere o dalla sporcizia.

Prima dell'uso della piastra per capelli, i vostri capelli devono essere puliti, asciutti, privi di grovigli e non essere stati sottoposti a nessun trattamento chimico.

UTILIZZO DELL'ASCIUGACAPELLI

- Assicurarsi sempre che l'interruttore sia posizionato su OFF prima di inserire la spina.
 - Usare l'impostazione alta per asciugare i capelli e usare l'impostazione bassa per la messa in piega.
 - Se l'asciugacapelli si ferma per qualsiasi motivo, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare.
- Interruttore della temperatura: Caldo basso / Caldo medio / Caldo alto
Interruttore della velocità: 0= posizione OFF / 1= BASSO: bassa velocità / 2= ALTA: alta velocità
Colpo di freddo: Premere l'interruttore cool shot per avere un piacevole vento fresco.
- Utilizzare il diffusore per concentrarsi su una piccola area o quando si vuole rilassare i capelli ricci.
 - Spegnerne al termine dell'uso, quindi rimuovere la spina dalla presa.

Nota: Per evitare il surriscaldamento, non concentrare il calore su una parte per troppo tempo.

UTILIZZO DELLA PIASTRA PER CAPELLI

1. Inserire la spina dell'apparecchio e spingere l'interruttore di blocco verso il basso, poi premere l'interruttore on/off verso l'alto (ON), si accenderà la spia. Dopo 30 secondi, l'apparecchio sarà pronto per l'uso, raggiungendo una temperatura di 230°C.
2. È possibile iniziare la messa in piega: far scorrere la piastra per capelli su tutta la lunghezza della ciocca di capelli scelta senza fermarsi.
Durante l'uso, l'apparecchio diventa molto caldo, tenerlo lontano dalla pelle e dalle radici dei capelli (3/5 cm) per evitare di ustionarsi.
3. Dopo l'uso, premere il pulsante di accensione e spegnimento verso il basso (OFF), la spia si spegne. Lasciare quindi raffreddare l'apparecchio e bloccare la piastra per capelli premendo verso l'alto l'interruttore di blocco prima di riporla.

Istruzioni per l'uso



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso