

Gift set Haardroger & Stijltang



Referentie: DOS170
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES A.U.B. DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR, ALVORENS HET PRODUCT TE GAAN GEBRUIKEN.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen elke verantwoordelijkheid voor de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

1. Controleer voor gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning.
2. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemonteur of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen (*).
3. Opmerking bij het uitpakken van het apparaat:
GEVAAR voor kinderen. Levensgevaar door verstikking!
Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
4. Om een levensbedreigende elektrische schok te voorkomen:



Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water!

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten met water.

Gebruiksaanwijzing

5. Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek de stekker na gebruik uit het stopcontact, omdat de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
6. Het apparaat nooit onderdompelen in water of in andere vloeistoffen.
7. Gebruik het apparaat niet tijdens het douchen.
8. Water en andere vloeistoffen vormen een gevaar. Wanneer het apparaat in water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
9. Trek de stekker uit het stopcontact:
 - Wanneer er een storing optreedt.
 - Alvorens u het apparaat gaat reinigen.
 - Wanneer het apparaat voor lange periode niet wordt gebruikt.
 - Na het gebruik.
10. Voor extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA aanbevolen in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag uw installateur om advies.
11. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren hebben begrepen.
12. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruiksaanwijzing

13. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
14. Zorg ervoor dat de kabel niet bekneld raakt in kastdeuren of over hete oppervlakken wordt getrokken. Anders kan de kabelisolatie beschadigd raken.
15. De kabel mag niet worden gedraaid, getrokken, geknikt of rond het apparaat worden gewikkeld. Wanneer de kabel is gedraaid, gaat u deze vóór gebruik afwikkelen.
16. Controleer voor gebruik de kabel op beschadigingen.
17. Controleer regelmatig het apparaat en in het bijzonder de kabel op defecte en poreuze plekken.
18. Wikkel de kabel nooit rond het apparaat om breuken te voorkomen.
19. Zorg ervoor dat de stekker nooit in contact komt met hete delen van het apparaat.
20. Het apparaat uitsluitend gebruiken, als de kabel en de stekker geen tekenen van beschadiging vertonen. Gebruik nooit een defect apparaat.
21. Probeer nooit zelf een defect apparaat te repareren.
22. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer u deze niet gebruikt.
23. Plaats geen object in het apparaat.
24. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
25. Brandgevaar door hoge temperaturen. Niet gebruiken op kunsthaar.

Gebruiksaanwijzing

26. Levensgevaar door elektrische schokken! Het apparaat nooit met natte handen aanraken als u het op het elektriciteitsnet aansluit of tijdens gebruik op netvoeding!
27. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat gaat reinigen.
28. Beveiliging tegen oververhitting!
Wanneer het apparaat oververhit raakt, schakelt u het volledig uit en laat u het ongeveer 6 tot 15 minuten afkoelen. Nadat is afgekoeld kan het apparaat opnieuw worden gebruikt.
29. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
- Personeelskeuken in winkels, kantoor en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere type woonomgeving
 - Bed en breakfast type omgevingen

(*)Bevoegde gekwalificeerde elektriciens: iemand van de after-sales afdeling van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te voorkomen. In ieder geval moet u het apparaat terugbrengen naar deze elektriciens.

WAARSCHUWING

Het volgende moet worden opgemerkt om een probleemloze werking te garanderen:

- Gebruik de apparaten uitsluitend volgens de gegevens op het typeplaatje.
- De apparaten niet blootstellen aan temperaturen onder 10°C en boven 35°C.

Gebruiksaanwijzing

- Reinig de apparaten grondig na elk gebruik.
- Laat de apparaten ongeveer 3-5 minuten draaien vóór ze voor het eerst worden gebruikt. Gedurende deze tijd kan een lichte geur ontstaan als gevolg van het productieproces. Dit is onschadelijk en treedt alleen op bij het eerste gebruik.

Haardroger:

- Nooit de ventilator of luchtinlaat bedekken. Zorg ervoor dat de luchtinlaat vrij is van pluisjes en haar. **Brandgevaar!**
- Houd sieradenkettingen uit de buurt van de luchtinlaat zodat ze niet in het apparaat worden getrokken.
- **Gevaar op brandwonden!** De luchtuitlaat of hulpstukken kunnen erg heet worden. Raak ze niet aan tijdens gebruik. Laat ze eerst afkoelen vóór u ze vervangt.

Stijltang:

- **Gevaar op brandwonden!** Broches/haarklemmen worden zeer snel warm, raak ze niet aan. Houd ze ver van uw huid. Laat ze na gebruik afkoelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Haardroger:

Netspanning: AC 220-240V 50-60Hz

Vermogen: 1700-2000W

Stijltang:

AC 110-240V 50-60Hz

35W

REINIGEN EN OPSLAG

**Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.
Dompel apparaten nooit onder in water.**

Gebruiksaanwijzing

Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat goed afkoelen vóór u het schoonmaakt en opbergt.

Haardroger:

1. Reinig de verschillende onderdelen van het apparaat met een vochtige doek.
2. Het is belangrijk om de luchtinlaat vrij te houden van haar en pluisjes.
3. Gebruik het netsnoer om het apparaat op te hangen.

Stijltang:

Reinig de verschillende onderdelen van het apparaat met een vochtige doek.

Nu kunt u deze apparaten opbergen in de meegeleverde nylon draagtas.

Controleer vóór gebruik van deze twee apparaten of ze vrij zijn van stof of vuil.

Voor gebruik van uw stijltang moet uw haar schoon, droog, klitvrij en vrij van chemische haarverzorging zijn.

GEBRUIK HAARDROGER

- Zorg er altijd voor dat de schakelaar op de OFF-stand staat vóór u de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik een hoge stand voor het drogen van haar en gebruik een lage instelling voor het stylen.
- Indien de haardroger om welke reden dan ook stopt, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen.

Temperatuurschakelaar: Laag warm/Gemiddeld heet/Hoge warme temperatuur

Snelheidschakelaar: 0= OFF-stand / 1= LAAG: langzame snelheid / 2= HOOG: hoge snelheid

Koude lucht: Druk op de schakelaar koude lucht voor een comfortabele koele wind.

- Gebruik de richter om scherp te stellen op een klein gebied of wanneer u krullend haar wilt ontspannen.
- Schakel uit als u klaar bent met gebruiken en trek de stekker uit het stopcontact.

Opmerking: Om oververhitting te voorkomen, niet hitte op één gedeelte richten.

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIK STIJLTANG

1. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en duw de vergrendelschakelaar naar beneden en druk vervolgens de aan-/uitschakelaar omhoog (ON), de indicator gaat branden. Na 30 seconden is het apparaat klaar voor gebruik en bereikt het een temperatuur van 230°C.
2. U kunt beginnen met stylen: haal de stijltang door de totale lengte van het haargedeelte dat u kiest zonder te stoppen.

Tijdens gebruik zal het apparaat erg heet worden, houd het weg van uw huid en uw haarwortels (3/5cm) om brandwonden te voorkomen.

3. Druk na gebruik de aan-/uitknop naar beneden (OFF), het lampje gaat uit. Laat het apparaat vervolgens afkoelen en vergrendel de stijltang door de vergrendelingsschakelaar omhoog te duwen alvorens u het opbergt.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)



De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving