

Conjunto de Secador e Alisador de Cabelo



Referência: DOS170
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual de usuário

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO. O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de usar, verifique se a tensão de sua tomada de parede corresponde com a tensão nominal.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
3. Observação na hora de desembalar o aparelho:
PERIGO para crianças. Risco de vida por sufocação!
Mantenha o material da embalagem distante das crianças.
4. Para prevenir um choque elétrico que ameace a vida:



Não use este aparelho perto da água!

ADVERTÊNCIA: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes contendo água.

5. Quando o aparelho for usado em um banheiro, desconecte-o após o uso pois a proximidade da água apresenta um risco mesmo quando o aparelho é desligado.
6. Nunca imerja o aparelho na água ou em quaisquer outros líquidos.

Manual de usuário

7. Não use o aparelho enquanto tomando um banho.
8. Água e outros líquidos representam um perigo. Se o aparelho cair na água, remova o conector principal imediatamente.
9. Tire a ficha de rede da tomada:
 - Quando um distúrbio ocorrer.
 - Antes de limpar o aparelho.
 - Se você não vai usar o aparelho por um período mais longo.
 - Após cada uso.
10. Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não excedendo 30 mA é aconselhável no circuito elétrico abastecendo o banheiro. Pergunte seu eletricitista por conselho.
11. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
12. As crianças não devem brincar com o aparelho.
13. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
14. Assegure de que o cabo não está comprimido nas portas de armário ou puxado sobre superfícies quentes. Caso contrário o isolamento do cabo pode ficar danificado.
15. O cabo não deve ser torcido, puxado, dobrado ou enrolado ao redor do aparelho. Se o cabo for torcido, destorça antes de usar.

Manual de usuário

16. Antes de usar verifique o cabo por danos.
17. Verifique regularmente o aparelho e acima de tudo, o cabo por localizações defeituosas e porosas.
18. Para evitar ruturas, nunca enrole o cabo ao redor do aparelho.
19. Cuidado para que o conector nunca entre em contato com partes quentes do aparelho.
20. Apenas use o aparelho quando o aparelho, cabo e conector não mostrarem nenhum sinal de dano. Nunca use um aparelho defeituoso.
21. Nunca tente reparar um aparelho defeituoso você mesmo.
22. Não deixe o dispositivo sem supervisão quando você não o usar.
23. Não insira nenhum objeto no dispositivo.
24. Este aparelho é reservado para um uso doméstico.
25. Perigo de incêndio devido a altas temperaturas. Não use em cabelo artificial.
26. Perigo de morte devido a choque elétrico! Nunca toque o aparelho com mãos molhadas quando o conectando na rede elétrica ou durante a operação da rede!
27. Remova a ficha de rede da tomada antes de limpar o aparelho.
28. Proteção contra sobreaquecimento!
Se o aparelho sobreaquecer, desligue completamente e espere esfriar por cerca de 6 a 15 minutos. Quando estiver esfriado, o aparelho pode ser usado novamente.
29. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - Áreas de cozinha conjunta, escritórios e outros ambientes de trabalho.

Manual de usuário

- Casas de fazenda.
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.
- Ambientes do tipo quarto e café da manhã.

(*) Eletricistas qualificados competentes: departamento de pós-vendas do produtor ou importador ou qualquer pessoa que for qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de conserto para evitar todos os riscos. Em qualquer caso, você deve retornar o aparelho para este eletricista.

ADVERTÊNCIA

O seguinte deve ser observado para assegurar uma operação livre de problemas:

- Apenas opere o aparelho de acordo com as informações na placa de identificação.
- Não sujeite o aparelho a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 35°C.
- Limpe completamente os aparelhos após cada uso.
- Espere os aparelhos operar por aprox. 3-5 minutos antes do primeiro uso. Durante este tempo, um odor suave pode aparecer devido ao processo de fabricação. Isto é inofensivo e ocorre apenas quando usado pela primeira vez.

Secador de cabelo:

- Nunca cubra o ventilador ou a entrada do ar. Assegure de que a entrada do ar permaneça livre de penugem e cabelos.

Perigo de incêndio!

- Mantenha cadeias de joias longe da entrada do ar de modo que elas não sejam atraídas para o aparelho.
- **Perigo de queimadura!** A entrada do ar ou acessórios pode ficar muito quente. Não toque nelas durante a operação. Espere até que se esfriem antes de alterá-las.

Manual de usuário

Alisador de cabelo:

- **Perigo de queimadura!** Chapas/grampos de cabelo se aquecem muito rápido, não toque neles. Segure-os à distância de sua pele. Deixe-os esfriar após o uso.

DADOS TÉCNICOS

Secador de cabelo:

Tensão: AC 220-240V 50-60Hz

Alimentação: 1700-2000W

Alisador de cabelo:

AC 110-240V 50-60Hz

35W

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Nunca use nenhum produto de limpeza abrasivo ou solvente.

Nunca imerja os aparelhos na água.

Remova a tomada principal da rede elétrica após o uso e deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar e armazenar.

Secador de cabelo:

1. Limpe as partes diferentes do aparelho com um pano húmido.
2. É importante manter a entrada do ar livre de cabelo e pelagem.
3. Use o laço do cabo de alimentação para pendurar o aparelho.

Alisador de cabelo:

Limpe as partes diferentes do aparelho com um pano húmido. Agora você pode armazenar esses aparelhos no estojo de carregamento de náilon fornecido.

Antes de usar esses dois aparelhos, certifique-se de que estejam livres de poeira ou sujeira.

Antes de usar seu alisador de cabelo, seu cabelo deve estar limpo, seco, sem emaranhamento e livre de qualquer cuidado capilar de produto químico.

USO DO SECADOR DE CABELO

- Sempre assegure que o interruptor está na posição “OFF” [DESLIGADO] antes de conectar.
 - Use a definição alta para secar o cabelo e use a definição baixa para modelar.
 - Se o secador de cabelo parar por qualquer razão, desconecte-o da rede elétrica e deixe-o esfriar.
- Interruptor de temperatura: Temperatura de Aquecimento baixo/Quente intermediário/Quente alto

Manual de usuário

Interruptor de velocidade: 0= posição "OFF" [DESLIGADO] / 1= BAIXO: velocidade baixa / 2= ALTO: velocidade alta

Dose fria: Pressione o interruptor de dose fria para ter enrolamento frio confortável.

- Use o concentrador para focar em uma área pequena ou quando você quiser relaxar cabelo enrolado.
- Desligue quando terminar o uso e em seguida remova o conector da tomada.

Observação: Para evitar sobreaquecimento, não concentre calor em uma seção por muito tempo.

USO DO ALISADOR DE CABELO

1. Conecte a unidade e empurre o interruptor de bloqueio para baixo, em seguida, pressione o interruptor "on/off" [ligado/desligado] para cima (LIGADO), o indicador acenderá. Após 30 segundos, o aparelho estará pronto para uso, alcançando uma temperatura de 230°C.
2. Você pode começar a modelagem: opere o alisador de cabelo pelo comprimento total da seção de cabelo que você escolher sem parar.
Durante o uso, o aparelho fica muito quente, mantenha-o longe da sua pele e suas raízes de cabelo (3/5cm) para evitar qualquer queimadura.
3. Após o uso, empurre o botão "on/off" para baixo (DESLIGADO), a luz se apagará. Em seguida deixe o aparelho se esfriar e trave o alisador de cabelo empurrando o botão de trava para cima antes de armazenar.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre

o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos