

Warmluftbürste



Referenz: DOS171
Version: 1.6
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

Allgemeine Hinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch einen Fehlgebrauch oder Modifikationen entstanden sind.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
3. Hinweis für das Auspacken des Geräts: Es besteht ein **GEFAHREN**POTENZIAL für Kinder. Lebensgefahr durch Erstickten!

Das Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

4. Um einen lebensgefährlichen Stromschlag zu verhindern:



Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser!

Bedienungsanleitung

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Behältnissen, die mit Wasser gefüllt sind.

5. Wenn die Warmluftbürste in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch aus der Steckdose, da die unmittelbare Nähe zum Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
6. Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
7. Das Gerät nicht während des Badens benutzen.
8. Wasser und andere Flüssigkeiten stellen ein Gefahrenpotenzial dar. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
9. Abziehen des Netzsteckers aus der Steckdose, wenn:
 - Eine Störung auftritt.
 - Bevor Sie das Gerät reinigen.
 - Sie das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum verwenden werden.
 - Nach jeder Verwendung.
10. Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, wird eine Installation der elektrischen Schaltung für das Badezimmer empfohlen, die einen Differenz-Reststrom von nicht mehr als 30 mA aufweist. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
11. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt

Bedienungsanleitung

werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

12. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
13. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
14. Das Kabel darf nicht verdreht, gezogen, eingeklemmt oder um das Gerät gewickelt werden.
15. Prüfen Sie das Kabel vor dem Gebrauch auf Beschädigungen.
16. Achten Sie darauf, dass der Stecker niemals in Kontakt mit heißen Teile des Gerätes kommt.
17. Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Gerät selbstständig zu reparieren.
18. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es nicht verwenden.
19. Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
20. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
21. Es besteht Brandgefahr aufgrund hoher Temperaturen. Nicht an Kunsthaar verwenden.
22. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
Berühren Sie niemals das Gerät mit feuchten Händen, wenn Sie es an das Stromnetz anschließen oder während es sich im Netzbetrieb befindet!
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

Bedienungsanleitung

23. Vermeiden Sie eine Überhitzung!

Wenn das Gerät überhitzt, schalten Sie es vollständig ab und lassen Sie es ca. 6 bis 15 Minuten abkühlen. Nach dem Abkühlen kann das Gerät erneut verwendet werden.

24. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, z. B.:

- In Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfen;
- In Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen durch Kunden;
- In Frühstückspensionen und ähnlichen Einrichtungen.

(*) Qualifizierter Elektrotechniker: bezeichnet eine Person des Kundenservice vom Hersteller oder Importeur bzw. einer Fachkraft, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahrenpotenziale auszuschließen. Sie sollten in jedem Fall das Gerät zu einem solchen Elektrotechniker bringen.

ARNHINWEIS

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist Folgendes zu beachten:

- Betreiben Sie das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 10 °C und über 35 °C aus.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich.
- Betreiben Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme für ca. 3-5 Minuten im Leerlauf.

Bedienungsanleitung

Währenddessen kann aufgrund des Produktionsverfahrens ein leichter Geruch entstehen. Dieser ist unbedenklich und tritt nur bei der ersten Verwendung auf.

- **Verbrennungsgefahr!** Der Luftauslass oder die Zubehöerteile können sehr heiß werden. Berühren Sie diese Teile nicht während des Betriebes. Lassen Sie sie zuerst abkühlen, bevor Sie diese auswechseln.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz

Leistung: 800 – 1000 W

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG DES GERÄTS

Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung und Lagerung gut abkühlen.

Entfernen Sie die Haare und reinigen Sie die verschiedenen austauschbaren Aufsätze mit einem feuchten Tuch.

Es ist wichtig, den Lufteinlass unten am Griff sauber zu halten.

Verwenden Sie die Netzkabelschlaufe, um das Gerät an einem Haken aufzuhängen.

BEDIENUNG

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass sie Staub oder Schmutz vom Gerät entfernen.

Dieses Gerät wird mit 3 austauschbaren Styling-Aufsätzen geliefert.

Sie können diese anbringen, indem Sie diese einfach am Gerät einrasten lassen und abtrennen, indem Sie die Entriegelungstaste drücken.

Bedienungsanleitung

- Stellen Sie stets sicher, dass sich der Schalter in der AUS-Stellung („0“) befindet, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.
- Je nach gewünschter Frisur die entsprechenden Bürstenaufsätze verwenden:
 - Große Bürste: 50 mm, damit können Sie Ihrem Haar Volumen verleihen (ideal für langes Haar).
 - Mittlere Bürste: 35mm, ermöglicht es Ihnen, mittelgroße, weiche Locken zu kreieren oder Ihr Haar zu glätten.
 - Kleine Bürste: 20 mm, gemischte Borsten, ermöglicht es Ihnen, Ihr Haar zu strukturieren, indem Sie kleinere Locken kreieren. Sie können Ihr Haar auch glätten. Diese Bürste eignet sich am besten für kurzes Haar. Sie können nun mit dem Stylen Ihrer Haare beginnen.

Während dem Gebrauch wird das Gerät sehr heiß, halten Sie es von Ihrer Haut und Ihren Haarwurzeln (3-5 cm) fern, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Sie können zwischen zwei Temperaturstufen wählen.



- Sie können die schnellste Geschwindigkeit der Warmluft verwenden, um Ihre Haare zu trocknen und die niedrigste Geschwindigkeit, um Ihr Haar zu stylen.

0= „AUS“ Position

1= Niedrig: niedrige Geschwindigkeit

2= Hoch: hohe Geschwindigkeit



- Schieben Sie nach dem Gebrauch die Geschwindigkeitstaste nach unten (AUS). Lassen Sie dann das Gerät abkühlen.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen