

Escova de ar quente



Referência: DOS171
Versão: 1.6
Língua: Português

Manual de usuário

Obrigado por ter comprado um produto da marca LIVOO. Nós tomamos cuidado especial com o design, ergonomia e uso simples de nossos produtos. Esperamos que este produto possa fornecê-lo plena satisfação.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

Instruções gerais

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Um uso indevido do aparelho pode danificá-lo ou machucar o usuário. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

1. Antes do uso, verifique se a tensão de sua tomada de parede corresponde com a tensão nominal.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
3. Observação na hora de desembalar o aparelho: PERIGO para crianças. Risco de vida por sufocação!

Mantenha o material da embalagem distante das crianças.

4. Para prevenção de choque elétrico de ameaça à vida:



Não use este aparelho perto da água!

ADVERTÊNCIA: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes contendo água.

Manual de usuário

5. Quando o secador de cabelo for usado em um banheiro, desconecte-o após o uso pois a proximidade da água apresenta um risco mesmo quando o aparelho é desligado.
6. Nunca imerja o aparelho na água ou em quaisquer outros líquidos.
7. Não use o aparelho enquanto tomando um banho.
8. Água e outros líquidos representam um perigo. Se o aparelho cair na água, remova o conector principal imediatamente.
9. Tire a ficha de rede da tomada:
 - Quando um distúrbio ocorrer.
 - Antes de limpar o aparelho.
 - Se você não vai usar o aparelho por um longo período.
 - Após cada uso.
10. Para assegurar uma proteção adicional, a instalação no circuito elétrico alimentando a sala do banheiro, de um sistema elétrico com corrente diferencial residual (DDR) da corrente diferencial do funcionamento atribuído não excedendo 30 mA, é aconselhada. Peça aconselhamento do seu instalador.
11. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
12. As crianças não devem brincar com o aparelho.

Manual de usuário

13. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
14. O cabo não deve ser torcido, puxado, comprimido ou enrolado em torno do dispositivo.
15. Verifique se o cabo não está danificado antes de usar. Ele não deve ser poroso.
16. Certifique-se de que a tomada nunca entra em contato com uma das superfícies quentes do dispositivo.
17. Nunca tente reparar um aparelho defeituoso você mesmo.
18. Não deixe o dispositivo sem supervisão quando você não o usar.
19. Não insira nenhum objeto no dispositivo.
20. Este aparelho é reservado para um uso doméstico.
21. Perigo de incêndio devido a altas temperaturas. Não use em cabelo artificial.
22. Perigo de morte devido a choque elétrico!
Nunca toque o aparelho com mãos molhadas quando o conectando na rede elétrica ou durante a operação da rede! Remova a ficha de rede da tomada antes de limpar o aparelho.
23. Proteção contra sobreaquecimento!
Se o aparelho sobreaquecer, desligue completamente e espere esfriar por cerca de 6 a 15 minutos. Quando estiver esfriado, o aparelho pode ser usado novamente.
24. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - Áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho

Manual de usuário

- Casas de fazenda
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residenciais
- Ambientes do tipo quarto e café da manhã

(*) Eletricistas qualificados competentes: departamento de pós-vendas do produtor ou importador ou qualquer pessoa que for qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de conserto para evitar todos os riscos. Em qualquer caso, você deve retornar o aparelho para este eletricista.

ADVERTÊNCIA

O seguinte deve ser observado para assegurar uma operação livre de problemas:

- Apenas opere o aparelho de acordo com as informações na placa de identificação.
- Não sujeite o aparelho a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 35°C.
- Limpe completamente o aparelho após cada uso.
- Espere o aparelho operar por aprox. 3-5 minutos antes do primeiro uso. Durante este momento, um odor suave pode aparecer devido ao processo de fabricação. Isto é inofensivo e ocorre apenas quando usado pela primeira vez.
- Perigo de queimadura! A entrada do ar ou acessórios pode ficar muito quente. Não toque nelas durante a operação. Espere até que se esfriem antes de alterá-las.

DADOS TÉCNICOS

Manual de usuário

Tensão: 220 V – 240 V~ 50 – 60 Hz

Alimentação: 800 W – 1000 W

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO SEU APARELHO

Nunca use agentes abrasivos ou solventes.

Nunca imerja o aparelho na água

Remova a tomada principal da rede elétrica após o uso e deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar e armazenar.

Remova o cabelo e, em seguida, limpe as diferentes pontas intercambiáveis do dispositivo com um pano úmido.

É importante manter a entrada de ar na parte inferior do punho limpa.

Use o laço do cabo de alimentação para pendurar o aparelho em um gancho.

USO

Antes de usar, certifique-se de que estejam livres de poeira ou sujeira.

Este aparelho é fornecido com 3 anexos de estilo intercambiável.

Você pode conectá-los simplesmente fixando-o no aparelho e desconectar pressionando o botão de liberação.

- Sempre se certifique de que o botão de velocidade está definido para a posição O (DESLIGADO) antes de conectar a unidade na tomada de energia.
- Dependendo do penteado desejado, usar as pontas de escova apropriadas:
 - Escova grande: 50mm, permite-lhe adicionar volume ao seu cabelo (ideal para cabelos compridos).
 - Escova média: 35mm, permite criar caracóis médios e macios ou alisar o cabelo.
 - Escova pequena: 20mm, cerdas mistas, permite-lhe estruturar o seu cabelo, criando caracóis mais pequenos. Também pode alisar o seu cabelo. Esta escova é mais adequada para cabelos curtos.
- Você pode começar a modelar seu cabelo.

Durante o uso, o aparelho fica muito quente, mantenha-o longe da sua pele e suas raízes de cabelo (3/5cm) para evitar qualquer queimadura.

- Você pode escolher entre dois níveis de temperatura



Manual de usuário

- Você pode usar a velocidade mais rápida para secar o cabelo e a velocidade mais baixa para modelar seu cabelo

0= Posição "OFF" [DESLIGADO]

1= Baixa: velocidade baixa

2= ALTA: velocidade alta



- Após o uso, empurre o botão de velocidade para baixo (DESLIGADO). Em seguida, espere o aparelho esfriar.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos