

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Multifunktionshaarschneidemaschine



Referenz: DOS187
Version : 1.6
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellen wird.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

Allgemeine Hinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät bestimmungsgemäß verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch einen Fehlgebrauch oder Modifikationen entstanden sind.

WARNHINWEIS

Verringerung des Stromschlag-Risikos:



1. **Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser!**

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.

2. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
3. Ziehen Sie das USB-Kabel immer sofort nach dem Gebrauch vom Gerät ab, es sei denn, es wird gerade aufgeladen.
4. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, bevor Sie es reinigen.

WARNHINWEIS

Bedienungsanleitung

Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern:

5. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
6. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
7. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
8. Zerlegen Sie das Produkt nicht und bauen Sie es nicht um.
9. Wenn das Produkt oder ein Teil davon beschädigt ist, darf es nicht wieder verwendet werden.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wunden, entzündeten oder allergischen Bereichen.
11. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Die Haarschneidemaschine kann von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht verwendet werden.

Bedienungsanleitung

13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden

14. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

15. **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte abnehmbare USB-Kabel.

16. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

17. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind.

WARNUNG

18. Halten Sie das Gerät trocken.

Bedienungsanleitung



19. Nicht für die Reinigung unter einem offenen Wasserhahn geeignet.

20. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

21. Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.

22. Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- In Bauernhöfen
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen

TECHNISCHE ANGABEN

Eingang USB : 5.0V , 1.0A

Aufladezeit : 2 Stunden

Drahtlose Betriebszeit: 90 Minuten

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie den Bartschneider regelmäßig.

Die regelmäßige Pflege des Bartschneiders und seines Zubehörs wird die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern.

NACH JEDEM GEBRAUCH:

- Vergewissern Sie sich, dass der Bartschneider ausgeschaltet ist.
- Reinigen Sie das Produkt mithilfe eines Tuchs, das leicht mit Wasser angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel am Gerät, den Kammaufsätzen oder dem Scherkopf.
- Verwenden Sie niemals einen Fön oder ein Heizelement zum Trocknen des Geräts.
- Den Bartschneider nicht ins Wasser tauchen.

Pinselfreinigung:

- Der Kammaufsatz kann vom Hauptgehäuse (Bartschneider) abgenommen werden und mithilfe des Reinigungspinsels aus der Verpackung gereinigt werden.
- Pinseln Sie vorsichtig, um die verbleibenden Barthaare von der Klinge zu entfernen, und pusten Sie bei Bedarf.
- Verwenden Sie dabei keine Drähte oder eine scheuernde Bürste, um den Bartschneider nicht zu beschädigen.

Waschen des Kammaufsatzes:

- Entfernen Sie den Kammaufsatz.
- Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Bedienungsanleitung

- Lassen Sie ihn vollständig trocknen.

BESCHREIBUNG



BEDIENUNG

Aufladen des Haarschneiders:

Laden Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0°C oder über 40°C auf.

- Bevor Sie Ihren Multifunktions-Haarschneider verwenden, stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das USB-Kabel an.

Bedienungsanleitung

- Eine vollständige Aufladung dauert 2 Stunden.

Einstellen der Schnittlänge:

- Der Haarführungskamm kann Ihnen vier verschiedene Schnittlängen geben, nämlich 3 mm, 6 mm, 9 mm und 12 mm.
- Die Führungskämme verfügen über vier Positionsstufen, 3 mm, 4 mm, 5 mm und 6 mm.

Befestigung des Kammaufsatzes:

- Halten Sie den Kammaufsatz mit den Zähnen des Kamms nach oben.
- Führen Sie die Schienen des Kammaufsatzes in die Schlitze an der Vorderseite des Scherkopfes. Drücken Sie dann auf die Rückseite des Kammaufsatzes.

Entfernen des Kammaufsatzes:

- Halten Sie die Haarschneidemaschine so, dass die Klingen von Ihnen weg zeigen und ziehen Sie den Kammaufsatz fest nach oben ab.

Anleitung zum Haarschneiden:

SCHRITT 1 – Nacken

- Stellen Sie den Kammaufsatz auf 3 mm oder 6 mm ein.
- Halten Sie die Haarschneidemaschine so, dass die Schneidzähne nach oben zeigen. Beginnen Sie in der Mitte des Kopfes am unteren Nackenbereich.
- Heben Sie die Haarschneidemaschine langsam an während Sie sich nach oben und durch das Haar nach außen arbeiten. Trimmen Sie immer nur wenig Haare in einem Schritt.

SCHRITT 2 – Hinterkopf

- Rasieren Sie mit dem auf 12 mm oder 18 mm eingestellten Kammaufsatz die Haare am Hinterkopf.

SCHRITT 3 – Kopfseiten

- Stellen Sie den Kammaufsatz auf 3 mm oder 6 mm ein und trimmen Sie die Koteletten. Ändern Sie dann die Einstellung auf 9 mm und fahren Sie mit dem Schneiden der Haare zur Kopfoberseite fort.

SCHRITT 4 – Kopfoberseite

- Verwenden Sie den Haarkammaufsatz und stellen Sie ihn auf 24 mm oder 27 mm ein, dann schneiden Sie die Haare am Oberkopf entgegen der normalen Wuchsrichtung der Haare.
- Arbeiten Sie immer ausgehend vom Hinterkopf.

SCHRITT 5 – Die Feinarbeiten

- Verwenden Sie die Haarschneidemaschine ohne Kammaufsatz für die Feinarbeiten am Haaransatz und an den Seiten des Halses.
- Um eine saubere gerade Linie an den Koteletten zu erzeugen, drehen Sie die Haarschneidemaschine um. Setzen Sie die Haarschneidemaschine umgekehrt im rechten Winkel am Kopf an, so dass die Schneidklingen die Haut leicht berühren, und arbeiten Sie dann nach unten.

Hinweise zum Trimmen des Bartes

Für einen gleichmäßigen Schnitt, ermöglichen Sie dem Kammaufsatz/Klingen das sanfte Schneiden

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

durch das Barthaar. Erzwingen Sie nicht ein schnelles Durchschieben des Kammaufsatzes. Wenn Sie zum ersten Mal den Bart trimmen, beginnen Sie mit dem Kammaufsatz auf der maximalen Länge.

Zum Ausdünnen und stufenweisem Schneiden des Barts

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Wählen Sie die gewünschte Längeneinstellung des verstellbaren Kammaufsatzes.
- Legen Sie die flache Spitze des Kammaufsatzes der Haarschneidemaschine an der Haut an.
- Schieben Sie den Kamm langsam durch das Haar. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf aus verschiedenen Richtungen.

Folgen Sie bitte der folgenden Verfahrensweise zum Entfernen des Akkus.

Der Akku der Haarschneidemaschine muss vor dem Entsorgen des Geräts entfernt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haarschneider von der Stromversorgung getrennt ist, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Entladen Sie den Akku vollständig.

Um Zugang zum Batteriefach zu erlangen, nehmen Sie den am Netzanschluss gelegenen Schutzdeckel ab. Lösen Sie die Schraube mithilfe eines Schraubenziehers.

Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät heraus. Schneiden Sie die Kabel, die den Akku im gedruckten Schaltkreis miteinander verbinden, ab und entfernen Sie sie.

ACHTUNG: DIESE LI-ION-ZELLEN MÜSSEN RECYCLET ODER GEMÄSS GELTENDEN GESETZEN FÜR DIE VERSCHROTTUNG VON ELEKTROGERÄTEN ENTSORGT WERDEN.

Akkus nicht verbrennen, öffnen, auf- oder herausbrechen, um das Austreten giftiger Substanzen zu verhindern.

Akkus nicht extremen Temperaturen aussetzen.

Entsorgen Sie sie in den speziell hierfür gedachten Batterie-Recycling-Tonnen oder geben Sie sie bei Ihrem Einzelhändler ab.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das

Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim



Feel good moments

Bedienungsanleitung