

Máquina para cortar el pelo multifunción



Referencia: DOS187
Versión: 1.7
Idioma: Español

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

Agradecemos su compra de un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que se sienta completamente satisfecho con este producto.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web: www.livoo.fr

Instrucciones generales

TÓMESE EL TIEMPO DE LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES, PARTICULARMENTE, ANTES DEL PRIMER USO. El uso indebido del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:



1. **¡no utilice este aparato cerca del agua!**

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, estanques, u otros recipientes que contengan agua.

2. No sumerja el producto en el agua.
3. Desenchufe siempre el cable USB de la unidad inmediatamente después de su uso, a menos que se esté cargando.
4. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

5. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.

6. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños o inválidos.
7. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.
8. No desmonte ni vuelva a montar el producto.
9. Si el producto o alguna de sus partes está dañada, no la reutilice.
10. No utilizar el producto cerca de heridas, zonas inflamadas o alérgicas.
11. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
12. El cortapelos puede ser utilizado por niños a partir de 3 años bajo supervisión.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no

deben ser realizados por los niños sin supervisión

14. Este producto no es un juguete.

15. ADVERTENCIA: Para la carga, utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado.

16. Apague el aparato y desenchúfelo después de cada uso y antes de limpiarlo.

17. No deje nunca el aparato sin supervisión, especialmente si hay niños cerca.

ADVERTENCIA

18. Mantenga el aparato seco.



19. No es adecuado para la limpieza bajo un grifo de agua.

20. Esta unidad contiene baterías que no pueden ser reemplazadas.

21. Este aparato sólo debe ser alimentado a un voltaje extra bajo de seguridad correspondiente a la marca del aparato.

22. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de alojamiento y desayuno

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entrada USB : 5.0V , 1.0A

Tiempo de carga : 2 horas

Tiempo de funcionamiento inalámbrico: 90 minutos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie su cortadora de barba periódicamente.

El cuidado periódico de la cortadora de barba recargable y sus accesorios extenderá la vida útil del equipo.

DESPUÉS DE CADA USO:

- Asegúrese de que la cortadora de barba esté apagada.
- Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido con agua.

- No utilice limpiadores abrasivos en el equipo, el peine o la cuchilla.
- Nunca utilice un secador de pelo o un calefactor para secar el producto.
- No sumerja la cortadora de barba en agua.

Limpieza con cepillo:

- El peine de corte se puede extraer del cuerpo principal (la cortadora) y se puede limpiar utilizando el cepillo de limpieza que se proporciona en la caja.
- Cepille el aparato cuidadosamente y sople, si es necesario, para eliminar los pelos de barba que queden en la cuchilla.
- No use cepillos de alambre o abrasivos para evitar dañar la cortadora de barba.

Limpieza del peine:

- Retire el peine.
- Enjuáguelo con agua corriente limpia.
- Deje que se seque por completo.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

DESCRIPCIÓN



USO

Carga de la cortadora de cabello:

No cargue el dispositivo a temperaturas ambientales inferiores a 0°C o superiores a 40°C.

- Antes de utilizar la cortadora de cabello multifunción, asegúrese de que el producto esté apagado.
- Conecte el cable USB.
- En 2 horas se alcanza la carga completa.

Ajuste de la longitud de corte:

- El peine-guía para el cabello puede proporcionarle cuatro longitudes de corte diferentes, a saber, 3 mm, 6 mm, 9 mm y 12 mm.
- Los peines guía tienen 4 niveles de posición, 3mm, 4mm, 5mm y 6mm

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

Para colocar un peine:

- Sujete el peine con los dientes hacia arriba.
- Pase los rieles del peine por las ranuras de la parte delantera del cabezal de la cortadora. A continuación, empuje la parte trasera del peine.

Para retirar el peine:

- Sujetando la maquina con las cuchillas en dirección contraria a usted, tire firmemente del peine hacia arriba.

Instrucciones para el corte de cabello:

PASO 1 – Nuca

- Ajuste el peine a 3 mm o 6 mm.
- Sujeta la maquina con los dientes de la cuchilla hacia arriba. Empiece por el centro de la cabeza, en la base del cuello.
- Levante lentamente la máquina, trabajando hacia arriba y hacia afuera a través del cabello, recortando un poco cada vez.

PASO 2 – Parte posterior de la cabeza

- Con el peine ajustado en 12 mm o 18 mm, corta el cabello de la parte posterior de la cabeza.

PASO 3 – Lado de la cabeza

- Ajuste el peine en 3mm o 6mm para recortar las patillas. A continuación, cambie el ajuste a 9 mm y continúe cortando la parte superior de la cabeza.

PASO 4 – Parte superior de la cabeza

- Utilice el accesorio de peinado y ajústelo en 24 mm o 27 mm; luego, corte el cabello de la parte superior de la cabeza en dirección contraria a la que normalmente crece el cabello.
- Trabaje siempre desde la parte posterior de la cabeza.

PASO 5 – Retoques finales

- Utiliza la maquina sin el peine de sujeción para recortar la base y los lados del cuello.
- Para obtener una línea recta y limpia en las patillas, invierta la cortadora de cabello. Coloque la cortadora de cabello invertida en ángulo recto con respecto a la cabeza, con las puntas de las cuchillas tocando ligeramente la piel y, luego, trabaje hacia abajo.

Instrucciones para recortar la barba

Para obtener un corte uniforme, deje que el peine/la cuchilla se abran paso a través del pelo de la barba. No los fuerce rápidamente.

Si es la primera vez que la corta, comience con el peine de máxima longitud.

Para reducir el volumen y afinar la barba

- Encienda el aparato.
- Seleccione el ajuste de longitud deseado en el peine ajustable.
- Coloque la parte superior plana del peine de corte contra la piel.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

- Deslice lentamente el peine por el vello. Repita la operación desde diferentes direcciones según sea necesario.

Al extraer la batería respete lo siguiente.

La batería del cortador de pelo debe ser extraída antes de desechar el equipo.

Asegúrese de que el cortador esté desconectado para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas. Descargue completamente la batería.

Extraiga la cubierta de protección para poder acceder al compartimento de la batería, ubicada en la zona en la que conecta el adaptador de corriente. Utilice un destornillador para retirar el tornillo.

Extraiga las baterías del equipo. Corte los cables y extraiga las baterías del circuito impreso.

ATENCIÓN: ESTAS BATERÍAS LI-ION DEBEN RECICLARSE O ELIMINARSE EN CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES LOCALES.

No queme, desmonte, aplaste ni rompa las baterías, ya que pueden liberar sustancias tóxicas.

No las exponga a temperaturas extremas.

Recíclelas en los centros especificados o entréguelas al proveedor.



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)



La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim