

Conjunto maquina cortar cabelo



Referência: DOS187
Versão: 1.7
Idioma: Português

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

Você comprou um produto da marca LIVOO e nós lhe agradecemos. Nós temos um grande cuidado com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

Instruções gerais

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Um uso indevido do aparelho pode o danificar ou machucar o usuário. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de choque elétrico:



1. **Não use este aparelho perto da água!**

ADVERTÊNCIA: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes contendo água.

2. Não imergir o produto em água.
3. Desligar sempre o cabo USB da unidade imediatamente após a sua utilização, a menos que esteja a ser carregado.
4. Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesão a pessoas:

5. Este aparelho é apenas para uso doméstico.
6. É necessária uma supervisão atenta quando este aparelho é utilizado por, sobre, ou perto de crianças ou inválidos.
7. Por favor, leia atentamente as instruções antes de utilizar.
8. Não desmontar ou reequipar o produto.
9. Se o produto ou qualquer parte estiver danificado, não reutilizar.
10. Não utilizar o produto perto de áreas feridas, inflamatórias ou alérgicas.
11. Manter este produto fora do alcance das crianças.
12. O cortador de cabelo pode ser utilizado por crianças a partir dos 3 anos de idade sob supervisão.
13. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender

os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

14. Este produto não é um brinquedo.
15. ATENÇÃO: Para efeitos de carregamento, utilizar apenas o cabo USB amovível fornecido.
16. Desligue o aparelho e desligue-o após cada utilização e antes da limpeza.
17. Nunca deixar o aparelho sem supervisão, particularmente se houver crianças por perto.

ADVERTÊNCIA

18. Mantenha o aparelho seco.
19.  Não é adequado para a limpeza sob uma torneira de água aberta
20. Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.
21. Este aparelho só deve ser fornecido com segurança a uma tensão extra baixa correspondente à marcação no aparelho.
22. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

- Áreas de cozinha conjunta, escritórios e outros ambientes de trabalho
- Casas de fazenda
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- Ambientes do tipo quarto e café da manhã

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Entrada USB : 5.0V , 1.0A

Tempo de carregamento : 2 horas

Tempo de funcionamento sem fios: 90 minutos

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe seu aparador de barba regularmente.

Uma assistência regular de seu aparador de barba e seus acessórios prolongará a vida útil do seu equipamento.

APÓS CADA USO:

- Assegure que o aparador de barba seja desligado.
- Limpe o produto usando pano levemente humedecido na água.

- Não use removedores abrasivos no equipamento, no pente ou na lâmina.
- Nunca use o secador de cabelo ou um aquecedor para secar o produto.
- Não submerja o aparador de barba na água.

Limpeza da escova:

- O pente aparador pode ser removido do corpo principal (aparador) e limpo usando escova de limpeza disponível na caixa.
- Escove cuidadosamente e assopre se necessário para remover o cabelo de barba restante na lâmina.
- Não use escova de aço ou abrasiva de modo a não danificar o aparador de barba.

Lavagem do pente:

- Remova o pente.
- Enxague sob água corrente limpa.
- Espere até secar completamente.

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

DESCRIÇÃO



Botão
"ON/OFF"
[LIG/DESL]



Cabo USB

Escova

5 pentes aparador :

- 3 mm
- 3-6 mm
- 6 mm
- 9 mm
- 12 mm

5 Cabeças da lâmina:

- Aparador de cascos
- Barbeador de rede
- Nariz e ponta da orelha
- Aparador de precisão
- Aparador de corpo

USO

Carregando seu cortador de cabelo:

Não carregar o dispositivo a temperaturas ambientes inferiores a 0°C ou superiores a 40°C.

- Antes de usar seu aparador de multifunção, assegure que o produto esteja desligado.
- Conecte o cabo USB.
- 2 horas para uma carga completa.

Ajustando a duração de aparo:

Manual do usuário

- O pente guia de cabelo pode dar-lhe quatro comprimentos de corte diferentes, nomeadamente 3mm, 6mm, 9mm e 12mm.
- Os pentes guia têm 4 níveis de posição, 3mm, 4mm, 5mm e 6mm

Para anexar um pente:

- Segure o pente com o seu dente virado para cima
- Guie os trilhos do pente nos espaços na frente da cabeça do cortador. Em seguida pressione o lado traseiro do pente.

Para remover o pente:

- Segurando o cortador com as lâminas viradas para longe de você, empurre firmemente o pente para cima.

Instruções para corte de cabelo:

ETAPA 1 – Nuca do pescoço

- Ajuste o pente para 3mm ou 6mm.
- Segure o cortador com os dentes da lâmina apontando para cima. Comece no centro da cabeça na base do pescoço.
- Levante lentamente o cortador, trabalhando para cima e para fora pelo cabelo, aparando só um pouco por vez.

ETAPA 2 – Traseira da cabeça

- Com o pente ajustado em 12mm ou 18mm, corte o cabelo na traseira da cabeça.

ETAPA 3 – Lado da cabeça

- Ajuste o pente para 3mm ou 6mm, apare as costeletas. Em seguida mude o ajuste para 9mm e continue a cortar o topo da cabeça.

ETAPA 4 – Topo da cabeça

- Use o anexo do pente de cabelo e o ajuste para 24mm ou 27, em seguida corte o cabelo no topo da cabeça contra a direção em que o cabelo normalmente cresce.
- Sempre trabalhe a partir da traseira da cabeça.

ETAPA 5 – Os toques de acabamento

- Use o cortador sem um pente de anexo para aparação próxima ao redor da base e lados do pescoço.
- Para produzir uma linha reta nas costeletas, reverta o cortador de cabelo. Coloque o cortador revertido nos ângulos direitos na cabeça, pontas das lâminas suavemente tocando a pele e em seguida trabalhe para baixo.

Instruções para aparação de barba

Para um corte uniforme, permita o anexo/lâmina do pente entrar dentro do cabelo da barba. Não o force para dentro rapidamente.

Se você está cortando pela primeira vez, comece com o anexo de comprimento de pente máximo.

Para afinar a barba

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

- Ligue a unidade.
- Selecione o ajuste do comprimento desejado no pente ajustável.
- Coloque o topo plano do pente do aparador contra a pele.
- Lentamente deslize pelo cabelo. Repita a partir de diferentes direções conforme necessário.

O próximo procedimento deve ser observado para retirar a bateria.

A bateria da máquina de cortar cabelo deve ser retirada antes de descartar o aparelho.

Deve garantir que a máquina de cortar cabelo está desconectada, de forma a reduzir o risco de um choque elétrico.

Deve descarregar a bateria totalmente.

Retire a tampa de proteção situada no local onde conecta o adaptador da tomada, de forma a aceder ao compartimento de bateria. Utilize uma chave de fenda para retirar o parafuso.

Retire as baterias do aparelho. Corte os cabos e a patilha ligada às baterias no circuito impresso, e retire-as.

ATENÇÃO: ESTAS CÉLULAS LI-ION DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE ACORDO COM O DESMANTELAMENTO DO APARELHO.

Não deve queimar, desmontar, esmagar ou partir as baterias, porque estas podem libertar substâncias tóxicas.

Não deve expor as baterias a temperaturas extremas.

Deve deitar as baterias no pilhómetro ou devolver estas ao seu revendedor.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim