

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOS204

Masseur shiatsu 2 en 1

2 in 1 shiatsu massager/ Masajeador shiatsu 2 en 1/ Shiatsu-Massagegerät 2 in 1/
Massaggiatore shiatsu 2 in 1/ Massajador shiatsu 2 em 1/ 2 in 1 shiatsu
massageapparaat



LIVOO

Version : v.1.5

www.livoo.fr



Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

3. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Ce MassEUR shiatsu n'est pas conçu pour une utilisation en milieu hospitalier.

5. N'enfoncez pas d'aiguilles dans le produit.

6. N'utilisez pas le masseur shiatsu si vos pieds sont mouillés.

7. Pendant que ce masseur shiatsu fonctionne, vous ne devez pas :

- poser d'objets dessus (par ex. valise ou corbeille à linge),

- poser une source de chaleur dessus (par ex. bouillottes).

8. Ne tirez pas, ne tordez pas ou ne pliez pas trop fortement les câbles.

9. Ce masseur shiatsu doit être régulièrement vérifié pour détecter la présence de tout signe d'usure ou d'endommagement. Si ce masseur shiatsu a été utilisé de façon inappropriée ou s'il ne chauffe plus, il doit être vérifié par le fabricant avant d'être utilisé à nouveau.

10. Si le câble d'alimentation électrique du masseur shiatsu est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger*.

11. N'utilisez pas l'appareil sur un lit pliant ou vérifiez que le coussin ou son cordon ne soit pas pincé ou plié.

12. Lorsque vous utilisez le masseur shiatsu pendant plusieurs heures, il est recommandé de régler la température sur le niveau le plus bas pour éviter qu'il surchauffe.

13. L'appareil ne doit pas être utilisé pour réchauffer les animaux.

14. Retirez vos chaussures avant d'utiliser l'appareil.

15. Le cordon d'alimentation doit être déconnecté de l'alimentation et de l'appareil après utilisation.
16. L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.
17. N'utilisez que le bloc d'alimentation détachable XT122 fourni avec cet appareil.
18. N'utilisez pas le masseur pendant plus de 15 minutes en continu.
19. Pour la housse uniquement :
- Lavage délicat en machine 30° 
 - Javel interdite 
 - Pas de séchage en tambour 
 - Pas de nettoyage à sec 
 - Repassage interdit 
 - Lire les consignes 

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	100V-240V
Fréquence du CA d'entrée	50-60HZ
Entrée	0.8 A
Tension de sortie	12.0VDC
Courant de sortie	2A
Puissance de sortie	24W
Rendement moyen en mode actif	87,74 %
Rendement à faible charge (10%)	87.37%
Consommation électrique hors charge(W)	0.072 W

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Chausson amovible
2	Têtes rotatives
3	Bouton marche/arrêt

4	Bouton changement direction des têtes de massage
5	Bouton vitesse
6	Bouton chauffage
7	Adaptateur

Utilisation de l'appareil

Insérez le câble de l'adaptateur dans l'entrée d'alimentation et branchez le dans une prise murale. Vous pouvez utiliser l'appareil pour vous masser les pieds ou le dos grâce à ses 24 têtes rotatives:

Massage des pieds

Fixez le chausson détachable sur le coussin de massage à l'aide de la fermeture éclair. Asseyez-vous et placez vos pieds dans le chausson. Ne vous levez pas pendant le massage. Appuyez sur  pour commencer le massage. Si vous souhaitez changer la direction de rotation des têtes, appuyez sur . Pour augmenter la vitesse (3 vitesses possibles) appuyez sur . Si vous souhaitez activer la diffusion de chaleur appuyez sur .

Massage du dos

Retirez le chausson. Asseyez-vous et placez l'appareil de massage sur la partie du dos que vous souhaitez masser.

Appuyez sur  pour mettre l'appareil de massage en marche.

Appuyez sur  pour activer la diffusion de chaleur pendant le massage. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour stopper la diffusion de chaleur.

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Appuyez sur le bouton d'alimentation si vous souhaitez l'éteindre plus tôt.

Débranchez l'adaptateur secteur après utilisation.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la base du masseur shiatsu avec un chiffon humide si besoin. N'utilisez pas de détergents abrasifs. Ils pourraient endommager la surface.

Uniquement pour la housses amovibles : lavage délicat 30° en machine.

Conservez l'appareil de massage dans un environnement sec et à des températures comprises entre 0 et 40 °C.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

www.livoo.fr

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. This Shiatsu Massager can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the electric foot warmer.
3. Cleaning and user maintenance shall be made by children without supervision.
4. This Shiatsu Massager is not intended for use in the hospital setting.

5. Do not needle drive.
6. Do not use the wet Shiatsu Massager.
7. While this Shiatsu Massager is running, do not:
 - Ask for objects (e.g. suitcase or laundry basket),
 - Install from source of heat above, as with hot-water bottles, heating pads, etc.
8. Not pull, twist or do not bend the cables too strongly.
9. This Shiatsu Massager must be regularly checked for the presence of any sign of wear or damage. Where appropriate, this Shiatsu Massager has been used inappropriately or if it heats more, it must be checked by the manufacturer before being used again.
10. If the Shiatsu Massager power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard*.
11. Do not use on adjustable bed or check that the foot warmer or cord do not become trapped or rucked.

12. When using the Shiatsu Massager for several hours, it is recommended to set the switch to the lowest temperature level to avoid overheating.
13. The appliance is not to be use for warming animals.
14. Outdoor shoes must be removed before use.
15. The cord set must be disconnected from the supply and from the appliance after use.
16. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
17. Only use the detachable supply unit XT122 provided with this appliance.
18. Do not use the massager for more than 15 continuous minutes.
19. For the cover only:
 - Machine gentle washing 30° 
 - Do not bleach 
 - Do not tumble dry 
 - Do not dry-clean 
 - Do not iron 
 - Read the instructions 

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician

Technical Specifications

Input voltage	100-240 VAC
Input frequency	50-60Hz
Input	0.8 A
Output voltage	12.0VDC
Output current	2A
Output power	24W
Average active efficiency	87,74 %
Efficiency at low load (10%)	87.37%
No-load power consumption (W)	0.072 W

Drawing of the device

Figure 1

1	Removable sock	4	Forward and reverse rotative head switch
2	Rotatives head	5	Speed switch
3	On/off switch	6	Warm switch
		7	Adaptor

Use of the device

Connect the power adapter to the power input and a wall outlet.

You can use the device to massage your feet or back with its twenty four rotating heads.

Foot massage

Zip the removable sock onto the massage cushion. Sit down in a comfortable chair and place your feet into the foot cover. Press on the power switch  to begin the massage. Do not stand up during the massage. If you want to change the rotative head direction, press on  switch. To increase speed (3 speed) press on  switch.

To activate the heat diffusion press on  switch.

Back massage

Unzip the removable sock. Sit down in a chair and place the massage cushion on the part of your back that needs the massage. Press the power switch to turn on the massager. Press the heat switch to turn on heat during the massage. Press again to turn off the heat.

The massager turns off automatically after 15 minutes. Press the power switch to turn it off sooner.

Disconnect the power adapter after use.

Cleaning and maintenance

Clean the massager base with a damp cloth if it has become dirty. Do not use any abrasive detergents. These can damage the surface. Removable covers are machine washable at 30°.

Store the massager in a dry environment and at temperatures between 0 and 40 °C.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- *Non contractual illustration*
- *Product information is subject to change without prior notice.*

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Este masajeador Shiatsu lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre

cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva.

2. Los niños no deben jugar con el calentador de pies eléctrico.

3. Los niños pueden realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

4. Este masajeador Shiatsu no está pensado para usarse en ámbitos hospitalarios.

5. No se deben utilizar agujas.

6. No utilice el masajeador Shiatsu mojado.

7. Mientras este masajeador Shiatsu esté en funcionamiento, no realice lo siguiente:

Pedir objetos (por ejemplo, una maleta o un cesto de la ropa);

Instalar desde una fuente de calor superior, como bolsas de agua caliente, almohadillas térmicas, etc.

8. No tire, retuerza ni doble los cables con demasiada fuerza.

9. Este masajeador Shiatsu debe revisarse regularmente para detectar la presencia de cualquier signo de desgaste o daño. Cuando corresponda, si este masajeador Shiatsu se ha

utilizado de forma inadecuada o si se calienta en exceso, debe ser revisado por el fabricante antes de volverse a utilizar.

10. Si el cable de alimentación del masajeador Shiatsu se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
11. No lo utilice en camas ajustables o compruebe que el calentador de pies o el cable no queden atrapados ni plegados.
12. Si utiliza el masajeador Shiatsu durante varias horas, se recomienda poner el interruptor en el nivel de temperatura más bajo para evitar sobrecalentamientos.
13. El aparato no debe utilizarse para calentar animales.
14. Se debe quitar el calzado de exterior antes de usarlo.
15. El juego de cables se debe desconectar de la alimentación y del aparato después del precalentamiento.

16. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
17. Utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable XT122 suministrada con este aparato.
18. No utilice el masajeador durante más de 30 minutos continuos. No masajee un grupo de músculos durante más de 15 minutos.
19. Sólo para la cubierta:
- Se puede lavar a máquina en un ajuste suave a 30° 
 - No lavar con lejía 
 - No secar en secadora. 
 - No limpiar en seco 
 - No planchar. 
 - Leer las instrucciones. 

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia de entrada	50 Hz - 60 Hz
Entrada	0.8 A

Voltaje de salida	12.0VDC
Corriente de salida	2A
Potencia de salida	24W
Eficiencia activa media	87,74 %
Eficiencia a carga baja (10%)	87.37%
Consumo de energía sin carga (W)	0.072 W

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Calcetín extraíble	4	Interruptor de cabezal giratorio hacia delante y hacia atrás
2	Cabezal giratorio	5	Interruptor de velocidad
3	Interruptor de encendido/apagado	6	Interruptor de control de calor
		7	Adaptador

Uso del dispositivo

Conecte el adaptador de corriente a la entrada de alimentación y a una toma de pared.

Puede utilizar el aparato para masajear los pies o la espalda con sus 24 cabezales giratorios.

Masaje de pies

Coloque el calcetín extraíble en el cojín de masaje. Siéntese en una silla cómoda y coloque los pies en las cubiertas de pie.

Presione el interruptor de encendido  para iniciar el masaje. No se levante durante el masaje. Si desea cambiar la dirección del cabezal giratorio, presione el interruptor . Para aumentar la velocidad (tres velocidades), presione el interruptor .

Para activar la difusión de calor, presione el interruptor .

Masaje de espalda

Retire el calcetín extraíble. Siéntese en una silla y coloque el cojín de masaje en la parte de la espalda que necesita masajear.

Presione el interruptor de encendido una vez para encender el masajeador. Presione el interruptor de control de calor para encender el calor durante el masaje. Vuelva a presionar el botón para apagar el calor.

El masajeador se apaga automáticamente después de 15 minutos. Presione el interruptor de encendido para apagarlo antes de ese período.

Desconecte el adaptador de corriente después de su uso.

Limpieza y mantenimiento

Limpie la base del masajeador con un paño húmedo si está sucia. No utilice detergentes abrasivos dado que pueden dañar la superficie. Las cubiertas extraíbles se pueden lavar a máquina a 30 °C.

Guarde el masajeador en un entorno seco y a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

• *ilustración no contractuales*

• *La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.*

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

DE

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Shiatsu-Massagegerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls

diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

2. Kinder dürfen nicht mit dem elektrischen Fußwärmer spielen.
3. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
4. Dieses Shiatsu-Massagegerät ist nicht für den Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen.
5. Keine Sicherheitsnadeln am Antrieb verwenden.
6. Verwenden Sie das Shiatsu-Massagegerät nicht in nassem Zustand.
7. Während dieses Shiatsu-Massagegerät in Betrieb ist, darf es nicht:
 - Auf Gegenständen abgelegt werden (z. B. Koffer oder Wäschekorb),
 - Über Wärmequellen platziert werden, wie Wärmflaschen, Heizkissen, etc.
8. Ziehen, verdrehen oder biegen Sie die Kabel nicht zu stark.

9. Dieses Shiatsu-Massagegerät muss regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung überprüft werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder übermäßiger Erwärmung muss dieses Shiatsu-Massagegerät gegebenenfalls vom Hersteller überprüft werden, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
10. Falls das Netzkabel des Shiatsu-Massagegeräts beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden*.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht auf einem verstellbaren Bett bzw. achten Sie darauf, dass der Fußwärmer oder das Kabel nicht eingeklemmt bzw. verheddert wird.
12. Bei mehrstündiger Benutzung des Shiatsu-Massagegeräts wird empfohlen, den Schalter auf die niedrigste Temperaturstufe zu stellen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
13. Das Gerät darf nicht zum Wärmen von Tieren verwendet werden.

14. Vor dem Gebrauch müssen Straßenschuhe ausgezogen werden.
15. Das Kabel set muss nach dem Vorheizen von der Stromversorgung und vom Gerät abgetrennt werden.
16. Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die unempfindlich auf Hitze reagieren, sollten bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
17. Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten abnehmbaren Stromversorgung XT122 verwendet werden.
18. Verwenden Sie das Massagegerät nicht länger als 15 Minuten im Dauerbetrieb.
19. Nur für den Bezug :
 - Schonwaschgang bei 30° 
 - Nicht bleichen 
 - Nicht maschinentrocknen 
 - Nicht chemisch reinigen 
 - Nicht bügeln 
 - Gebrauchsanweisung lesen 

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Technische Spezifikationen

Eingangsspannung	100–240 V AC
Eingangsfrequenz	50–60 Hz
Eingangsstrom	0,8 A
Ausgangsspannung	12,0 V DC
Ausgangsstrom	2 A
Ausgangsleistung	24 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	87,74 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	87.37%
Leistungsaufnahme bei Nulllast (W)	0.072 W

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1

1	Abnehmbarer Überzug	4	Schalter für vor- und rückwärtsrotierende Massageköpfe
2	Rotierende Massageköpfe	5	Geschwindigkeitsschalter
3	Ein/Aus-Schalter	6	Wärmeschalter
		7	Netzteil

Verwendung des Gerätes

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzeingang und einer Steckdose.

Das Gerät kann mit seinen vierundzwanzig rotierenden Massageköpfen zur Fuß- oder Rückenmassage verwendet werden.

Fußmassage

Ziehen Sie den abnehmbaren Überzug über das Massagekissen. Setzen Sie sich auf einen bequemen Stuhl und platzieren Sie Ihre Füße in der Fußabdeckung. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter , um mit der Massage zu beginnen. Stehen Sie während der

Massage nicht auf. Wenn Sie die Drehrichtung des Massagekopfes ändern möchten, drücken Sie auf den Schalter . Um die Geschwindigkeit (3 Stufen) zu erhöhen, drücken Sie auf den Schalter .

Um die Wärmeabgabe zu aktivieren, drücken Sie auf den Schalter .

Rückenmassage

Ziehen Sie den abnehmbaren Überzug ab. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und platzieren Sie das Massagekissen auf der gewünschten Rückenpartie, die massiert werden soll. Drücken Sie den Ein Aus-Schalter, um das Massagegerät einzuschalten. Drücken Sie auf den Wärmeschalter (4), um während der Massage die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Heizfunktion auszuschalten.

Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. Drücken Sie die Ein/Aus-Schalter, um das Gerät vorher auszuschalten.

Ziehen Sie das Netzteil nach dem Gebrauch ab.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Basis des Massagegeräts mit einem feuchten Tuch, falls es schmutzig ist. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Diese können die Oberfläche beschädigen. Die abnehmbaren Überzüge sind bei 30° waschmaschinenfest.

Lagern Sie das Massagegerät in einer trockenen Umgebung und bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Questo massaggiatore Shiatsu può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che abbiano compreso i rischi connessi.
2. I bambini non devono giocare con lo scaldapiedi elettrico.
3. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
4. Questo massaggiatore Shiatsu non è destinato all'uso in ambito ospedaliero.
5. Non utilizzare ago.
6. Non utilizzare il massaggiatore Shiatsu bagnato.
7. Mentre questo massaggiatore Shiatsu è in funzione, non:
 - Cercare oggetti (per esempio valigia o cesto della biancheria),
 - Installare fonte di calore in alto, come nel caso di borse d'acqua calda, termofori, ecc.

8. Non tirare, torcere o piegare troppo forte i cavi.
9. Questo massaggiatore Shiatsu deve essere controllato regolarmente per verificare la presenza di eventuali segni di usura o danni. Se il massaggiatore Shiatsu è usato in modo improprio o se si riscalda di più, deve essere controllato dal produttore prima di essere usato di nuovo.
10. Se il cavo di alimentazione del massaggiatore Shiatsu è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo*.
11. Non utilizzare su letti regolabili o controllare che lo scaldapiedi o il cavo non rimangano intrappolati o incastrati.
12. Quando si utilizza il massaggiatore Shiatsu per diverse ore, si raccomanda di impostare l'interruttore sul livello di temperatura più basso per evitare il surriscaldamento.
13. L'apparecchio non deve essere utilizzato per riscaldare animali.

14. Le scarpe da esterno devono essere tolte prima dell'uso.
15. Il cavo di alimentazione deve essere scollegato dall'alimentazione e dall'apparecchio dopo il preriscaldamento.
16. L'apparecchio ha una superficie calda. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando utilizzano l'apparecchio.
17. Utilizzare solo l'alimentatore removibile XT122 fornito con questo apparecchio.
18. Non utilizzare il massaggiatore per più di 15 minuti continuativi.
19. Solo per il coperchio:
 - Lavaggio delicato in lavatrice a 30°C 
 - Non candeggiare 
 - Non asciugare in asciugatrice 
 - Non lavare a secco 
 - Non stirare 
 - Leggere le istruzioni 

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Specifiche tecniche

Tensione di ingresso	100-240 VAC
Frequenza di ingresso	50-60Hz

Ingresso	0.8 A
Tensione di uscita	12.0VDC
Corrente di uscita	2A
Potenza di uscita	24W
Efficienza attiva media	87,74 %
Efficienza a basso carico (10%)	87.37%
Consumo di energia a vuoto (W)	0.072 W

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Calza rimovibile	4	Interruttore testa rotante avanti e indietro
2	Testa rotante	5	Interruttore velocità
3	Interruttore on/off	6	Interruttore riscaldamento
		7	Adattatore

Uso del dispositivo

Collegare l'adattatore di corrente all'ingresso di alimentazione e alla presa di corrente.

Il dispositivo può essere utilizzato per massaggiare i piedi o la schiena grazie alle sue ventiquattro testine rotanti.

Massaggio dei piedi

Inserire la calza rimovibile nel cuscino di massaggio. Sedetevi su una sedia comoda e inserite i piedi nel copripiedi. Premere l'interruttore di accensione  per iniziare il massaggio. Non alzarsi durante il massaggio. Se si desidera cambiare la direzione della testa rotante, premere . Per aumentare la velocità (3 velocità) premere .

Per attivare la diffusione del calore, premere .

Massaggio alla schiena

Aprire la cerniera della calza rimovibile. Sedersi su una sedia e posizionare il cuscino massaggiante sulla parte della schiena da massaggiare. Premere l'interruttore di alimentazione per accendere il massaggiatore. Premere l'interruttore del calore per attivare il calore durante il massaggio. Premere nuovamente per spegnere il calore.

Il massaggiatore si spegne automaticamente dopo 15 minuti. Premere l'interruttore di alimentazione per spegnerlo prima.

Scollegare l'adattatore di alimentazione dopo l'uso.

Pulizia e manutenzione

Pulire la base del massaggiatore con un panno umido se si è sporcata. Non utilizzare detergenti abrasivi. Questi possono danneggiare la superficie. Le coperture rimovibili sono lavabili in lavatrice a 30°.

Riporre il massaggiatore in un ambiente asciutto e a temperature comprese tra 0 e 40 °C.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

PT

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Este Massageador Shiatsu pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução sobre a utilização do

aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

2. As crianças não devem brincar com o aquecedor de pés elétrico.
3. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
4. Este Massageador Shiatsu não foi destinado para ser utilizado em ambiente hospitalar.
5. Não conduza com a agulha.
6. Não utilize o Massageador Shiatsu quando estiver molhado.
7. Quando este Massageador Shiatsu estiver em operação, evite:
 - Colocar objetos (por ex.:, mala ou cesto de roupa suja),
 - Instalar a partir de uma fonte de aquecimento acima, como com garrafas com água quente, almofadas térmicas etc.
8. Não puxe, torça ou dobre os cabos demasiadamente.
9. Este Massageador Shiatsu deve ser verificado regularmente pela presença de algum sinal de desgaste ou danos. Onde apropriado, este Massageador Shiatsu foi utilizado de forma

inapropriada ou se ele aquecer mais, deve ser verificado pelo fabricante antes de ser utilizado novamente.

10. Se o cabo da fonte de alimentação do Massagador Shiatsu estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar um risco
11. Não utilize em cama ajustável ou verifique se o aquecedor de pés ou cabo não fica encurralado ou amarrotado.
12. Quando utilizando o Massagador Shiatsu por várias horas, é recomendado definir o botão no nível de temperatura mais baixa para evitar sobreaquecimento.
13. O aparelho não deve ser utilizado para aquecer animais.
14. Antes de ser utilizado, os sapatos devem ser removidos.
15. O conjunto de cabos deve ser desconectado da fonte e do aparelho após o pré-aquecimento.
16. O aparelho tem uma superfície quente. As pessoas que são insensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar o aparelho.

17. Utilize somente a unidade de fonte destacável XT122 fornecida com este aparelho.
18. Não utilize o massageador por mais de 15 minutos contínuos.
19. Apenas para a capa:
- Lavagem suave de máquina 30° 
 - Não utilize alvejante 
 - Não seque em máquina 
 - Não lave a seco 
 - Não passe ferro 
 - Leia as instruções 

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Especificações técnicas

Tensão de entrada	100-240 V CA
Frequência de entrada	50-60 Hz
Entrada	0,8 A
Tensão de saída	12,0 VCC
Corrente de saída	2 A
Potência de saída	24 W
Eficiência ativa média	87,74 %
Eficiência em carga baixa (10%)	87.37%
Consumo de energia sem carga (W)	0.072 W

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Meia removível	4	Interruptor de cabeça rotativa para a frente e para trás
---	----------------	---	--

2	Cabeça rotativa	5	Interruptor de velocidade
3	Interruptor lig./desl.	6	Interruptor de aquecimento
		7	Adaptador

Utilização do dispositivo

Conecte o adaptador de alimentação na entrada de energia e uma tomada de parede.

Pode utilizar o dispositivo para massagear seus pés ou costas com suas vinte e quatro cabeças rotativas.

Massagem para os pés

Coloque a meia removível na almofada de massagem. Sente-se numa cadeira confortável e coloque os pés no revestimento para os pés. Prima o interruptor de alimentação  para começar a massagem. Não fique de pé durante a massagem. Se quiser trocar a direção da cabeça rotativa, prima o interruptor . Para aumentar a velocidade (três velocidades) prima o interruptor .

Para ativar a difusão de aquecimento, prima o interruptor .

Massagem para as costas

Abra o fecho da meia removível. Sente-se numa cadeira e coloque a almofada de massagem na parte de suas costas que precisa de massagem. Prima o interruptor de alimentação para ligar o massajador. Prima o interruptor de aquecimento para ligar o aquecimento durante a massagem. Prima novamente para desligar o aquecimento.

O massajador é desligado automaticamente após 15 minutos. Prima o interruptor de alimentação para o desligar mais cedo.

Desconecte o adaptador de alimentação após a utilização.

Limpeza e manutenção

Limpe a base do massajador com um pano húmido se ele tiver ficado sujo. Não utilize nenhum detergente abrasivo. Isso pode danificar a superfície. As tampas removíveis são laváveis na máquina a 30°.

Armazene o massajador num ambiente seco e a temperaturas entre 0 e 40 °C.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.

www.livoo.fr



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Deze Shiatsu Massager kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht hebben of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen.
2. Kinderen mogen niet spelen met de elektrische voetwarmer.
3. Reiniging en gebruikersonderhoud worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
4. Deze Shiatsu Massager is niet bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis.
5. Niet naaldaandrijving.
6. Gebruik de geen natte Shiatsu Massager.

7. Terwijl deze Shiatsu Massager draait, mag u niet:
 - voorwerpen gaan gebruiken (bijv. koffer of wasmand),
 - een warmtebron erboven, zoals bij warmwaterkruiken, verwarmingskussens, enz.Installeren.
8. Trek, draai of buig de kabels niet te sterk.
9. Deze Shiatsu Massager moet regelmatig worden gecontroleerd op de aanwezigheid van tekenen van slijtage of schade. In voorkomend geval is deze Shiatsu Massager onjuist gebruikt of als deze meer opwarmt, moet deze door de fabrikant worden gecontroleerd voordat deze opnieuw wordt gebruikt.
10. Als de voedingskabel van shiatsu massager beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om een gevaar te voorkomen
11. Niet gebruiken op een verstelbaar bed en controleer of de voetwarmer of het koord niet bekneld raakt of trekt.

12. Wanneer u de Shiatsu Massager enkele uren gebruikt, is het raadzaam om de schakelaar op het laagste temperatuurniveau in te stellen om oververhitting te voorkomen.
13. Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het verwarmen van dieren.
14. Buitenschoenen moeten voor gebruik worden verwijderd.
15. Na het voorverwarmen moet de snoerset worden losgekoppeld van het stroomnet en van het apparaat.
16. Het apparaat heeft een heet oppervlak. Mensen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.
17. Gebruik alleen de afneembare voedingseenheid XT122 die bij dit apparaat is geleverd.
18. Gebruik de massager niet langer dan 30 minuten aaneengesloten. Masseer één spiergroep niet langer dan 15 minuten.
19. Alleen voor de hoes:
 - Machinevriendelijk wassen 30° 
 - Niet bleken 
 - Niet in de droger 

- Niet chemisch reinigen ☒
- Niet strijken ☒
- Lees de instructies 

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Technische specificaties

Ingangsspanning	100-240 wisselstroom
Ingangsfrequentie	50-60Hz
Invoer	0,8 EEN
Uitgangsspanning	12.0VDC
Uitgangsstroom	2EEN
Uitgangsvermogen	24W
Gemiddeld actief rendement	87,74 %
Rendement bij lage belasting (10%)	87.37%
Onbelast stroomverbruik (W)	0.072 W

Schema van het apparaat

Figuur 1

1	Afneembare kop	4	Voorwaartse en achterwaartse draaibare kopschakelaar
2	Roterende kop	5	Snelheidsschakelaar
3	Aan-/uitschakelaar	6	Schakelaar voor warmte
		7	Adapter

Gebruik van het apparaat

Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsingang en een stopcontact.

U kunt het apparaat gebruiken om je voeten of rug te masseren met zijn vierentwintig roterende koppen.

Voetmassage

Rits de afneembare kop op het massagekussen. Ga in een comfortabele stoel zitten en plaats je voeten in de voetbedekking. Druk op de aan-/uitschakelaar  om de massage te starten. Sta niet op tijdens de massage. Als u de draairichting van de kop wilt wijzigen, drukt u op de  schakelaar. Om de snelheid te verhogen (3 versnellingen) drukt u op de  schakelaar.

Om de warmteverspreiding te activeren, druk op  de schakelaar.

Ryugmassage

Rits de afneembare kop open. Ga in een stoel zitten en plaats het massagekussen op het deel van je rug dat de massage nodig heeft. Druk op de aan-/uitschakelaar om de stimulator in te schakelen. Druk op de warmteschakelaar om de warmte tijdens de massage in te schakelen. Druk nogmaals om de warmte uit te schakelen.

De stimulator schakelt na 15 minuten automatisch uit. Druk op de aan-/uitschakelaar om deze eerder uit te schakelen.

Koppel de voedingsadapter na gebruik los.

Schoonmaak en onderhoud

Reinig de basis van de stimulator met een vochtig doek als deze vuil is geworden. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen. Afneembare hoezen zijn machinewasbaar op 30°.

Bewaar de stimulator in een droge omgeving en bij temperaturen tussen 0 en 40 °C.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer (fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE